

iPod touch Manual do Usuário

Para o Software iOS 4.3

Conteúdo

9 Capítulo 1: Visão Geral do iPod touch

- 9 Visão Geral do iPod touch
- 10 Botões
- 12 Aplicativos do iPod touch
- 15 Ícones de Estado

17 Capítulo 2: Introdução

- 17 Como visualizar o Manual do Usuário do iPod touch
- 18 Requisitos
- 18 Como Configurar o iPod touch
- 19 Como desconectar o iPod touch de seu computador
- 19 Como Conectar-se à Internet
- 20 Como adicionar Mail, Contatos e Contas do Calendário

24 Capítulo 3: Noções básicas

- 24 Como Utilizar os Apps
- 28 Como Personalizar a Tela de Início
- 32 Como Digitar
- 37 Impressão
- 39 Como fazer uma busca
- 40 Controle por Voz
- 41 Dispositivos Bluetooth
- 43 Bateria
- 44 Recursos de segurança
- 46 Como limpar o iPod touch
- 46 Como reiniciar ou redefinir o iPod touch

48 Capítulo 4: Como sincronizar e compartilhar arquivos

- 48 Sobre a Sincronização
- 48 Como Sincronizar Contas
- 49 Como Sincronizar com o iTunes
- 50 Painéis de ajuste do iPod touch no iTunes
- 53 Sincronização Automática do iTunes
- 54 Como Gerenciar o Conteúdo Manualmente

- 55 Como transferir o Conteúdo Comprado para Outro Computador
- 55 Compartilhamento de Arquivos

57 Capítulo 5: Música e Vídeos

- 57 Como Obter Músicas, Vídeos e Muito Mais
- 58 Música e Outros Tipos de Áudio
- 68 Vídeos
- 73 Compartilhamento Familiar
- 73 Como Ajustar um Timer para o Repouso
- 74 Como Modificar os Botões de Navegação

75 Capítulo 6: FaceTime

- 75 Sobre o FaceTime
- 76 Como iniciar a sessão
- 77 Como realizar uma videoconferência do FaceTime
- 78 Enquanto você está falando

79 Capítulo 7: Câmera

- 79 Sobre a Câmera
- 80 Como tirar fotos e gravar vídeos
- 81 Como visualizar e compartilhar fotos e vídeos
- 81 Como recortar vídeos
- 82 Para carregar fotos e vídeos em seu computador

83 Capítulo 8: Fotos

- 83 Sobre as fotos
- 83 Como sincronizar fotos e vídeos com o seu computador
- 84 Como visualizar fotos e vídeos
- 86 Como apagar fotos e vídeos
- 86 Apresentação de Slides
- 87 Como visualizar fotos, vídeos e apresentações de slides em um televisor
- 88 Como compartilhar fotos e vídeos
- 90 Como imprimir fotos
- 90 Como Atribuir uma Foto a um Contato
- 91 Imagem de Fundo

92 Capítulo 9: Game Center

- 92 Sobre o Game Center
- 92 Como configurar o Game Center
- 94 Jogos
- 96 Amigos
- 98 Seu estado e as informações da conta

99 Capítulo 10: Mail

- 99 Como Configurar Contas de E-mail
- 100 Como Verificar e Ler E-mails
- 102 Como Usar Links e Dados Detectados
- 103 Como Visualizar os Anexos
- 104 Para imprimir mensagens e anexos
- 105 Como Enviar um e-mail
- 107 Como Organizar os E-mails
- 108 Como Buscar E-mails

109 Capítulo 11: Safari

- 109 Como Visualizar Páginas Web
- 113 Como fazer uma busca
- 113 Como imprimir páginas web, PDFs e outros documentos
- 113 Como visualizar os vídeos da web em um televisor
- 114 Favoritos
- 114 Web Clips

116 Capítulo 12: Calendário

- 116 Sobre o Calendário
- 117 Como Sincronizar Calendários
- 117 Como Visualizar seus Calendários
- 118 Como buscar nos calendários
- 119 Como Adicionar e Atualizar Eventos do iPod touch
- 120 Como Responder a Convites de Reuniões
- 121 Como Assinar Calendários
- 122 Como importar arquivos do Calendário a partir do Mail
- 122 Alertas

123 Capítulo 13: YouTube

- 123 Como Buscar e Visualizar Vídeos
- 124 Como Controlar a Reprodução do Vídeo
- 125 Como assistir vídeos do YouTube em uma TV
- 125 Como gerenciar os vídeos
- 126 Como Obter Mais Informações
- 127 Como utilizar os recursos da conta do YouTube
- 128 Como Modificar os Botões de Navegação

129 Capítulo 14: Bolsa

- 129 Como Visualizar Cotações de Ações
- 130 Como Obter Mais Informações

131 Capítulo 15: Mapas

132 Como Buscar e Visualizar Localizações

Conteúdo

- 136 Como Obter Itinerários
- 137 Como Mostrar as Condições de Tráfego
- 138 Como Buscar e Contatar Empresas
- 139 Como Compartilhar Informações de Localização
- 139 Como Guardar as Localizações nos Favoritos

140 Capítulo 16: Tempo

- 140 Como Visualizar Resumos Meteorológicos
- 141 Como Obter Mais Informações Sobre o Tempo

142 Capítulo 17: Notas

- 142 Sobre as Notas
- 142 Para sincronizar as notas
- 143 Como Escrever e Ler Notas
- 144 Como buscar notas
- 144 Como Enviar Notas por E-Mail

145 Capítulo 18: Relógio

- 145 Relógios
- 146 Alarmes
- 146 Cronômetro
- 147 Timer

148 Capítulo 19: Calculadora

- 148 Como Usar a Calculadora
- 148 Funções de Memória Padrão
- 149 Teclas da Calculadora Científica

151 Capítulo 20: Gravador

- 151 Como realizar gravações
- 152 Como ouvir as gravações
- 153 Como gerenciar as gravações
- 153 Como recortar gravações
- 154 Como compartilhar gravações
- 154 Como sincronizar gravações

156 Capítulo 21: iTunes Store

- 156 Sobre a iTunes Store
- 157 Como buscar músicas, vídeos e muito mais
- 158 Como Seguir Artistas e Amigos
- 160 Como comprar música ou audiolivros
- 161 Como comprar e alugar vídeos
- 163 Como Transmitir ou Transferir Podcasts
- 163 Como verificar o estado de uma transferência

- 164 Como Sincronizar Conteúdo Adquirido
- 164 Como Modificar os Botões de Navegação
- 165 Como Visualizar as Informações da Conta
- 165 Como Verificar Transferências

166 Capítulo 22: App Store

- 166 Sobre a App Store
- 167 Como Navegar e Buscar
- **168** Tela de Informações
- 169 Como Transferir Apps
- 170 Como Apagar Apps
- 171 Como escrever opiniões
- 171 Como Atualizar Apps
- 172 Como Sincronizar Apps Comprados

173 Capítulo 23: Ajustes

- 173 Modo Avião
- 174 Wi-Fi
- 175 VPN
- 175 Notificações
- 176 Sons
- 176 Brilho
- 177 Imagem de Fundo
- 177 Geral
- 186 Música
- 187 Vídeo
- 187 Fotos
- 188 FaceTime
- 188 Notas
- 188 Loja
- 189 Mail, Contatos, Calendários
- 193 Safari
- 195 Nike + iPod

196 Capítulo 24: Contatos

- 196 Sobre os Contatos
- 196 Como adicionar contatos
- 197 Como Buscar Contatos
- 198 Como gerenciar contatos no iPod touch
- 199 Como Utilizar as Informações de um Contato
- 200 Contatos Unificados

202 Capítulo 25: Nike + iPod

- 202 Como ativar o Nike + iPod
- 203 Para vincular um sensor
- 203 Como treinar com o Nike + iPod
- 204 Como enviar os exercícios ao Nikeplus.com
- 204 Como calibrar o Nike + iPod
- 205 Ajustes do Nike + iPod

206 Capítulo 26: iBooks

- 206 Sobre o iBooks
- 207 Como Sincronizar Livros e PDFs
- 207 Como Utilizar a iBookstore
- 208 Como Ler Livros
- 209 Como ler PDFs
- 209 Como alterar a aparência de um livro
- 210 Como sincronizar livros e PDFs
- 210 Como Procurar a Definição de uma Palavra
- 210 Como fazer para que o livro seja lido
- 211 Como imprimir ou enviar um PDF por e-mail
- 211 Para organizar a estante de livros
- 212 Como Sincronizar Favoritos e Notas

213 Capítulo 27: Acessibilidade

- 213 Recursos de Acesso Universal
- 214 VoiceOver
- **228** Zoom
- 229 Texto Grande
- 229 Branco sobre Preto
- 230 Áudio Mono
- 230 Falar texto automático
- 230 Clique Triplo em Início
- 231 Legendas Ocultas e Outros Recursos Úteis

232 Apêndice A: Teclados Internacionais

- 232 Como adicionar teclados
- 233 Como alternar teclados
- 233 Chinês
- 235 Japonês
- 236 Coreano
- 236 Vietnamita
- 236 Como criar dicionários

238 Apêndice B: Suporte e outras informações

- 238 Site de suporte da Apple para o iPod touch
- 238 Como reiniciar e redefinir o iPod touch
- 239 Como fazer o backup do iPod touch
- 240 Como atualizar e restaurar o software do iPod touch
- 242 Informações Sobre Segurança, Softwares e Serviços
- 243 Como usar o iPod touch em um Ambiente Empresarial
- 243 Informações sobre descarte e reciclagem
- 244 A Apple e o meio ambiente

Visão Geral do iPod touch

Visão Geral do iPod touch

iPod touch 4ª geração



iPod touch 3ª geração



Dependendo do modelo de iPod touch que você possui, a sua tela Início poderá parecer diferente, principalmente se tiver reorganizado os ícones.

Acessórios

Os seguintes acessórios estão incluídos no iPod touch:





Fones de ouvido Apple

Cabo do Conector Dock a USB

ltem	O que você pode fazer com ele
Fones de ouvido Apple	Ouça músicas e vídeos, ligações do FaceTime, audiolivros, podcasts e jogos.
Cabo de Conector Dock a USB	Utilize este cabo para conectar o iPod touch ao seu computador para sincronizar e carregar ou ao adaptador de alimentação USB (vendido sepa- radamente) para carregar. O cabo pode ser usado com o dock opcional ou conectado diretamente ao iPod touch.

Botões

Alguns botões simples facilitam a ativação ou desativação do iPod touche o ajuste do volume.

Botão Ligar/Desligar Repouso/Despertar

Quando não estiver utilizando ativamente o iPod touch, você pode bloqueá-lo para desativar a tela e economizar bateria.

Quando o iPod touch está bloqueado, não acontece nada se você toca a tela. Você ainda pode ouvir música e, enquanto estiver ouvindo música, ajustar o volume usando os botões da lateral do iPod touch.

Por padrão, o iPod touch é bloqueado se você não tocar na tela por um minuto.



Bloquear o iPod touch	Pressione o botão Ligar/Desligar Repouso/ Despertar.
Para desbloquear o iPod touch	Pressione o botão Início 🗋 ou o botão Ligar/ Desligar Repouso/Despertar e depois arraste o controle deslizante.
Para desligar o iPod touch completamente	Mantenha pressionado o botão Ligar/Desligar Repouso/Despertar por alguns segundos até que o controle deslizante vermelho apareça e, em seguida, arraste o controle.
Para ligar o iPod touch	Pressione e mantenha pressionado o botão Ligar/ Desligar Repouso/Despertar até que apareça o logotipo Apple.

Para obter informações sobre como alterar o tempo até que o iPod touch seja bloqueado, consulte "Bloqueio Automático" na página 179. Para obter informações sobre como configurar o iPod touch para que ele solicite uma senha de desbloqueio, consulte "Bloqueio por Código" na página 179.

Botão Início

Pressione o botão Início 🗋 a qualquer momento para ir para a tela Início, que contém os aplicativos do seu iPod touch. Toque no ícone de qualquer app para iniciar. Para ver os aplicativos usados recentemente, clique duas vezes no botão Início (iPod touch 3ª geração ou posterior). Consulte "Como Abrir e Alternar Apps" na página 24.

Botões de Volume

Quando você estiver escutando música, vendo filmes ou outra mídia, os botões laterais do iPod touch ajustam o volume do áudio. Caso contrário, os botões controlam o volume dos alertas e outros efeitos sonoros.

ADVERTÊNCIA: Para obter informações importantes sobre como evitar a perda de audição, consulte o *Manual de Informações Importantes do Produto* no site support.apple.com/pt_BR/manuals/ipodtouch.

Para ajustar o volume, use os botões laterais do iPod touch.



Para definir um limite de volume para as músicas e vídeos do iPod touch, consulte "Música" na página 186.

Aplicativos do iPod touch

Os aplicativos na tabela seguinte estão incluídos com o iPod touch.

Nota: A funcionalidade e a disponibilidade do aplicativo podem variar, dependendo do país ou região onde você comprou e utiliza o iPod touch.

J Música	Escute suas músicas, audiolivros e podcasts. Crie listas on-the-go ou use o Genius para criar listas para você. Escute Seleções do Genius a partir de músicas da sua biblioteca. Use o AirPlay para transmitir a sua música sem fio para um Apple TV ou sistema de áudio compatível. Consulte Capítulo 5, "Música e Vídeos," na página 57.
Vídeos	Assista a filmes comprados ou alugados, programas de TV, videoclipes e podcasts de vídeo on-the-go. Use o AirPlay para transmitir sem fio para um Apple TV e assista os seus vídeos em um televisor panorâmico. Ou conecte o iPod touch ao seu televisor com um cabo (disponível para compra separadamente). Consulte Capítulo 5, "Música e Vídeos," na página 57.
FaceTime	Faça ligações de vídeo a outros usuários do iPod touch de 4ª geração ou do iPhone 4 através de Wi-Fi. Use a câmera frontal para conversar cara a cara ou a câmera prin- cipal para compartilhar o que você está vendo. Consulte Capítulo 6, "FaceTime," na página 75.
C âmera	Tire fotos e grave vídeos (iPod touch 4ª geração). Veja as fotos e vídeos no iPod tou- ch, envie-os por e-mail ou carregue-os no seu computador. Toque para definir a exposição de um objeto ou área específica. Recorte e salve videoclipes. Envie vídeos diretamente ao YouTube ou MobileMe. Consulte Capítulo 7, "Câmera," na página 79.

Fotos	Visualize as fotos e vídeos que você realizou com o iPod touch, sincronize a partir do seu computador ou salve das mensagens do Mail (vídeos apenas no iPod touch 3ª geração ou posterior). Amplie as fotos para vê-las de perto. Imprima-as ou assista uma apresentação de slides. Use o AirPlay para transmitir sem fios suas fotos, apre- sentações de slides e vídeos para um Apple TV e assista os seus vídeos em um tele- visor panorâmico. Envie fotos e vídeos por e-mail ou publique-os em uma galeria do MobileMe. Atribua imagens a contatos e utilize-as como imagens de fundo. Visualize fotos por lugar e, se sincronizar com o iPhoto 8.0 (parte do Life '09) ou posterior, vi- sualize fotos por eventos e rostos. Consulte Capítulo 8, "Fotos," na página 83.
Game Center	Descubra novos jogos e compartilhe suas experiências com eles com seus amigos no mundo todo. Convide um amigo ou comece uma partida com outros oponentes ilustres. Consulte o ranking do jogador nos quadros de classificação. Ganhe pontos extras para cada proeza do jogo. Consulte Capítulo 9, "Game Center," na página 92.
Mail	O iPod touch funciona com MobileMe, Microsoft Exchange, e com a maioria dos sistemas de e-mail mais conhecidos—incluindo Yahoo!, Google e AOL—bem como com outros sistemas de e-mail POP3 e IMAP padrões da indústria. Visualize e impri- ma PDFs e outros anexos. Salve fotos e elementos gráficos anexos na sua Fototeca. Consulte Capítulo 10, "Mail," na página 99.
Safari	Navegue em sites com Wi-Fi. Gire o iPod touch de lado para visualizar em formato panorâmico. Toque duas vezes para ampliar ou reduzir—o Safari ajusta automati- camente a coluna da página web à tela do iPod touch para facilitar a leitura. Abra várias páginas. Sincronize favoritos com o Safari ou com o Microsoft Internet Explorer em seu computador. Adicione web clips do Safari à tela Início para acesso rápido aos sites favoritos. Salve imagens de sites na sua Fototeca. Imprima páginas web, PDFs e outros documentos que são abertos no Quick Look. Consulte Capítulo 11, "Safari," na página 109.
Calendário	Visualize e busque em seus calendários do MobileMe, iCal, Microsoft Entourage, Microsoft Outlook ou Microsoft Exchange. Introduza eventos no iPod touch e eles serão sincronizados de volta no calendário do seu computador. Assine calendários. Consulte os aniversários que digitou em Contatos. Defina alertas para lembrá-lo de eventos, compromissos e prazos. Consulte Capítulo 12, "Calendário," na página 116.
YouTube	Reproduza vídeos da coleção on-line do YouTube. Procure qualquer vídeo ou nave- gue pelos vídeos mais visualizados, mais recentemente atualizados e melhor classi- ficados. Use o AirPlay para transmitir vídeos do YouTube sem fio para um Apple TV e assista-os em um televisor panorâmico. Configure e inicie a sessão na sua conta do YouTube e depois classifique vídeos, sincronize seus favoritos, visualize assinaturas e muito mais. Consulte Capítulo 13, "YouTube," na página 123.
Bolsa	Acompanhe suas ações favoritas, atualizadas automaticamente da Internet. Visualize notícias empresariais e as mais atualizadas informações comerciais, como o preço de abertura ou preço médio, volume de comercialização ou capitalização de mercado. Gire o iPod touch para ver gráficos detalhados na orientação horizontal. Arraste o dedo ao longo dos gráficos para rastrear pontos de preço ou use dois dedos para ver um intervalo entre pontos. Consulte Capítulo 14, "Bolsa," na página 129.

900 Mapas	Consulte mapas de ruas, vistas de satélite ou vistas híbridas de locais ao redor do mundo. Amplie para dar uma olhada mais de perto ou verifique o Google Street View. Busque sua localização atual aproximada. Obtenha itinerários detalhados para dirigir, itinerários para ir a pé, informações sobre transporte público e veja as con- dições atuais de tráfego nas autoestradas. Para buscar empresas na área: Consulte Capítulo 15, "Mapas," na página 131.
23 Tempo	Obtenha as condições do tempo atuais e a previsão para seis dias. Adicione as suas cidades favoritas para obter um breve informe meteorológico em qualquer momen- to. Consulte Capítulo 16, "Tempo," na página 140.
Notas	Faça notas breves—lembretes, lista de compras, ideias brilhantes. Envie-as por e- mail. Sincronize notas no Mail do seu Mac ou Microsoft Outlook ou Outlook Express do seu PC. Sincronize as notas com tecnologia "over the air" (iPod touch 3ª gera- ção ou posterior) com suas contas MobileMe, Google, Yahoo! ou iMAP. Consulte Capítulo 17, "Notas," na página 142.
Relógio	Na pasta Utilitários. Veja a hora em cidades ao redor do mundo—crie relógios para suas favoritas. Defina um ou mais alarmes. Utilize o cronômetro ou defina um timer regressivo. Consulte Capítulo 18, "Relógio," na página 145.
+ - × = Calculadora	Na pasta Utilitários. Some, subtraia, multiplique e divida. Vire o iPod touch de lado para usar as funções científicas expandidas. Consulte Capítulo 19, "Calculadora," na página 148.
Gravador	Na pasta Utilitários. Realize gravações usando o microfone integrado com o iPod touch de 4ª geração ou um microfone externo compatível ou headset com microfone. Reproduza-as no iPod touch ou sincronize-as com o iTunes para ouvi- las no seu computador. Anexe as gravações a mensagens de e-mail. Consulte Capítulo 20, "Gravador," na página 151.
iTunes	Busque músicas, filmes, programas de TV, audiolivros e outros itens na loja iTunes Store. Navegue, pré-visualize e transfira novos lançamentos, obtenha recomendações do Genius ou veja o que há de mais popular. Alugue filmes e programas de TV para assistir no iPod touch. Transmita e transfira podcasts. Siga seus artistas favoritos e amigos para saber quais músicas eles estão ouvindo e sobre o que estão falando. Consulte Capítulo 21, "iTunes Store," na página 156.
App Store	Procure na App Store os aplicativos para o iPod touch que você pode adquirir ou transferir usando sua conexão Wi-Fi. Leia ou escreva suas próprias opiniões so- bre seus aplicativos favoritos. Transfira e instale o aplicativo na sua tela de Início. Consulte Capítulo 22, "App Store," na página 166.
Ajustes	Faça todos os ajustes do iPod touch em um único e cômodo lugar. Ajuste o seu limite de volume próprio para seu conforto auditivo. Ajuste sua imagem de fundo, brilho da tela e ajustes de rede, telefone, correio, web, música, vídeo, fotos e muito mais. Utilize os ajustes dos Serviços de Localização para definir as opções de privacidade de localização do aplicativo Mapas e de outros aplicativos. Defina um bloqueio automático e um código de segurança. Restrinja o acesso a conteúdos explícitos do iTunes e a determinados aplicativos. Redefina o iPod touch. Consulte Capítulo 23, "Ajustes," na página 173.

Contatos	Sincronize informações de contato do MobileMe, da Agenda do Mac OS X, Agenda do Yahoo! Contatos do Google, Catálogo de Endereços do Windows (Outlook Express), Microsoft Outlook ou Microsoft Exchange. Busque, adicione, altere ou apague contatos, que também são sincronizados no seu computador. Consulte Capítulo 24, "Contatos," na página 196.
Nike + iPod	Quando ativado nos Ajustes, o Nike + iPod transforma o seu iPod touch em uma academia de ginástica. Acompanhe seu ritmo, tempo e distância de um exercício a outro e escolha uma música para animar sua rotina de exercícios. (Requer o uso de tênis Nike específicos e de um sensor Nike + iPod, vendidos separadamente.) Consulte Capítulo 25, "Nike + iPod," na página 202.
iBooks	Transfira o aplicativo grátis iBooks da loja App Store para ter disponível uma ótima maneira de ler e comprar livros. Tenha tudo o que quiser, desde os clássicos até os best sellers, na loja iBookstore integrada. Adicione livros ePub e PDFs a sua estan- te de livros utilizando o iTunes. Imprima PDFs. Consulte Capítulo 26, "iBooks," na página 206.

Ícones de Estado

Os ícones da barra de estado situada na parte superior da tela fornecem informações sobre o iPod touch:

Ícone de estado		O que significa
¢	Wi-Fi*	Mostra que o iPod touch está conectado à Internet através de uma rede Wi-Fi. Quanto mais barras, melhor a conexão. Consulte "Como conectar-se a uma Rede Wi-Fi" na página 19.
\$ ¹ /	Atividade de rede	Mostra a atividade da rede. Talvez alguns apli- cativos de outros fabricantes também utilizem este ícone para indicar um processo ativo.
VPN	VPN	Mostra que você está conectado a uma rede usando VPN. Consulte "Rede" na página 177.
	Cadeado	Mostra que o iPod touch está bloqueado. Consulte "Botão Ligar/Desligar Repouso/ Despertar" na página 11.
•	Reproduzir	Mostra que uma música, audiolivro ou podcast está sendo reproduzido. Consulte "Como Reproduzir Músicas e Outros Tipos de Áudio" na página 58.
e	Bloqueio de orientação vertical	Mostra que a tela do iPod touch está blo- queada na orientação retrato. Consulte "Como Visualizar em Orientação Vertical ou Horizontal" na página 27.

Ícone de estado		O que significa
0	Alarme	Mostra que há um alarme ajustado. Consulte "Alarmes" na página 146.
1	Serviços de localização	Mostra que um app está utilizando servi- ços de localização. Consulte "Serviços de Localização" na página 178.
*	Bluetooth*	<i>Ícone azul ou branco</i> : o Bluetooth® está ativado e um dispositivo, como um headset, está co- nectado. <i>Ícone cinza</i> : o Bluetooth está ativado, mas nenhum dispositivo está conectado. <i>Sem ícone</i> : o Bluetooth está desativado. Consulte "Dispositivos Bluetooth" na página 41.
7	Bateria	Mostra o nível da bateria ou o estado da carga. Consulte "Como Carregar a Bateria" na página 43.

 * O uso de determinados acessórios com o iPod touch pode afetar o desempenho sem fio.

Introdução



ADVERTÊNCIA: Para evitar danos, leia todas as instruções de funcionamento deste manual e as informações de segurança do Manual de Informações Importantes do Produto do *iPod touch* no site support.apple.com/pt_BR/manuals/ipodtouch antes de utilizar o iPod touch.

Como visualizar o Manual do Usuário do iPod touch

O Manual do Usuário do *iPod touch* pode ser visualizado no iPod touch tocando o iPod touch favorito Manual do Usuário no Safari, ou através da instalação do aplicativo iBooks gratuito e da transferência do manual do usuário a partir do iBookstore.

Para visualizar o Manual do Usuário no Safari: Toque em A e, em seguida, toque no favorito Manual do Usuário do iPod touch.

Para adicionar um ícone para o Manual do Usuário na tela Início, toque no 🖝 e, em seguida, toque em "Adicionar à Tela Início". Para visualizar o Manual do Usuário em um idioma diferente, toque em "Alterar Idioma" na parte inferior da tela na página de conteúdo principal.

Para visualizar o Manual do Usuário no iBooks:

- 1 Se você não instalou o iBooks, abra a App Store, busque "iBooks" e toque nele na lista de resultados. Toque em Grátis e, em seguida, toque em Instalar.
- 2 Abra o iBooks e toque em Loja.
- 3 Pesquise por "Usuário do iPod touch" e toque no Manual do Usuário na lista de resultados.
- 4 Toque em Grátis e, em seguida, toque em Obter Livro.

Para obter mais informações sobre o iBooks, consulte Capítulo 26, "iBooks," na página 206.

Requisitos

Para usar o iPod touch, você precisa de:

- Um Mac ou PC com uma porta USB 2.0 e um dos seguintes sistemas operacionais:
 - Mac OS X versão 10.5.8 ou posterior
 - Windows 7, Windows Vista, ou Windows XP Home ou Professional (SP3)
- iTunes 10,1.2 ou posterior, disponível no site www.itunes.com/br/download
- Um ID Apple (como uma conta da loja iTunes Store ou uma conta MobileMe) para compras na iTunes Store ou na App Store)
- Uma conexão à Internet para o seu computador (recomenda-se banda larga)

Como Configurar o iPod touch

Antes que você possa utilizar o iPod touch, você deve configurá-lo no iTunes. Durante a configuração, você pode criar um novo ID Apple, ou especificar um ID Apple já existente para fazer compras com o iPod touch. (Talvez a iTunes Store não esteja disponível em todos os países e regiões.) O iTunes também grava o número de série do seu iPod touch, caso você o necessite.

Para configurar o iPod touch:

- 1 Transfira e instale a última versão do iTunes do site www.itunes.com/br/download.
- 2 Conecte o iPod touch à uma porta USB 2.0 do seu Mac ou PC usando o cabo que acompanha o iPod touch.



3 Siga as instruções na tela do iTunes para registrar o iPod touch e sincronizar o iPod touch com músicas, vídeos e aplicativos de sua biblioteca do iTunes e também com fotos de seu computador. Para obter informações sobre personalização de sincronização de contatos, consulte "Como Sincronizar com o iTunes" na página 49. *Nota:* Se você tem algum tipo de deficiência visual, o VoiceOver pode ajudá-lo a configurar o iPod touch sem a ajuda de alguém que não tenha deficiência visual. O VoiceOver descreve em voz alta o que aparece na tela para que você possa utilizar o iPod touch sem precisar ver o que está na tela. Ao conectar o iPod touch ao seu computador, o iTunes detecta se você está usando um leitor de tela compatível no seu computador, como o VoiceOver (Mac) ou o GW Micro Window-Eyes (PC), e ativa automaticamente o VoiceOver no iPod touch. Um usuário que não tenha deficiências visuais também pode ativar o VoiceOver no iPod touch utilizando os ajustes de Acessibilidade. (Talvez o VoiceOver não esteja disponível em todos os idiomas.) Consulte "VoiceOver" na página 214.

Como desconectar o iPod touch de seu computador

Você pode desconectar o iPod touch do seu computador em qualquer momento. No entanto, se desconectá-lo enquanto a sincronização estiver sendo realizada, talvez alguns dados não sejam sincronizados até a seguinte vez em que você conectar o iPod touch ao seu computador.

Quando o iPod touch está sincronizando com o seu computador, o iPod touch mostra a mensagem "Sincronizando". Se desconectar o iPod touch antes de finalizar a sincronização, alguns dados podem não ser transferidos. Quando a sincronização for concluída, o iTunes mostra "Sincronização do iPod touch concluída."

Para cancelar uma sincronização: Arraste o controle deslizante do iPod touch.

Como Conectar-se à Internet

O iPod touch conecta-se à Internet através de redes Wi-Fi <a>?. O iPod touch pode conectar-se à AirPort e a outras redes Wi-Fi em casa, no trabalho ou em pontos de acesso Wi-Fi no mundo inteiro. Quando conectado a uma rede Wi-Fi que está conectada à Internet, o iPod touch se conecta automaticamente à Internet sempre que você utiliza os aplicativos Mail, Safari, YouTube, FaceTime, Game Center, Bolsa, Mapas, Tempo, a App Store ou a iTunes Store.

Como conectar-se a uma Rede Wi-Fi

Os ajustes Wi-Fi permitem ativar a Wi-Fi e conectar à redes Wi-Fi.

Para ativar a Wi-Fi: Escolha Ajustes > Wi-Fi e ative a opção Wi-Fi.

Para conectar-se a uma rede Wi-Fi: Escolha Ajustes > Wi-Fi, espere um momento enquanto o iPod touch detecta as redes que estão no raio de alcance e depois selecione uma rede (talvez o acesso a algumas redes Wi-Fi não seja gratuito). Se necessário, digite uma senha e toque em Conectar (as redes que requerem uma senha aparecem com um ícone de cadeado). Uma vez que você conecte a uma rede Wi-Fi manualmente, o iPod touch conecta a ela automaticamente sempre que a rede estiver no raio de alcance. Se houver mais de uma rede usada anteriormente dentro do raio de alcance, o iPod touch se conecta à última utilizada.

Quando o iPod touch está conectado a uma rede Wi-Fi, o ícone de Wi-Fi 🗢 que fica na barra de estado, na parte superior da tela, mostra a intensidade do sinal. Quanto mais barras você vir, melhor a conexão.

Para obter mais informações sobre como ajustar as configurações Wi-Fi, consulte "Wi-Fi" na página 174.

Acesso VPN

A VPN (rede privada virtual) fornece acesso seguro via Internet à redes privadas, como redes da sua empresa ou escola. Utilize os ajustes Rede para configurar e ativar a VPN. Consulte "Rede" na página 177.

Como adicionar Mail, Contatos e Contas do Calendário

Sobre as Contas

O iPod touch funciona com MobileMe, Microsoft Exchange e com muitos dos e-mails, contatos e servidores de serviço calendários mais conhecidos baseados em Internet. Se você ainda não tem uma conta de e-mail, pode obter uma conta gratuita on-line no site www.yahoo.com, www.google.com ou www.aol.com. Você também pode experimentar o MobileMe, gratuitamente durante 60 dias no site www.me.com.

Você pode adicionar contatos utilizando uma conta LDAP ou CardDAV, caso sua empresa ou organização for compatível com elas. Consulte "Como adicionar contatos" na página 196.

Você pode adicionar uma conta de calendário CalDAV. Consulte "" na página 116.

Também é possível assinar calendários iCal (.ics). ou importá-los do Mail. Consulte "Como Assinar Calendários" e "Como importar arquivos do Calendário a partir do Mail" na página 122.

Como Configurar Contas MobileMe

Para usar o MobileMe no iPod touch, você precisa configurar uma conta gratuita do MobileMe ou uma assinatura paga do MobileMe.

Uma conta gratuita do MobileMe permite que você use o Buscar Meu iPod touch (não disponível em todos os países ou regiões), um recurso que o ajuda a localizar e proteger as informações no seu iPod touch caso forem perdidas ou roubadas. Consulte "Recursos de segurança" na página 44. Uma assinatura paga do MobileMe permite que você use Buscar Meu iPod touch, mais os seguintes recursos:

- Conta do Mail em me.com
- Sincronização Over-the-air para os contatos, calendários, favoritos e notas
- Galeria do MobileMe para o compartilhamento de fotos e vídeos
- O MobileMe iDisk para armazenamento e compartilhamento de arquivos

Você pode experimentar esses recursos com uma avaliação grátis de 60 dias em www.apple.com/br/mobileme.

Uma conta gratuita do MobileMe está disponível para qualquer cliente que possua um iPod touch 4ª geração com o iOS 4.2 ou posterior. Se você já criou uma conta para a App Store ou Game Center, você pode usar esse ID Apple para a sua conta gratuita do MobileMe. Você pode criar um novo ID Apple se ainda não tiver um, ou se deseja um ID Apple diferente para a sua conta do MobileMe.

Para configurar uma conta gratuita do MobileMe:

- 1 Em Ajustes, toque em "Mail, Contatos, Calendários".
- 2 Toque em Adicionar Conta e, em seguida, toque MobileMe.
- 3 Insira o seu ID e senha da Apple ou toque em Criar ID Apple Gratuito.
- 4 Siga as instruções da tela.
- 5 Certifique-se de que Buscar Meu iPod touch está ativado.

Somente uma conta MobileMe por vez pode ser usada para Buscar Meu iPod touch e para sincronizar contatos, calendários, favoritos e notas.

Para usar Galeria, iDisk e Buscar Meu iPod touch em iPod touch, transfira os aplicativos gratuitos Galeria do MobileMe, MobileMe iDisk e Buscar Meu iPod touch a partir da App Store.

Como Configurar Contas do Microsoft Exchange

Para utilizar o Microsoft Exchange no iPod touch, você precisa adicionar uma conta com os ajustes de conta do seu Microsoft Exchange. Consulte seu servidor ou o administrador do sistema para tais ajustes.

O iPod touch usa o protocolo Exchange ActiveSync para sincronizar e-mail, calendários e contatos com tecnologia over the air com as seguintes versões do Microsoft Exchange:

- Exchange Server 2003 Service Pack 2
- Exchange Server 2007 Service Pack 1
- Exchange Server 2010

Ao configurar a conta, você pode escolher quais serviços Exchange deseja utilizar com o iPod touch:

- Mail
- Contatos
- Calendários

Os serviços que ativar são sincronizados automaticamente através da tecnologia over the air, sem ter que conectar o iPod touch ao seu computador. Consulte "Como Sincronizar Contas" na página 48.

Você pode configurar múltiplas contas Exchange.

Para configurar uma conta Exchange:

- 1 Em Ajustes, toque em "Mail, Contatos, Calendários".
- 2 Toque em Adicionar Conta e, em seguida, toque em Microsoft Exchange.
- 3 Digite o seu endereço de e-mail completo, domínio (opcional), nome de usuário, senha e uma descrição. A descrição pode ser o que você desejar.

O iPod touch é compatível com o serviço Autodiscovery da Microsoft, que usa seu nome de usuário e sua senha para determinar o endereço do servidor Exchange. Se o endereço do servidor não puder ser determinado, será solicitado que você o digite. (Digite o endereço completo no campo Servidor.) Assim que a conexão ao servidor Exchange for estabelecida, será solicitado que você altere o seu código de acesso para ficar em conformidade com as políticas definidas no servidor.

4 Toque nos itens que deseja utilizar com o iPod touch (mail, contatos e calendários) e defina quantos dias de e-mail deseja sincronizar para o iPod touch.

Como Configurar Contas do Google, Yahoo! e AOL

Para diversas contas conhecidas (Google, Yahoo!, AOL), o iPod touch digita a maioria dos ajustes para você. Ao configurar a conta, você pode escolher quais serviços de conta deseja utilizar com o iPod touch. Os serviços que ativar são sincronizados automaticamente através da tecnologia over the air, sem ter que conectar o iPod touch ao seu computador. Consulte "Como Sincronizar Contas" na página 48.

Para configurar uma conta:

- 1 Em Ajustes, toque em "Mail, Contatos, Calendários".
- 2 Toque em Adicionar Conta e, em seguida, toque Google, Yahoo! ou AOL
- 3 Digite seu nome, endereço de e-mail completo, senha e uma descrição. A descrição pode ser o que você desejar.
- 4 Toque nos itens que deseja utilizar no iPod touch. Os itens disponíveis dependem do servidor.

Como Configurar Outras Contas

Selecione Outras Contas para configurar outras contas para mail (como POP), contatos (como LDAP ou CardDAV), ou calendários (como CalDAV). Contate seu servidor ou administrador de sistema para obter os ajustes de conta que necessita.

Para configurar uma conta:

- 1 Em Ajustes, toque em "Mail, Contatos, Calendários".
- 2 Toque em Adicionar Conta e, em seguida, toque em Outras.
- 3 Selecione o tipo de conta que deseja adicionar (Mail, Contatos ou Calendários).
- 4 Digite as informações da sua conta e toque em Salvar.

Noções básicas

3

Como Utilizar os Apps

A tela de alta resolução Multi-Touch e os simples gestos dos seus dedos facilitam a utilização dos aplicativos do iPod touch.

Como Abrir e Alternar Apps

Você abre um app do iPod touch tocando no seu ícone na tela Início.



Para voltar à tela Início: Pressione o botão Início 🗋 abaixo da tela.

Para alternar para outra tela de Início: Passe o dedo para a direita ou esquerda, ou toque à esquerda ou à direita da linha de pontos.



Para ir para a primeira tela de Início: Pressione o botão Início 🗋 novamente. Para visualizar os aplicativos usados recentemente (iPod touch 3ª geração ou posterior): Clique duas vezes no botão Início 🗋. O seus aplicativos usados mais recentemente aparecem na parte inferior da tela, ordenados pela esquerda. Passe o dedo para ver mais aplicativos.



Para alternar para um aplicativo diferente: Toque em um aplicativo da lista de aplicativos recentes.

Para remover um aplicativo da lista de aplicativos recentes: Toque e mantenha pressionado o ícone do aplicativo até que ele comece a tremular; em seguida, toque no . A remoção de um aplicativo da lista de aplicativos recentes força o seu encerramento.

O app será adicionado aos aplicativos recentes novamente da próxima vez que for aberto.

Rolagem

Arraste para cima ou para baixo para rolar. Em algumas telas, como páginas web, você também pode rolar de um lado a outro.



Ao arrastar o seu dedo para rolar você não selecionará ou ativará nada na tela.

Passe o dedo para rolar rapidamente.



Você pode esperar até que a rolagem pare ou tocar em qualquer lugar da tela para para-la imediatamente. Tocar a tela para parar a rolagem não vai selecionar ou ativar nada.

Para rolar rapidamente para o topo de uma lista, página web ou e-mail, basta tocar na barra de estado.

Para buscar itens em uma lista indexada: Toque em uma letra para ir para os itens que começam por essa letra. Arraste o seu dedo ao longo do índice para rolar rapidamente pela lista.



Para escolher um item: Toque em um item da lista.

Dependendo da lista, ao tocar em um item você pode realizar coisas diferentes: por exemplo, pode abrir uma nova lista, reproduzir uma música, abrir um e-mail ou mostrar a informação de contato de alguém.

Como Ampliar ou Reduzir

Ao visualizar fotos, páginas web, e-mail ou mapas, você pode usar o zoom para ampliar ou reduzir. Toque a tela com dois dedos e separe-os ou aproxime-os. Para fotos e páginas web, você pode realizar um toque duplo (tocar duas vezes rapidamente) para ampliar e depois dar novamente um toque duplo para reduzir. Para mapas, realize um toque duplo para ampliar e toque uma vez com dois dedos para reduzir.



O zoom também é um recurso de acessibilidade que permite ampliar a tela de qualquer aplicativo que você estiver utilizando, para ajudá-lo a ver o que há nessa tela. Consulte "Zoom" na página 228.

Como Visualizar em Orientação Vertical ou Horizontal

Muitos aplicativos do iPod touch permitem visualizar a tela tanto na vertical como na horizontal. Gire o iPod touch e a tela gira também, ajustando-se automaticamente para se ajustar na nova orientação da tela.



Talvez você prefira o modo horizontal para visualizar as páginas da web no Safari, ou ao digitar texto, por exemplo. Na orientação horizontal:

- As páginas da web são automaticamente dimensionadas para a tela maior, deixando o texto e as imagens maiores.
- De maneira semelhante, o teclado da tela fica maior, o que pode ajudar a melhorar sua velocidade e precisão da digitação.

Estes aplicativos são compatíveis com as orientações vertical e horizontal:

- Música e Vídeos
- Mail
- Safari
- Notas
- Contatos
- Bolsa
- Fotos
- Calculadora

Os filmes visualizados nos Vídeos e no YouTube só aparecem na orientação horizontal. As visualizações de ruas no app Mapas também aparecem na horizontal.

Para bloquear a tela na orientação vertical (iPod touch 3ª geração ou posterior): Clique duas vezes no botão Início (), passe o dedo da parte inferior da tela da esquerda para a direita e, em seguida toque no **(**.

O ícone do bloqueio de orientação vertical (^(C)) aparece na barra de estado quando a orientação da tela está bloqueada.

Como Personalizar a Tela de Início

Você pode personalizar o leiaute dos ícones na tela Início—inclusive os ícones do Dock que aparecem ao longo da parte inferior da tela. Se desejar, organize-os em várias telas Início. Você pode também organizar os aplicativos agrupando-os em pastas.

Como reordenar os ícones

Você pode ordenar os ícones da sua tela Início em qualquer ordem que desejar.

Para reorganizar os ícones:

- 1 Toque e mantenha pressionado qualquer ícone da tela Início até que ele comece a tremular.
- 2 Organize os ícones, arrastando-os.
- 3 Pressione o botão Início 🗆 para salvar sua ordenação.

Você também pode adicionar links de suas páginas web favoritas à tela de Início. Consulte "Web Clips" na página 114.

Quando o iPod touch estiver conectado ao seu computador, você pode reordenar os ícones da tela de Início e a ordem das telas. No iTunes, selecione o iPod touch na lista Dispositivos e clique em Aplicativos, na parte superior da tela. Para mover um ícone para outra tela: Enquanto ordena ícones, arraste um ícone para o lado da tela.



Para criar telas de Início adicionais: Enquanto ordena ícones, passe o dedo para a extremidade direita da tela Início e arraste um ícone para a borda direita da tela até aparecer uma nova tela.

Você pode criar até onze telas. O número de pontos acima do Dock mostra o número de telas que você possui e indica qual tela está visualizando.

Para redefinir sua tela de Início para o leiaute padrão: Escolha Ajustes > Geral > Redefinir e toque em Redefinir Leiaute da Tela Início.

A redefinição da tela Início remove quaisquer pastas que você tenha criado e aplica a imagem de fundo padrão a sua tela Início.

Como Organizar com Pastas

As pastas permitem organizar os ícones na tela Início. Você pode colocar até 12 ícones em uma pasta. O iPod touch nomeia uma pasta automaticamente quando você a cria, baseado nos ícones que você usou para criar a pasta, mas você pode alterar o nome quando quiser. Assim como os ícones, as pastas podem ser reordenadas arrastandoas pela tela Início. Você pode mover as pastas para uma nova tela de Início ou para o Dock. **Para criar uma pasta:** Toque e mantenha pressionado um ícone até que os ícones da tela Início comecem a tremular e, em seguida, arraste o ícone para dentro de outro ícone.



O iPod touch cria uma nova pasta incluindo os dois ícones e mostra o nome da pasta. Você pode tocar no campo do nome e digitar um nome diferente.



Você pode também criar pastas dentro do iTunes.

Para criar uma pasta usando o iTunes: Com o iPod touch conectado ao seu computador, selecione o ícone do iPod touch na lista Dispositivos do iTunes. Clique em Aplicativos na parte superior da tela e, na tela Início próxima a parte superior da janela, arraste um aplicativo sobre outro.

Adicionar um ícone à uma pasta	Enquanto ordena ícones, arraste o ícone para dentro de uma pasta.
Remover um ícone de uma pasta	Enquanto ordena ícones, toque para abrir a pasta e, em seguida, arraste o ícone para fora da pasta.
Abrir uma pasta	Toque em uma pasta. Você pode tocar no ícone de um app para abrir o app.
Fechar uma pasta	Toque fora da pasta ou pressione o botão Início.

Apagar uma pasta	Mova todos os ícones para fora da pasta. A pasta é apagada automaticamente quando vazia.
Renomear uma pasta	Enquanto ordena ícones, toque para abrir a pasta e, em seguida, toque no nome da parte superior e utilize o teclado para digitar um novo nome. Pressione o botão Início 🗋 para salvar suas alterações.

Ao terminar a organização da sua tela de Início, pressione o botão Início 🗋 para salvar suas alterações.

Alguns aplicativos, como o Mail e a App Store, exibem um símbolo de aviso no seu ícone da tela de Início com um número (para indicar os itens recebidos) ou um ponto de exclamação (para indicar um problema). Se estes aplicativos estiverem contidos numa pasta, o símbolo aparece na pasta. Um indicador numerado mostra o número total de itens não atendidos, como mensagens de e-mail recebidas e aplicativos atualizados para transferir. Um indicador com um ponto de exclamação indica um problema com um aplicativo.



Como adicionar uma Imagem de Fundo

Você pode definir uma imagem ou foto como imagem de fundo para a tela Bloqueio. Você também pode definir uma imagem de fundo para a sua tela Início. É possível escolher uma imagem que veio com o iPod touch ou uma foto sincronizada para o iPod touch do seu computador. Para definir uma imagem de fundo (iPod touch 3ª geração ou posterior):

1 Em Ajustes, selecione Imagem de fundo, toque na imagem das telas Início e Bloqueio e, em seguida, toque Imagem de fundo ou em um álbum.

Settings Wallpaper		

- 2 Toque para selecionar uma imagem ou foto. Se selecionar uma foto, arraste para posicioná-la e toque para ampliá-la ou reduzi-la até que pareça como deseja.
- 3 Toque em Definir e, em seguida selecione se deseja utilizar a foto como imagem de fundo para sua Tela Bloqueio, tela Início ou ambas.

Como Digitar

O teclado da tela aparece em qualquer momento que necessitar digitar.

Digitação de texto

Use o teclado para digitar textos, como informações de contato, e-mail e endereços da web. O teclado corrige erros de ortografia, prevê o que está digitando e aprende conforme você o utiliza.

Dependendo do aplicativo que você estiver usando, o teclado inteligente pode sugerir correções enquanto você digita, para ajudá-lo a evitar palavras com erros de digitação.

Para digitar texto:

- 1 Toque em um campo de texto, como em uma nota ou um novo contato, para mostrar o teclado.
- 2 Toque nas teclas do teclado.

Comece digitando somente com seu dedo indicador. Conforme você for adquirindo mais prática, poderá digitar mais rapidamente usando os dois polegares.

Conforme você digita, cada letra aparece acima do seu polegar ou de outro dedo. Se tocar na tecla errada, você pode deslizar seu dedo para a tecla certa. A letra não é digitada até que você retire o dedo da tecla.



Apagar caractere anterior	Toque na 💌.
Digitar em letras maiúsculas	Toque na tecla Maiúsculas ☆ antes de tocar uma letra. Ou toque e mantenha a tecla Maiúsculas pressionada e deslize para uma letra.
Digitar rapidamente um ponto final e espaço	Toque duas vezes na barra de espaço. (Você pode ativar ou desativar este recurso em Ajustes > Geral > Teclado.)
Ativar o comando fixar maiúsculas	Toque duas vezes na tecla Maiúsculas 分. A tecla Maiúsculas fica azul e todas as letras que digitar ficarão em letras maiúsculas. Pressione novamen- te a tecla Maiúsculas para desativar o comando fixar maiúsculas. (Você pode ativar ou desativar este recurso em Ajustes > Geral > Teclado.)
Mostrar números, sinais de pontuação ou símbolos	Toque na tecla Numérica î 23 . Toque na tecla Símbolo 🕮 para ver símbolos e sinais de pontu- ação adicionais.
Digitar letras ou símbolos que não estão no teclado	Toque e mantenha pressionada a letra ou símbo- lo relacionado, depois deslize para escolher uma variação.

Dicionário

Para vários idiomas, o iPod touch possui dicionários que podem ajudá-lo a digitar. O dicionário adequado é ativado quando você seleciona um teclado compatível.

Para obter uma lista dos idiomas compatíveis, consulte o site www.apple.com/br/ ipodtouch/specs.html. O iPod touch usa o dicionário ativo para sugerir correções ou para completar a palavra que você está digitando. Você não precisa interromper a digitação para aceitar a palavra sugerida.



Para aceitar ou rejeitar as sugestões do dicionário:

 Para rejeitar a palavra sugerida, termine a digitação da palavra como desejar e depois toque no "x" para descartar a sugestão antes de digitar qualquer outra coisa. Cada vez que você rejeitar uma sugestão para a mesma palavra, o iPod touch fica mais propenso a aceitar a sua palavra.

Nota: Se estiver digitando em chinês ou japonês, toque em uma das alternativas sugeridas.

 Para usar a palavra sugerida, digite um espaço, um sinal de pontuação ou a tecla retorno.

O iPod touch também sublinha as palavras que já digitou que talvez tenham erros de ortografia.

Para usar a verificação ortográfica para substituir uma palavra com erro de ortografia: Toque na palavra sublinhada e, em seguida, toque em uma das correções sugeridas.



Se nenhuma das sugestões for correta, você pode corrigir a ortografia da palavra redigitando-a. Para deixar uma palavra inalterada, toque em algum outro lugar da área de mensagem.

Para ativar ou desativar a Correção Automática: Escolha Geral > Teclado e ative ou desative a opção Correção Automática. A Correção Automática está ativada por padrão.

Para ativar ou desativar a verificação ortográfica: Escolha Geral > Teclado e ative ou desative a opção Verificar Ortografia. A verificação ortográfica está ativada por padrão.

Como Editar—Cortar, Copiar e Colar

A tela sensível ao toque facilita a realização de alterações no texto digitado. Uma lente de aumento na tela ajuda a posicionar o ponto de inserção exatamente onde você necessita. Os pontos de captura do texto selecionado permitem selecionar rapidamente mais ou menos textos. Também é possível cortar, copiar e colar textos e fotos com aplicativos, ou em múltiplos aplicativos.

Para posicionar o ponto de inserção: Toque e mantenha o dedo na tela para fazer a lente de aumento aparecer e então arraste para posicionar o ponto de inserção.



Para selecionar texto: Toque no ponto de inserção para exibir os botões de seleção. Toque em Selecionar para selecionar a palavra adjacente ou toque em Selecionar Tudo para selecionar o texto inteiro. Você também pode dar um duplo clique para selecionar uma palavra. Em documentos apenas para leitura, como páginas web ou mensagens de e-mail que você tenha recebido, toque e mantenha pressionado para selecionar uma palavra.

Arraste os pontos de seleção para selecionar mais ou menos texto.



Para cortar ou copiar texto: Selecione o texto e toque em Cortar ou Copiar.



Para colar texto: Toque no ponto de inserção e, em seguida, toque em Colar. O último texto que você cortou ou copiou é inserido. Ou selecione o texto e toque em Colar para substituir o texto.

Para desfazer a última edição: Agite o iPod touch e toque em Desfazer.

Leiautes de Teclado

Você pode utilizar os Ajustes para definir os leiautes do teclado para os teclados de software e hardware. Os leiautes disponíveis dependem do idioma do teclado.

Para selecionar um leiaute de teclado: Em Ajustes, escolha Geral > Teclado > Teclados Internacionais e, em seguida, selecione um teclado. Para cada idioma é possível fazer seleções separadas tanto para os teclados de software na tela quanto para os teclados de hardware externos.

O leiaute do teclado do software determina o leiaute do teclado da tela do iPod touch. O leiaute do teclado do hardware determina o leiaute de um Teclado Apple Wireless Keyboard conectado ao iPod touch.

Como Utilizar um Teclado Apple Wireless Keyboard

Para facilitar a digitação, você pode utilizar um teclado Apple Wireless Keyboard (disponível separadamente;; iPod touch 3ª geração ou posterior).

O teclado Apple Wireless Keyboard conecta-se através do Bluetooth e, para isso, você deverá emparelhar o teclado com o iPod touch. Consulte "Como emparelhar um dispositivo Bluetooth com o iPod touch" na página 42.

Uma vez que o teclado esteja emparelhado com o iPod touch, ele se conecta sempre que o teclado esteja no raio de alcance (até 9 metros). Você poderá saber que o teclado está conectado se o teclado da tela não aparecer quando você tocar em um campo de texto.

Para alternar o idioma ao utilizar um teclado de hardware: Mantenha pressionada a tecla Comando e, em seguida, toque na barra de espaços para exibir uma lista de idiomas disponíveis. Toque na barra de espaço novamente para selecionar um idioma diferente.

Para desconectar um teclado sem fio do iPod touch: Mantenha pressionado o botão de força do teclado até que a luz verde se apague.

O iPod touch desconecta o teclado quando ele estiver fora de alcance.
Para desemparelhar um teclado sem fio do iPod touch: Em Ajustes, selecione Geral > Bluetooth, toque () ao lado do nome do dispositivo e, em seguida, toque em "Esquecer este Dispositivo".

É possível aplicar leiautes diferentes a um teclado sem fio. Consulte Apêndice A, "Teclados Internacionais," na página 232 e "Leiautes de Teclado" na página 36.

Impressão

Sobre o AirPrint

O AirPrint permite que você imprima sem fio para impressoras com compatibilidade para AirPrint. Você pode imprimir a partir dos seguintes aplicativos iOS:

- Mail-mensagens de e-mail e anexos que podem ser exibidos no Quick Look
- Fotos—fotos
- Safari—páginas web, PDFs e outros anexos que podem ser exibidos no Quick Look
- iBooks—PDFs

Outros aplicativos disponíveis da App Store também podem ser compatíveis com o AirPrint.

Uma impressora compatível com AirPrint não precisa ser configurada; basta conectá-la à mesma rede Wi-Fi que o iPod touch. (Se você não tem certeza de que sua impressora é compatível com o AirPrint, consulte sua documentação.)

Para obter informações adicionais, visite o site support.apple.com/kb/ HT4356?viewlocale=pt_BR.

Como imprimir um documento

AirPrint usa a sua rede Wi-Fi para enviar os trabalhos impressos à sua impressora. O iPod touch deve estar conectado à mesma rede sem fio que a impressora AirPrint.

Para imprimir um documento:

- 1 Toque no ← ou no 🖻 (dependendo do aplicativo que estiver usando) e, em seguida, toque em Imprimir.
- 2 Toque em Selecionar Impressora para selecionar uma impressora.
- 3 Defina as opções da impressora como a quantidade de cópias e saída frente e verso (se for compatível com a impressora). Alguns aplicativos também permitem que você defina um intervalo de páginas a serem impressas.

4 Toque em Imprimir.





O aplicativo Impressão aparece como o aplicativo mais recente quando um documento está sendo impresso. Um símbolo no ícone do aplicativo mostra quantos documentos estão na fila para impressão.

Se você estiver imprimindo mais de um documento, selecione um trabalho de impressão para ver o resumo do seu estado.

document	Sustainability.key
printer	Photosmart Plus B210
copies	1
double-sided	On
started	Today 9:41 AM
status	Printing 1 of 2
Gá	ancel Printing

Para cancelar um trabalho de impressão: Clique duas vezes no botão Início, 🗋 toque em Impressão, selecione o trabalho de impressão (se estiver imprimindo mais de um documento) e, em seguida, toque em Cancelar Impressão.

Como fazer uma busca

Você pode fazer buscas em muitos aplicativos do iPod touch, incluindo o Mail, Calendário, Música, Vídeos, Notas e Contatos. Também é possível buscar um app específico ou buscar em todos os aplicativos de uma só vez utilizando a Busca.



Para abrir Buscar: Na tela de Início principal, passe o dedo para a esquerda ou para a direita ou pressione o botão Início. .

A partir da tela Buscar, pressione o botão Início 🗋 para retornar à pagina principal da tela de Início.

Para buscar no iPod touch: Na tela Buscar, digite o texto no campo Buscar. Os resultados da busca aparecem à medida que você digita. Toque em um item da lista para abri-lo. Toque em Buscar para descartar o teclado e ver mais resultados.

Os ícones ao lado dos resultados de busca mostram de que aplicativos são os resultados.

Talvez o iPod touch exiba um resultado mais relevante no topo da lista, baseado em buscas anteriores. Os resultados de busca do Safari incluem opções para buscar na web ou na Wikipedia.

Арр	O que está sendo buscado
Contatos	Nome, sobrenome e nomes de empresas
Mail	Campos Para, De e Assunto de todas as contas (o texto das mensagens não é buscado)
Calendário	Títulos de eventos, convidados, locais e notas

Арр	O que está sendo buscado
Música e Vídeos	Música (nomes das músicas, artistas e álbuns) e os títulos de podcasts, vídeos e audiolivros
Notas	Texto das notas

A busca também busca nos nomes dos aplicativos nativos e dos aplicativos instalados no iPod touch, portanto, se você tem muitos aplicativos, talvez você queira utilizar o recurso Buscar para localizar e abrir aplicativos.

Para abrir aplicativos com a Busca: Digite o nome do app e toque para abri-lo diretamente dos resultados da busca.

Utilize o ajuste Busca do Spotlight para especificar qual o conteúdo buscado e a ordem dos resultados é apresentada. Consulte "Busca do Spotlight" na página 179.

Controle por Voz

O Controle por Voz (iPod touch 3ª geração ou posterior) permite que você controle a reprodução de músicas no iPod utilizando comandos de voz.

Nota: Talvez o Controle por Voz não esteja disponível em todos os idiomas. Para usar o Controle por Voz com o iPod touch 3ª geração, você precisará dos Fones de Ouvido Apple com Controle Remoto e Microfone ou de um acessário compatível com um microfone.



Para utilizar o Controle por Voz: Mantenha pressionado o botão Início 🗆 até que a tela Controle por Voz apareça e você escute um bipe.

Use os seguintes comandos para reproduzir músicas.

Controlar a reprodução de músicas	Diga "reproduzir" ou "reproduzir música". Para pausar, diga "pausar" ou "pausar música". Você também pode dizer "próxima música" ou "música anterior".
Para reproduzir um álbum, um artista ou uma lista	Diga "reproduzir," e, em seguida, diga "álbum", "artista" ou "lista" e o nome.
Para tocar a lista atual aleatoriamente	Diga "aleatório".
Para saber mais sobre a música que está tocan- do no momento	Diga "o que está tocando", "que música é esta", "quem canta esta música" ou "de quem é esta música".
Utilizar o Genius para reproduzir músicas semelhantes	Diga "Genius", "reproduzir outras como esta" ou "tocar mais músicas como esta".
Descobrir a hora atual	Diga "que horas são?" ou "qual é a hora?"
Cancelar o Controle por Voz	Diga "cancelar" ou "parar".

Para obter melhores resultados:

- Fale de forma clara e natural.
- Diga apenas os comandos e os nomes do iPod touch. Faça uma breve pausa entre os comandos.

Para obter mais informações sobre o uso do Controle por Voz, incluindo informações sobre o uso do Controle por Voz em diferentes idiomas, visite o site support.apple.com/kb/HT3597?viewlocale=pt_BR.

O recurso de Controle por Voz normalmente espera que você fale os comandos no idioma configurado para o iPod touch (em ajuste Geral > Internacional > Idioma). Os ajustes do Controle por Voz permitem alterar o idioma para falar os comandos de voz. Alguns idiomas estão disponíveis em diferentes dialetos ou sotaques.

Para alterar o idioma ou país: Em Ajustes, escolha Geral > Internacional > Controle por Voz e toque no idioma ou país.

Consulte "Para utilizar o Controle por Voz com o iPod" na página 63.

Dispositivos Bluetooth

Você pode usar o iPod touch com o teclado Apple Wireless Keyboard e com outros dispositivos Bluetooth, como um fone de ouvido estéreo Bluetooth. Para obter os perfis compatíveis da Bluetooth, visite o site support.apple.com/kb/ HT3647?viewlocale=pt_BR.

Como emparelhar um dispositivo Bluetooth com o iPod touch

ADVERTÊNCIA: Para obter informações importantes sobre como evitar a perda de audição, consulte o *Manual de Informações Importantes do Produto* no site support.apple.com/pt_BR/manuals/ipodtouch.

Antes de poder utilizar um dispositivo Bluetooth com o seu iPod touch, primeiro é preciso emparelhá-lo.

Para emparelhar um headset, kit para carro ou outro dispositivo Bluetooth com o iPod touch:

- 1 Siga as instruções que acompanham o dispositivo para torná-lo visível ou configure-o para que busque outros dispositivos Bluetooth.
- 2 Em Ajustes, escolha Geral > Bluetooth e ative a opção Bluetooth.
- 3 Escolha o dispositivo no iPod touch e digite o respectivo código de acesso ou número PIN. Consulte as instruções sobre o código de acesso ou PIN que acompanham o dispositivo.

Depois que você tiver emparelhado os fones de ouvido com o iPod touch, o nome do produto e ³/₂ aparecerão na tela quando você estiver visualizando os controles de reprodução de áudio ou vídeo. Toque no ³/₂ para mudar para uma saída de áudio diferente, como o alto-falante interno.

Para emparelhar um teclado Apple Wireless Keyboard com o iPod touch:

- 1 Em Ajustes, escolha Geral > Bluetooth e ative a opção Bluetooth.
- 2 Pressione o botão de força do Apple Wireless Keyboard para ativá-lo.
- 3 No iPod touch, selecione o teclado na lista Dispositivos.
- 4 Digite o código de acesso no teclado conforme instruído e pressione Retorno.

Nota: Você apenas pode emparelhar um teclado Apple Wireless Keyboard de cada vez com o iPod touch. Para emparelhar um teclado diferente, primeiro você deve desemparelhar o atual.

Para obter mais informações, consulte "Como Utilizar um Teclado Apple Wireless Keyboard" na página 36.

Estado do Bluetooth

O ícone Bluetooth aparece na barra de estado do iPod touch situada na parte superior da tela:

- * ou *: O Bluetooth está ativado e o dispositivo está conectado ao iPod touch. (A cor depende da cor atual da barra de estado.)
- *: O Bluetooth está ativado mas não há nenhum dispositivo conectado. Se você emparelhou um dispositivo com o iPod touch, talvez ele esteja fora do raio de alcance ou desligado.
- Nenhum ícone Bluetooth: O Bluetooth está desativado.

Como Desemparelhar um Dispositivo Bluetooth do iPod touch

Você pode desemparelhar um dispositivo Bluetooth se você não quer utilizá-lo mais com o iPod touch.

Para desemparelhar um dispositivo Bluetooth:

- 1 Em Ajustes, escolha Geral > Bluetooth e ative a opção Bluetooth.
- 2 Toque 🔊 ao lado do nome do dispositivo e, em seguida, toque em "Esquecer este Dispositivo".

Bateria

iPod touch possui uma bateria interna recarregável. A bateria não pode ser acessada pelo usuário e deve ser substituída somente por um fornecedor de serviço autorizado.

Como Carregar a Bateria

ADVERTÊNCIA: Para obter informações de segurança importantes sobre como carregar o iPod touch, consulte o *Manual de Informações Importantes do Produto* no site support.apple.com/pt_BR/manuals/ipodtouch.

O ícone da bateria no canto superior direito mostra o nível ou o estado de carregamento da bateria.



Para carregar a bateria e sincronizar o iPod touch: Conecte o iPod touch ao seu computador usando o Cabo de Conector Dock a USB incluído.



Importante: Se o iPod touch estiver conectado a um computador desligado, em repouso ou em espera, talvez a bateria do iPod touch se esgote em vez de carregar.

Se você carregar a bateria enquanto estiver sincronizando ou usando o iPod touch, ela poderá demorar mais para ser carregada. Você também pode carregar o iPod touch utilizando o adaptador de alimentação USB da Apple, disponível separadamente.

Importante: Se a carga da bateria do iPod touch estiver muito baixa, ele pode exibir uma das seguintes imagens, indicando que o iPod touch precisa ser carregado por pelo menos dez minutos antes de você poder usá-lo. Se a carga da bateria do iPod touch estiver extremamente baixa, a tela poderá ficar em branco por até dois minutos antes que uma das imagens indicando pouca bateria apareça.



Como Maximizar a Autonomia da Bateria

O iPod touch usa baterias de íon de lítio. Para saber mais sobre como maximizar a duração da bateria do seu iPod touch, visite www.apple.com/br/batteries.

Como Trocar a Bateria

As baterias recarregáveis possuem um número limitado de ciclos de carregamento e talvez necessitem ser trocadas com o passar do tempo. A bateria do iPod touch não pode ser substituída pelo usuário. Ela só pode ser substituída por um provedor de serviço autorizado. Para obter mais informações, visite o site www.apple.com/support/ ipod/service/battery/country.

Recursos de segurança

Os recursos de segurança ajudam a proteger as informações do iPod touch, impedindo que elas sejam acessadas por outras pessoas.

Códigos de acesso e Proteção de Dados

Você pode definir um código de acesso que deverá digitar sempre que você ativar ou interromper o repouso do iPod touch.

Para definir um código: Escolha Ajustes > Geral > Bloqueio por Código e insira um código de 4 dígitos e, então, insira o código novamente para verificá-lo. Em seguida, o iPod touch solicita que você insira o código para desbloqueá-lo ou para exibir os ajustes de bloqueio por código.

A definição de um código de acesso ativa a proteção de dados (iPod touch 3ª geração ou posterior). A proteção de dados utiliza seu código de acesso como chave para criptografar mensagens de e-mail e seus anexos armazenados no iPod touch. (Talvez a proteção de dados também possa ser utilizada por alguns aplicativos disponíveis na App Store). Um aviso na parte inferior da tela Bloqueio por Código, em Ajustes, mostra quando a proteção de dados está ativada.

Para aumentar a segurança do iPod touch, desative o Código Simples e utilize um código mais longo com uma combinação de números, letras, pontuação e caracteres especiais. Consulte "Bloqueio por Código" na página 179.

Importante: Em um iPod touch 3ª geração sem o iOS 4 ou posterior, você também deve restaurar o software iOS para ativar a proteção de dados. Consulte "Como restaurar o iPod touch." na página 241.

Buscar Meu iPod touch

Buscar Meu iPod touch o ajuda a localizar e proteger o seu iPod touch usando o aplicativo gratuito Buscar Meu iPhone em outro iPhone, iPad ou iPod touch, ou usando um Mac ou PC com um navegador web. O recurso Buscar Meu iPod touch inclui:

- Para localizar em um mapa: Visualize a localização aproximada do seu iPod touch em um mapa de em tela cheia
- Exibir uma Mensagem ou Reproduzir um Som: Permite escrever uma mensagem que vai aparecer na tela do seu iPod touch ou reproduz um som com volume total por dois minutos, até mesmo se o botão Tocar/Silencioso estiver definido para silencioso
- Bloqueio de Código Remoto: Permite bloquear remotamente seu iPod touch e criar um código de acesso de 4 dígitos, se você não tiver definido um anteriormente
- Limpeza Remota: Permite que você apague todas as mídias e dados do iPod touch, restaurando-o aos ajustes de fábrica

Para usar o recurso Buscar Meu iPod touch: Você precisa ativar Buscar Meu iPod touch em iPod touch antes de poder usar esses recursos. Consulte "Como Configurar Contas MobileMe" na página 20.

Para localizar o seu iPod touch desaparecido e usar os outros recursos de Buscar Meu iPod touch, transfira o aplicativo gratuito Buscar Meu iPhone da App Store em um outro dispositivo iOS ou inicie uma sessão em me.com em um navegador web em um Mac ou PC.

Buscar Meu iPod touch usa Wi-Fi para localizar o seu iPod touch. Se o Wi-Fi estiver desativado ou se o seu iPod touch não estiver conectado a uma rede Wi-Fi, o recurso Buscar Meu iPod touch não o encontrará.

Nota: O recurso Buscar Meu iPod touch requer uma conta do MobileMe. O MobileMe é um serviço on-line da Apple, que fornece Buscar Meu iPod touch gratuitamente para os clientes do iPod touch 4ª geração e recursos adicionais mediante uma assinatura paga. O MobileMe pode não estar disponível em todos os países ou regiões. Para obter mais informações, consulte "Como Configurar Contas MobileMe" na página 20 ou visite o site www.apple.com/br/mobileme.

Como limpar o iPod touch

Limpe o iPod touch imediatamente se ele entrar em contato com qualquer contaminante que possa manchar como tintas, corantes, maquiagens, sujeira, alimentos, óleos ou loções. Para limpar o iPod touch, desconecte todos os cabos e desligue o iPod touch (mantenha pressionado o botão Ligar/Desligar Repouso/Despertar e, em seguida, deslize o controle na tela). Em seguida, use um pano macio, levemente umedecido e sem fiapos. Evite que entre umidade nas aberturas. Não utilize limpadores de vidro, limpadores caseiros, ar comprimido, sprays aerossóis, solventes, álcool, amônia ou produtos abrasivos para limpar o iPod touch.

Para obter mais informações sobre como manusear o iPod touch, consulte o *iPod touch Manual de Informações Importantes do Produto* no site support.apple.com/pt_BR/ manuals/ipodtouch.

Como reiniciar ou redefinir o iPod touch

Se algo não estiver funcionando bem, tente reiniciar o iPod touch, forçando o encerramento de um aplicativo ou redefinindo-o iPod touch.

Para reiniciar o iPod touch: Pressione e mantenha pressionado o botão Ligar/Desligar Repouso/Despertar até que apareça o controle deslizante vermelho. Deslize o seu dedo pelo controle para desligar o iPod touch. Para ligar novamente o iPod touch mantenha pressionado o botão Ligar/Desligar Repouso/Despertar até que o logotipo da Apple apareça.

Se você não puder desativar o iPod touch ou se o problema continuar, talvez você necessite reiniciar o iPod touch. A redefinição só deve ser feita se você desligou e ligou novamente o iPod touch e não solucionou o problema.

Para forçar o encerramento de um aplicativo: Mantenha pressionado o botão Ligar/ Desligar Repouso/Despertar por alguns segundos até que um controle deslizante vermelho apareça e, em seguida, pressione o botão Início 🗋 até que o aplicativo seja encerrado.

Você também pode forçar o encerramento de um aplicativo removendo-o da lista de aplicativos recentes. Consulte "Como Abrir e Alternar Apps" na página 24.

Para redefinir o iPod touch: Mantenha o botão Ligar/Desligar Repouso/Despertar e Início 🗋 pressionados ao mesmo tempo por pelo menos dez segundos, até que o logotipo da Apple apareça.

Para obter mais sugestões sobre solução de problemas, consulte Apêndice B, "Suporte e outras informações," na página 238.

Como sincronizar e compartilhar arquivos

Sobre a Sincronização

A sincronização copia as informações do seu computador ou de uma conta on-line para o iPod touch e, em seguida, guarda a informação "em sincronia" copiando as alterações feitas de um local para outro.

Você utiliza o iTunes no seu computador para sincronizar contatos, calendários e outras informações; aplicativos iOS; fotos e vídeos; e música e outros conteúdos do iTunes. Por padrão, a sincronização ocorre sempre que conectar o iPod touch ao seu computador.

Você também pode configurar o iPod touch para acessar contas com provedores de acesso on-line como MobileMe, Microsoft Exchange, Google, Yahoo! e outros. As suas informações sobre esses serviços são sincronizadas com a tecnologia "over-the-air".

Como Sincronizar Contas

O MobileMe, Microsoft Exchange, Google, Yahoo! e outros provedores de serviço online sincronizam informações - que podem incluir contatos, calendários, navegador de favoritos e notas (iPod touch 3ª geração ou posterior)—sem fios, através do recurso over the air, para que você não tenha que conectar o iPod touch ao seu computador A sincronização de notas over the air está disponível no iPod touch 3ª geração ou posterior.

Alguns provedores de acesso - incluindo o MobileMe e Microsoft Exchange - atualizam as informações via *push*. Isto significa que a sincronização acontece sempre que qualquer informação for alterada. O ajuste Push da opção Obter Novos Dados deve estar ativado (está ativado por padrão). Outros provedores sincronizam periodicamente "obtendo" as alterações ocorridas. Utilize o ajuste Obter para determinar com que frequência isto acontece. Consulte "Obter Novos Dados" na página 190.

Para obter mais informações sobre como configurar contas no iPod touch, consulte "Como adicionar Mail, Contatos e Contas do Calendário" na página 20.

Como Sincronizar com o iTunes

Você pode ajustar o iTunes para sincronizar alguns ou todos os seguintes itens:

- Música
- Filmes
- Programas de TV
- · Jogos e aplicativos transferidos da App Store
- Vídeos musicais
- Podcasts
- Livros e audiolivros
- Coleções do iTunes U
- Fotos e vídeos (na pasta ou aplicativo de fotos do seu computador)
- Contatos—nomes, números de telefone, endereços, endereços de e-mail e mais
- Calendários—compromissos e eventos
- Notas
- Ajustes da conta de e-mail
- Favoritos de página web

Você pode configurar os ajustes de sincronização sempre que o iPod touch estiver conectado ao seu computador.

Música, audiolivros, podcasts, livros, coleções do iTunes U, vídeos e aplicativos são sincronizados da sua biblioteca do iTunes. Se você ainda não possui conteúdo no iTunes, a iTunes Store (não está disponível em todos os países ou regiões) facilita a pré-visualização do conteúdo e a transferência deste para o iTunes. Você também pode adicionar as músicas dos seus CDs à sua biblioteca do iTunes. Para saber mais sobre o iTunes e a iTunes Store, abra o iTunes e escolha Ajuda > Ajuda iTunes.

Os contatos, calendários, notas e favoritos da web são sincronizados com os aplicativos do seu computador, conforme descrito na seção a seguir. Novas entradas ou modificações que você fizer no iPod touch serão sincronizadas em seu computador e viceversa.

O iTunes também permite que você sincronize fotos e vídeos de um aplicativo ou de uma pasta.

Os ajustes das contas de e-mail são sincronizados apenas do aplicativo de e-mail do seu computador para o iPod touch. Esta ação permite personalizar suas contas de e-mail no iPod touch sem afetar os ajustes de contas de e-mail do seu computador.

Nota: Você pode também configurar contas de e-mail diretamente no iPod touch. Consulte "Como adicionar Mail, Contatos e Contas do Calendário" na página 20. As compras realizadas na iTunes Store ou na App Store através do iPod touch também são sincronizadas em sua biblioteca do iTunes. Você também pode comprar ou transferir conteúdo e aplicativos da iTunes Store para o seu computador e depois sincronizá-los no iPod touch.

Também é possível ajustar o iPod touch para sincronizar somente uma parte do que está em seu computador. Por exemplo, talvez você queira sincronizar apenas determinadas listas de músicas ou somente os podcasts de vídeo que ainda não foram assistidos.

Importante: Você deve ter iniciado sessão com sua própria conta de usuário em seu computador antes de conectar o iPod touch.

Para configurar a sincronização do iTunes:

- 1 Conecte o iPod touch ao seu computador e abra o iTunes.
- 2 No iTunes, selecione iPod touch na lista Dispositivos.
- 3 Configure os ajustes de sincronização em cada um dos painéis de ajuste.

Consulte a seção seguinte para ver as descrições dos painéis.

4 Clique em Aplicar no canto inferior direito da tela.

Por padrão, a opção "Abrir o iTunes quando este iPod touch estiver conectado" está selecionada.

Painéis de ajuste do iPod touch no iTunes

As seguintes seções fornecem uma visão geral de cada um dos painéis de ajuste do iPod touch. Para obter mais informações, abra o iTunes e escolha Ajuda > Ajuda iTunes.



Nota: Talvez os botões de painéis adicionais apareçam no iTunes, dependendo do tipo de conteúdo da sua biblioteca do iTunes.

Painel Resumo

Selecione "Abrir o iTunes quando o iPod touch estiver conectado" para que o iTunes abra e sincronize o iPod touch automaticamente sempre que conectá-lo ao seu computador. Desmarque esta opção se deseja sincronizar somente ao clicar no botão Sincronizar do iTunes. Para obter mais informações, consulte "Sincronização Automática do iTunes" na página 53.

Selecione "Sincronizar somente músicas e vídeos selecionados" se deseja que o iTunes ignore os itens desmarcados da sua biblioteca do iTunes ao sincronizar.

Selecione "Converter músicas com taxas de bit maiores que 128 kbps AAC" se deseja que o iTunes converta arquivos de áudio maiores para o formato de áudio padrão do iTunes durante a sincronização.

Selecione "Gerenciar músicas e vídeos manualmente" para desativar a sincronização automática dos painéis de ajustes Música e Vídeo. Consulte "Como Gerenciar o Conteúdo Manualmente" na página 54.

Selecione Criptografar backup do iPod se quiser criptografar as informações armazenadas em seu computador quando o iTunes fizer um backup. Os backups criptografados são indicados pelo ícone do cadeado a e uma senha é solicitada para restaurar as informações para o iPod touch. Consulte "Como fazer o backup do iPod touch" na página 239.

Para ativar os recursos de Acessibilidade (iPod touch 3ª geração ou posterior), clique em Configurar Acesso Universal. Consulte Capítulo 27, "Acessibilidade," na página 213.

Painel Apps

Utilize o Painel Apps para sincronizar aplicativos da App Store, organizar aplicativos na tela Início do iPod touch ou copiar documentos entre o iPod touch e seu computador.

Selecione "Sincronizar automaticamente novos aplicativos" para sincronizar novos aplicativos para o iPod touch que foram transferidos ou sincronizados de outro dispositivo. Se você apagar um app do iPod touch, poderá reinstalá-lo a partir do painel Apps, desde que tenha sido previamente sincronizado.

Você pode criar documentos no iPod touch com os aplicativos compatíveis com compartilhamento de arquivos e, em seguida, copiar tais documentos ao seu computador. Você também pode copiar documentos do seu computador para o iPod touch e utilizá-los com aplicativos compatíveis com o compartilhamento de arquivos. Consulte "Compartilhamento de Arquivos" na página 55.

Painéis Música, Filmes, Programas de TV, Podcasts, iTunes U e Livros

Utilize estes painéis para especificar a mídia que deseja sincronizar. Você pode sincronizar todas as músicas, filmes, programas de TV, podcasts, as coleções do iTunes U, livros e audiolivros ou então selecionar o conteúdo que deseja.

Se você criar uma pasta de listas (coleção de listas) no iTunes, a pasta e suas listas serão sincronizadas com o iPod touch. Você não pode criar pastas de listas diretamente no iPod touch.

Se você ouvir parte de um podcast ou audiolivro, o ponto que você parou da história é incluído se você sincronizar o conteúdo com o iTunes. Se você começar a ouvir a história em um iPod touch, poderá recuperar o ponto no qual havia parado usando o iTunes no seu computador ou vice-versa.

Se deseja assistir a filmes alugados do seu computador no iPod touch, sincronize-os com o iPod touch utilizando o painel Filmes do iTunes.

Somente músicas e vídeos codificados em formatos compatíveis com o iPod touch podem ser sincronizados com o iPod touch. Para obter mais informações sobre quais formatos são compatíveis com o iPod touch consulte o site www.apple.com/br/ ipodtouch/specs.html.

Importante: Se você apagar um item do iTunes, ele também será apagado do iPod touch na próxima vez que você sincronizar.

Painel Fotos

No Mac, é possível sincronizar fotos com o Aperture ou o iPhoto 4.0.3 ou posterior e os vídeos com o iPhoto 6.0.6 ou posterior. No PC, é possível sincronizar fotos com o Adobe Photoshop Elements 8.0 ou posterior. Também é possível sincronizar fotos e vídeos em qualquer pasta do Mac ou PC que contenha imagens.

Painel Informações

O painel Informações permite configurar os ajustes de sincronização para seus contatos, calendários, contas de e-mail e navegador.

Contatos

Você pode sincronizar contatos com aplicativos como a Agenda do Mac OS X, o "Yahoo! Listas de Endereços" e Contatos do Google em um Mac, ou com a Agenda do Yahoo! Contatos do Google, Catálogo de Endereços do Windows (Outlook Express), Contatos do Windows (Vista e Windows 7) ou Microsoft Outlook 2003, 2007 ou 2010 no PC. (No Mac, você pode sincronizar contatos com vários aplicativos. Em um PC, você pode sincronizar contatos com um aplicativo de cada vez.)

Se você sincronizar com Agenda do Yahoo! você só precisa clicar em Configurar para digitar a sua nova informação de início de sessão quando alterar o seu Identificador ou senha do Yahoo! após configurar a sincronização.

Calendários

Você pode sincronizar os calendários de aplicativos como o iCal no Mac ou do Microsoft Outlook 2003, 2007 ou 2010 no PC. (No Mac, você pode sincronizar calendários com vários aplicativos. No PC, você pode sincronizar os calendários com apenas um aplicativo de cada vez.)

Contas do Mail

Você pode sincronizar os ajustes das contas de e-mail do Mail em um Mac e do Microsoft Outlook 2003, 2007, 2010 ou do Outlook Express em um PC. Os ajustes das contas são transferidos somente do seu computador para o iPod touch. As alterações realizadas em uma conta de e-mail no iPod touch não afetam a conta no seu computador.

Nota: A senha da sua conta de e-mail do Yahoo! não é salva no seu computador, por isso não pode ser sincronizada e deve ser digitada no iPod touch. Em Ajustes, escolha "Mail, Contatos, Calendários", toque em sua conta Yahoo! e digite a senha.

Favoritos

Você pode sincronizar os favoritos do Safari em um Mac ou do Safari ou Microsoft Internet Explorer em um PC.

Notas

Sincronize notas no aplicativo Notas do iPod touch com notas do Mail no Mac ou com o Microsoft Outlook 2003, 2007 ou 2010 no PC.

• Avançado

Estas opções permitem substituir as informações do iPod touch pelas informações do seu computador durante a próxima sincronização.

Sincronização Automática do iTunes

Por padrão, o iPod touch sincroniza sempre que conectá-lo ao iTunes. Você pode impedir que o iPod touch seja sincronizado quando você conecta o iPod touch a um computador que não seja o que você utiliza normalmente para sincronizar.

Para desativar a sincronização automática do iPod touch:

- 1 Conecte o iPod touch ao seu computador.
- 2 No iTunes, selecione o iPod touch na lista Dispositivos e clique em Resumo, na parte superior da tela.
- 3 Desmarque a opção "Abrir iTunes quando este iPod touch for conectado."

Quando a sincronização automática está desativada, você ainda pode sincronizar clicando no botão Sincronizar.

Para evitar a sincronização automática de todos os iPods, iPhones e iPads:

- No iTunes, escolha iTunes > Preferências (em um Mac) ou Editar > Preferências (em um PC).
- 2 Clique em Dispositivos, depois selecione "Impedir que iPods, iPhones e iPads sincronizem automaticamente".

Se esta opção estiver selecionada, o iPod touch não será sincronizado, mesmo que a opção "Abrir iTunes quando este iPod touch for conectado" estiver selecionado no painel Resumo.

Para evitar a sincronização automática uma vez, sem alterar os ajustes: Abra o iTunes, conecte o iPod touch ao seu computador, mantenha pressionadas as teclas Comando-Opção (em um Mac) ou Maiúsculas-Controle (em um PC) até que iPod touch apareça na barra lateral.

Para sincronizar manualmente: No iTunes, selecione iPod touch na barra lateral e clique em Sincronizar no canto inferior direito da janela. Ou, se você alterou algum ajuste de sincronização, clique em Aplicar.

Como Gerenciar o Conteúdo Manualmente

O recurso de gerenciamento manual permite que você escolha exatamente a música, vídeos e podcasts que você deseja ter no iPod touch.

Para configurar o iPod touch para que gerencie manualmente o conteúdo:

- 1 Conecte o iPod touch ao seu computador.
- 2 No iTunes, selecione iPod touch na barra lateral.
- 3 Clique em Resumo, na parte superior da tela e selecione "Gerenciar músicas e vídeos manualmente".
- 4 Clique em Aplicar.

Para adicionar itens ao iPod touch: Arraste uma música, vídeo, podcast ou lista da sua biblioteca do iTunes para o iPod touch (na barra lateral). Clique mantendo pressionada a tecla Maiúsculas ou a tecla Comando (no Mac) ou a tecla CTRL (no Windows) para selecionar vários itens e adicioná-los ao mesmo tempo.

O iTunes sincroniza o conteúdo imediatamente. Se você desmarcar a opção "Gerenciar músicas e vídeos manualmente" o conteúdo que você adicionou manualmente será removido do iPod touch na próxima vez que o iTunes sincronizar o conteúdo.

Para remover itens do iPod touch: Com o iPod touch conectado ao seu computador, selecione o iPod touch na barra lateral do iTunes e clique em seu triângulo de abertura para exibir o conteúdo. Selecione uma área de conteúdo, como Música ou Filmes e, em seguida, selecione os itens que deseja apagar e pressione a tecla Apagar no teclado.

A remoção de um item do iPod touch não o apaga da biblioteca do iTunes.

Nota: O Genius não funciona se o conteúdo for gerenciado manualmente. Consulte "Como usar o Genius no iPod touch" na página 66.

Como transferir o Conteúdo Comprado para Outro Computador

Você pode transferir conteúdo do iPod touch que tenha sido comprado usando o iTunes em um computador para uma biblioteca do iTunes de outro computador autorizado. O computador deve estar autorizado a reproduzir conteúdo comprado usando o seu ID Apple.

Para autorizar um computador: Abra o iTunes no seu computador e escolha Loja > Autorizar Computador.

Para transferir o conteúdo comprado: Conecte o iPod touch a outro computador. No iTunes, escolha Arquivo > Transferir Compras do iPod touch.

Compartilhamento de Arquivos

O Compartilhamento de Arquivos permite transferir arquivos entre o iPod touch e o seu computador. É possível compartilhar arquivos criados com um aplicativo compatível salvo no formato compatível.

Os aplicativos compatíveis com o compartilhamento de arquivos aparecem na lista Apps de Compartilhamento de Arquivos no iTunes. Para cada app, a lista exibe os documentos que estão no iPod touch. Consulte a documentação do aplicativo para saber como ele compartilha os arquivos; nem todos os aplicativos são compatíveis com este recurso.

Para transferir um arquivo do iPod touch ao seu computador:

- 1 Conecte o iPod touch ao seu computador.
- 2 No iTunes, selecione o iPod touch na lista Dispositivos e clique em Aplicativos, na parte superior da tela.
- 3 Na seção Compartilhamento de Arquivos, selecione um aplicativo da lista à esquerda.
- 4 À direita, selecione o arquivo que deseja transferir e, em seguida, clique em "Salvar para" e selecione um destino do seu computador.

Para transferir um arquivo do seu computador ao iPod touch:

- 1 Conecte o iPod touch ao seu computador.
- 2 No iTunes, selecione o iPod touch na lista Dispositivos e clique em Aplicativos, na parte superior da tela.
- 3 Na seção Compartilhamento de Arquivos, clique em Adicionar.
- 4 Selecione um arquivo e, em seguida, clique em Selecionar (Mac) ou OK (PC).

O arquivo é transferido para seu dispositivo e pode ser aberto utilizando um aplicativo compatível com o tipo de arquivo. Para transferir mais de um arquivo, selecione cada arquivo adicional.

Para apagar um arquivo do iPod touch: Selecione o arquivo na lista Arquivos e, em seguida, toque em Apagar.

Música e Vídeos

5



Utilize os aplicativos de Música e Vídeos para desfrutar de suas músicas favoritas, vídeos em formato panorâmico e muito mais. Navegue pelo seu conteúdo no iPod touch por listas, artistas, músicas, vídeos ou outras categorias, ou veja suas capas utilizando o Cover Flow. Reproduza a sua música nos alto-falantes do AirPlay ou sistemas de som ou assista os seus vídeos em uma TV usando AirPlay e Apple TV.

Como Obter Músicas, Vídeos e Muito Mais

Existem duas maneiras de obter música, vídeos e outro conteúdo para o iPod touch:

- Realize a transferência de músicas, vídeos e muito mais para o iPod touch sincronizando o conteúdo do iTunes no seu computador. Você pode sincronizar toda a sua mídia ou pode selecionar músicas, vídeos, podcasts e coleções iTunes U específicas. Consulte "Como Sincronizar com o iTunes" na página 49.
- Utilize a iTunes Store no iPod touch para comprar e transferir músicas, álbuns, programas de TV, filmes, videoclipes e audiolivros diretamente para o iPod touch. Você também pode transmitir e transferir podcasts de áudio e vídeo, assim como conteúdo do iTunes U. Depois de escutar um podcast ou de assistir um programa de TV, você pode tocar em um link integrado para obter mais episódios da iTunes Store. Consulte Capítulo 21, "iTunes Store," na página 156.

Música e Outros Tipos de Áudio

A tela Multi-touch de alta resolução torna a experiência de escutar música no iPod touch uma experiência visual e musical. Você pode rolar por suas listas ou usar o Cover Flow para navegar por suas capas.

Você pode ouvir áudio pelo alto-falante interno, pelos fones de ouvido conectados à saída dos fones de ouvido ou pelos fones de ouvido Bluetooth estéreo emparelhados sem o uso de fios. Quando os fones de ouvido estão conectados ou emparelhados, o alto-falante não emite nenhum som.

ADVERTÊNCIA: Para obter informações importantes sobre como evitar a perda de audição, consulte o *Manual de Informações Importantes sobre o Produto* no site support.apple.com/pt_BR/manuals/ipodtouch.

Como Reproduzir Músicas e Outros Tipos de Áudio

Você pode navegar pelo conteúdo do iPod touch por listas, artistas, músicas, vídeos e outras categorias ou visualizar a capa do álbum utilizando o Cover Flow. As pastas de listas, que você pode sincronizar do iTunes, permitem que você organize as listas em grupos.

Para navegar por sua coleção: Toque em Listas, Artistas ou Músicas. Toque em Mais para navegar por Álbuns, Audiolivros, Coletâneas, Compositores, Gêneros, iTunes U, Podcasts ou Vídeos.

Você pode substituir os botões de navegação da parte inferior da tela pelos botões que você utiliza mais frequentemente. Consulte "Como Modificar os Botões de Navegação" na página 74.

Para obter mais episódios de podcast: Toque em Podcasts (toque em Mais, primeiro, se Podcasts não estiver visível), depois toque em um podcast para ver uma lista de episódios. Toque "Obter Mais Episódios..." para ver uma lista com mais episódios na iTunes Store.

Para explorar as Seleções Genius: Toque em Genius (toque em Mais primeiro, se Genius não estiver visível). Se o Genius não aparecer, você precisa ativar o Genius no iTunes e depois sincronizar o iPod touch com o iTunes. Consulte "Como usar o Genius no iPod touch" na página 66.

Para reproduzir uma música: Toque em uma música.

Para reproduzir músicas de forma aleatória: Agite o iPod touch para ativar o recurso de músicas aleatórias e para mudar de música. Agite sempre que quiser mudar para outra música.

Você pode ativar ou desativar o recurso Agite para Ativar Aleatório em Ajustes > Música (por padrão, ele já está ativado). Consulte "Música" na página 186.

Como Controlar a Reprodução de Áudio

Ao reproduzir uma música, a tela Reproduzindo Agora aparece.



Pausar uma música	Toque em 📕
Retomar reprodução	Toque em ▶.
Aumentar ou diminuir o volume	Arraste o controle de volume ou use os botões da lateral do iPod touch.
Reproduzir música nos alto-falantes do AirPlay ou no Apple TV	Toque em 🔎 e, em seguida, escolha os alto- falantes ou um Apple TV. Se 承 não aparecer ou se você não vir o sistema AirPlay que está procu- rando, certifique-se de que o iPod touch está na mesma rede sem fio
Alterne do AirPlay de volta para o iPod touch	Toque em \Lambda e escolha iPod touch da lista.
Reiniciar uma música ou capítulo de um audio- livro ou podcast	Toque em I∢.
Passar para a música ou capítulo seguinte de um audiolivro ou podcast	Toque em ₩.
Passar para a música ou capítulo anterior de um audiolivro ou podcast	Toque em 📢 duas vezes.

Avançar ou retroceder	Toque e mantenha pressionado I∢ ou ▶I. Quanto mais tempo você mantém o controle pressionado, mais rápido a música retrocede ou avança.
Retornar às listas de navegação do iPod	Toque em दा ou passe o dedo para a direita sobre a capa do álbum.
Retornar à tela Reproduzindo Agora	Toque em Reproduzir Agora.
Exibir a letra de uma música	Toque na capa do álbum quando estiver reprodu- zindo uma música. (A letra aparece se você a adi- cionou à música usando a janela de Informações da música no iTunes.)

Para exibir os controles de reprodução de áudio a partir de outro aplicativo ou a partir da tela de bloqueio (iPod touch 3ª geração ou posterior): Clique duas vezes do botão Início 🗆 e, em seguida, passe o dedo na parte inferior da tela, da esquerda para a direita.



Os controles operam o aplicativo que está sendo reproduzido no momento ou o aplicativo reproduzido mais recentemente, se o áudio estiver pausado. O ícone para o aplicativo ativo aparece à direita. Você pode tocar no ícone para abrir o aplicativo.

Se o iPod touch estiver bloqueado e estiver tocando música, clique duas vezes no botão Início.

Controles de Áudio Adicionais

Para mostrar controles adicionais, toque na capa do álbum na tela Reproduzindo Agora.

Os controles Repetir, Genius e Aleatório aparecem ao longo da barra de progressão. Você pode ver o tempo decorrido, o tempo restante e o número da música. A letra da música também aparece, caso a tenha adicionado à música no iTunes. Use a barra de progressão para saltar para qualquer ponto do controle de tempo. Você pode ajustar a velocidade da progressão de alta velocidade para exploração detalhada, deslizando o dedo para baixo à medida que arrasta o cursor de reprodução ao longo da barra de progressão.



Ajustar o iPod touch para repetir músicas	 Toque em ♥. Toque em ♥ novamente para definir o iPod touch para repetir apenas a música atual. ♥ = iPod touch está definido para repetir todas as músicas do álbum ou lista atual. ♥ = iPod touch está definido para repetir a música atual uma e outra vez. ♥ = iPod touch não está definido para repetir músicas.
Saltar para qualquer ponto de uma música	Arraste o cursor de reprodução pela barra de progressão. Deslize o dedo para baixo para ajustar a velocidade da progressão. Quanto mais você desliza o dedo para baixo, mais lenta fica a progressão.
Informe os seus seguidores do Ping que você gosta de uma música	Toque em 🖄. 🎃 = Você já disse que gosta dessa música.
Criar uma lista Genius	Toque em 🕸. A lista Genius aparece, com botões que permitem criar uma nova lista Genius, atua- lizar a lista atual, ou salvar a lista. Consulte "Como usar o Genius no iPod touch" na página 66.

Poste um comentário do Ping sobre uma música	Toque em \bigcirc .
Ajustar o iPod touch para reproduzir músicas aleatoriamente	 Toque em ズ. Toque em ズ novamente para definir o iPod touch para reproduzir músicas ordenadamente. ズ = iPod touch está definido para tocar músicas aleatoriamente. ≥ = iPod touch está definido para tocar músicas ordenadamente.
Misturar as faixas aleatoriamente em qualquer lista, álbum ou outra lista de músicas	Pressione Aleatório no alto da lista. Por exemplo, para reproduzir de forma aleatória todas as músi- cas do iPod touch, escolha Músicas > Aleatório. Esteja o iPod touch ajustado ou não para repro- duzir aleatoriamente, se você tocar em Aleatório no alto de uma lista de músicas, o iPod touch reproduzirá as músicas dessa lista em ordem aleatória.
Ocultar a letra de uma música	Em Ajustes, selecione Música e, em seguida, desa- tive Letra/Inf. de Podcast.

Controles de Podcast e Audiolivros

Informações e controles adicionais aparecem na tela Reproduzindo Agora ao iniciar a reprodução.

Os controles de e-mail, de repetição de 30 segundos e de velocidade de reprodução aparecem ao longo da barra de progressão. Você pode ver o tempo decorrido, o tempo restante, o número do episódio ou do capítulo.

Use a barra de progressão para saltar para qualquer ponto do controle de tempo. Você pode ajustar a velocidade da progressão de alta velocidade para exploração detalhada, deslizando o dedo para baixo à medida que arrasta o cursor de reprodução ao longo da barra de progressão.



Para enviar um link do podcast por e-mail	Toque em 🔀.
Para ir para qualquer ponto	Arraste o cursor de reprodução pela barra de progressão. Deslize o dedo para baixo para ajustar a velocidade da progressão. Quanto mais você desliza o dedo para baixo, mais lenta fica a progressão.
Para reproduzir novamente os últimos 30 segundos	Toque no 🐌.
Para ajustar a velocidade da reprodução	Toque em $\boxed{1X}$. Toque novamente para alterar a velocidade.
	Reproduzir com o dobro de velocidade.
	📨 = Reproduzir com metade da velocidade.
	IX = Reproduzir com velocidade normal.
Mostrar ou ocultar controles	Toque no centro da tela.
Ocultar informações de podcast	Em Ajustes, selecione Música e, em seguida, desa- tive Letra/Inf. de Podcast.

Para utilizar o Controle por Voz com o iPod

Você pode utilizar o Controle por Voz (iPod touch 3ª geração ou posterior) para controlar a reprodução de música no iPod touch.

Nota: O iPod touch de 3ª geração requer os Fones de Ouvido Apple com Controle Remoto e Microfone ou um acessório compatível com microfone. Talvez o Controle por Voz não esteja disponível em todos os idiomas.

Para utilizar o Controle por Voz: Mantenha pressionado o botão Início 🗋 até que a tela Controle por Voz apareça e você escute um bipe. Em seguida, utilize os comandos descritos abaixo para reproduzir músicas.

Controlar a reprodução de músicas	Diga "reproduzir" ou "reproduzir música". Para pausar, diga "pausar" ou "pausar música". Você também pode dizer "próxima música" ou "música anterior".
Para reproduzir um álbum, um artista ou uma lista	Diga "reproduzir," e, em seguida, diga "álbum", "artista" ou "lista" e o nome.
Para tocar a lista atual aleatoriamente	Diga "aleatório".
Para saber mais sobre a música que está tocan- do no momento	Diga "o que está tocando", "que música é esta", "quem canta esta música" ou "de quem é esta música".
Utilizar o Genius para reproduzir músicas semelhantes	Diga "Genius","reproduzir outras como esta" ou "tocar mais músicas como esta".
Cancelar o Controle por Voz	Diga "cancelar" ou "parar".

Como procurar capas no Cover Flow

Quando estiver procurando músicas, você pode girar o iPod touch de lado para visualizar o conteúdo do iTunes no Cover Flow e procurar suas músicas pelas capas.



Navegar pelas capas	Arraste para a esquerda ou para a direita
Como visualizar as faixas de um álbum	Toque na capa do álbum ou em 🕖.
Cold Agent Bolinger Nad Yest	
Image: Head First 1 1 Rockat 3.51 2 Baltiver 3.43 3 Alive 3.28 4 Dearming 5.07 5 Head First 4.20 1 0. Hunt 4.34	
Reproduzir qualquer faixa	Toque na faixa. Arraste para cima ou para baixo para rolar pelas faixas.
Retornar para a capa	Toque na barra de título. Ou toque no 🕑 novamente.
Reproduzir ou pausar a música atual	Toque em 🕨 ou 👖.

Como Visualizar Todas as Faixas de um Álbum

Para visualizar todas as faixas do álbum que contém a música atual: Na tela Reproduzindo Agora, toque em
☐. Toque em uma faixa para reproduzi-la. Toque na miniatura da capa do álbum para voltar à tela Reproduzindo Agora.



Na visualização da lista de faixas, você pode atribuir classificações às músicas. Você pode utilizar classificações para criar listas inteligentes no iTunes que se atualizam de forma dinâmica para incluir, por exemplo, suas músicas melhor classificadas.

Para classificar uma música: Arraste o dedo na barra de classificação para atribuir de zero a cinco estrelas à música.

Como Buscar Conteúdo de Áudio

Você pode buscar nos títulos, artistas, álbuns, compositores de músicas, podcasts e outro conteúdo que tiver sincronizado com o iPod touch.



Para buscar músicas: Digite o texto no campo de busca da parte superior de uma lista de músicas, lista, lista de artistas ou outra visualização de conteúdo do seu iPod. (Toque na barra de estado para rolar rapidamente para o topo de uma lista e revelar o campo de busca.)

Os resultados da busca aparecem à medida que você digita. Toque em Buscar para que o teclado desapareça e você possa ver mais resultados.

O conteúdo de áudio está incluído nas buscas a partir da tela Início. Consulte "Como fazer uma busca" na página 39.

Como usar o Genius no iPod touch

O Genius busca as músicas da sua biblioteca do iTunes que combinam bem entre si. Uma lista Genius é uma coleção de músicas selecionadas que combinam com uma música que você escolher da sua biblioteca. Uma Seleção Genius é uma seleção de músicas do mesmo gênero musical. As Seleções Genius são recriadas cada vez que você as ouve para que sejam sempre novas e originais.

Você pode criar listas Genius no iTunes e sincronizá-las com o iPod touch. Você pode também criar e salvar listas Genius diretamente no iPod touch.

As Seleções Genius são criadas automaticamente para você no iTunes. O iTunes cria seleções diferentes, dependendo da variedade musical contida na sua biblioteca do iTunes. Por exemplo, talvez você tenha Seleções Genius que destacam músicas Rhythm and Blues ou músicas de Rock Alternativo.

Para utilizar o Genius no iPod touch, primeiro ative o Genius no iTunes, depois sincronize o iPod touch com o iTunes. As Seleções Genius são sincronizadas automaticamente, a não ser que você gerencie manualmente suas músicas e escolha quais seleções deseja sincronizar com o iTunes. O Genius é um serviço gratuito, mas requer um ID Apple.

Quando você sincronizar uma Seleção Genius, talvez o iTunes selecione e sincronize músicas da sua biblioteca que você não tenha escolhido especificamente para sincronizar.

Para explorar as Seleções Genius: Toque em Genius (toque em Mais primeiro, se Genius não estiver visível). O número de pontos da parte inferior da tela mostram o número de seleções que você sincronizou do iTunes e indica qual seleção você está vendo. Passe o dedo para a esquerda ou para a direita para acessar suas outras seleções.



Para reproduzir uma Seleção Genius: Toque seleção ou toque em .

Como criar uma lista Genius no iPod touch:

- 1 Toque em Listas (toque em Mais, primeiro, se Listas não estiver visível) e depois toque em Lista Genius.
- 2 Toque em uma música da lista. O Genius cria uma lista com músicas que combinam bem com essa música.

Você também pode criar uma lista Genius de músicas que combinam bem com a música que está sendo reproduzida. Toque na capa do álbum na tela Reproduzindo Agora para exibir os controles adicionais e, em seguida, toque em 🕸.

Para salvar uma lista Genius: Na lista, toque em Salvar. A lista é salva em Listas com o título da música que você escolheu.

Você pode criar e salvar quantas listas Genius desejar. Se você salvar uma lista Genius criada no iPod touch, ela será sincronizada no iTunes na próxima vez que você conectar.

Para atualizar uma lista Genius: Na lista, toque em Atualizar.

A atualização de uma lista cria uma lista de músicas diferentes que combinam com a música que você escolheu. Você pode atualizar qualquer lista Genius, mesmo se ela tiver sido criada no iTunes e sincronizada com o iPod touch, ou criada diretamente no iPod touch.

Para criar uma lista Genius utilizando uma música diferente: Toque em Lista Genius e, em seguida, toque em Nova e escolha uma música.

Para apagar uma lista Genius salva: Toque a lista Genius e, em seguida, toque em Apagar.

Quando uma lista Genius é sincronizada no iTunes, você não poderá apagá-la diretamente do iPod touch. Você pode usar o iTunes para editar o nome da lista, interromper a sincronização ou apagar a lista.

Como criar listas

Você pode criar e editar suas próprias listas do iPod touch. Você também pode editar listas sincronizadas do iTunes no seu computador.

Para criar uma lista:

- 1 Toque em Listas (toque em Mais, primeiro, se Listas não estiver visível) e depois toque em "Adicionar Lista..."
- 2 Digite um nome para sua lista e toque em Salvar.
- 3 Procure músicas usando os botões situados na parte inferior da tela. Toque em qualquer música ou vídeo para adicioná-los à lista. Toque em Adicionar Todas na parte superior de qualquer lista de músicas para adicionar todas as músicas da lista.
- 4 Quando acabar, pressione OK.

Ao criar uma lista e sincronizar o iPod touch com o seu computador, a lista é sincronizada à sua biblioteca iTunes.

Para editar uma lista:

- 1 Toque em Listas (toque em Mais, primeiro, se Listas não estiver visível) e depois toque na lista que deseja editar.
- 2 Toque em Editar e, em seguida, execute uma das seguintes ações:

 - Para apagar uma música da lista, toque em
 próximo à música; depois, toque em Apagar. O apagamento de uma música da lista não a apaga do iPod touch.
 - Para adicionar mais músicas, toque no +.
- 3 Quando acabar, pressione OK.

Ao editar uma lista e sincronizar o iPod touch com o seu computador, a lista é sincronizada à sua biblioteca iTunes.

Para apagar uma lista: Em Listas, toque na lista que deseja apagar e, em seguida, toque em Apagar (role para o alto da lista para mostrar o botão Apagar). Confirme tocando em Apagar Lista.

Para limpar uma lista: Em Listas, toque na lista que deseja limpar e, em seguida, toque em Limpar (role para o alto da lista para mostrar o botão Limpar). Confirme tocando em Limpar Lista.

Vídeos

Com o iPod touch, você pode visualizar conteúdo de vídeo tal como filmes, videoclipes e podcasts de vídeo. Se um vídeo contém capítulos, você pode saltar para o capítulo seguinte ou anterior ou pode abrir uma lista e começar a reproduzir em qualquer capítulo que você escolher. Se um vídeo fornecer recursos de idiomas adicionais, você pode escolher um idioma para o áudio ou exibir legendas.

Como Reproduzir Vídeos

Para reproduzir um vídeo: Toque em Vídeos (toque em Mais, primeiro, se Vídeos não estiver visível) e depois toque no vídeo.

Para exibir os controles de reprodução: Toque na tela para mostrar os controles. Toque novamente para ocultá-los.

Para obter mais episódios de podcast ou de programas de TV: Toque em Vídeos (toque em Mais, primeiro, se Vídeos não estiver visível), depois toque em um podcast ou programa de TV para ver uma lista de episódios. Toque "Obter Mais Episódios..." para ver uma lista com mais episódios na iTunes Store.

Como Controlar a Reprodução do Vídeo

Os vídeos reproduzidos em orientação horizontal aproveitam totalmente a tela de formato panorâmico.

A barra de progressão permite saltar para qualquer ponto do controle de tempo. Você pode ajustar a velocidade da progressão deslizando o dedo para baixo conforme arrasta o cursor de reprodução ao longo da barra de progressão.



Reiniciar/Retroceder Volume

Pausar um vídeo	Toque em 📕.
Retomar reprodução	Toque em ▶.
Aumentar ou diminuir o volume	Arraste o controle deslizante do volume.
Alterne do AirPlay de volta para o iPod touch	Toque em \Lambda e escolha iPod touch da lista.
Passar para o próximo capítulo (se disponível)	Toque em ▶▶.
Voltar ao capítulo anterior (se disponível)	Toque em 📢.
Começar a reproduzir a partir de um capítulo específico (se disponível)	Toque em 📰 e, em seguida, escolha um capítulo na lista.
Avançar ou retroceder	Toque e mantenha pressionado I∢4 ou ▶►I .

Saltar para qualquer ponto de um vídeo	Arraste o cursor de reprodução pela barra de progressão. Deslize o dedo para baixo para ajustar a velocidade da progressão. Quanto mais você desliza o dedo para baixo, mais lenta fica a progressão.
Interromper a visualização de um vídeo antes que a reprodução termine	Toque em OK. Ou pressione o botão Início 🗍.
Como redimensionar um vídeo para preencher ou ajustar à tela	Toque em Dara fazer que o vídeo preencha a tela. Toque em Dara fazer que o vídeo se ajuste à tela. Você também pode tocar duas vezes no vídeo para alternar entre o ajuste e o preen- chimento da tela.
	Quando você redimensiona um vídeo para que ele preencha a tela, talvez as laterais ou a par- te superior sejam recortadas da visualização. Quando você redimensiona o vídeo para que ele se ajuste à tela, talvez você veja barras negras nas laterais ou acima e abaixo do vídeo.
Selecionar um idioma de áudio alternativo (se disponível)	Toque em 🖙 e, em seguida, selecione um idioma da lista Áudio.
Mostrar ou ocultar as legendas (se disponível)	Toque em 🖙 e, em seguida selecione um idioma, ou Desativar a partir da lista Legendas.

Como Buscar Vídeos

Você pode buscar títulos de filmes, programas de TV e podcasts de vídeo que tiver sincronizado com o iPod touch.



Para buscar um vídeo: Digite texto no campo de busca da parte superior da lista de vídeos.

Os resultados da busca aparecem à medida que você digita. Toque em Buscar para que o teclado desapareça e você possa ver mais resultados.

O conteúdo de vídeo está incluído nas buscas a partir da tela Início. Consulte "Como fazer uma busca" na página 39.

Como assistir a filmes e programas de TV alugados

É possível alugar filmes da iTunes Store e vê-los no iPod touch. Também é possível transferir filmes e programas de TV alugados diretamente para o iPod touch ou transferi-los do iTunes em seu computador para o iPod touch. (Talvez o aluguel de filmes e programas de TV não esteja disponível em todos os países ou regiões.)

Consulte "" na página 161.

Um filme ou programa de TV deve estar completamente transferido para que você possa começar a assisti-lo. Você pode fazer uma pausa na transferência e retomá-la mais tarde.

Os filmes e programas de TV alugados vencem após um certo número de dias e, uma vez que você comece a assisti-los, terá um tempo limitado para terminar de assistir. O tempo restante aparece ao lado do título. Os itens alugados são automaticamente apagados quando vencem. Antes de alugar um filme ou programa de TV, verifique na iTunes Store o período de aluguel.

Para assistir a um filme ou programa de TV alugado: Toque em Vídeos (toque em Mais, primeiro, se Vídeos não estiver visível), depois selecione o filme ou o programa de TV.

No iPod touch 3ª geração, é possível transferir filmes alugados entre o iPod touch e o seu computador. No iPod touch 4ª geração, é possível transferir filmes alugados entre o iPod touch e seu computador somente se foram alugados no iTunes do seu computador. Os filmes alugados no iPod touch 4ª geração não podem ser transferidos para o seu computador.

Para transferir um filme alugado entre o iPod touch e o seu computador:

- 1 Conecte o iPod touch ao seu computador.
- 2 No iTunes, selecione o iPod touch na lista Dispositivos e clique em Filmes.
- 3 Clique em Mover ao lado do item que deseja transferir e clique Aplicar.

O seu computador deve estar conectado à Internet.

Como Assistir Vídeos em uma TV

Você pode assistir os vídeos do iPod no seu televisor, usando o seguinte:

- Cabo AV Componente da Apple
- Cabo AV Composto da Apple
- Adaptador AV Digital Apple e um cabo HDMI (iPod touch 4ª geração)
- Adaptador VGA Apple e um cabo VGA

O Adaptador AV Digital é compatível com vídeos de alta definição de até 720p com áudio.

Você também pode transmitir vídeos sem fio do iPod para o seu televisor usando o AirPlay e o Apple TV.

Nota: Os cabos, adaptadores e docks da Apple estão disponíveis para compra separadamente. Visite o site www.apple.com/br/ipodstore (talvez não esteja disponível em todos os países ou regiões) ou verifique no seu revendedor Apple local. **Para conectar usando um cabo AV:** Utilize o cabo AV Componente da Apple, o cabo AV Composto da Apple ou outro cabo autorizado que seja compatível com o iPod touch. Você pode também utilizar esses cabos com o Dock Universal da Apple para conectar o iPod touch à sua TV. O Dock Universal da Apple inclui um controle remoto, que permite que você controle a reprodução à distância.

Para conectar usando o Adaptador AV Digital Apple (iPod touch 4ª geração): Anexe o Adaptador AV Digital Apple ao conector Dock do iPod touch. Use um cabo HDMI para conectar a porta HDMI do adaptador ao seu televisor ou receptor. Para manter o iPod touch carregador enquanto assiste vídeos, use um cabo de conector Dock a USB da Apple para conectar a porta de 30 pinos do adaptador a seu computador, ou a um adaptador de alimentação USB conectado a uma tomada.

Para conectar usando um Adaptador VGA: Anexe o Adaptador VGA ao conector Dock do iPod touch. Conecte o Adaptador VGA com um cabo VGA a um televisor, projetor ou monitor VGA compatível.

Para transmitir vídeos usando o AirPlay e o Apple TV: Inicie a reprodução de vídeo e, em seguida, toque em 🔊 e escolha o Apple TV da lista. Se 🔊 não aparecer ou se você não vir o Apple TV na lista de dispositivos AirPlay, certifique-se de que ele está na mesma rede sem fio que o iPod touch. Para retornar a reprodução para o iPod touch, toque em 🔊 novamente e escolha iPod touch na lista.

Como converter vídeos para o iPod touch

Você pode adicionar ao iPod touch outros vídeos além dos comprados na iTunes Store, tais como vídeos criados no iMovie em um Mac ou vídeos transferidos da Internet e adicionados ao iTunes.

Se você tentar adicionar um vídeo do iTunes ao iPod touch e uma mensagem aparecer dizendo que o vídeo não pode ser reproduzido no iPod touch, você pode converter o vídeo.

Para converter um vídeo para que ele funcione com o iPod touch: Selecione o vídeo na sua biblioteca do iTunes e escolha Avançado > "Criar Versão Para iPod ou iPhone". Depois, adicione o vídeo convertido ao iPod touch.

Como apagar vídeos do iPod touch

Você pode apagar vídeos do iPod touch para economizar espaço.

Para apagar um vídeo: Na lista de vídeos, passe o dedo para a esquerda ou direita sobre o vídeo e toque em Apagar.

O apagamento de um vídeo do iPod touch (que não sejam vídeos ou programas de TV alugados) não apaga o vídeo da sua biblioteca do iTunes. Talvez ele reapareça no iPod touch se o vídeo no iTunes ainda estiver definido para sincronizar.

Importante: Se você apagar um filme ou programa de TV alugado do iPod touch, ele será apagado permanentemente e não poderá ser transferido para o seu computador.
Compartilhamento Familiar

O Compartilhamento Familiar permite que você reproduza músicas, filmes e programas de TV no iPod touch a partir da biblioteca do iTunes no seu Mac ou PC.

Nota: O Compartilhamento Familiar requer o iTunes 10,2 ou posterior, disponível no site www.itunes.com/br/download Conteúdo de bônus, como folhetos digitais e iTunes Extras, não podem ser compartilhados.

O iPod touch e o seu computador devem estar na mesma rede Wi-Fi. O iTunes deve estar aberto no seu computador, com o Compartilhamento Familiar ativado e com a sessão iniciada na mesma conta da Apple que o Compartilhamento Familiar do iPod touch.

Para reproduzir música ou vídeo no iPod touch a partir da biblioteca do iTunes:

- 1 No iTunes no seu Mac ou PC, escolha Avançado > Ativar Compartilhamento Familiar. Digite seu ID e senha da Apple, depois clique em Criar Compartilhamento Familiar.
- 2 Em Ajustes, escolha Música e, em seguida, em Compartilhamento Familiar, insira o mesmo ID e senha da Apple usados ao ativar o Compartilhamento Familiar no iTunes.
- 3 Em Música, toque em Mais e, em seguida, toque em Compartilhado e escolha a sua biblioteca do iTunes.

As abas Listas, Músicas e outras no Música agora mostram o conteúdo da sua biblioteca do iTunes, em vez do conteúdo do seu iPod touch.

Para retornar ao conteúdo no seu iPod touch: No Música, toque em Mais e, em seguida, toque em Compartilhado e escolha iPod touch na parte superior da lista.

Como Ajustar um Timer para o Repouso

Você pode ajustar o iPod touch para que ele pare de reproduzir músicas ou vídeos depois de um certo tempo.

Para configurar um timer de repouso: Na tela Início escolha Relógio > Timer e depois passe o dedo para cima ou para baixo para definir o número de horas e minutos. Toque em Ao Terminar e escolha Repousar iPod, toque em Definir e depois toque em Início para iniciar o timer.

Quando o timer termina, o iPod touch para de reproduzir a música ou vídeo, fecha qualquer outro aplicativo aberto e depois se bloqueia.

Como Modificar os Botões de Navegação

Você pode substituir os botões de navegação da parte inferior da tela pelos botões que você utiliza mais frequentemente. Por exemplo, se você escuta podcasts com frequência, você pode substituir o botão Músicas pelo botão Podcasts.

Para modificar os botões de navegação: Toque em Mais e toque em Editar, depois arraste o botão para a parte inferior da tela, sobre o botão que deseja substituir.



Você pode arrastar os botões da parte inferior da tela para a esquerda e para a direita, para reordená-los. Toque em OK quando finalizar. Toque em Mais em qualquer momento para acessar os botões que você substituiu.

FaceTime

6



Sobre o FaceTime

O FaceTime permite que você faça videoconferências através de Wi-Fi. Use a câmera frontal para conversar cara a cara ou a câmera principal para compartilhar o que você está vendo ao redor.

Para usar o FaceTime, você necessita um iPod touch de 4ª geração e uma conexão Wi-Fi à Internet. A pessoa para quem você está ligando também deve ter uma conexão à Internet via Wi-Fi, um iPod touch de 4ª geração, iPad 2 ou um iPhone 4. Para obter ajuda, consulte "Como Conectar-se à Internet" na página 19

Nota: Talvez o FaceTime não esteja disponível em todos os países ou regiões.



Como iniciar a sessão

Para iniciar a sessão no FaceTime, você necessita um ID da Apple. Se você possui uma conta da iTunes Store, da MobileMe ou outra conta da Apple, você pode usar esse ID da Apple com o FaceTime. Se você não tiver um ID Apple, poderá criar um quando abrir o FaceTime.

Você não precisa iniciar ou finalizar a sessão cada vez que utilizar o FaceTime. Depois que tiver iniciado a sessão, você irá diretamente aos seus contatos quando abrir o FaceTime.

Para iniciar a sessão no FaceTime:

- Abra o FaceTime, digite o seu ID e senha da Apple e depois toque em Iniciar a Sessão. Caso você ainda não tenha uma conta da Apple, você pode tocar em Criar Nova Conta e configurar uma nesse momento.
- 2 Na tela Localização, escolha sua região atual e toque em Seguinte.
- 3 Na tela FaceTime, digite o e-mail que outras pessoas utilizarão para ligar para você no FaceTime e toque em Seguinte. Se é a primeira vez que você usou este e-mail para o FaceTime, talvez você tenha que verificar se recebeu novos e-mails nesta conta e responder a mensagem de confirmação da Apple. (Se você já adicionou a conta ao Mail no seu iPod touch, a verificação é automática.)

Agora você pode escolher um contato para iniciar uma ligação do FaceTime e outras pessoas podem ligar para você utilizando o e-mail que você forneceu. Caso utilize mais de um e-mail, você pode adicionar outros, como descrito abaixo.

Para criar uma nova conta:

- 1 Abra o FaceTime e digite Criar Nova Conta.
- 2 Digite as informações da sua conta na tela Nova Conta e depois clique em Seguinte. O e-mail que você digitar será o ID da Apple da nova conta.
- 3 Na tela Localização, escolha sua região atual e toque em Seguinte.
- 4 Na tela FaceTime, digite o e-mail que você deseja que as pessoas utilizem para ligar para você e toque em Seguinte. Este endereço não necessita ser o mesmo que você digitou para o ID da sua conta, mas deve ser um e-mail que funcione.
- 5 Responda o e-mail de confirmação enviado da Apple ao e-mail que você digitou no passo anterior.

Caso possua mais de um endereço de e-mail, você pode permitir que as pessoas liguem para você usando qualquer um deles.

Para adicionar e-mails:Escolha Ajustes > FaceTime e depois clique em Adic. Outro E-mail.

Para finalizar a sessão: Escolha Ajustes > FaceTime e toque em Conta.

Não é necessário finalizar a sessão do FaceTime—basta apenas iniciar a sessão uma vez e abrir o FaceTime posteriormente, sem receber nenhuma solicitação de início de sessão. Você não pode receber ligações do FaceTime quando a sessão não está iniciada.

Para alterar os ajustes do FaceTime: Escolha Ajustes > FaceTime. Consulte "FaceTime" na página 188.

Como realizar uma videoconferência do FaceTime

Para realizar uma ligação do FaceTime, escolha alguém dos seus contatos, favoritos ou da lista de ligações recentes.



Para ligar para um contato:Toque em Contatos, escolha um nome e depois toque em FaceTime. Se não estiver conseguindo ver o FaceTime, verifique se a opção FaceTime está ativada nos Ajustes.

Para um contato fora da sua região, certifique-se de inserir o número completo, incluindo o código do país e o código de área—por exemplo, +1 (408) 555-0125 nos Estados Unidos.

Para reiniciar uma ligação recente: Toque em Recentes e escolha o nome ou número.

Para ligar para um favorito:Toque em Favoritos e, em seguida, toque em um nome ou número da lista.

Enquanto você está falando

Enquanto você está falando com alguém no FaceTime, você pode alternar entre as câmeras, mudar a orientação da câmera, silenciar o microfone, mover sua tela imagem a imagem, abrir outro aplicativo e finalmente, finalizar a sua ligação.

Para alternar entre as câmeras frontal e principal:Toque em @.

Para alterar a orientação da câmera: Gire o iPod touch. A imagem que seu amigo vê se altera para coincidir com a tela.

Para evitar alterações de orientação não desejadas quando você mover a câmera, bloqueie o iPod touch na orientação vertical. Consulte "Como Visualizar em Orientação Vertical ou Horizontal" na página 27.

Para silenciar o microfone: Toque em **1**. Seu amigo poderá apenas vê-lo e você poderá ver e ouvir seu amigo.

Para mover sua tela imagem a imagem: Arraste a janela pequena para qualquer canto.

Para usar outros aplicativos durante uma ligação: Pressione o botão Início 🗋, depois toque no ícone de um aplicativo. Você ainda poderá falar com o seu amigo, mas vocês não estarão visíveis. Para retornar ao vídeo, toque na barra verde da parte superior da tela.

Para finalizar a ligação: Toque em 👝 End.

Câmera



Sobre a Câmera

Com o iPod touch 4ª geração, você pode realizar fotos e vídeos el qualquer lugar. O iPod touch 4ª geração possui uma câmera principal que tira fotos e realiza vídeos de alta definição. Além disso, possui uma câmera frontal que permite que você faça ligações de vídeo do FaceTime e que você realize fotos e vídeos próprios.

A câmera principal fica na parte posterior do iPod touch. Você utiliza a tela para controlar a câmera e para ver a foto ou o vídeo que está realizando. Você pode tocar em qualquer lugar da tela para definir a exposição, com base naquela parte da imagem.

Se você possui uma conexão Wi-Fi e os serviços de localização estão ativados, as fotos e vídeos são etiquetados com dados de localização. Você pode usar os dados de localização com alguns aplicativos e sites de compartilhamento de fotos para controlar e publicar onde você tirou as fotos. Por exemplo, o aplicativo Fotos organiza fotos de acordo com lugares.

Nota: Se os serviços de localização estiverem desativados quando abrir a Câmera pela primeira vez, talvez seja solicitado que você ative estes serviços. Se você não quiser incluir os dados da localização em suas fotos e vídeos, poderá utilizar a Câmera sem ativar os serviços de localização. Consulte "Serviços de Localização" na página 178.

Como tirar fotos e gravar vídeos

Tirar fotos e gravar vídeos com o iPod touch é tão fácil como apontar e tocar.



Para tirar uma foto: Direcione o iPod touch e toque 🔘.

Certifique-se de que o botão Câmera/Vídeo esteja ajustado para 🖸.

Ao tirar uma foto ou iniciar uma gravação de vídeo, o iPod touch emite um som de obturador. Você pode utilizar os botões de volume da lateral do iPod touch para controlar o volume do som do obturador.

Para gravar um vídeo: Deslize o interruptor Câmera/Vídeo para ■4, depois toque em ● para iniciar a gravação. O botão de gravação pisca enquanto a Câmera está gravando. Toque em ● novamente para parar a gravação.

Toque na tela para mostrar os controles da câmera.

Para alterar a exposição: Toque no local onde deseja definir a exposição. A câmera ajusta a exposição para a área selecionada da imagem. No modo câmera, o toque também exibe o controle do zoom na parte inferior da tela.

Para ampliar e reduzir: Toque na tela e, em seguida, arraste o controle deslizante da parte inferior da tela para ampliar ou reduzir (câmera principal, somente no modo câmera).

Para alternar entre a câmera frontal e a câmera principal: Toque em @ no canto superior direito da tela.

Para rever uma foto ou vídeo que você acabou de fazer: Toque na miniatura de sua última foto, no canto inferior esquerdo da tela.

Utilize as flechas esquerda e direita na parte inferior da tela para rever outras fotos e vídeos no Rolo da Câmera, ou apenas passe o dedo para a esquerda ou para a direita. Toque OK para voltar ao modo câmera ou vídeo. Se você não estiver visualizando os controles, toque na tela para exibi-los.

Para apagar uma foto ou vídeo: Toque em 圓. Se não estiver visualizando o 圓, toque na tela para exibir os controles.

Para tirar uma foto: Pressione e solte rapidamente os botões Repouso/Despertar e Início ao mesmo tempo. Um flash da tela indica que a captura da tela foi realizada. A captura da tela é adicionada ao álbum Rolo da Câmera.

Como visualizar e compartilhar fotos e vídeos

As fotos e vídeos criados com a câmera são salvos no álbum Rolo da Câmera do iPod touch. Você pode visualizar o álbum Rolo da Câmera tanto em Câmera como em Fotos.

Para visualizar fotos e vídeos do álbum Rolo da Câmera: Na Câmera, toque na imagem em miniatura do canto inferior esquerdo da tela. Em Fotos, toque no álbum Rolo da Câmera. Toque no botão esquerdo ou direito ou passe o dedo para a esquerda ou para a direita para navegar pelas fotos e vídeos.

Ao visualizar uma foto ou vídeo no álbum Rolo da Câmera, toque na tela para exibir os controles.

Para obter mais informações sobre visualização e compartilhamento de fotos e vídeos, consulte:

- "Como visualizar fotos e vídeos" na página 84
- "Como compartilhar fotos e vídeos" na página 88

Como recortar vídeos

É possível recortar os fotogramas do começo e fim de um vídeo que acabou de gravar ou de qualquer outro vídeo no álbum Rolo de Câmera. Você pode substituir o vídeo original ou salvar a versão recortada como um novo videoclipe.



Para recortar um vídeo:

- 1 Enquanto visualiza um vídeo, toque na tela para exibir os controles.
- 2 Arraste as duas extremidades do visualizador de fotogramas que fica na parte superior do vídeo e toque em Recortar.
- 3 Toque em Recortar Original ou em "Salvar como Novo Clipe".

Importante: Se selecionou Recortar Original, os fotogramas recortados são apagados permanentemente do vídeo original. Se selecionou "Salvar como Novo Clipe", um novo videoclipe recortado é salvo no álbum Rolo da Câmera e o vídeo original fica inalterado.

Para carregar fotos e vídeos em seu computador

Você pode carregar as fotos e vídeos criados com sua câmera para os aplicativos de fotos de seu computador, como o iPhoto em um Mac.

Para carregar fotos e vídeos em seu computador: Conecte o iPod touch ao seu computador.

- *Mac:* Selecione as fotos e vídeos desejados e clique no botão Importar ou Transferir do iPhoto ou em outro aplicativo de foto compatível do seu computador.
- PC: Siga as instruções fornecidas com seu aplicativo de foto.

Se apagar as fotos e os vídeos do iPod touch quando transferi-los para o seu computador, eles serão removidos do álbum Rolo de Câmera. Você pode utilizar o painel de ajustes Fotos do iTunes para sincronizar fotos e vídeos com o aplicativo Fotos do iPod touch (os vídeos apenas podem ser sincronizados com Macs). Consulte "Painéis de ajuste do iPod touch no iTunes" na página 50.

Fotos

8



Sobre as fotos

Leve suas fotos e vídeos com você no iPod touch, para que você possa compartilhá-las com a família, com os amigos e com os colegas de trabalho. Visualize fotos e vídeos no iPod touch, ou use o AirPlay e o Apple TV para visualizar fotos e vídeos em um televisor. Você pode sincronizar fotos e vídeos do seu computador, visualizar fotos e vídeos realizados com o iPod touch, e usar as fotos como imagem de fundo. Também é possível enviar as fotos e vídeos por e-mail, carregar as fotos e vídeos nas galerias do MobileMe e imprimir as fotos.

Nota: Os recursos de vídeo e de câmera estão disponíveis somente no iPod touch 4ª geração.

Como sincronizar fotos e vídeos com o seu computador

O iTunes pode sincronizar suas fotos e vídeos com os seguintes aplicativos:

- *Mac:* iPhoto 4.0.3 ou posterior (a sincronização de vídeos requer o iPhoto 6.0.6 ou posterior) ou Aperture (somente fotos)
- PC: Adobe Photoshop Elements 8.0 ou posterior (somente fotos)

Você também pode sincronizar fotos e vídeos de qualquer pasta do seu computador que contenha imagens. Consulte "Como Sincronizar com o iTunes" na página 49.

O iPod touch é compatível com os formatos de vídeo H.264 e MPEG-4, com áudio AAC. Se estiver tendo problemas para sincronizar um vídeo no iPod touch, talvez você possa usar o iTunes para criar uma versão do vídeo para o iPod touch.

Para criar uma versão do vídeo para o iPod touch:

1 Copie o vídeo na sua biblioteca do iTunes.

- 2 No iTunes, selecione Filmes na lista Biblioteca e selecione o vídeo que você deseja sincronizar.
- 3 Escolha Avançado > Criar Versão para iPod ou iPhone.

Para obter informações adicionais, visite o site support.apple.com/kb/ HT1211?viewlocale=pt_BR.

Como visualizar fotos e vídeos

As fotos e vídeos feitos com o iPod touch 4ª geração, sincronizados a partir do seu computador ou salvos de um e-mail podem ser vistos em Fotos. Se você sincronizar fotos com o iPhoto 8.0 (parte do iLife'09) ou posterior, você poderá ver suas fotos e vídeos por eventos e rostos que identificou. Você também poderá ver os lugares onde suas fotos e vídeos foram realizados, se ele foram etiquetados com dados de localização.

Para visualizar fotos e vídeos:

1 Em Fotos, toque em um álbum de fotos. Toque nos botões da parte inferior da tela para visualizar suas fotos e vídeos por álbuns, eventos, rostos ou lugares, se disponível.

As fotos são ordenadas pela data de criação. Se você tocar em Lugares, um mapa mostrará cada localização na qual você etiquetou fotos. Toque em um alfinete e, em seguida, toque em 💿 para ver suas fotos e vídeos desta localização.

2 Toque em uma miniatura para ver a foto ou vídeo em tela cheia.

Para mostrar ou ocultar os controles: Toque na foto ou no vídeo em tela cheia para exibir os controles. Toque novamente para ocultar os controles.



Para reproduzir um vídeo: Toque em ▶ no centro da tela.

Para reproduzir um vídeo novamente, toque em ▶ na parte inferior da tela. Se você não vir ▶, toque na tela para mostrar os controles.

Para visualizar uma foto ou vídeo na orientação horizontal: Vire o iPod touch de lado. A foto ou o vídeo giram-se automaticamente e, se estiverem no formato panorâmico, eles se expandem para ajustar-se à tela.



Para ampliar uma parte de uma foto: Toque duas vezes onde desejar para ampliar. Toque novamente duas vezes para reduzir. Você também pode separar ou aproximar dois dedos para ampliar ou reduzir.



Para ver um vídeo em tela cheia ou ajustar o vídeo à tela: Toque duas vezes na tela para que o vídeo preencha a tela. Toque duas vezes novamente para ajustar o vídeo à tela.

Para deslocar-se pela foto: Arraste a foto.

Para visualizar a foto ou vídeo anterior ou seguinte: Passe o dedo para a esquerda ou para a direita Ou toque na tela para mostrar os controles, depois toque em → ou ←.



Como apagar fotos e vídeos

Você pode apagar fotos e vídeos do Rolo da Câmera no iPod touch (ou de Fotos Salvas no iPod touch 3ª geração ou anteriores).

Para apagar fotos e vídeos:

- 1 Toque em 🖻 no canto superior direito da tela.
- 2 Toque para selecionar as fotos e vídeos que você deseja apagar.

O botão Apagar mostra o número de itens que você seleciona.

3 Toque em Apagar.

Apresentação de Slides

Você pode ver um álbum de fotos como uma apresentações de slides, com um fundo musical e transições *iOS 4.3).

Para visualizar uma apresentação de slides:

- 1 Toque em um álbum para abri-lo, em seguida toque em uma foto e toque em .
- 2 Selecione as opções de apresentação de slides.
 - Para alterar o tipo de transição, toque em Transições e escolha uma transição.

As transições disponíveis são determinadas pela forma que você assiste a apresentação de slides. Se você estiver conectado a um Apple TV, escolha a partir das transições disponíveis. Se o iPod touch estiver conectado a um televisor ou projetor usando um cabo AV, escolha a transição Dissolver. Para obter mais informações, consulte "Como visualizar fotos, vídeos e apresentações de slides em um televisor," embaixo.

- Para reproduzir música durante a apresentação de slides, ative Reproduzir Música, em seguida toque em Música e selecione uma música.
- 3 Toque em Iniciar Apresentação.

Os vídeos são reproduzidos automaticamente quando eles aparecem durante uma apresentação de slides.

Para parar uma apresentação de slides: Toque na tela.

Para configurar os ajustes da apresentação de slides: Nos Ajustes, escolha Fotos e defina as seguintes opções:

- *Para definir o tempo durante o qual cada slide é mostrado,* toque em Mostrar Cada Slide e escolha o tempo.
- Para definir a repetição ou não da apresentação de slides, ative ou desative a opção Repetir.
- Para definir se as fotos e vídeos são exibidos em ordem aleatória, ative ou desative a opção Aleatório.

Como visualizar fotos, vídeos e apresentações de slides em um televisor

Você pode usar o aplicativo Fotos para visualizar fotos, apresentações de slides e vídeos usando qualquer um dos seguintes:

- Cabo AV Componente da Apple
- Cabo AV Composto da Apple
- Adaptador AV Digital Apple e um cabo HDMI (iPod touch 4ª geração)
- Adaptador VGA Apple e um cabo VGA

O Adaptador AV Digital é compatível com vídeos de alta definição de até 720p com áudio.

Você também pode transmitir sem fios fotos, apresentações de slides e vídeos para o seu televisor usando o AirPlay e o Apple TV.

Nota: Os cabos, adaptadores e docks da Apple estão disponíveis para compra separadamente. Visite o site www.apple.com/br/ipodstore (talvez não esteja disponível em todos os países ou regiões) ou verifique no seu revendedor Apple local.

Para conectar usando um cabo AV: Utilize o cabo AV Componente da Apple, o cabo AV Composto da Apple ou outro cabo autorizado que seja compatível com o iPod touch. Você pode também utilizar esses cabos com o Dock Universal da Apple para conectar o iPod touch ao seu televisor ou receptor AV. O Dock Universal da Apple inclui um controle remoto, que permite que você controle a reprodução à distância.

Para conectar usando um Adaptador VGA: Anexe o Adaptador VGA ao conector Dock do iPod touch. Conecte o Adaptador VGA com um cabo VGA a um televisor, projetor ou monitor VGA compatível.

Para conectar usando o Adaptador AV Digital Apple (iPod touch 4ª geração): Anexe o Adaptador AV Digital ao conector Dock do iPod touch. Use um cabo HDMI para conectar a porta HDMI do adaptador ao seu televisor ou receptor. Para manter o iPod touch carregado enquanto assiste vídeos, use um cabo de conector Dock a USB da Apple para conectar a porta de 30 pinos do adaptador a seu computador, ou a um adaptador de alimentação USB conectado a uma tomada.

Para transmitir conteúdo usando o AirPlay e o Apple TV: Visualize uma foto, apresentação de slides ou vídeo e, em seguida, toque em 🝙 e escolha o seu Apple TV na lista. Se 🔊 não aparecer ou se você não vir o Apple TV na lista de dispositivos AirPlay, certifique-se de que ele está na mesma rede sem fio que o iPod touch. Para retornar a reprodução para o iPod touch, toque em 🖨 novamente e escolha iPod touch na lista.

Como compartilhar fotos e vídeos

Você pode enviar fotos e vídeos em mensagens de e-mail, adicionar fotos e vídeos às galerias do MobileMe e publicar vídeos no YouTube. Você também pode copiar e colar fotos e vídeos, salvar fotos e vídeos de e-mails nas Fotos e salvar imagens de páginas web nas Fotos.

Nota: Os recursos de vídeo estão disponíveis apenas no iPod touch 4ª geração.

Como enviar uma foto ou vídeo em uma mensagem de e-mail

Para enviar uma foto ou vídeo em uma mensagem de e-mail:

- Escolha a foto ou vídeo e toque em
 Se você não vir materia, toque na tela para mostrar os controles.
- 2 Toque em Enviar Foto/Vídeo por E-mail.

A foto ou vídeo aparece em uma nova janela de mensagem de e-mail.

- 3 Escreva a sua mensagem e depois toque em Enviar.
- 4 Se estiver enviando uma foto, talvez apareça uma mensagem perguntando se deseja reduzir o tamanho da mensagem, redimensionando a imagem. Toque no tamanho que você deseja usar.

Para enviar várias fotos ou vídeos ao mesmo tempo: Ao visualizar miniaturas em um álbum, toque em 🖻, em seguida, toque para selecionar as fotos que deseja enviar, toque em Compartilhar e toque em E-mail.

Se for necessário, o iPod touch poderá comprimir a foto ou vídeo. Para obter mais informações sobre como tirar fotos e gravar vídeos, consulte Capítulo 7, "Câmera," na página 79.

Como copiar e colar fotos e vídeos

Você pode copiar uma foto ou vídeo do aplicativo Fotos e colá-los em um e-mail. Alguns aplicativos de outras marcas também são compatíveis com cópia e colagem de fotos ou vídeos.

Para copiar uma foto ou vídeo: Mantenha seu dedo na tela até que o botão Copiar apareça e toque em Copiar.

Para copiar várias fotos ou vídeos:

- 1 Toque em 🕋 no canto superior direito da tela.
- 2 Toque para selecionar as fotos e vídeos que você deseja copiar.

O botão Copiar mostra o número de itens que você seleciona.

3 Toque em Copiar.

Para colar uma foto ou vídeo: Toque para colocar o ponto de inserção onde você deseja colocar a foto ou o vídeo; em seguida, toque no ponto de inserção e em Colar.

Como adicionar uma foto ou vídeo a uma Galeria do MobileMe

Se você tiver uma conta MobileMe, poderá adicionar fotos e vídeos diretamente do iPod touch para a sua galeria MobileMe. Você pode também adicionar fotos e vídeos à galeria MobileMe de outra pessoa se essa pessoa ativar a opção de contribuições por e-mail.

Antes de poder adicionar fotos ou vídeos a uma galeria da sua conta MobileMe, você precisa:

- · Configurar a sua conta MobileMe no iPod touch
- Publicar uma galeria MobileMe e permitir a adição de fotos via e-mail ou iPod touch
- Unir-se a uma rede Wi-Fi conectada à Internet

Para obter mais informações sobre como criar uma galeria e como adicionar fotos e vídeos a ela, consulte a Ajuda MobileMe.

Para adicionar uma foto ou vídeo à sua galeria: Escolha uma foto ou vídeo e toque em 🖙; em seguida, toque em "Enviar ao MobileMe". Digite um título e uma descrição, se desejar; em seguida, selecione o álbum ao qual deseja adicionar a foto ou o vídeo e toque em Publicar.

Se você não vir 📾, toque na tela para mostrar os controles.

O iPod touch informará a você quando a foto ou o vídeo tiverem sido publicados e lhe dará opções para visualizá-los no MobileMe ou para enviar um link a um amigo por e-mail.

Para adicionar uma foto ou vídeo à galeria de outra pessoa: Escolha uma foto ou vídeo e toque em 🖆. Em seguida, toque em "Enviar Foto/Vídeo por E-mail". Digite o endereço de e-mail do álbum e clique em Enviar.

Para publicar vídeos no YouTube

Se você tiver uma conta do YouTube, poderá publicar vídeos diretamente do iPod touch 4ª geração para o YouTube. Talvez alguns vídeos não sejam transferíveis, dependendo da duração do filme ou de outros fatores.

Para publicar um vídeo no YouTube:

- 1 Ao visualizar um vídeo, toque em 🖾, em seguida, toque em "Enviar ao YouTube".
- 2 Inicie a sessão em sua conta do YouTube.
- 3 Digite as informações de publicação, como título, descrição e etiquetas.
- 4 Toque em Categoria para escolher uma categoria.
- 5 Toque em Publicar.

Como salvar fotos e vídeos de mensagens de e-mail e de páginas web

Nota: Os recursos de vídeo estão disponíveis apenas no iPod touch 4ª geração. No iPod touch 3ª geração ou anterior, o álbum Rolo da Câmera é denominado Fotos Salvas.

Para salvar uma foto de um e-mail no seu álbum Rolo da Câmera: Toque na foto e depois toque em Salvar Imagem. Se a foto ainda não tiver sido transferida, toque no aviso de transferência primeiro.

Para salvar um vídeo de um e-mail no seu álbum Rolo da Câmera: Toque e mantenha pressionado o anexo e, em seguida, toque em Salvar Vídeo. Se o vídeo ainda não tiver sido transferido, toque no aviso de transferência primeiro.

Para salvar uma foto de uma página web no seu álbum Rolo da Câmera: Toque na foto e mantenha-a pressionada; depois, toque em Salvar a Imagem.

Você pode transferir as fotos e vídeos do seu álbum Rolo da Câmera para o aplicativo de fotos do seu computador conectando o iPod touch ao seu computador.

Como imprimir fotos

Você pode usar o AirPrint para imprimir fotos do iPod touch.

Para imprimir uma foto: Toque no 🖻 e, em seguida, toque em Imprimir. Toque em Selecionar Impressora para selecionar uma impressora, defina a quantidade de cópias e, em seguida toque em Imprimir.

Para imprimir várias fotos: Durante a visualização de um álbum de fotos, toque em Selecione as fotos que deseja imprimir e, em seguida, toque em Imprimir. Toque em Selecionar Impressora para selecionar uma impressora, defina a quantidade de cópias e, em seguida toque em Imprimir.

Para obter mais informações, consulte "Impressão" na página 37.

Como Atribuir uma Foto a um Contato

Você pode atribuir uma foto a um contato.

Para atribuir uma foto a um contato:

- 1 Escolha uma foto no iPod touch e toque em 🖾.
- 2 Toque em "Atribuir a Contato" e escolha um contato.
- 3 Posicione e dimensione a foto até que fique como você deseja.

Arraste a foto para deslocá-la e separe ou aproxime dois dedos para ampliar ou reduzir.

4 Toque em Definir Foto.

Você também pode atribuir uma foto a um contato dos Contatos tocando em Editar e depois tocando em "Adicionar Foto".

Imagem de Fundo

Você pode definir uma foto como imagem de fundo para a tela de Bloqueio ou para a tela de Início (iPod touch 4ª geração).

Para definir uma foto como imagem de fundo (iPod touch 3ª geração ou posterior):

- 1 Escolha qualquer foto e toque em 🖾, depois, toque em Imagem de Fundo
- 2 Arraste a foto para posicioná-la e separe ou junte dois dedos para ampliá-la ou reduzila até que fique como deseja.
- 3 Toque em Definir e, em seguida selecione se deseja utilizar a foto como imagem de fundo para sua Tela Bloqueio, tela Início ou ambas.

Você também pode escolher de diversas imagens de fundo incluídas no iPod touch selecionando Ajustes > Imagem de Fundo da tela de Início. Consulte "Como adicionar uma Imagem de Fundo" na página 31.

Game Center



Sobre o Game Center

No Game Center, você pode descobrir novos jogos e compartilhar suas experiências com eles com seus amigos no mundo todo (iPod touch 3ª geração ou posterior). Convide seus amigos para jogar ou use a autosseleção para encontrar outros oponentes respeitáveis. Veja os placares para saber quem são os melhores jogadores. Ganhe pontos atingindo metas específicas em um jogo.

Nota: Talvez o Game Center não esteja disponível em todos os países ou regiões, e os jogos disponíveis podem variar de acordo com esses países ou regiões.

Para usar o Game Center, é preciso ter uma conexão com a Internet e um ID Apple. Se você já tiver uma conta da loja iTunes Store, uma conta MobileMe ou outra conta da Apple, poderá usar esse ID Apple com o Game Center. Se ainda não tiver uma conta da Apple, poderá criar uma nova conta no Game Center, conforme descrito abaixo.

Como configurar o Game Center

Quando você abre o Game Center pela primeira vez, aparece uma mensagem perguntando se você deseja permitir notificações push. (Talvez seja perguntado primeiro se você deseja ativar as Notificações.) Essas notificações podem incluir alertas, sons e indicadores que permitem saber sobre os eventos do Game Center, mesmo se você não estiver usando o Game Center. Você pode, por exemplo, receber um alerta dizendo que um amigo convidou você para jogar um jogo.

Para permitir notificações: Toque em OK.

Se você tocar em Não Permitir, você não receberá notificações do Game Center. Você poderá ativar as notificações mais tarde, se quiser, e poderá especificar quais tipos de notificações deseja receber.

Para ativar ou desativar as notificações: Em Ajustes, escolha Notificações. Desativar Notificações desativa as notificações de todos os aplicativos.

Especifique quais notificações você deseja receber para o Game Center: Em Ajustes, escolha Notificações > Game Center; depois, configure os ajustes dos Sons, Alertas e Indicadores. Se o Game Center não estiver aparecendo, ative as notificações.

Para ajustar as informações do Game Center para o seu ID Apple:

1 Digite seu ID e senha da Apple e, em seguida, toque em Iniciar Sessão.

Talvez seja solicitado que você forneça informações adicionais. Se você não tiver um ID Apple, poderá criar um tocando em Criar Nova Conta.

- 2 Toque em Concordar para aceitar os Termos e Condições do Game Center.
- 3 Digite um apelido—o nome que as outras pessoas verão e que pelo qual você será conhecido.
- 4 Para configurar seus ajustes no Game Center:
 - Para permitir que outros usuários convidem você para jogar um jogo, deixe a opção Permitir Convites para Jogos ativada. Caso não queira deixá-la ativada, toque nela para desativá-la.
 - Para permitir que outros usuários localizem você por seu endereço de e-mail, deixe a opção Localizar-me por E-mail ativada. Caso não queira deixá-la ativada, toque nela para desativá-la.
 - Verifique o e-mail de sua conta. Caso não queira digitar o endereço que utiliza para iniciar a sessão na conta Apple, você poderá digitar um endereço diferente. Para confirmar esse endereço e provar que ele é seu, será preciso responder ao e-mail enviado para esse endereço.
 - Para adicionar mais endereços de e-mail que as pessoas possam utilizar para entrar em contato com você no Game Center, toque em Adicionar Outro E-mail.
- 5 Toque em Seguinte quando sua conta for configurada.

Para alterar os ajustes do Game Center para o seu Apple ID:

- 1 Toque em Eu na parte inferior da tela; depois, toque no banner de sua conta.
- 2 Toque em Ver Conta.
- 3 Faça suas alterações e toque em OK.

Para iniciar a sessão usando um Apple ID diferente:

- 1 Toque em Eu; depois, toque no banner da conta na parte inferior da tela.
- 2 Toque em Finalizar Sessão.
- 3 Digite seu novo ID e senha da Apple e, em seguida, toque em Iniciar Sessão.

Jogos

Os jogos para o Game Center estão disponíveis na loja App Store.

Como comprar e transferir jogos

A seção do Game Center da loja App Store mostra os jogos que funcionam com o Game Center.

Para comprar e transferir jogos: Toque em Jogos; depois, toque em Buscar Jogos do Game Center.

Você pode navegar essa seção e a partir daí, comprar e transferir jogos. Se você ainda não inseriu as informações de seu cartão de crédito para o seu ID Apple, uma mensagem aparecerá, solicitando que você as insira antes de poder comprar e transferir jogos. Consulte Capítulo 22, "App Store," na página 166.

Se quiser adquirir um jogo que um amigo seu tem, toque no nome do jogo na tela de informações de seu amigo para ir direto para esse jogo na loja App Store.

Como jogar

A tela Jogos mostra os jogos que você transferiu da loja App Store. Para cada jogo, são exibidos o seu número de proezas e a sua classificação entre todos os jogadores do jogo.

Para obter informações sobre um jogo: Toque em Jogos, depois toque em um jogo. Se disponível, você pode exibir os placares do jogo, ver as suas proezas do jogo e descobrir quem jogou o jogo recentemente.



Para jogar um jogo: Toque em Jogos, escolha um jogo e toque em Jogar.

Dependendo do jogo, a tela inicial pode fornecer instruções ou outras informações e poderá também mostrar quadros de classificações e proezas e opções para ajustar o jogo ou definir se ele será um jogo de um ou de vários jogadores. Para jogar com outros jogadores, você pode convidar um amigo ou usar a autosseleção para que o Game Center encontre outros jogadores para você. Para obter mais informações sobre como fazer amigos no Game Center, consulte "Amigos" na página 96.

Para jogos de vários jogadores, você pode também enviar um convite para o jogo a partir da tela Amigos.

Para convidar um amigo para um jogo de vários jogadores a partir da tela Amigos:

- 1 Toque em Amigos na parte inferior da tela.
- 2 Escolha um amigo.
- 3 Escolha um jogo e toque em Jogar.

Se o jogo permitir ou precisar de jogadores adicionais, você pode escolher quais jogadores deseja convidar. Em seguida, toque em Seguinte.

- 4 Digite e envie o seu convite, depois espere que as pessoas aceitem.
- 5 Inicie a partida.

Se o amigo não estiver disponível ou não responder ao seu convite, você pode tocar em Autosseleção para que o Game Center procure um outro jogador para você, ou pode tocar em Convidar para tentar convidar um outro amigo.

Talvez outros jogadores convidem você para jogar o jogo.

Para responder a um convite para jogar um jogo: Toque em Aceitar ou Recusar no alerta que aparece.

Em Restrições, você pode desativar os jogos de vários jogadores. Consulte "Restrições" na página 180. Você pode impedir que outros jogadores convidem você para jogar jogos desativando a opção Permitir Convites para Jogos nos ajustes do Game Center. Consulte "Seu estado e as informações da conta" na página 98.

Para retornar ao Game Center: Pressione o botão de Início e toque em Game Center na tela de Início.

No iPod touch 3ª geração ou posterior, você também pode pressionar o botão Início duas vezes rapidamente e, em seguida, tocar em Game Center na lista de aplicativos recentes.

Placares

Alguns jogos fornecem um ou mais placares para mostrar a ordem de classificação dos jogadores, com suas pontuações, tempos ou outras pontuações do sucesso do jogador.

Para ver o placar de um jogo: Toque em Jogos, escolha o jogo e toque em Placar.

Também é possível visualizar os placares de dentro do jogo.

Se um jogo tiver variações (como Fácil, Normal e Difícil), a tela Categorias permite escolher o placar do jogo em geral ou para uma das variações.

O placar mostra a classificação de seus amigos e de todos os jogadores. Você poderá visualizar as estatísticas do placar de um período de tempo específico, como hoje, esta semana ou sempre.

Gire o iPod touch para ver o placar na horizontal.

Para começar a jogar um jogo do placar: Toque em Jogar no canto superior direito.

Proezas

Alguns jogos recompensam você com pontos de bônus para certas proezas.

Veja as proezas possíveis de um jogo: Toque em Jogos, escolha um jogo e toque em Proezas.

Para cada proeza, o Game Center mostra quantos pontos de bônus são concedidos e se você concluiu a proeza. O total de pontos concedidos para as suas proezas aparecem na parte superior. Você pode obter pontos de bônus para uma proeza específica apenas uma vez.

Você pode também visualizar as proezas de dentro do jogo.

Jogos Recentes

Alguns jogos permitem ver quais de seus amigos jogaram o jogo recentemente.

Para ver quem jogou um jogo recentemente: Toque em Jogos, toque em um jogo e escolha Jogos Recentes.

Para obter informações sobre um jogador: Toque no nome do jogador na lista.

Amigos

O Game Center coloca você em contato com jogadores do mundo inteiro. Você adiciona amigos ao Game Center fazendo uma solicitação ou aceitando uma solicitação de outro jogador.

Como adicionar um amigo ao Game Center:

- 1 Toque em Amigos ou em Pedidos.
- 2 Toque em + e digite o endereço de e-mail do amigo ou o apelido no Game Center.

Os endereços e nomes correspondentes de seus contatos aparecem conforme você digita. Toque em um contato para incluir essa pessoa em seu pedido. Toque em () para buscar em seus contatos.

Para adicionar vários amigos de uma vez, digite mais contatos.

3 Digite uma mensagem para o seu pedido e toque em Enviar.

Para poder se tornar um amigo, a pessoa precisa aceitar o seu pedido.

Outros jogadores poderão enviar-lhe um pedido. Se você receber um alerta, você pode aceitar o pedido ou fechá-lo e responder ao pedido mais tarde, a partir da tela Pedido. Um indicador de alerta no botão Pedidos mostra o número de pedidos de amigos pendentes.

Para atender um pedido de amizade: Toque em Pedidos, toque no nome da pessoa que está fazendo o pedido e, em seguida, toque em Aceitar, Ignorar ou Comunicar Problema.

Quando um jogador aceita o pedido de outro jogador, um se torna amigo do outro. Os nomes dos amigos aparecem na tela Amigos.

Para obter informações sobre um amigo: Toque no nome do amigo.

Para buscar um amigo: Toque na barra de estado para rolar para o topo da tela, depois toque no campo de busca e comece a digitar. Os amigos que corresponderem à sua busca aparecerão conforme você digitar.

A página de informações de um amigo mostra quantos amigos (incluindo você) a pessoa possui, o número de jogos diferentes que ele jogou e quantas proezas ele concluiu. A tela de informações também pode mostrar:

- Os jogos que vocês jogaram juntos
- Os jogos que vocês têm em comum
- Outros jogos que seu amigo tem

Você pode tocar em um jogo em qualquer uma das listas para ver sua posição e a posição de seu amigo no placar geral e suas respectivas proezas para o jogo.

Para convidar um amigo para jogar um jogo: Toque em Amigos, toque no nome do amigo, toque em um jogo e, finalmente, toque em Jogar. Consulte "Como jogar" na página 94.

Para remover um amigo: Toque em Amigos, toque em um nome, toque em Desfazer Amizade e toque em Remover.

Se um jogador for agressivo ou estiver exibindo comportamento inadequado, você pode comunicar o problema.

Para comunicar um problema com um amigo: Toque em Amigos, toque no nome do amigo, e, em seguida, toque em "Comunicar Problema". Descreva o problema e toque em Comunicar para enviar a comunicação.

Se você desativar a opção Jogos em Grupo nos Ajustes, não poderá enviar ou receber convites para jogar jogos. Consulte "Restrições" na página 180.

Seu estado e as informações da conta

A tela Eu resume as informações sobre seus amigos, seus jogos e suas proezas.

O campo de texto do centro da tela permite digitar sua mensagem de estado atual. O seu estado aparece com o seu apelido nas telas Amigos dos outros jogadores.

Para alterar o seu estado: Toque no campo estado e use o teclado para digitar ou atualizar o estado.

Para visualizar as informações da sua conta: Toque no banner da conta e toque em Ver Conta.

Você pode alterar ou atualizar os seguintes ajustes:

- Apelido
- Permitir convites para jogos
- Localizar-me por E-mail
- O seu endereço de e-mail do Game Center
- Endereços de e-mail adicionais

Quando acabar, pressione OK.

Você também pode iniciar e finalizar a sessão em uma conta diferente ou criar uma nova conta.

Para finalizar a sessão: Toque no banner da conta e toque em Finalizar.

Para iniciar a sessão em outra conta, digite seu nome de usuário e senha e toque em Iniciar Sessão. Para criar uma nova conta, toque em Criar Nova Conta e siga as instruções da tela.

Mail

10



O Mail funciona com o MobileMe, Microsoft Exchange e com muitos dos sistemas de e-mail mais conhecidos — incluindo o Yahoo!, Google e AOL — assim como com outros sistemas de e-mail POP3 e IMAP padrões da indústria. Você pode enviar e receber fotos, vídeos e elementos gráficos e visualizar PDFs e outros anexos. Você também pode imprimir mensagens e anexos que são abertos no Quick Look.

Para transferir e enviar mensagens no Mail, o iPod touch precisa estar conectado a uma rede Wi-Fi conectada à Internet. Consulte "Como Conectar-se à Internet" na página 19.

Como Configurar Contas de E-mail

Você pode configurar contas de e-mail no iPod touch de uma das seguintes formas:

- Configure suma conta diretamente no iPod touch. Consulte "Como adicionar Mail, Contatos e Contas do Calendário" na página 20.
- No iTunes, utilize os painéis de ajustes do iPod touch para sincronizar ajustes de contas de e-mail a partir do seu computador. Consulte "Painéis de ajuste do iPod touch no iTunes" na página 50.

Como Verificar e Ler E-mails

O ícone do Mail na tela Início mostra o número de mensagens não lidas de todas as suas caixas de entrada. Você pode ter outras mensagens não lidas em outras caixas de correio.



 Número de e-mails não lidos nas suas caixas de entrada

No Mail, a tela Caixas de Correio lhe dá acesso rápido a todas as suas caixas de entrada e outras caixas de correio. Toque em uma caixa de entrada para visualizar as mensagens recebidas para essa conta. Para ver mensagens de entrada de todas as suas contas, toque em Todas. Se somente uma conta de correio tiver sido configurada, somente essa caixa de entrada aparecerá na tela Caixas de Correio.

Caixas		
Caixas de entrada		
🚍 Todas 🛛 ——	@ ;]	
MobileMe	6 >	recebidas de
🚍 Yahoo	2 >	todas as contas
🚍 Exchange	(D) >	
Contas		
MobileMe	6) >	mensagens
🔯 Yahoo!	© >	não lidas
C Atualizado 07/06/10 09	41 🗹	

Ao abrir uma caixa de correio, o Mail obtém e exibe as mensagens mais recentes e mostra o número de mensagens não lidas na parte superior da tela. As mensagens não lidas apresentam um ponto azul
ao lado delas. O número de mensagens obtidas está especificado nos seus ajustes do Mail. Consulte "Mail" na página 191.

Se você organizar mensagens por encadeamento, as mensagens relacionadas aparecem como uma entrada única na caixa de correio. Os encadeamentos de mensagens possuem um número ao lado da flecha direita que indicam o número de mensagens no encadeamento. Um ponto azul indica que uma ou mais mensagens do encadeamento não foi lida. A mensagem exibida é a mensagem mais antiga não lida ou a mensagem mais recente, se todas as mensagem foram lidas.



Para ver as mensagens em um encadeamento: Toque no encadeamento da caixa de correio.

Para ler uma mensagem: Toque na mensagem. Dentro de uma mensagem, toque na ▲ ou ▼ para ver a próxima mensagem ou a mensagem anterior.

Ative ou desative "Encadear Mensagens": Em ajustes, escolha "Mail, Contatos e Calendários" e toque no botão para ativar ou desativar a opção Encadear Mensagens. Consulte "Mail" na página 191.

Se você configurar mais de uma conta, a seção Contas na tela Caixas de Correio permitirá que você acesse suas contas. Toque em uma conta para ver suas pastas e caixas de correio, incluindo sua caixa de entrada. Se apenas uma conta for configurada, as pastas e caixas de correio para essa conta aparecerão na tela Caixas de Correio.



Para verificar se há novas mensagens: Escolha uma caixa de correio ou toque no C em qualquer momento.

Para carregar mensagens adicionais: Role para o final da lista de mensagens e toque em Carregar Mais Mensagens.

Como ampliar uma parte de uma mensagem	Toque duas vezes na área da mensagem. Toque duas vezes novamente para reduzir. Ou separe ou junte dois dedos para ampliar ou reduzir.
Como redimensionar qualquer coluna de texto para que se ajuste à tela	Toque duas vezes no texto.
Como ver todos os destinatários de uma	Toque em Detalhes.
mensagem	Pressione o nome ou o endereço de e-mail para ver as informações de contato do destinatário. Em seguida, toque em um endereço de e-mail para contatar a pessoa. Toque em Ocultar para ocultar os destinatários.
Para adicionar um destinatário de e-mail a sua lista de contatos	Toque na mensagem e, se for necessário, toque em Detalhes para ver os destinatários. Depois to- que em um nome ou endereço de e-mail e toque em Criar Novo Contato ou "Adicionar a Contato".

Abra a mensagem e toque em "Marcar Como Não Lida".

Um ponto azul 🔵 aparecerá ao lado da mensagem na lista da caixa de correio até que você a abra novamente.

Para abrir um convite de uma reunião: Toque no convite.



Você pode obter as informações de contato do organizador e dos convidados, definir um alerta, adicionar notas ao evento e adicionar comentários que serão incluídos na sua resposta e enviados por e-mail ao organizador. Você pode aceitar, aceitar provisoriamente ou recusar o convite. Consulte "Como Responder a Convites de Reuniões" na página 120.

Para ativar ou desativar o Push: Em Ajustes, escolha "Mail, Contatos, Calendários" > Obter Novos Dados e ative ou desative o Push.

Como Usar Links e Dados Detectados

O iPod touch detecta links da web, números de telefone, endereços de e-mail e outros tipos de informação que você pode usar para abrir uma página da web, criar uma mensagem de e-mail pré-endereçada, criar ou adicionar informações a um contato ou realizar outras ações úteis. Os dados detectados aparecem como um texto sublinhado em azul. Toque nos dados para utilizar sua ação padrão ou mantenha o toque para visualizar outras ações.

Link ou imagem	Toque para abrir a página web no Safari. Mantenha pressionado para: • Abrir a página web no Safari • Copiar o link
Número de telefone	Toque para: • Criar um novo contato com o número • Adicionar o número a um contato existente
Endereço	 Toque para mostrar a localização no Mapas. Mantenha pressionado para: Mostrar a localização no Mapas Criar um novo contato com o endereço Adicionar o endereço a um contato existente Copiar o endereço

Endereço de e-mail	Toque para criar uma nova mensagem de e-mail pré-endereçada.
	Mantenha pressionado para:
	 Criar uma nova mensagem de e-mail Criar um novo contato com o endereço Adicionar o endereço a um contato existente Copiar o endereço
Dia, data ou hora	Toque no item, depois toque em Criar Evento para criar um evento no Calendário.
Número de rastreamento (talvez não esteja disponível em todos os países ou regiões)	Toque para abrir a página web do transportador e obter informações sobre o estado do pacote.

Como Visualizar os Anexos

O iPod touch mostra os anexos de imagem nos formatos usados mais frequentemente (JPEG, GIF e TIFF) alinhados com o texto das mensagens de e-mail. O iPod touch pode reproduzir vários tipos de anexos de áudio, como MP3, AAC, WAV e AIFF. Você pode transferir e visualizar arquivos (como PDF, páginas web, textos, arquivos do Pages, Keynote, Numbers e documentos do Microsoft Word, Excel e PowerPoint) que estejam anexados às mensagens que receber.

Para visualizar um arquivo anexo: Toque no anexo para abri-lo no Quick Look.

Talvez seja necessário transferir o anexo primeiro tocando em 🗷 (se ele aparece ao final da mensagem em uma caixa pontilhada com o nome do documento).

De: Erin Steed > Detalhes	Person
Sustainability keynote 7 de Junho de 2009 09:32	
Hi Bryan,	STATISTICS IN CASE OF THE OWNER
Attached is the Sustainability keynote that we discussed today. If you have any questions	
ifter you review the document, please let me	Sustainability
Terration	Theorem 1 and
nanks, Erin	Case Study OneCity Homes Design in an urban environment
sustainability.key	 Case Study Two—Mountain Villas Design in a rural environment
	Creven Statistics Our vision for sustainable housing
T	

Você pode visualizar anexos na orientação vertical ou horizontal.

Se o formato de um arquivo anexo não for compatível com o iPod touch, você poderá ver o nome do arquivo, mas não poderá abri-lo. O iPod touch é compatível com os seguintes tipos de documento:

.doc	Microsoft Word
.docx	Microsoft Word (XML)
.htm	página web

.html	página web
.key	Keynote
.numbers	Numbers
.pages	Pages
.pdf	Pré-Visualização, Adobe Acrobat
.ppt	Microsoft PowerPoint
.pptx	Microsoft PowerPoint (XML)
.rtf	Formato RTF
.txt	texto
.vcf	informações de contato
.xls	Microsoft Excel
.xlsx	Microsoft Excel (XML)

Para abrir um arquivo anexo com outro aplicativo: Toque e mantenha pressionado o anexo e, em seguida, escolha um aplicativo. Se não houver nenhum aplicativo disponível, você pode abrir o anexo no Quick Look.

Para salvar uma foto anexa em seu álbum de Fotos Salvas: Toque na foto e depois toque em Salvar Imagem. Se a foto ainda não tiver sido transferida, toque no aviso de transferência primeiro.

Para salvar um vídeo anexo no seu álbum de Fotos Salvas: Toque e mantenha pressionado o anexo e, em seguida, toque em Salvar Vídeo. Se o vídeo ainda não tiver sido transferido, toque no aviso de transferência primeiro.

Para imprimir mensagens e anexos

Você pode imprimir mensagens de e-mail e anexos que podem ser exibidos no Quick Look

Para imprimir Receber uma mensagem de e-mail: Toque no \blacklozenge e, em seguida, toque em Imprimir. Toque em Selecionar Impressora para selecionar uma impressora e, em seguida, defina as opções da impressora como a quantidade de cópias e saída frente e verso (se for compatível com a impressora). Em seguida, toque em Imprimir.

Para imprimir uma imagem em linha sem o restante da mensagem de e-mail, salve a imagem (toque na imagem e toque em Salvar Imagem) e, em seguida, abra Fotos ou Câmera (somente iPod touch 4ª geração)e imprima a imagem do seu álbum Rolo da Câmera.

Para imprimir um anexo: Toque no anexo para visualizá-lo no Quick Look e, em seguida, toque em 🖻 e toque em Imprimir. Toque em Selecionar Impressora para selecionar uma impressora e, em seguida, defina as opções da impressora como o intervalo de páginas, a quantidade de cópias e saída frente e verso (se for compatível com a impressora). Em seguida, toque em Imprimir.

Para obter mais informações, consulte "Impressão" na página 37.

Como Enviar um e-mail

Você pode enviar uma mensagem de e-mail a qualquer pessoa que possua um endereço de e-mail.

Para escrever e enviar uma mensagem:

- 1 Toque no 🗹.
- 2 Digite um nome ou um endereço de e-mail no campo Para ou toque em 🕞 para adicionar um nome dos seus contatos.

À medida que você digita um endereço de e-mail, os endereços de e-mail coincidentes da sua lista de contatos aparecem abaixo. Toque em um endereço para adicioná-lo. Para adicionar mais nomes, pressione Retorno ou (;).

Nota: Se você estiver redigindo uma mensagem da sua conta Microsoft Exchange e possuir acesso à lista GAL (Global Address List) da sua empresa, os endereços coincidentes dos contatos do iPod touch aparecerão primeiro e depois aparecerão os endereços GAL coincidentes.

- 3 Toque em Cc/Cco/De se você deseja enviar a mensagem com cópia ou com cópia oculta a outras pessoas, ou se deseja alterar a conta a partir da qual você envia a mensagem. Se você possui mais de uma conta de e-mail ou se você possui atalhos de e-mail da sua conta MobileMe, você pode tocar no campo De para alterar a conta ou atalho a partir do qual você está enviando.
- 4 Digite um assunto e depois digite sua mensagem.

Você pode pressionar Retorno para mover-se de um campo a outro.

5 Toque em Enviar.

Envie uma foto ou vídeo em uma mensagem de e-mail	Em Fotos, escolha uma foto ou vídeo, toque em construction de la constructiona de la
Para colar e enviar uma foto ou vídeo em um e-mail	E-mail. Em Fotos, toque e mantenha pressionada a foto ou vídeo até que o comando Copiar apareça. Toque em Copiar. Abra o Mail e crie uma men- sagem nova. Toque para posicionar o ponto de inserção onde você deseja inserir o vídeo; em seguida, toque no ponto de inserção para que apareçam os comandos de edição e toque em Colar.
	bum, toque em 🗟, toque para selecionar fotos e vídeos e, em seguida, toque em Copiar.
Como salvar um rascunho de uma mensagem para completá-la mais tarde	Toque em Cancelar e depois toque em Salvar. A mensagem é salva na caixa Rascunhos.
Para abrir o rascunho salvo mais recentemente	Toque e mantenha pressionado 🗹 para abrir o rascunho salvo mais recentemente da última conta na qual você estava trabalhando.
Para responder uma mensagem	Toque no . Toque em Responder para responder somente ao remetente ou toque em Responder a Todos para responder ao remetente e a todos os destinatários. Digite a sua resposta e depois toque em Enviar.
	As imagens ou arquivos anexos da mensagem original não são incluídos na resposta.
Para encaminhar uma mensagem	Abra uma mensagem e toque em \blacklozenge e, em se- guida, toque em Encaminhar. Adicione um ou mais endereços de e-mail, digite a sua mensagem e depois toque em Enviar. Ao encaminhar uma mensagem, você pode
	incluir as imagens ou arquivos anexos da mensa- gem original.
Para compartilhar informações de contatos	Em Contatos, escolha um contato, toque em "Compartilhar Contato" na parte inferior da tela Informações e toque em E-mail.

Como Organizar os E-mails

Você pode organizar mensagens em qualquer caixa de correio, pasta ou janela de resultados de busca. Você pode apagar mensagens uma de cada vez ou selecionar um grupo para apagar todas de uma vez. Você também pode mover mensagens de uma caixa de correio a outra da mesma conta ou entre diferentes contas.

Para apagar uma mensagem: Abra a mensagem e toque em 🛍.

Você também pode apagar uma mensagem diretamente da lista da mensagem da caixa de correio passando o dedo para a direita ou para a esquerda sobre o título da mensagem e depois tocando em Apagar.



Nota: Para contas Google, toque em Arquivar. As mensagens não são apagadas, mas movidas para o arquivo da sua conta.

Para apagar várias mensagens: Ao visualizar uma lista de mensagens, toque em Editar, selecione as mensagens que você deseja apagar e depois toque em Apagar.



Para mover uma mensagem para outra caixa de correio ou pasta: Ao visualizar uma mensagem, toque em 🛱 e, em seguida, toque em uma caixa de correio ou pasta. Toque em Contas para escolher uma caixa de correio ou pasta para outra conta. **Como mover várias mensagens:** Quando visualizar uma lista de mensagens, toque em Editar, selecione as mensagens que deseja mover, toque em Mover e selecione uma caixa de correio ou pasta.

Como Buscar E-mails

Você pode buscar nos campos Para, De e Assunto das mensagens de e-mail. O Mail busca as mensagens transferidas na caixa de correio aberta no momento. Para o MobileMe, Exchange e algumas contas de e-mail IMAP, você pode também buscar mensagens do servidor.

Q Buscar	Entrada		Cancelar
De	Para	Assunto	Tudo

Para buscar mensagens de e-mail: Abra uma caixa de correio, role até o topo e digite o texto no campo Buscar. Toque em De, Para, Assunto ou Tudo para escolher os campos nos quais deseja buscar. Para rolar rapidamente para o campo de busca da parte superior da lista, toque na barra de estado.

Os resultados da busca nas mensagens já transferidas para o iPod touch aparecem automaticamente conforme você digita. Toque em Buscar para que o teclado desapareça e você possa ver mais resultados.

Para buscar mensagens no servidor: Toque em "Continuar Busca no Servidor" no final dos resultados da busca.

Nota: Os resultados da busca das mensagens nos servidores podem variar, dependendo do tipo de conta. Alguns servidores podem buscar somente palavras inteiras.

As mensagens de e-mail estão incluídas nas buscas da tela Início. Consulte "Como fazer uma busca" na página 39.
Safari

11



O Safari permite navegar na web e visualizar páginas web no iPod touch como se você estivesse em seu computador. Crie favoritos no iPod touch e sincronize-os no seu computador. Adicione web clips para acessar rapidamente seus sites favoritos diretamente da tela de Início. Imprima páginas web, PDFs e outros documentos que são abertos no Quick Look.

Para utilizar o Safari, o iPod touch precisa estar conectado a uma rede Wi-Fi conectada à Internet. Consulte "Como Conectar-se à Internet" na página 19.

Como Visualizar Páginas Web

Você pode visualizar páginas web tanto na orientação vertical, quanto na orientaçãohorizontal. Gire o iPod touch e a página web girará também, ajustando-se à tela automaticamente.





Como Abrir Páginas Web

Para abrir uma página web: Toque no campo de endereço (do lado esquerdo da barra de título), digite o endereço da página web e toque em Ir. Se o campo de endereço não estiver visível, toque na barra de estado situada na parte superior da tela para rolar rapidamente para o campo de endereço situado na parte superior da página web.

À medida que você digita, aparecem os endereços web que começam com aquela letra. São as suas páginas favoritas ou as que você abriu recentemente. Toque em um endereço para ir para aquela página. Continue digitando se deseja inserir um endereço web que não está na lista.

Para apagar o texto no campo de endereço: Toque no campo endereço e, em seguida, toque em 🗞.

Como Realizar o Zoom e a Rolagem

Para ampliar e reduzir: Toque duas vezes em uma coluna de uma página web para ampliá-la. Toque duas vezes novamente para reduzi-la.



Você também pode unir ou separar dois dedos para ampliar ou reduzir manualmente.

Para rolar por uma página web	Arraste para cima, para baixo ou para os lados. Ao rolar, você pode tocar e arrastar em qualquer lugar da página sem ativar nenhum link.
Para rolar dentro de um quadro em uma página web	Use dois dedos para rolar dentro de um quadro de uma página web. Use um dedo para rolar a página web inteira.
Para rolar rapidamente para o topo de uma página web	Toque na barra de estado na parte superior da tela do iPod touch.

Como Navegar por Páginas Web

Os links de uma página web normalmente levam a outro lugar na web.

Para seguir um link em uma página web: Toque no link.

Você também pode usar links da web para mostrar uma localização no aplicativo Mapas, reproduzir áudio em tempo real ou criar uma mensagem do Mail pré-endereçada. Para voltar ao Safari após um link abrir outro aplicativo, pressione o botão Início con e toque em Safari.

Para ver o endereço de destino de um link	Mantenha pressionado o link. O endereço apa- rece próximo ao seu dedo. Você pode manter o toque sobre uma imagem para ver se ela possui um link.
Para interromper o carregamento de uma pá- gina web	Toque em 🗙.
Para recarregar uma página web	Toque em 🖒.
Para ir para a página anterior ou seguinte	Toque em ┥ ou 🕨 na parte inferior da tela.
Para retornar a uma página visualizada recentemente	Toque em 踊 e toque em Histórico. Para limpar a lista do histórico, toque em Limpar.
Criar uma mensagem do Mail pré-endereçada	Mantenha pressionado o link web de um e-mail e depois toque em Nova Mensagem.
Para criar um contato novo ou adicionar algo a um contato existente	Mantenha pressionado um link da web que contenha informações do contato e, em seguida, toque em Criar Novo Contato ou em Adicionar a Contato.
Para enviar o URL de uma página web por e-mail	Toque em 🖻 e toque em "Enviar Link por e-mail".
Salve uma imagem ou foto em sua Fototeca	Mantenha pressionada a imagem e, em seguida, toque em Salvar Imagem.
Visualize um vídeo de uma página web no Apple TV	Inicie a reprodução do vídeo, em seguida toque em e escolha Apple TV. Se não aparecer ou se você não vir o sistema Apple TV que está procurando, certifique-se de que o iPod touch está na mesma rede sem fio Ao terminar, toque em e escolha iPod touch da lista.

Como Abrir Várias Páginas

Você pode ter até oito páginas abertas ao mesmo tempo. Alguns links abrem automaticamente uma nova página ao invés de substituir a página atual.

O número dentro do 🗅 na parte inferior da tela mostra quantas páginas estão abertas. Se não houver nenhum número dentro, há somente uma página aberta. Por exemplo:

🗅 = uma página está aberta

I = três páginas estão abertas

Para abrir uma nova página: Toque em 🛈 e toque em Nova Página.

Para ir para outra página: Toque em 🗅 e passe o dedo para a esquerda ou direita. Toque na página que deseja visualizar.



Para fechar uma página: Toque em 🖸 e toque em 🐼.

Como Digitar Texto e Preencher Formulários

Algumas páginas web possuem campos de texto e formulários para preencher. Você pode configurar o Safari para que memorize nomes e senhas de sites que visitar e para preencher campos de texto automaticamente com as informações dos Contatos. Consulte "Safari" na página 193.

Como fazer o teclado aparecer	Toque dentro de um campo de texto.
Para mover para outro campo de texto	Toque em outro campo de texto ou toque nos botões Seguinte ou Anterior.
Para enviar um formulário	Depois de terminar de preencher um formulário, pressione lr ou Buscar. A maioria das páginas também possuem um link que você pode tocar para enviar o formulário.
Para fechar o teclado sem enviar o formulário	Toque em OK.

Para ativar o Preenchimento Automático para ajudá-lo a preencher formulários da web: Em Ajustes, escolha Safari > Preenchimento Automático e, em seguida, siga um destes procedimentos:

• *Para utilizar as informações dos contatos,* ative Dados de Contato; em seguida, escolha Meus Dados e selecione o contato que deseja utilizar.

O Safari utiliza as informações dos Contatos para preencher os campos de contato nos formulários da web.

• Para utilizar as informações dos nomes e senhas, ative Nomes e Senhas.

Quando esse recurso está ativado, o Safari se lembra dos nomes e senhas dos sites que você visitou e automaticamente preenche as informações quando você visita o site novamente. • Para remover todas as informações do Preenchimento Automático, toque em Limpar Tudo.

Como fazer uma busca

Use o campo de busca para inserir palavras e frases para pesquisar na web e na página web atual. Conforme você digita, aparecem buscas recentes e sugeridas.

Para buscar na web:

- 1 Toque no campo de busca (do lado direito da barra de título).
- 2 Digite uma palavra ou frase que descreva o que você está procurando e, em seguida, toque em uma sugestão da lista ou toque em Buscar.
- 3 Toque em um link da lista de resultados da busca para abrir uma página web.

Para procurar uma palavra ou frase na página web atual: Role até o final da lista de resultados e, em seguida, toque na entrada embaixo de Nesta Página para localizar a primeira ocorrência da palavra ou frase buscada. Para localizar ocorrências subsequentes, toque em Seguinte.

Por padrão, o Safari realiza buscas utilizando o Google. Você pode usar outros mecanismos de pesquisa.

Para definir o Safari para buscar utilizando um buscador diferente: Em Ajustes, selecione Safari > Buscador e, em seguida, selecione um buscador diferente.

Como imprimir páginas web, PDFs e outros documentos

Você pode imprimir páginas web, PDFs e outros documentos que são abertos no Quick Look a partir do Safari.

Para imprimir uma página web, PDF ou documento do Quick Look: Toque no 🖻 e, em seguida, toque em Imprimir. Toque em Selecionar Impressora para selecionar uma impressora e, em seguida, defina as opções da impressora como a quantidade de cópias e saída frente e verso (se for compatível com a impressora). Se você estiver imprimindo um PDF ou outro documento do Quick Look, você poderá definir o intervalo de páginas que deseja imprimir. Em seguida, toque em Imprimir.

Para obter mais informações, consulte "Impressão" na página 37.

Como visualizar os vídeos da web em um televisor

Você pode visualizar o QuickTime e outros vídeos compatíveis com a web em seu televisor conectando o iPod touch ao seu televisor ou receptor AV usando o cabo AV Componente da Apple, o cabo AV Composto da Apple, o Adaptador VGA da Apple ou o Adaptador AV Digital da Apple (iPod touch 4ª geração), ou usando o AirPlay e o Apple TV sem fio. Consulte "Como Assistir Vídeos em uma TV" na página 71.

Favoritos

Você pode marcar as páginas web que deseja ver mais tarde como favoritos .

Como marcar uma página web como favorito: Abra a página e toque em 🗟. Depois toque em Adicionar Favorito.

Quando você salva um favorito, pode editar o seu título. Por padrão, os favoritos são salvos na parte superior dos Favoritos. Toque em Favoritos para escolher outra pasta.

Se você usa o Safari em um Mac, ou o Safari ou o Microsoft Internet Explorer em um PC, você pode sincronizar os favoritos com o navegador do seu computador.

Para sincronizar os favoritos com o seu computador:

- 1 Conecte o iPod touch ao seu computador.
- 2 No iTunes, selecione iPod touch na lista Dispositivos.
- 3 Clique em Informações na parte superior da tela, selecione "Sincronizar ... favoritos" em Outro e, em seguida, clique em Aplicar.

Consulte "Painéis de ajuste do iPod touch no iTunes" na página 50.

Para sincronizar os favoritos com o MobileMe: Em Ajustes do iPod touch, selecione Favoritos em sua conta do MobileMe. Consulte "Como Configurar Contas MobileMe" na página 20.

Para abrir uma página web guardada como favorito: Toque em \bigoplus e, em seguida, selecione um favorito ou toque em uma pasta para ver os favoritos dentro dela.

Para editar um favorito ou uma pasta de favoritos: Toque em CA, selecione a pasta que possui o favorito ou a pasta que deseja editar e, em seguida, toque em Editar. Em seguida, realize uma das seguintes ações:

- Para criar uma nova pasta, toque em Nova Pasta.
- Para apagar um favorito ou pasta, toque no 😑 e, em seguida, toque Apagar.
- Para reposicionar um favorito ou pasta, arraste 🚍
- Para editar o nome ou endereço, ou para colocá-lo em uma pasta diferente, toque no favorito ou na pasta.

Quando acabar, pressione OK.

Web Clips

Adicione web clips à tela de Início para obter acesso rápido as suas páginas web marcadas como favoritas. Os web clips aparecem como ícones na tela de Início, e você pode organizá-los junto com os outros ícones. Consulte "Como Personalizar a Tela de Início" na página 28.

Para adicionar um web clip: Abra a página web e toque em 🖻. Em seguida, toque em "Adicionar à Tela Início".

Ao abrir um web clip, o Safari amplia e rola automaticamente para a área da página web que foi exibida quando você salvou o web clip. A área exibida é também usada para criar o ícone do web clip na sua tela de Início, a menos que a página web tenha o seu próprio ícone personalizado.

Quando você adiciona um web clip, você pode editar o nome dele. Se o nome for muito longo (mais de 10 caracteres), ele pode aparecer abreviado na tela de Início.

Os web clips não são favoritos e não são sincronizados pelo MobileMe ou pelo iTunes.

Para apagar um web clip:

- 1 Mantenha pressionado qualquer ícone na tela de Início até que os ícones comecem a tremular.
- 2 Toque em 🐼 no canto do web clip que deseja apagar.
- 3 Toque em Apagar; depois, pressione o botão Início 🗋 para salvar sua ordenação.

Calendário



Sobre o Calendário

O Calendário lhe dá acesso imediato aos seus calendários e eventos. Você pode visualizar calendários separadamente, ou diversos calendários ao mesmo tempo. Você pode visualizar seus eventos por dia, mês ou em uma lista. Você pode buscar títulos, convidados, localizações e notas de eventos. Se digitou aniversários dos seus contatos, pode visualizar tais aniversários no Calendário.

Você pode sincronizar o iPod touch com os calendários do seu computador e com serviços como MobileMe, Microsoft Exchange, Yahoo! e Google. Você também pode criar, editar ou cancelar compromissos no iPod touch e sincronizá-los de volta com o seu computador ou com a conta calendário. Se tiver uma conta MobileMe, Microsoft Exchange, Google, Yahoo!, ou CalDAV, os seus calendários podem sincronizar com tecnologia over the air sem conectar o iPod touch ao seu computador. Os Calendários Compartilhados MobileMe aos quais você conectou do seu computador também se sincronizam com o iPod touch.

Também é possível assinar calendários iCalendar (.ics) somente para leitura ou importar arquivos .ics do e-mail. Se possuir uma conta Microsoft Exchange com Calendários ativada, ou uma conta CalDAV compatível, você poderá receber e responder aos convites de reuniões de outras pessoas e convidar pessoas para eventos que agendar.

Como Sincronizar Calendários

Você pode sincronizar o Calendário de qualquer uma das maneiras seguintes:

- No iTunes, use o painel Informações do iPod touch para sincronizar com o iCal ou Microsoft Entourage no Mac, ou com Microsoft Outlook 2003, 2007, ou 2010 em um PC ao conectar o iPod touch ao seu computador. Consulte "Painéis de ajuste do iPod touch no iTunes" na página 50.
- Em Ajustes do iPod touch, ative Calendários nas suas contas MobileMe, Microsoft Exchange, Google ou Yahoo! para sincronizar as informações do seu calendário através da tecnologia over the air, ou configure uma conta CalDAV se sua empresa ou organização for compatível com ela. Consulte "Como adicionar Mail, Contatos e Contas do Calendário" na página 20.

Para sincronizar calendários, o iPod touch precisa estar conectado a uma rede Wi-Fi conectada à Internet. Consulte "Como Conectar-se à Internet" na página 19.

Como Visualizar seus Calendários

Você pode visualizar um único calendário, calendários selecionados, ou todos os calendários de uma vez.

Para selecionar os calendários para visualizar: Toque em Calendários e, em seguida, toque para selecionar os calendários que deseja visualizar. Para selecionar ou desmarcar rapidamente todos os calendários, toque em Mostrar Todos os Calendários ou Ocultar Todos os Calendários. Para visualizar os aniversários dos seus contatos, toque em Aniversários na parte inferior da tela. Toque em OK para visualizar os calendários selecionados.

Os eventos para todos os calendários selecionados aparecem num único calendário do iPod touch. Você pode visualizar os eventos do seu calendário em uma lista, por dia ou por mês.

Para alternar visualizações: Toque em Lista, Dia ou Mês.

- *Visualização por lista:* Todos os seus compromissos e eventos aparecem em uma lista rolável.
- Visualização por dia: Role para cima e para baixo para ver os eventos de um dia. Toque na ◀ ou na ► para ver os eventos do dia anterior ou do dia seguinte.

Visualização mensal: Toque num dia para visualizar seus eventos. Toque na ◀ ou na
▶ para ver o mês anterior ou o seguinte.



Para ver os detalhes de um evento: Toque no evento.

Como buscar nos calendários

Em seus calendários, você pode buscar nos campos títulos, convidados, localizações e notas dos eventos dos seus calendários. O Calendário busca apenas os eventos dos calendários que você está visualizando naquele momento.



Para buscar eventos: Na visualização por listas, digite o texto no campo de busca.

Os resultados da busca aparecem à medida que você digita. Toque em Buscar para descartar o teclado e ver mais resultados.

Os eventos do Calendário estão incluídos nas buscas a partir da tela Início. Consulte "Como fazer uma busca" na página 39.

Como Adicionar e Atualizar Eventos do iPod touch

Você pode criar e atualizar eventos diretamente no iPod touch.

Se você possui uma conta Microsoft Exchange com os Calendários ativados ou uma conta CalDAV compatível, poderá convidar outras pessoas para o seu evento ou reunião.

Para adicionar um evento: Toque no **+** e digite uma informação sobre o evento. Depois, toque em OK.

Você pode especificar quaisquer das seguintes informações:

- Título
- Local
- Horas de início e finalização (ou ativar Dia inteiro, se for um evento que dura o dia inteiro)
- Repetições—nenhuma, ou a cada dia, a cada semana, a cada duas semanas, a cada mês ou a cada ano
- Convidados (se compatível com o seu servidor de calendário)
- · Hora do Alerta-de cinco minutos até dois dias antes do evento

Quando você define um alerta, aparece a opção para definir um segundo alerta. Quando um alerta soa, o iPod touch exibe uma mensagem. Você pode também ajustar o iPod touch para que emita um som (consulte "Alertas" na página 122).

Importante: Quando você viaja, o iPod touch pode não alertar você na hora local correta. Para ajustar a hora correta manualmente, consulte "Data e Hora" na página 182.

Calendário

Você pode alterar o calendário padrão utilizando o ajuste Calendário Padrão. Consulte "Calendários" na página 192.

Notas

Você não pode atribuir um evento para um calendário somente para leitura.

Os eventos também podem ser criados tocando um dia, data ou hora de uma mensagem do Mail. Consulte "Como Usar Links e Dados Detectados" na página 102.

Para atualizar um evento: Toque em Editar e altere as informações do evento. Toque em OK quando tiver finalizado.

Como apagar um evento: Toque no evento, toque em Editar e, em seguida, role para baixo e toque em Apagar Evento.

Como Responder a Convites de Reuniões

Se você possui uma conta do Microsoft Exchange ou do MobileMe com os Calendários ativados, ou uma conta CalDAV compatível, você pode receber e responder aos convites de reuniões de pessoas da sua empresa. Quando você recebe um convite, a reunião aparece no seu calendário com uma linha pontilhada em volta dela. O 🖬 aparece no canto inferior direito da tela com um indicador de alerta que mostra a quantidade total de novos convites que você tem. A quantidade de novos convites também aparece no ícone de Calendário na tela Início.

Para receber e responder a convites de reuniões, o iPod touch deve estar conectado a uma rede Wi-Fi conectada à Internet.

	•	
dia inteiro	🖀 Erin's Birthday	
08:00		
09:00	Coffee with Kate	
10:00	Team Briefing	
11:00	2nd floor conference room	
12:00	Lunch with Anna	
	The Soho Hotel	

Para responder a um convite do Calendário:

1 Toque em um convite de reunião do calendário, ou toque em 🕑 para exibir a tela Evento e toque em convite.

Sales Meeting Main Conference Room	
Monday, Jun 7, 2010 from 3 PM to 5 PM	
Invitation from Jane Appleseed	>
Attendees Emily Harrold, David Martinez	>
Alert 15 minutes before	>
Notes Let's review the sales targets for next quarter	>
Add Comments	>

- Toque em "Convite de" para obter as informações de contato do organizador da reunião. Toque no endereço de e-mail para enviar uma mensagem ao organizador.
- Toque em Convidados para ver as outras pessoas convidadas à reunião. Toque em um nome para ver as informações de contato do convidado. Toque no endereço de e-mail para enviar uma mensagem ao convidado.
- Toque em Alerta para que o iPod touch reproduza um alerta sonoro antes da reunião.
- Toque Adicionar Comentários para adicionar comentários no e-mail de resposta ao organizador da reunião. Seus comentários também aparecerão na sua tela Informações da reunião.

As notas são criadas pelo organizador da reunião.

2 Toque em Aceitar, Talvez ou Recusar.

Ao aceitar, aceitar provisoriamente ou recusar o convite, uma resposta de e-mail que inclui quaisquer comentários adicionados é enviada ao organizador.

Se aceitar ou aceitar provisoriamente a reunião, poderá modificar a sua resposta depois. Toque Adicionar Comentários se deseja modificar seus comentários.

Os convites de reuniões também são enviados em uma mensagem de e-mail que permite abrir a tela Informações da reunião no Mail.

Para abrir um convite de reunião em uma mensagem de e-mail: Toque no convite.



Como Assinar Calendários

Você pode assinar calendários que utilizem formato iCalendar (.ics). Muitos serviços baseados em calendário são compatíveis com assinaturas de calendário, incluindo Yahoo!, Google e o aplicativo iCal do Mac OS X.

Os calendários assinados são somente para leitura. Você pode ler os eventos dos calendários assinados no iPod touch, mas não pode editá-los nem criar novos eventos.

Como assinar um calendário:

- 1 Em Ajustes, escolha "Mail, Contatos, Calendários" e toque em Adicionar Conta.
- 2 Selecione Outros e, em seguida, selecione Adicionar Calendário Assinado.
- 3 Digite as informações do servidor e, em seguida, toque em Seguinte para verificar a assinatura.
- 4 Toque em Salvar.

Você também pode assinar um calendário do iCal (ou outro calendário .ics) publicado na web tocando em um link do calendário que você tenha recebido por e-mail no iPod touch.

Como importar arquivos do Calendário a partir do Mail

Você pode adicionar eventos a um calendário importando um arquivo de calendário de uma mensagem de e-mail. Você pode importar qualquer arquivo de calendário .ics padrão.

Para importar eventos de um arquivo de calendário: No Mail, abra a mensagem e toque no arquivo de calendário. Quando a lista de eventos aparece, toque em Adicionar Tudo, escolha o calendário ao qual deseja adicionar os eventos e toque em OK.

Alertas

Para definir alertas de calendário: Em Ajustes, escolha Geral > Sons e, em seguida, ative Alertas de Calendário. Se a opção Alertas estiver desativada quando um evento estiver prestes a ocorrer, o iPod touch exibe uma mensagem, mas não emite nenhum som.

Para emitir os alertas de convites: Nos Ajustes, escolha "Mail, Contatos, Calendários." Abaixo de Calendários, toque em Alerta de Novo Convite para ativá-lo.

YouTube



Como Buscar e Visualizar Vídeos

O YouTube apresenta vídeos curtos enviados por pessoas do mundo inteiro. Para utilizar alguns recursos do YouTube no iPod touch, é preciso iniciar uma sessão em uma conta do YouTube. Para obter mais informações sobre os requisitos e sobre como obter uma conta do YouTube, visite o site www.youtube.com.

Nota: Talvez o YouTube não esteja disponível em todos os idiomas e localizações.

Para utilizar o YouTube, o iPod touch precisa estar conectado a uma rede Wi-Fi conectada à Internet. Consulte "Como Conectar-se à Internet" na página 19.

Para navegar pelos vídeos: Toque em Em Destaque, Mais Vistos ou Favoritos. Ou toque em Mais para navegar pelos Recentes, Melhores, Histórico, Assinaturas ou Listas.

- Em Destaque: Vídeos revisados e destacados pela equipe do YouTube.
- Mais Vistos: Vídeos mais vistos pelos usuários do YouTube. Toque em Tudo para ver Todos para os vídeos mais vistos de todos os tempos ou em Hoje ou Esta Semana para os vídeos mais vistos do dia ou da semana.
- Favoritos: Vídeos que você adicionou aos Favoritos. Quando você inicia sessão em uma conta do YouTube, os favoritos da conta e todos os favoritos existentes podem ser sincronizados com sua conta.
- Mais Recentes: Vídeos enviados recentemente ao YouTube.
- *Melhores:* Vídeos melhor avaliados pelos usuários do YouTube. Para classificar os vídeos, vá para o site www.youtube.com.
- *Histórico:* Vídeos que você viu recentemente.
- Assinaturas: Vídeos de contas do YouTube que você assinou. Para usar este recurso, é preciso iniciar sessão em uma conta do YouTube.
- *Listas*: Vídeos que você adicionou às listas. Para usar este recurso, é preciso iniciar sessão em uma conta do YouTube.

Você pode substituir os botões de navegação da parte inferior da tela pelos botões que você utiliza mais frequentemente. Consulte "Como Modificar os Botões de Navegação" na página 128.

Para buscar um vídeo:

- 1 Toque em Buscar (toque em Mais, primeiro, se Buscar não estiver visível) e depois toque no campo de busca do YouTube.
- 2 Digite uma palavra ou frase que descreva o que você está procurando, depois toque em Buscar.

O YouTube mostra os resultados baseado em títulos de vídeo, descrições, etiquetas e nomes de usuário. Os vídeos listados mostram o título, a classificação, o número de exibições, o tamanho e o nome da conta que publicou o vídeo.

Para reproduzir um vídeo: Toque no vídeo.

O vídeo começa a ser transferido para o iPod touch e uma barra de progresso aparece. Quando tiver sido transferida uma parte suficiente do vídeo, ele começa a ser reproduzido. Você também pode tocar em ▶ para iniciar o vídeo.

Como Controlar a Reprodução do Vídeo

Quando um vídeo começa a ser reproduzido, os controles desaparecem para não ficarem na frente do vídeo.



Para mostrar ou ocultar os controles de vídeo: Toque na tela.

Reproduzir ou Colocar um Vídeo em Pausa	Toque em 🕨 ou 📕.
Ajustar o volume	Arraste o controle de volume ou use os botões de volume da lateral do iPod touch.
Para passar para o próximo vídeo ou para o vídeo anterior de uma lista	Toque em I∢ duas vezes para saltar para o vídeo anterior. Toque em ▶ para saltar para o próximo vídeo.
Avançar ou retroceder	Toque e mantenha pressionado 🝽 ou 🍽.

Saltar para qualquer ponto de um vídeo	Arraste o cursor de reprodução pela barra de progressão.
Interromper a visualização de um vídeo antes que a reprodução termine	Toque em OK ou pressione o botão Início 🗋.
Alternar entre redimensionar um vídeo para que preencha a tela ou para que se ajuste à tela	Toque duas vezes no vídeo. Você também pode tocar em 🔄 para que o vídeo preencha a tela ou tocar em 🔭 para que ele se ajuste à tela.
Para adicionar um vídeo aos Favoritos utilizan- do os controles de vídeo	Comece a reproduzir um vídeo e toque em 🎮.
Para enviar um link do vídeo por e-mail utilizan- do os controles do vídeo	Comece a reproduzir um vídeo e toque em 🔀.

Como assistir vídeos do YouTube em uma TV

Você pode assistir vídeos do YouTube, incluindo vídeos no formato HD (iPod touch 4^a geração), em um televisor conectando o iPod touch à sua TV ou receptor AV usando um cabo AV Componente da Apple, o cabo AV Composto da Apple, o Adaptador VGA da Apple ou o Adaptador AV Digital da Apple (iPod touch 4^a geração) ou usando o AirPlay e o Apple TV sem fio. Consulte "Como Assistir Vídeos em uma TV" na página 71.

Como gerenciar os vídeos

Toque em 🔊 próximo a um vídeo para ver os vídeos relacionados e mais controles de gerenciamento de vídeos.



Para adicionar o vídeo aos Favoritos	Toque em "Adicionar aos Favoritos".
Para adicionar o vídeo a uma lista	Toque em "Adicionar à Lista" e, em seguida, se- lecione uma lista existente ou toque no 🕂 para criar uma nova lista.
Enviar um link do vídeo por e-mail	Toque em Compartilhar Vídeo.
Para navegar e visualizar vídeos relacionados	Toque em um vídeo na lista de vídeos relaciona- dos para visualizá-lo ou toque em 🕥 ao lado de um vídeo para obter mais informações.

Como Obter Mais Informações

Toque em () ao lado de um vídeo para mostrar os comentários, a descrição, a data de adição e outras informações sobre o vídeo.

Informaçõe	s Mais Vídeos	
Check out this year competition at the D Downieville Mounta competition splash t	's crazy river jump Downieville Classic in bike river jump fun	
Adicionado 10 de	10 de agosto de 2007	
Categoria Enterta	Entertainment	
Etiquetas Downi jump,	Downieville, Mountain, bike, river, jump, competition, splash, fun	
Avaliar, Com	entar ou Sinalizar	
moomoo2u	Há 4 Meses	

Para classificar ou adicionar um comentário ao vídeo	Na tela Mais Informações, toque em "Avaliar, Comentar ou Sinalizar"; em seguida, escolha "Avaliar ou Comentar". Para usar este recurso, é preciso iniciar sessão em uma conta do YouTube.
Para ver mais vídeos dessa conta	Na tela Mais Informações, toque em Mais Vídeos.
Para para assinar essa conta do YouTube	Na tela Mais Informações, toque em Mais Vídeos; em seguida, toque em "Assinar < <i>conta></i> " no final da lista de vídeos. Para usar este recurso, é preciso iniciar sessão em uma conta do YouTube.

Como utilizar os recursos da conta do YouTube

Se você tiver uma conta do YouTube, poderá acessar os recursos da conta como assinaturas, comentários, avaliações e listas. Para criar uma conta do YouTube, visite o site www.youtube.com.

Para mostrar os favoritos que você adicionou à sua conta: Nos Favoritos, toque em Iniciar Sessão; em seguida, digite seu nome de usuário e senha para ver os favoritos de sua conta. Todos os favoritos adicionados ao seu iPod touch poderão ser combinados com os favoritos da sua conta quando você iniciar a sessão.

Para apagar um favorito: Nos Favoritos, toque em Editar; em seguida, toque em 🔵 ao lado de um vídeo e depois toque em Apagar.

Para mostrar as assinaturas que você adicionou à sua conta: Em Assinaturas, toque em Iniciar Sessão; em seguida, digite seu nome de usuário e senha para ver as assinaturas de sua conta. Toque em uma conta da lista para ver todos os vídeos daquela conta.

Para cancelar a assinatura de uma conta do YouTube: Em Assinaturas, toque em uma conta da lista e, em seguida, toque em Cancelar Assinatura.

Para visualizar listas: Em Listas, toque em uma lista para ver a lista de vídeos que você adicionou. Toque em qualquer vídeo da lista para começar a reproduzir vídeos a partir daquele ponto da lista.

Para editar uma lista: Em Listas, toque em Editar e siga um destes procedimentos:

- Para apagar a lista inteira, toque em 😑 ao lado de uma lista; depois, toque em Apagar.
- Para criar uma nova lista, toque em +, depois digite um nome para a lista.

Para adicionar um vídeo a uma lista: Toque em 🔊 ao lado de um vídeo; em seguida, toque em "Adicionar à Lista" e escolha uma lista.

Para apagar um vídeo de uma lista:

- 1 Em Listas, toque em uma lista e toque em Editar.
- 2 Toque no 🔵 próximo a uma lista e, em seguida, toque em Apagar.

Como Modificar os Botões de Navegação

Você pode substituir os botões Em Destaque, Mais Vistos, Favoritos e Buscar situados na parte inferior da tela por aqueles que utiliza com maior frequência. Por exemplo, se você assiste aos vídeos melhor avaliados com frequência, mas não assiste a muitos vídeos em destaque, você pode substituir o botão Em Destaque pelo botão Melhores.

Para modificar os botões de navegação: Toque em Mais e toque em Editar, depois arraste o botão para a parte inferior da tela, sobre o botão que deseja substituir.



Você pode arrastar os botões da parte inferior da tela para a esquerda e para a direita, para reordená-los. Quando acabar, pressione OK.

Quando você estiver buscando vídeos, toque em Mais para acessar os botões de navegação que não estão visíveis.

Bolsa

14



Como Visualizar Cotações de Ações

O aplicativo Bolsa permite que você veja as últimas cotações disponíveis para as ações, fundos e índices selecionados. Para utilizar o aplicativo Bolsa, o iPod touch precisa estar conectado a uma rede Wi-Fi conectada à Internet. Consulte "Como Conectar-se à Internet" na página 19.

As cotações são atualizadas sempre que você abre o aplicativo Bolsa e está conectado à Internet. As cotações poderão ter um atraso de 20 minutos ou mais, dependendo do serviço de informações.

Para adicionar uma ação, um fundo ou um índice ao leitor de ações:

- 1 Toque em 🕑 e, em seguida, toque em 🕂.
- 2 Digite um símbolo, o nome da empresa, o nome do fundo ou do índice e toque em Buscar.
- 3 Selecione um item dos resultados da pesquisa e toque em OK.

Para visualizar gráficos na orientação horizontal: Vire o iPod touch de lado. Passe o dedo para a esquerda ou para a direita para visualizar os outros gráficos no leitor de ações.

Para exibir o progresso de uma ação, fundo ou índice ao longo do tempo: Toque na ação, fundo ou índice de sua lista; em seguida, toque em 1d, 1s, 1m, 3m, 6m, 1a ou 2a. O gráfico se ajusta para mostrar o progresso ao longo de um dia, uma semana, um, dois, três ou seis meses, ou um ou dois anos.

Quando um gráfico está sendo visualizado na orientação horizontal, você pode tocar no gráfico para exibir o valor de um ponto específico no tempo.



Use dois dedos para ver a alteração de valor sobre um período de tempo específico.



Para apagar uma ação: Toque em 🕑 e toque em 🔵 ao lado de uma ação e, em seguida, toque em Apagar.

Para alterar a ordem da lista: Toque em Ø. Depois arraste ≡ ao lado da ação ou índice para um novo lugar da lista.

Para alternar a visualização entre variação percentual, variação de preço ou capitalização de mercado: Toque em um dos valores do lado direito da tela. Toque novamente para alternar para outra visualização. Ou toque em ⁽²⁾ e toque em %, Preço ou Capitalização e, em seguida, toque em OK.

Como Obter Mais Informações

Para ver o resumo, o gráfico ou a página de notícias de uma ação, fundo ou índice: Selecione a ação, fundo ou índice em sua lista; em seguida, passe o dedo nas páginas abaixo do leitor de ações para visualizar o resumo, o gráfico ou a página de notícias recentes.

Na página de notícias, você pode rolar para cima e para baixo para ver as manchetes ou tocar em uma manchete para ver o artigo no Safari.

Para ver mais informações no site Yahoo.com: Selecione a ação, fundo ou índice da sua lista e, em seguida, toque em **1**.

Mapas



ADVERTÊNCIA: Para obter informações importantes sobre como dirigir e navegar com segurança, consulte o *Manual de Informações Importantes do Produto* no site support.apple.com/pt_BR/manuals/ipodtouch.

O aplicativo Mapas fornece mapas de estradas, fotos de satélite, uma vista híbrida e vistas de ruas de localizações de muitos países e regiões do mundo. Você pode obter informações de tráfego e instruções para a condução detalhada, transporte público ou itinerários para caminhar. Encontre sua localização atual (aproximada) e utilize-a para obter itinerários para serem feitos de carro para ou de outro lugar.

Para utilizar o aplicativo Mapas, o iPod touch precisa estar conectado a uma rede Wi-Fi conectada à Internet. Consulte "Como Conectar-se à Internet" na página 19.

Importante: Mapas, itinerários e aplicativos de baseados em localização dependem dos serviços de dados. Estes serviços de dados estão sujeitos a alterações e talvez não estejam disponíveis em todas as áreas geográficas, resultados nos mapas, direções, ou informações baseadas em localização que talvez não estejam disponíveis, sejam imprecisas ou incompletas. Compare as informações fornecidas no iPod touch com as redondezas e consulte a sinalização viária para solucionar qualquer discrepância.

Se os serviços de localização estiverem desativados quando abrir os Mapas pela primeira vez, será solicitado a você que ative estes serviços. Você pode utilizar os Mapas sem a necessidade de ativar os serviços de localização. Consulte "Serviços de Localização" na página 178.

Como Buscar e Visualizar Localizações

Você pode buscar por localizações, obter sua localização atual, marcar uma localização com um alfinete e obter satélite e Google Street Views.

Como buscar Localizações

Você pode buscar localizações de muitas maneiras—por endereço, interseção, área, ponto de referência, contato ou código postal, por exemplo.

Como encontrar uma localização e ver um mapa:

- 1 Toque no campo de busca para que o teclado apareça.
- 2 Digite um endereço ou outra informação de busca.
- 3 Toque em Pesquisar.

Um alfinete marca a localização. Toque no alfinete para ver o nome ou a descrição da localização.



Toque em 🔊 para obter informações sobre a localização, obter itinerários, adicionar a localização aos seus favoritos ou à lista de contatos ou enviar um link do Google Maps por e-mail.

Para ampliar uma parte do mapa	Toque o mapa com dois dedos. Ou toque duas vezes na parte que deseja ampliar. Toque nova- mente duas vezes para ampliar ainda mais.
Para reduzir	Junte dois dedos sobre o mapa. Ou toque no mapa com dois dedos. Toque com dois dedos novamente para reduzir ainda mais.
Para mover ou rolar para outra parte do mapa	Arraste para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita.

Para visualizar a localização do endereço de um contato: Toque no () no campo de busca e, em seguida, toque em Contatos e selecione um contato.

Para localizar um endereço desta forma, o contato deve incluir pelo menos um endereço. Se o contato tiver mais de um endereço, escolha aquele que deseja localizar. Você também pode encontrar a localização de um endereço tocando diretamente no endereço nos Contatos.

Como Encontrar sua Localização Atual

Um toque rápido indica sua localização atual (aproximada).

Para buscar a sua localização atual: Toque no 🗹.



Sua localização atual é mostrada por um marcador azul. Se a sua localização não puder ser determinada com precisão, um círculo azul também aparecerá ao redor do marcador. O tamanho do círculo depende da precisão em que sua localização pode ser determinada: quanto menor for o círculo, maior a precisão.

Se você arrastar o mapa e tocar em 🗹 novamente, o iPod touch centraliza o mapa de volta à sua localização aproximada.

O iPod touch utiliza os serviços de localização para determinar sua localização. Os serviços de localização utilizam as informações disponíveis das redes Wi-Fi locais (se o recurso Wi-Fi estiver ativado). Quando um aplicativo está utilizando serviços de localização, o *◄* aparece na barra de estado. Talvez os serviços de localização não estejam disponíveis em todos os países ou regiões.

Se a opção serviços de localização estiver desativada, será pedido que você a ative. Não é possível buscar e rastrear a sua localização atual se a opção serviços de localização estiver desativada. Consulte "Serviços de Localização" na página 178.

Para conservar a vida útil da bateria, desative os serviços de localização quando não os estiver utilizando. Em Ajustes, escolha Geral > Serviços de Localização.

Para obter mais informações sobre sua localização atual: Toque no marcador azul e, em seguida, toque em ②. O iPod touch exibe o endereço da sua localização atual, se estiver disponível. Você pode utilizar esta informação para:

- Obter itinerários
- · Adicionar a localização aos contatos
- · Enviar o endereço por e-mail
- Marcar a localização como favorito

Como Marcar uma Localização com a Fixação de Alfinetes

O alfinete permite marcar a localização manualmente.

Para marcar uma localização: Mantenha pressionada a localização no mapa.

O alfinete aparece onde você estiver tocando o mapa.

Para mover o alfinete: Mantenha-o pressionado e, em seguida, arraste o alfinete para uma nova localização, ou toque e mantenha uma nova localização até que seja colocado um novo alfinete, substituindo o anterior.

Visualização por Satélite e Visualização por Ruas

Você pode ver a visualização de satélite de um mapa ou a visualização combinada de satélite e mapa de rua. Você também pode ver a Visualização de Ruas do Google de uma localização.



Para visualizar uma vista de satélite ou híbrida: Toque no a e, em seguida, toque em Satélite ou Híbrida para ver apenas uma vista do satélite ou uma vista combinada de satélite e mapas de rua.



Para retornar à visualização de mapa, toque em Mapa.

Para ver a Visualização de Ruas do Google de uma localização: Toque no (f). Passe o dedo para a esquerda ou para a direita para obter uma vista panorâmica de 360°. (A inserção mostra sua visualização atual.) Toque em uma seta para deslocar-se pela rua. Para voltar à visualização de mapa, toque na inserção de mapa do canto inferior direito.



Toque para retornar à visualização do mapa.

Talvez a Vista da Rua não esteja disponível em todas as áreas.

Como Obter Itinerários

Você pode obter itinerários passo a passo para dirigir, itinerários usando transporte público ou itinerários para ir a pé até um destino.

Para obter itinerários:

- 1 Toque em Itinerários.
- 2 Digite as localizações de origem e destino nos campos Início e Fim. Por padrão, o iPod touch inicia com a sua localização atual aproximada (se disponível). Toque no em qualquer campo para selecionar uma localização em Favoritos (incluindo sua localização atual aproximada e o alfinete fixo, se disponível), Recentes ou Contatos. Se não estiver sendo exibido, apague o conteúdo do campo.

Por exemplo, se o endereço de um amigo está na sua lista de contatos, você pode tocar em Contatos e tocar no nome do seu amigo ao invés de ter que digitar o endereço. Para inverter os itinerários, toque no **11**.

3 Toque em Rota (se você inseriu as localizações manualmente) e selecione itinerários de carro (♠), em transporte público (♠) ou itinerários a pé (木).

As opções de viagem disponíveis dependem da rota

- 4 Proceda de uma das seguintes maneiras:
 - Para visualizar todos os itinerários de uma lista, toque no a e, em seguida, toque em Lista. Toque em qualquer item da lista para ver um mapa mostrando aquele trecho da viagem. Toque em Visão Geral da Rota para voltar à tela de visão geral.



Para visualizar os itinerários passo a passo, toque em Iniciar e, em seguida, toque em
 → para ver o próximo trecho da viagem. Toque em ← para voltar.

Se você estiver dirigindo ou caminhando, a distância aproximada e o tempo de percurso aparecerão na parte superior da tela. Se houver dados disponíveis sobre o tráfego, o tempo da viagem será ajustado apropriadamente. Se você estiver utilizando transporte público, a tela de visão geral mostrará cada etapa da viagem e o modo de transporte, incluindo as partes onde você terá de caminhar. A parte superior da tela mostra o horário do ônibus ou trem na primeira parada, o tempo estimado de chegada e o preço total da passagem. Toque em 🕑 para definir sua hora de saída ou chegada e para selecionar uma tabela de horários da viagem. Toque no ícone de uma parada para ver a hora de saída daquele ônibus ou trem, para obter um link para o site do fornecedor do transporte ou para obter informações de contato. Ao tocar em Iniciar e percorrer o itinerário, informações detalhadas sobre cada etapa da viagem aparecem na parte superior da tela.

Também é possível obter itinerários buscando uma localização no mapa, tocando no alfinete que aponta para ela, tocando o 📀 e, em seguida, tocando em Itinerários até aqui ou Itinerários a partir daqui.

Para alternar os pontos de início e fim para obter o itinerário inverso: Toque no U. Se não estiver conseguindo ver o U, toque em Editar.

Para ver os itinerários visualizados recentemente: Toque em is no campo de busca e, em seguida, toque em Recentes.

Como Mostrar as Condições de Tráfego

Quando disponível, é possível exibir as condições de tráfico das ruas principais e estradas no mapa.

Para mostrar ou ocultar as condições de tráfego: Toque em **a** e, em seguida, toque em Mostrar Tráfico ou Ocultar Tráfico.

As ruas e rodovias estão codificadas com cores para indicar o fluxo do tráfego:



Se não é possível ver o tráfego, talvez você necessite reduzi-lo a um nível para o qual seja possível ver as ruas principais. As condições de tráfego não estão disponíveis em todas as áreas.

Como Buscar e Contatar Empresas

Para buscar empresas em uma área:

- 1 Encontre uma localização—por exemplo, uma cidade e estado ou país, ou um endereço—ou role até uma localização do mapa.
- 2 Digite o tipo de empresa no campo de texto e toque em Buscar.

Aparecem alfinetes para coincidir com as localizações na área. Por exemplo, se você localizar a sua cidade e depois digitar "filmes" e tocar em Buscar, os alfinetes marcam os cinemas da sua cidade.

Toque no alfinete que marca uma empresa para ver o seu nome ou descrição.

Para buscar uma empresa sem buscar antes sua localização: Digite algo como:

- restaurantes rio de janeiro rj
- apple inc nova iorque

Para contatar uma empresa ou obter endereços: Toque no alfinete que marca uma empresa e, em seguida, toque no 🔊 no nome.

De lá, você pode fazer o seguinte:

- Toque em um endereço de e-mail para enviar uma mensagem ou em um endereço web para visitá-lo.
- Para obter itinerários, toque em Itinerários até Aqui ou Itinerários a Partir Daqui.
- Para adicionar uma empresa à sua lista de contatos, toque em "Adicionar aos Contatos" na parte inferior da tela e, em seguida, toque em "Criar Novo Contato" ou "Adicionar a um Contato Existente."
- · Como compartilhar a localização do negócio por e-mail.

Para ver uma lista de empresas encontradas na busca: Da tela do Mapa, toque em Lista.

Toque em uma empresa para ver a sua localização. Ou toque em 📎 em empresa para ver suas informações.



Como Compartilhar Informações de Localização

É possível adicionar uma localização que encontrou à sua lista de contatos. Também é possível enviar links para uma localização do Google Maps utilizando e-mail.

Para adicionar uma localização à sua lista de contatos: Busque uma localização, toque no alfinete que aponta para ela, toque no 🔊 no nome ou descrição e, em seguida, toque em "Adicionar aos Contatos" na parte inferior da tela e toque em "Criar Novo Contato" ou "Adicionar a um Contato Existente."

Para enviar o link de uma localização do Google Maps por e-mail: Encontre uma localização, toque no alfinete que aponta para ela, toque no 🔊 no nome ou na descrição e, em seguida, toque em Compartilhar Mapa na parte inferior da tela e toque em E-mail.

Como Guardar as Localizações nos Favoritos

Você pode guardar nos favoritos as localizações que deseja encontrar de novo posteriormente.

Para guardar uma localização nos favoritos: Encontre uma localização, toque o alfinete que aponta para ela, toque em 🔊 ao lado do nome ou descrição e, em seguida, toque em "Adicionar a Favoritos" na parte inferior da tela Informações.

Para ver uma localização favorita ou vista recentemente: Toque em () no campo de busca e, em seguida, toque em Favoritos ou Recentes.

Tempo

16



Como Visualizar Resumos Meteorológicos

Toque em Tempo na tela Início para obter a temperatura atual e uma previsão de seis dias de uma ou mais cidades do mundo. Para utilizar o aplicativo Tempo, o iPod touch precisa estar conectado a uma rede Wi-Fi conectada à Internet. Consulte "Como Conectar-se à Internet" na página 19.



Se o quadro do tempo é azul claro, é dia naquela cidade — entre 6h e 18h. Se o quadro é roxo escuro, é noite — entre 18h e 6h.

Para adicionar uma cidade:

- 1 Toque em 🕑 e, em seguida, toque em 🕂.
- 2 Digite o nome de uma cidade ou o código postal, depois toque em Buscar.
- 3 Escolha uma cidade da lista de busca.

Para alternar para outra cidade: Passe o dedo para a direita ou esquerda, ou toque à esquerda ou à direita da linha de pontos. O número de pontos abaixo do quadro do tempo mostra quantas cidades estão armazenadas.

Para reordenar as cidades: Toque em (2), depois arraste ≡ ao lado de uma cidade para um novo lugar da lista.

Para apagar uma cidade: Toque em 🕑 e toque em 😑 ao lado de uma cidade e, em seguida, toque em Apagar.

Para exibir a temperatura em Fahrenheit ou Celsius: Toque em **1** e, em seguida, toque em **°**F ou **°**C.

Como Obter Mais Informações Sobre o Tempo

Você pode ver um informe meteorológico mais detalhado, notícias e sites relacionados a uma cidade e muito mais.

Para ver informações sobre uma cidade no site Yahoo.com: Toque em SI.

Notas

17



Sobre as Notas

Você pode criar notas no iPod touch e pode sincronizar as notas com aplicativos compatíveis do seu computador e contas on-line. Você pode buscar um texto em uma lista de notas.

Para sincronizar as notas

Você pode sincronizar as Notas de qualquer uma das maneiras seguintes:

- No iTunes, use os painéis de ajustes do iPod touch para sincronizar com o Mail em um Mac ou com o Microsoft Outlook 2003, 2007 ou 2010 em um PC quando você conectar o iPod touch ao seu computador. Consulte "Painéis de ajuste do iPod touch no iTunes" na página 50.
- Em Ajustes, ative as Notas na sua conta MobileMe, Google, Yahoo!, AOL ou em outra conta IMAP para sincronizar suas notas através da tecnologia over the air (iPod touch 3ª geração ou posterior) com essas contas. Consulte "Como adicionar Mail, Contatos e Contas do Calendário" na página 20.

Como Escrever e Ler Notas

Quando você sincroniza as Notas com um aplicativo do seu computador ou com contas on-line, a tela Contas mostra cada uma dessas contas, além de um botão que mostra todas as notas em uma lista única.

Para ver todas as notas: Toque em Todas as Notas.

Para ver as notas de uma conta específica: Toque no nome da conta.

Contas	+
Todas as Notas	>
Gmail	>
MobileMe	>
Yahoo!	>

Para alterar a fonte usada para exibir as notas: Em Ajustes, escolha Notas e, em seguida, selecione a fonte que deseja usar.

As notas aparecem ordenadas na lista pela data da última modificação, com a nota modificada mais recentemente na parte superior. Você pode ver as primeiras palavras de cada nota na lista. Gire o iPod touch para ver as notas na orientação horizontal e digitar utilizando um teclado maior.

Para adicionar uma nota: Toque em +, depois digite a sua nota e toque em OK.

Novas notas são adicionadas à conta padrão especificada nos ajustes de Notas. Consulte "Notas" na página 188.

Para ler uma nota: Toque na nota. Toque em ➡ ou ➡ para ver a próxima nota ou a nota anterior.

Para editar uma nota: Toque em qualquer lugar da nota para que apareça o teclado.Para apagar uma nota: Toque na nota, depois toque em [®].

Como buscar notas

Você pode buscar no texto das notas.



Como buscar notas:

- 1 Toque na barra de estado para rolar para o campo de busca da parte superior da lista de notas.
- 2 Digite texto no campo de busca.

Os resultados da busca aparecem à medida que você digita. Toque em Buscar para que o teclado desapareça e você possa ver mais resultados.

As notas estão incluídas nas buscas a partir da tela Início. Consulte "Como fazer uma busca" na página 39.

Como Enviar Notas por E-Mail

Para enviar uma nota por e-mail: Toque na nota, depois toque em 🖂.

Para enviar uma nota por e-mail, o iPod touch deve estar configurado para e-mail. Consulte "Como Configurar Contas de E-mail" na página 99.
Relógio

18



Relógios

Você pode adicionar relógios para mostrar a hora em outras cidades e fusos horários importantes ao redor do mundo.

Para visualizar os relógios: Toque em Relógio.

Se o mostrador do relógio for branco, é de dia naquela cidade. Se o mostrador do relógio for preto, é de noite. Se você tiver mais de quatros relógios, passe o dedo para rolar pelos relógios.

Para adicionar um relógio:

- 1 Toque em Relógio.
- 2 Toque no + e, em seguida, digite o nome de uma cidade.

As cidades que coincidem com o que você digitou aparecem abaixo.

3 Toque em uma cidade para adicionar um relógio para aquela cidade.

Se você não visualizar a cidade que está procurando, tente procurar uma cidade maior que esteja no mesmo fuso horário da cidade desejada.

Para apagar um relógio: Toque em Relógio e toque em Editar. Depois toque no próximo a um relógio e toque em Apagar.

Para reordenar relógios: Toque em Relógio e toque em Editar. Em seguida, arraste o ≡ ao lado do relógio para um novo local da lista.

Alarmes

Você pode definir vários alarmes. Defina cada alarme para repetir nos dias que especificar ou para tocar somente uma vez.

Para definir um alarme:

- 2 Defina um dos seguintes ajustes:
 - Para ajustar o alarme para seja repetido em determinados dias, toque em Repetir e escolha os dias.
 - Para escolher o toque que será emitido quando o alarme soar, toque em Som.
 - Para ajustar se o alarme lhe dá a opção de adiar, ative ou desative a opção Adiar. Se a opção Adiar estiver ativa e você tocar em Adiar quando o alarme soar, o alarme será interrompido e soará novamente em 10 minutos.
 - *Para fornecer uma descrição ao alarme,* toque em Etiqueta. O iPod touch exibe a etiqueta quando o alarme toca.

Se pelo menos um alarme estiver definido e ativado, o **O** vai aparecer na barra de estado do iPod touch na parte superior da tela.

Para ativar ou desativar um alarme: Toque em Alarme e ative ou desative um alarme. Se um alarme estiver desativado, ele não soará novamente até que você volte a ativálo.

Se um alarme está definido para tocar somente uma vez, ele será desligado automaticamente depois de soar. Você pode ativá-lo novamente para reativá-lo.

Para modificar os ajustes de um alarme: Toque em Alarme e em Editar; depois, toque em 🔊 próximo a um alarme que deseja modificar.

Para apagar um alarme: Toque em Alarme e toque em Editar, depois toque no e próximo a um alarme e toque em Apagar.

Cronômetro

Use o cronômetro para cronometrar um evento:

- 1 Toque em Cronômetro.
- 2 Toque em Iniciar para iniciar o cronômetro.
 - Para gravar o número de voltas, toque em Volta depois de cada volta.
 - Para parar o cronômetro, toque em Parar. Toque em Iniciar para retomar.
 - Para redefinir o cronômetro, toque em Redefinir quando o cronômetro estiver pausado.

Se iniciar o cronômetro e alternar para outro aplicativo, o cronômetro continuará funcionando.

Timer

Para ajustar o timer: Toque em Timer, depois passe o dedo para definir o número de horas e minutos. Toque em Iniciar para iniciar o timer.

Para escolher um som: Toque em Ao Terminar.

Para configurar um timer de repouso: Ajuste o timer, depois toque em Ao Terminar e escolha Repousar iPod.

Ao definir um timer de repouso, o iPod touch para de reproduzir música ou vídeo quando o timer finalizar.

Se iniciar o timer e, em seguida, alternar para outro aplicativo do iPod touch, o timer continuará funcionando.

Calculadora



Como Usar a Calculadora

Toque em números e funções da Calculadora, tal como faria com uma calculadora convencional. Quando você toca nos botões somar, subtrair, multiplicar ou dividir, aparece um contorno branco ao redor do botão para que você possa saber a operação que está sendo realizada. Gire o iPod touch para obter uma calculadora científica expandida.

Funções de Memória Padrão

- C: Toque para limpar o número exibido.
- MC: Toque para limpar a memória.
- *M*+: Toque para adicionar o número exibido ao número na memória. Se não há número na memória, toque para armazenar o número exibido na memória.
- M-: Toque para subtrair o número exibido do número na memória.
- *MR*: Toque para substituir o número exibido pelo número da memória. Se o botão tiver um contorno branco ao redor, há um número armazenado na memória.

O número armazenado permanece na memória quando você alterna entre as calculadoras padrão e científica.

Teclas da Calculadora Científica

Gire o iPod touch para a orientação horizontal para exibir a calculadora científica.

Deg 2nd (1/x x ² x! v sin cos sinh cosh Rad n	O) % mc m+ m- mr x ² y ² C ² /2 ÷ x Vy log 7 8 9 - tan in 4 5 6 + tanh e ² 1 2 3 = EE Rand 0 . =
20	inversas (sen ⁻¹ , cos ⁻¹ , tan ⁻¹ , senh ⁻¹ , cosh ⁻¹ e tanh ⁻¹). Também altera ln para log2, e e ^x para 2 ^x . Clique em 2nd novamente para retornar os botões às suas funções originais.
(Abre uma expressão parentética. As expressões pode ser aninhadas.
)	Fecha uma expressão parentética.
%	Calcula porcentagem, adiciona aumentos e subtrai descontos. Para calcular uma por- centagem, use-a com a tecla de multiplicação (x). Por exemplo, para calcular 8% de 500, digite 500 x 8 % = que dá como resultado 40.
	Para adicionar um aumento ou subtrair um desconto, use com as teclas de mais (+) ou menos (–). Por exemplo, para computar o custo total de um item de \$500 com uma taxa de venda de 8%, digite 500 + 8 % =
	que dá como resultado 540.
1/x	Retorna o recíproco de um valor no formato decimal.
x ²	Calcula o valor elevado ao quadrado.
x ³	Calcula o valor elevado ao cubo.
У [×]	Toque entre valores para elevar o primeiro valor à potência do segundo valor. Por exemplo, para calcular 3 ⁴ , digite 3 y ^x 4 = que dá como resultado 81.
x!	Calcula o fatorial de um valor.
	Calcula a raiz quadrada de um valor.
×√y	Utilize valores intermediários para calcular a raiz x de y. Por exemplo para calcular $\sqrt[4]{81}$, digite 81 $\sqrt[x]{y} 4 =$
1	Que da como resultado 5.
iog	Reforma o logaritmo dase 10 de um Valor.

sen	Calcula o seno de um valor.
seno ⁻¹	Calcula o arco-seno de um valor. (Disponível quando o segundo botão está pressionado.)
cos	Calcula o cosseno de um valor.
cos ⁻¹	Calcula o arco-cosseno de um valor. (Disponível quando o segundo botão está pressionado.)
tan	Calcula a tangente de um valor.
tan ⁻¹	Calcula o arco-tangente de um valor. (Disponível quando o segundo botão está pressionado.)
In	Calcula o logaritmo natural de um valor.
log2	Calcula o log base 2 .(Disponível quando o segundo botão está pressionado.)
senh	Calcula o seno hiperbólico de um valor.
senh ⁻¹	Calcula o seno hiperbólico inverso de um valor. (Disponível quando o segundo botão está pressionado.)
cosh	Calcula o cosseno hiperbólico de um valor.
cosh ⁻¹	Calcula o cosseno hiperbólico inverso de um valor. (Disponível quando o segundo bo- tão está pressionado.)
tanh	Calcula a tangente hiperbólica de um valor.
tanh ⁻¹	Calcula a tangente hiperbólica inversa de um valor. (Disponível quando o segundo botão está pressionado.)
e ^x	Toque depois de digitar um valor para elevar a constante "e" (2.718281828459045) à potência desse valor.
2 ^x	Calcula 2 à potência do valor exibido. Por exemplo, 10 2^{x} = 1024. (Disponível quando o segundo botão está pressionado.)
Rad	Altera o modo para expressar as funções trigonométricas em radianos.
Graus	Altera o modo para expressar as funções trigonométricas em graus.
π	Introduz o valor de π (3.141592653589793).
EE	Um operador que multiplica o valor atual exibido por 10 à potência do próximo valor digitado.
Rand	Retorna um número aleatório entre 0 e 1.

Gravador

20



Como realizar gravações

O aplicativo Gravador permite utilizar o iPod touch como um dispositivo de gravação portátil.

As Gravações utilizam o microfone interno do iPod touch de 4ª geração. Para utilizar o aplicativo Gravador no iPod touch 3ª geração, conecte os Fones de Ouvido Apple com Controle Remoto e Microfone ou um acessório compatível com um microfone. Isso inclui os auriculares da marca Apple e acessórios de terceiros marcados com o logotipo "Made for iPod".

Você pode ajustar o nível de gravação aproximando ou afastando o microfone do que está sendo gravado. Para obter uma melhor qualidade de gravação, o nível mais alto do medidor de nível deve ficar entre –3dB e 0dB.



Botão de gravação

Para realizar uma gravação:

- 1 Toque em l para iniciar a gravação. Também é possível pressionar o botão central em um headset de três botões compatível com microfone.
- 2 Toque em II para interromper ou em para parar a gravação. Também é possível pressionar o botão central em um headset de três botões compatível com microfone para parar a gravação.

Você pode gravar em mono ou em estéreo, dependendo do microfone externo utilizado.

Quando você começa uma gravação de voz, o iPod touch emite um som.

Para utilizar outros aplicativos enquanto faz uma gravação, bloqueie o iPod touch ou pressione o botão Início .

Para reproduzir uma gravação que você acaba de gravar: Toque em .

Como ouvir as gravações



Para reproduzir uma gravação que você gravou anteriormente:

1 Toque em 🚍.

As gravações são listadas em ordem cronológica, com a mais recente primeiro.

2 Toque em uma gravação, depois toque em ▶.

Toque em II para interromper, depois toque em ▶ novamente para retomar a reprodução.

Para saltar para qualquer ponto de uma gravação: Arraste o cursor de reprodução pela barra de progressão.

Para ouvir através do alto-falante integrado: Toque em Alto-Falante.

Como gerenciar as gravações

Para apagar uma gravação: Toque em uma gravação na lista e, em seguida, toque em Apagar.

Para obter mais informações: Toque em (2) ao lado da gravação. A tela Informações mostra informações sobre a duração, a hora e a data da gravação e fornece funções de edição e compartilhamento adicionais.

13:44 00:15 Gravado em se marcha de 200) exta-feira, 27 de 9
Recortar	Compart.

Para adicionar uma etiqueta a uma gravação de voz: Na tela Informações, toque em > e, em seguida, selecione uma etiqueta na lista da tela Etiqueta. Para criar uma etiqueta personalizada, escolha Personalizada na parte inferior da lista e digite um nome para a etiqueta.

Como recortar gravações

Você pode recortar o início ou o final de uma gravação para eliminar pausas ou ruídos indesejados.

Para recortar uma gravação:

- 1 Na tela Gravações, toque em 🕟 ao lado da gravação que você deseja recortar.
- 2 Toque em Recortar.

3 Utilizando os marcadores de tempo como guia, arraste as bordas da região do áudio para ajustar o começo e o final da gravação. Para ouvir como ficará sua edição, toque em ►.



4 Toque em Recortar Gravação.

Importante: As edições feitas nas gravações não podem ser desfeitas.

Como compartilhar gravações

Você pode compartilhar suas gravações como anexos em mensagens de e-mail.

Para compartilhar uma gravação:

- Selecione uma gravação na tela Gravações e, em seguida, toque em Compartilhar.
 Você também pode tocar em Compartilhar na tela Informações de uma gravação.
- 2 Escolha E-mail para abrir uma nova mensagem no Mail com a gravação anexada.

Se o arquivo que você estiver tentando enviar for muito grande, aparecerá uma mensagem.

Como sincronizar gravações

O iTunes sincroniza automaticamente as gravações na sua biblioteca do iTunes quando você conecta o iPod touch ao seu computador. Isso permite que você ouça as gravações em seu computador e fornece um backup caso você as apague do iPod touch.

As gravações são sincronizadas na lista Gravações. Se a lista não existir, o iTunes a criará. Quando você sincroniza as gravações com o iTunes, elas permanecem no aplicativo Gravador até que você as apague. Se você apagar uma gravação no iPod touch, ela não será apagada da lista Gravações no iTunes. No entanto, se você apagar uma gravação do iTunes, ela *será* apagada do iPod touch na próxima vez que você sincronizá-lo com o iTunes. Você pode sincronizar a lista Gravações do iTunes no aplicativo Música do iPod touch utilizando o painel Música do iTunes.

Para sincronizar a lista Gravações com o iPod touch:

- 1 Conecte o iPod touch ao seu computador.
- 2 No iTunes, selecione iPod touch na lista Dispositivos.
- 3 Selecione Música na parte superior da tela.
- 4 Marque a opção "Incluir gravações" e clique em Aplicar.

iTunes Store



Sobre a iTunes Store

Você pode buscar, navegar, pré-visualizar, comprar e transferir músicas, audiolivros, programas de TV, filmes e videoclipes da iTunes Store diretamente para o iPod touch. Também pode ouvir áudio ou assistir a podcasts de vídeo da iTunes Store transmitindo-os da Internet ou transferindo-os diretamente para o iPod touch. Você pode também seguir seus artistas favoritos e amigos para descobrir quais músicas eles estão ouvindo e sobre o que estão falando, descobrir onde seus artistas favoritos farão um tour perto de você e quem está planejando ir, além de muitas outras coisas.

Nota: Talvez a iTunes Store não esteja disponível em todos os países ou regiões e o conteúdo da iTunes Store pode variar por país e região. Os recursos estão sujeitos a alterações.

Para acessar a iTunes Store, o iPod touch deve estar conectado a uma rede Wi-Fi conectada à nternet. Consulte "Como Conectar-se à Internet" na página 19.

Para comprar itens ou escrever opiniões, você precisa um ID Apple. Por padrão, o iPod touch obtém as informações do seu ID Apple do iTunes. Se você não tiver um ID Apple ou se quiser fazer compras de outro ID Apple, abra Ajustes > Loja. Consulte "Loja" na página 188.

Não é preciso ter um ID Apple para reproduzir ou transferir podcasts.

Como buscar músicas, vídeos e muito mais

Para explorar o conteúdo: Toque em uma das categorias de conteúdo da parte inferior da tela, como Música ou Vídeos. Ou toque em Mais para explorar outro conteúdo. Escolha um método de classificação na parte superior da tela. Por exemplo, Em Destaque ou Gêneros (as categorias podem variar).



Para buscar conteúdo: Toque em Buscar (toque em Mais, primeiro, se Buscar não estiver visível), toque no campo de busca e digite uma ou mais palavras e depois toque em Buscar. Os resultados da busca são agrupados por categoria, como Filmes, Álbuns ou Podcasts.



Toque em um item de uma lista para ver mais detalhes em sua tela Informações. Você pode ler opiniões, escrever sua própria opinião ou enviar por e-mail um link sobre o item a um amigo. Dependendo do item, você também pode comprá-lo, transferi-lo ou alugá-lo.

Nota: Se você se conectar a uma rede Starbucks Wi-Fi em uma determinada localização Starbucks nos EUA, o ícone do Starbucks aparecerá na parte inferior da tela. Você pode ouvir uma amostra e comprar a música que está tocando naquele momento (e outras) das Coleções Starbucks apresentadas.

Para examinar um artista e recomendações de amigos: Toque em Ping (toque em Mais, primeiro, se Ping não estiver visível) para descobrir as novidades sobre seus artistas favoritos ou para ver qual música seus amigos estão curtindo no momento. Para mais informações, consulte a próxima seção, "Como Seguir Artistas e Amigos."

Para obter as recomendações do Genius: Toque em Mais e, em seguida, toque em Genius.

Como Seguir Artistas e Amigos

Utilize o iTunes Ping para se conectar com os fãs de música mais apaixonados do mundo. Siga seus artistas favoritos para descobrir sobre novos lançamentos, shows e tours agendados. Sinta-se nos bastidores dos shows vendo suas fotos e vídeos e sabendo mais sobre suas influências musicais. Leia os comentários de seus amigos sobre as músicas que eles estão ouvindo, veja o que eles estão comprando e fique por dentro dos shows que eles pretendem assistir. Finalmente, expresse seus gostos musicais e publique comentários para os seus próprios seguidores.

Para criar e explorar as conexões musicais, é preciso criar um perfil.

Para criar seu perfil do iTunes Ping:Abra o aplicativo iTunes em seu Mac ou PC, clique em Ping e siga as instruções da tela.

Para explorar o iTunes Ping no iPod touch: Abra o aplicativo iTunes, toque em Ping (toque em Mais primeiro, se Ping não estiver visível) e, em seguida:

- Toque em Activity para ver as últimas novidades sobre as pessoas que você segue. As atualizações incluem compras, comentários, gostos e publicações.
- Toque em Pessoas para ver quem você está seguindo e quem está seguindo você, ou para buscar artistas ou amigos.

• Toque em My Profile para ver as informações do seu perfil.



Para seguir um artista: Toque em Seguir na página de perfil deles.

- *Por busca:* Toque em Pessoas, insira o nome do artista no campo de busca na parte superior da página e, em seguida, toque em Buscar. Toque no artista na lista de resultados e, em seguida, toque em Seguir.
- *Durante a busca*: Toque em Perfil na parte inferior de qualquer página de álbum e, em seguida, toque em Seguir.

Para seguir um amigo:Escolha seu grupo inicial de amigos quando você configurar seu perfil usando o iTunes no seu Mac ou PC. Depois disso, você pode escolher seguir outros usando o Ping no iPod touch.

- *Por busca:* Toque em Pessoas, insira o nome do seu amigo no campo de busca e, em seguida toque em Buscar. Toque no nome do seu amigo na lista de correspondências e, em seguida, toque em Seguir.
- Durante a exploração do Ping: Toque o nome de uma pessoa e, em seguida, toque em Seguir.



Quando você segue uma pessoa, ela não segue você automaticamente. Em seu perfil, você pode optar por aprovar ou recusar pedidos de ser seguido quando eles chegarem, ou simplesmente aceitar todos os novos seguidores sem aprovação (o padrão).

Para compartilhar seus pensamentos: Conforme você navega pelos álbuns e músicas, toque em Post para comentar uma obra musical ou toque em Like, para dizer que você gosta. Seus amigos verão seus pensamentos no documento Activity do iTunes Ping. Você também pode dizer que gosta de ma música ou comentá-la enquanto a ouve no iPod touch. Consulte "Controles de Áudio Adicionais" na página 60.

Para compartilhar planos para assistir a shows: Toque em Concerts em sua página de perfil para ver os futuros concertos dos artistas que você segue e para ver quais dos seus amigos irão a um show. Toque em Tickets para comprar o seu tíquete ou toque em I'm Going para que outras pessoas saibam que você vai também. (Não está disponível em todos os países ou regiões.)

O Ping pode enviar um alerta de texto, reproduzir uma música ou adicionar um indicador de alerta no ícone do aplicativo iTunes no seu iPod touch quando alguém:

- · Começa a segui-lo
- Precisa da sua aprovação para segui-lo
- · Comenta sobre suas atividades
- · Aprova a sua solicitação para segui-los

Para especificar o tipo de notificação enviada pelo Ping:Em Ajustes, escolha Notificações > Ping.

Como comprar música ou audiolivros

Quando você encontrar uma música, um álbum ou um audiolivro que gostar na iTunes Store, poderá comprá-los e transferi-los para o iPod touch. Também é possível ouvir uma amostra de um item antes de comprá-lo para ter certeza de que é o item desejado.

Para ouvir uma amostra de uma música ou audiolivro: Toque no item.

Para comprar e transferir uma música, álbum ou audiolivro:

- 1 Toque no preço, depois toque em Comprar.
- 2 Inicie sessão usando o seu ID Apple conforme solicitado e toque em OK.

Se você não tiver um ID Apple, toque em Criar Nova Conta para configurar uma.

Sua compra é cobrada no seu ID Apple. Para compras adicionais feitas nos quinze minutos seguintes, você não precisa digitar sua senha novamente.

Se você já comprou músicas para o álbum, o preço é descontado com base nessa quantidade de músicas.

Alguns álbuns incluem conteúdo de bônus. Músicas de bônus e vídeos de música são transferidos para o iPod touch quando você compra o álbum. Outros conteúdos de bônus; iTunes Extras, iTunes LP e folhetos digitais; podem ser transferidos e visualizados somente no seu computador. Para transferir esses itens para a sua biblioteca do iTunes, escolha Loja > Buscar Transferências Disponíveis.

Assim que você compra um item, ele começa a ser transferido e aparece na tela Transferências. Consulte "Como verificar o estado de uma transferência" na página 163.

As músicas adquiridas são adicionadas à lista Adquirido do iPod touch. Se você apagar a lista Adquirido, o iTunes criará uma nova lista quando você adquirir um item da iTunes Store.

Você pode utilizar vale-presentes, vale-brindes ou outros códigos promocionais da iTunes Store para realizar compras. Quando você iniciar a sessão, seu crédito restante aparece com as informações do seu ID Apple na parte inferior da maioria das telas da iTunes Store.

Para digitar um código de resgate: Toque em Música (toque em Mais, primeiro, se Música não estiver visível) depois toque em Resgatar na parte inferior da tela e siga as instruções.

Para completar um álbum: Durante a visualização de qualquer álbum, toque no preço com desconto para as músicas restantes embaixo de Completar Meu Álbum. Para ver ofertas para completar outros álbuns, toque em Música e, em seguida, toque em Completar Ofertas do Meu Álbum (próximo à parte inferior).

Como comprar e alugar vídeos

A iTunes Store lhe permite comprar e transferir filmes, programas de TV e vídeos de música (talvez não esteja disponível em todos os países ou regiões). Alguns filmes e programas de TV também poderão ser alugados por um período de tempo limitado. Talvez o conteúdo de vídeo esteja disponível no formato definição-padrão (SD, ou 480p), formato alta-definição (HD, ou 720p), ou ambos.

Para pré-visualizar um vídeo: Toque em Pré-visualizar.

Para visualizar uma prévia em um televisor usando o AirPlay e o Apple TV: Quando a pré-visualização é iniciada, toque em 🖾 e escolha Apple TV. Se 🖾 não aparecer ou se você não vir o Apple TV, certifique-se de que o iPod touch está na mesma rede sem fio.

Para comprar ou alugar um vídeo:

- 1 Toque em Comprar ou Alugar.
- 2 Inicie sessão usando o seu ID Apple conforme solicitado e toque em OK.

Se você não tiver um ID Apple, toque em Criar Nova Conta para configurar uma. Sua compra é cobrada no seu ID Apple. Para compras adicionais feitas nos quinze minutos seguintes, você não precisa digitar sua senha novamente.

Assim que você compra um item, ele começa a ser transferido e aparece na tela Transferências. Consulte "Como verificar o estado de uma transferência" na página 163.

Os filmes e programas de TV alugados só começam a ser reproduzidos quando a transferência é totalmente concluída. Consulte "Como assistir a filmes e programas de TV alugados" na página 70.

Quando a transferência estiver concluída, os vídeos comprados são adicionados à lista Adquirido do iPod touch. O conteúdo comprado é sincronizado na lista Adquirido do seu iPod touch no iTunes da próxima vez que conectar o iPod touch ao seu computador. Consulte "Como Sincronizar Conteúdo Adquirido" na página 164.

Nota: Se comprar vídeo HD no iPod touch 3ª geração, o vídeo será transferido no formato SD.

Para visualizar ou sincronizar vídeos da lista Adquirido do iTunes do seu computador, você deverá iniciar sessão usando o seu ID Apple.

Como sincronizar vídeos comprados no iTunes: Conecte o iPod touch ao seu computador. No iTunes, selecione o iPod touch na lista Dispositivos, clique no botão adequado (Filmes, Programas de TV ou Música para vídeos de música), selecione os itens que deseja sincronizar e, em seguida, clique em Sincronizar.

Selecione formato HD ou SD: No iTunes, clique em Controle ou clique com o botão direito em um vídeo rotulado "HD-SD" e selecione Definição Padrão ou Alta Definição, a partir do menu Versão.

Você pode utilizar vale-presentes, vale-brindes ou outros códigos promocionais da iTunes Store para realizar compras. Quando você iniciar a sessão, seu crédito restante aparece com as informações do seu ID Apple na parte inferior da maioria das telas da iTunes Store.

Para digitar um código de resgate: Toque em Música (toque em Mais, primeiro, se Música não estiver visível) depois toque em Resgatar na parte inferior da tela e siga as instruções.

Como Transmitir ou Transferir Podcasts

Você pode ouvir podcasts de áudio ou assistir a podcasts de vídeo transmitidos pela sua conexão à Internet Wi-Fida iTunes Store. Você pode também transferir podcasts de áudio e de vídeo para o iPod touch. Os podcasts que você transferir para o iPod touch serão sincronizados com a sua biblioteca do iTunes quando você conectar o iPod touch ao seu computador.

Toque em Podcasts (toque em Mais, primeiro, se Podcasts não estiver visível) para navegar pelos podcasts da iTunes Store. Para ver uma lista de episódios, toque em um podcast. Os podcasts de vídeo são marcados com um ícone de vídeo .

Para transmitir um podcast: Toque no título do podcast.

Para transferir um podcast: Toque no botão Grátis e toque em Transferir. Os podcasts transferidos aparecem na lista Podcasts em Música.

Para ouvir ou assistir a um podcast transferido: Em Música, toque em Podcasts (toque em Mais, primeiro, se Podcasts não estiver visível) e depois toque no podcast. Os podcasts de vídeo também aparecem em sua lista de vídeos.

Para obter mais episódios do podcast que você transferiu: Na lista Podcasts em Música, toque no podcast e depois toque em Obter Mais Episódios.

Para apagar um podcast: Na lista Podcasts em Música, passe o dedo para a esquerda ou para a direita sobre o podcast e toque em Apagar.

Como verificar o estado de uma transferência

Você pode verificar a tela Transferências para ver o estado das transferências programadas e em andamento, inclusive o estado das compras que você tenha reservado.

Para ver o estado dos itens que estão sendo transferidos: Toque em Transferências (toque em Mais, primeiro, se Transferências não estiver visível).

Para pausar uma transferência, toque em II.

Se uma transferência for interrompida, o iPod touch começará a transferir novamente na próxima vez que estiver conectado à Internet. Ou, se abrir o iTunes no seu computador, ele terminará a transferência na sua biblioteca do iTunes (se o seu computador estiver conectado à Internet e você tiver iniciado a sessão usando o mesmo ID Apple).

Para ver o estado dos itens reservados: Toque em Transferências (toque em Mais, primeiro, se Transferências não estiver visível).

Os itens reservados aparecem em uma lista até que o item seja lançado. Toque no item para ver as informações da data de lançamento. Assim que o item estiver disponível para transferência, o () aparecerá ao lado da transferência.

Para transferir um item reservado: Toque no item e, em seguida, toque em 🕔.

Os itens reservados não são transferidos automaticamente quando são lançados. Volte à tela Transferências para iniciar a transferência.

Como Sincronizar Conteúdo Adquirido

O iTunes sincroniza automaticamente tudo o que você transferiu ou adquiriu no iPod touch para a biblioteca do iTunes quando você conecta o iPod touch ao computador. Isso permite acessar as transferências do seu computador e fornece um backup, caso você apague algum conteúdo adquirido do iPod touch.

O conteúdo adquirido é sincronizado com a lista "Adquirido em <nome do seu iPod touch>" O iTunes cria a lista se ela não existir. O iTunes também copia as suas compras para a lista Adquirido que ele utiliza para as compras que você faz no seu computador, caso essa lista exista e esteja configurada para sincronizar com o iPod touch.

Os podcasts transferidos são sincronizados com a lista Podcasts da sua biblioteca do iTunes.

Como Modificar os Botões de Navegação

Você pode substituir os botões Música, Podcasts, Vídeos e Buscar situados na parte inferior da tela por aqueles que usar com mais frequência. Por exemplo, se você transfere audiolivros frequentemente, mas não assiste a muitos vídeos, poderá substituir o botão Vídeos por Audiolivros.

Para modificar os botões de navegação: Toque em Mais, toque em Editar e depois arraste um botão para a parte inferior da tela, sobre o botão que deseja substituir.



Você pode arrastar os botões da parte inferior da tela para a esquerda e para a direita, para reordená-los. Quando acabar, pressione OK.

Quando estiver navegando, toque em Mais para ter acesso aos botões de navegação que não estão visíveis.

Como Visualizar as Informações da Conta

Para visualizar as informações da iTunes Store para o seu ID Apple no iPod touch, toque no seu ID Apple (na parte inferior da maioria das telas da iTunes Store). Ou vá para Ajustes > Loja e toque em Ver ID Apple. Você deve iniciar a sessão para visualizar as informações da sua conta. Consulte "Loja" na página 188.

Como Verificar Transferências

Você pode usar o iTunes em seu computador para verificar se todas as músicas, vídeos, aplicativos e outros itens comprados na iTunes Store ou App Store estão na biblioteca do iTunes. Talvez você queira realizar esta verificação se uma transferência tiver sido interrompida.

Para verificar suas compras:

- 1 Certifique-se de que o seu computador esteja conectado à Internet.
- 2 No iTunes, escolha Loja > Buscar Transferências Disponíveis.
- 3 Digite seu ID e senha da Apple, depois clique em Verificar.

As compras que ainda não estão no seu computador são transferidas.

A lista Adquirido exibe as suas compras. Entretanto, como você pode adicionar ou remover itens dessa lista, talvez ela não mostre todos os itens com precisão. Para ver todas as suas aquisições, inicie a sessão usando o seu ID Apple, escolha Loja > Visualizar Minha Conta e clique em Histórico de Compras.

App Store

22



Sobre a App Store

Você pode buscar, navegar, opinar, adquirir e transferir aplicativos da App Store diretamente para o iPod touch. Os aplicativos que você transfere e instala da App Store no iPod touch são copiados para sua biblioteca do iTunes na próxima vez que você sincronizar o iPod touch com o seu computador. Quando você sincroniza o iPod touch, você também pode instalar aplicativos comprados ou transferidos da iTunes Store no seu computador.

Nota: Talvez a App Store não esteja disponível em todos os países ou regiões e o conteúdo da App Store pode variar por país e região. Os recursos estão sujeitos a alterações.

Para navegar na App Store, o iPod touch deve estar conectado a uma rede Wi-Fi conectada à Internet. Consulte "Como Conectar-se à Internet" na página 19. Para transferir os aplicativos, você também precisa de um ID Apple (talvez não esteja disponível em todos os países ou regiões). Por padrão, o iPod touch obtém os ajustes do seu ID Apple do iTunes. Se você não tiver um ID Apple ou se quiser fazer compras de outro ID Apple, abra Ajustes > Loja. Consulte "Loja" na página 188.

Como Navegar e Buscar

Navegue pelas seleções em destaque para ver os aplicativos novos, notáveis ou recomendados ou navegue pelo Top 25 para ver os aplicativos mais populares. Se estiver buscando um aplicativo específico, use Buscar.

Para explorar os aplicativos: Toque em Em Destaque, Categorias ou Top 25. Escolha uma categoria ou escolha um método de ordenação na parte superior da tela para navegar por listas como Novas, Lançamentos, Genius, Top Pagas ou Top Grátis.



Para navegar usando o Genius: Toque em Genius para ver uma lista de aplicativos recomendados com base em sua coleção atual de aplicativos. Para ativar o Genius, siga as instruções da tela. O Genius é um serviço gratuito, mas requer um ID Apple.

Como buscar aplicativos: Toque em Buscar, toque no campo de busca e digite uma ou mais palavras, depois toque em Buscar.



Tela de Informações

Toque em qualquer aplicativo de uma lista para ver mais informações, como classificações, capturas de tela e o preço do aplicativo.



Se você já tiver instalado o aplicativo, na tela de informações aparecerá "Instalado" em vez do preço.



Para visualizar as capturas de tela: Role para aproximar a parte inferior da página Informações. Passe o dedo para a esquerda ou para a direita para visualizar páginas adicionais de captura de tela. Toque duas vezes para ampliar.

Para obter classificações e ler opiniões: Toque em Classificações na parte inferior da tela Informações.

Para enviar um link da página de informações do aplicativo no iTunes por e-mail: Toque em "Contar a um Amigo" perto da parte inferior da tela Informações. **Como comunicar um problema:** Toque em "Comunicar Problema" perto da parte inferior da tela Informações. Selecione um problema da lista ou digite comentários opcionais, depois toque em Comunicar.

Para enviar um app de presente a alguém: Toque em "Presentear Este App" próximo à parte inferior da tela Informações e, em seguida, siga as instruções da tela.

Como Transferir Apps

Quando encontrar um app que deseja na App Store, você pode adquiri-lo e transferi-lo para o iPod touch. Se este aplicativo estiver livre, você pode transferi-lo sem carregar.

Uma vez transferido o aplicativo, ele é imediatamente instalado no iPod touch.

Para adquirir e transferir um app:

- 1 Toque no preço (ou toque em "Grátis"), depois toque em "Comprar Agora".
- 2 Inicie sessão usando o seu ID Apple conforme solicitado e toque em OK.

Se você não tiver um ID Apple, toque em Criar Nova Conta para configurar uma. As transferências para compra são cobradas no seu ID Apple. Para transferências adicionais feitas nos quinze minutos seguintes, você não precisa digitar sua senha novamente.

Alguns aplicativos permitem que você faça compras dentro do app. Você pode restringir as compras feitas de dentro do app nos Ajustes. Consulte "Restrições" na página 180.

Alguns aplicativos utilizam notificações push para alertá-lo sobre novas informações, mesmo quando o app não está sendo executado. Dependendo do aplicativo, as notificações podem variar e podem incluir alertas de texto ou de som e um indicador de alerta no ícone do app na tela Início. Consulte "Notificações" na página 175.

Você pode utilizar vale-presentes, vale-brindes ou outros códigos promocionais da iTunes Store para realizar compras. Quando você iniciar a sessão, seu crédito restante aparece com as informações do seu ID Apple na parte inferior da maioria das telas da App Store.

Para digitar um código de resgate: Toque em Resgatar próximo à parte inferior da tela Em Destaque e, em seguida, siga as instruções da tela.

Para ver o estado dos aplicativos transferidos: Depois que começar a transferir um app, o ícone do app aparecerá na tela Início e mostrará um indicador de progresso.



Se uma transferência for interrompida, o iPod touch começará a transferir novamente na próxima vez que estiver conectado à Internet. Ou, se abrir o iTunes no seu computador, ele terminará a transferência na sua biblioteca do iTunes (se o seu computador estiver conectado à Internet e você tiver iniciado a sessão usando o mesmo ID Apple).

Como Apagar Apps

Você pode apagar aplicativos que instalou da App Store. Se você apagar um app, os dados associados ao app não estarão mais disponíveis no iPod touch, a menos que você reinstale o app e restaure seus dados de um backup.

Você pode reinstalar um app e restaurar seus dados, assim que fizer o backup do iPod touch no iTunes no seu computador. (Se você tentar apagar um aplicativo do qual não foi feito um backup no seu computador, aparecerá um aviso.) Para obter os dados do aplicativo, você deve restaurar o iPod touch de um backup que contenha os dados. Consulte "Como Restaurar de um Backup" na página 241.

Para apagar um app da App Store:

- 1 Mantenha o toque sobre qualquer ícone de aplicativo da tela Início até que os ícones comecem a tremular.
- 2 Toque em 🐼 no canto do app que você deseja apagar.
- 3 Toque Apagar e, em seguida, pressione o botão Início 🔾.

Se você não vir 🔊 no ícone do aplicativo, significa que o aplicativo não foi comprado da App Store ou que a exclusão de aplicativos foi restringida. Consulte "Restrições" na página 180.

Quando você apagar um aplicativo, seus dados não estarão mais acessíveis através da interface de usuário do iPod touch, mas não serão excluídos do seu iPod touch. Para obter informações sobre como apagar todo o conteúdo e ajustes, consulte "Apagar Todo o Conteúdo e Ajustes" em página 185.

Para substituir um app apagado:

- No iPod touch: compre o app novamente (não será cobrado).
- No iTunes: Conecte o iPod touch ao seu computador, selecione iPod touch na lista Dispositivos, clique Apps e selecione a caixa ao lado do app e, em seguida, clique Aplicar.

Como escrever opiniões

Você pode escrever e enviar suas próprias opiniões sobre aplicativos diretamente no iPod touch.

Para escrever uma opinião:

- 1 Toque em Classificações na parte inferior da tela Informações.
- 2 Na tela Opiniões, toque em "Escrever uma Opinião".
- 3 Selecione o número de estrelas (1–5) para sua classificação do app, digite seu apelido, um título para a opinião e comentários opcionais. Se escreveu opiniões anteriormente, o campo apelido já estará preenchido. Caso contrário, lhe pedirão para criar um apelido para opiniões.
- 4 Toque em Enviar.

Para poder enviar uma opinião, é preciso iniciar a sessão na sua conta Apple e ter transferido o item.

Como Atualizar Apps

Sempre que você acessa a App Store, ela verifica se há atualizações disponíveis para aplicativos que você tenha instalado. A App Store também verifica se há atualizações disponíveis automaticamente todas as semanas. O ícone da App Store mostra o número total de atualizações de aplicativos disponíveis.



Se houver uma atualização disponível e você acessar a App Store, a tela de Atualizações aparece imediatamente. As atualizações de aplicativos são transferidas e instaladas automaticamente quando você opta por atualizá-las.

As atualizações do app são novas versões que podem ser compradas ou transferidas através da App Store ao iPod touch ou da iTunes Store ao seu computador.

Para atualizar um app:

- 1 Na parte inferior da tela, toque em Atualizações.
- 2 Toque em um app para ver mais informações sobre a atualização.
- 3 Toque em Atualizar.

Para atualizar todos os aplicativos: Na parte inferior da tela, toque em Atualizações e, em seguida, toque em Atualizar Tudo.

Se tentar atualizar um aplicativo comprado de uma conta da Apple diferente, o seu ID e senha dessa conta serão solicitados para que a atualização possa ser transferida.

Como Sincronizar Apps Comprados

Quando você conectar o iPod touch ao seu computador, o iTunes sincroniza os aplicativos que você transferiu ou comprou no iPod touch para sua biblioteca do iTunes. Esta ação permite acessar as transferências do seu computador e fornece um backup, caso você apague aplicativos do iPod touch.

Será realizado o backup dos aplicativos transferidos na próxima vez que você sincronizar com iTunes. Em outras palavras, o backup é realizado somente nos dados dos aplicativos, quando você sincroniza com o iTunes.

Os aplicativos são sincronizados na lista Apps da sua biblioteca do iTunes. O iTunes cria a lista, se ela não existir.

Ajustes



Os ajustes permitem personalizar os aplicativos do iPod touch, ajustar data e hora, configurar a sua conexão de rede e definir outras preferências do iPod touch.

Modo Avião

O modo Avião desativa os recursos sem fio do iPod touch para reduzir possíveis interferências no funcionamento da aeronave e em outros equipamentos elétricos.

Para ativar o modo avião: Toque em Ajustes e ative o modo avião.

Quando o modo avião estiver ativo, o raparecerá na barra de estado na parte superior da tela. Nenhum sinal de Wi-Fi ou Bluetooth é emitido do iPod touch, desativando muitos recursos do iPod touch. Você não poderá:

- · Fazer ou receber ligações de vídeo FaceTime
- Enviar ou receber e-mail
- Navegar na Internet
- Sincronizar seus contatos, calendários ou favoritos (somente MobileMe) com o MobileMe ou Microsoft Exchange
- Transmitir vídeos do YouTube em tempo real
- Obter cotações de ações
- · Obter localizações de mapas
- · Obter informes meteorológicos
- Usar as lojas iTunes Store ou App Store
- Usar o Game Center

Se for permitido pelo operador da aeronave e pelas leis e regulamentos aplicáveis, você pode continuar a utilizar o iPod touch para:

- Ouvir música e assistir a vídeos
- Verificar o seu calendário

- Fazer ou visualizar fotos ou vídeo: (iPod touch 4ª geração)
- Ouvir alarmes
- Usar o cronômetro ou timer
- Usar a calculadora
- Tomar notas
- Fazer gravações
- · Ler mensagens de e-mail armazenadas no iPod touch

Se disponível e permitido pelo piloto da aeronave e pelas leis e regulamentos aplicáveis, você pode ativar a Wi-Fi e:

- Fazer ou receber ligações de vídeo FaceTime
- Enviar e receber e-mail
- Navegar na Internet
- Sincronizar seus contatos, calendários ou favoritos (somente MobileMe) com o MobileMe ou Microsoft Exchange
- Transmitir vídeos do YouTube em tempo real
- Obter cotações de ações
- · Obter localizações de mapas
- Obter informes meteorológicos
- Usar as lojas iTunes Store ou App Store
- Usar o Game Center

Talvez você também possa ativar o Bluetooth para utilizar os dispositivos Bluetooth com o iPod touch.

Wi-Fi

Os ajustes Wi-Fi determinam se o iPod touch usa redes Wi-Fi locais para conectar-se à Internet.

Para ativar ou desativar a Wi-Fi: Escolha Wi-Fi e ative ou desative a opção Wi-Fi.

Para conectar-se a uma rede Wi-Fi: Escolha Wi-Fi, espere um momento enquanto o iPod touch detecta as redes no raio de alcance, depois selecione uma rede. Se necessário, digite uma senha e toque em Conectar (as redes que requerem uma senha aparecem com um ícone de acadeado).

Uma vez que você tenha se conectado a uma rede Wi-Fi manualmente, o iPod touch se conectará a ela automaticamente sempre que a rede estiver no raio de alcance. Se houver mais de uma rede usada anteriormente dentro do raio de alcance, o iPod touch se conecta à última utilizada.

Quando o iPod touch estiver conectado a uma rede Wi-Fi, o ícone Wi-Fi 🗢 localizado na barra de estado na parte superior da tela mostrará a força do sinal. Quanto mais barras você vir, mais forte o sinal.

Para ajustar o iPod touch para perguntar se você deseja conectar-se a uma nova rede: Escolha Wi-Fi e ative ou desative "Solicitar Conexão".

Quando você estiver tentando acessar a Internet utilizando o Safari ou o Mail, por exemplo, e você não estiver no raio de alcance de uma rede Wi-Fi que tenha utilizado anteriormente, esta opção diz ao iPod touch para buscar uma outra rede. O iPod touch mostra uma lista com todas as redes Wi-Fi entre as quais você pode escolher. (As redes que requerem uma senha aparecem com um ícone de cadeado .) Se a opção Solicitar Conexão estiver desativada, você deve conectar-se manualmente a uma rede para conectar-se à Internet, quando uma rede usada anteriormente não estiver disponível.

Para esquecer uma rede de forma que o iPod touch não se conecte a ela: Escolha Wi-Fi e toque no () ao lado de uma rede a qual você tenha se conectado antes. Depois pressione "Esquecer esta Rede".

Para conectar-se a uma rede Wi-Fi fechada: Para conectar-se a uma rede Wi-Fi que não é mostrada na lista de redes detectadas, escolha Wi-Fi > Outra e digite o nome da rede. Se a rede pedir uma senha, toque em Segurança, toque no tipo de segurança que a rede usa e digite a senha.

Você precisa saber de antemão o nome da rede, a senha e o tipo de segurança para conectar-se a uma rede fechada.

Algumas redes Wi-Fi podem pedir que você digite ou configure ajustes adicionais, tais como um ID do cliente ou o endereço IP estático. Pergunte ao administrador da rede quais ajustes deve utilizar.

Para configurar os ajustes para conectar-se a uma rede Wi-Fi: Escolha Wi-Fi, depois toque no () próximo a uma rede.

VPN

Este ajuste aparece quando você tem a VPN configurada no iPod touch, permitindo ativar ou desativar a VPN. Consulte "Rede" na página 177.

Notificações

Este ajuste aparecerá quando você abrir um aplicativo (como o Game Center) que utilize o serviço de Notificações Push da Apple. As notificações push o alertam sobre novas informações, mesmo quando o aplicativo não está sendo executado. Dependendo do aplicativo, as notificações diferem, mas podem incluir alertas de texto ou de som e um identificador numerado no ícone do aplicativo na tela Início.



Você poderá desativar as notificações se não quiser ser avisado ou se quiser conservar a bateria.

Para ativar ou desativar todas as notificações: Toque em Notificações e ative-as ou desative-as.

Para ativar ou desativar sons, alertas ou avisos de um aplicativo: Toque em Notificações, escolha um aplicativo na lista e, em seguida, escolha os tipos de notificações que deseja ativar ou desativar.

Sons

Para ajustar o volume dos alertas: Escolha Sons e arraste o controle deslizante. Ou, se a opção "Ajustar com Botões" estiver ativada, use os botões de volume na lateral do iPod touch. Os botões de volume não alteram o volume dos avisos se uma música ou vídeo estiver sendo reproduzido.

Para permitir que os botões de volume alterem o volume dos avisos: Escolha Sons e ative "Ajustar com Botões".

Para definir o toque do FaceTime: Escolha Sons > Toque.

Para definir os sons de aviso e de efeitos: Escolha Sons e ative ou desative os itens.

Você pode ajustar o iPod touch para reproduzir um som sempre que você:

- Receber uma mensagem de e-mail
- Enviar uma mensagem de e-mail
- · Receber um alerta de evento do calendário
- Bloquear o iPod touch
- Digitar utilizando o teclado

Brilho

O brilho da tela afeta a duração da bateria. Diminua a luz da tela para aumentar o tempo até que você precise recarregar iPod touch ou use o Brilho Automático.

Para ajustar o brilho da tela: Escolha Brilho e arraste o controle deslizante.

Para definir se o iPod touch deve ajustar o brilho da tela automaticamente: Escolha Brilho e ative ou desative a opção Brilho Automático. Se o Brilho Automático está ativado, o iPod touch ajusta o brilho da tela para as condições de luz atuais utilizando o sensor de luz ambiente integrado.

Imagem de Fundo

Os ajustes da imagem de fundo permitem definir uma imagem ou foto como imagem de fundo para a tela Bloqueio ou tela de Início (iPod touch 3ª geração ou posterior). Consulte "Como adicionar uma Imagem de Fundo" na página 31.

Geral

Os ajustes gerais incluem rede, compartilhamento, segurança e outros ajustes de iOS. Você pode também encontrar informações sobre seu iPod touch e redefinir vários iPod touch ajustes.

Sobre

Escolha Geral > Sobre para obter informações sobre o iPod touch, incluindo:

- · Número de músicas, vídeos, fotos e aplicativos
- Capacidade de armazenamento total
- Espaço disponível
- Versão do software
- Modelo e números de série
- Endereços Wi-Fi e Bluetooth
- Informações legais
- Informações normativas

Rede

Utilize o ajuste Rede para configurar uma conexão VPN (virtual private network), ou acessar ajustes Wi-Fi.

Para adicionar uma nova configuração VPN: Escolha Geral > Rede > VPN > Adicionar Configuração.

Redes VPNs utilizadas dentro de empresas permitem a comunicação de informação privada de forma segura via uma rede não privada. Talvez você precise configurar a rede VPN, por exemplo, para acessar o seu e-mail do trabalho no iPod touch.

O iPod touch pode conectar-se a redes VPN que utilizam o protocolo L2TP, PPTP, Cisco ou IPSec.

Pergunte ao administrador da sua rede quais ajustes utilizar. Na maioria dos casos, se você tem uma rede VPN configurada no seu computador, você pode utilizar os mesmos ajustes de VPN para o iPod touch.

Ao digitar os ajustes de VPN, um botão VPN aparece no menu Ajustes que você pode utilizar para ativar ou desativar a VPN.

A VPN também pode ser automaticamente configurada por um perfil de configuração. Consulte "Como Conectar-se à Internet" na página 19.

Para alterar uma configuração VPN: Escolha Geral > Rede > VPN e toque na configuração que deseja atualizar.

Para ativar ou desativar VPN: Escolha VPN e toque para ativar ou desativar a VPN.

Para apagar uma configuração VPN: Escolha Geral > Rede > VPN, toque na seta azul próximo ao nome de configuração, e pressione Apagar VPN na parte inferior da tela de configuração.

Bluetooth

O iPod touch pode conectar-se a dispositivos de fone de ouvido Bluetooth para você poder ouvir música sem o uso de fios. Consulte "Dispositivos Bluetooth" na página 41.

Você pode também conectar o Teclado Apple Wireless Keyboard via Bluetooth. Consulte "Como Utilizar um Teclado Apple Wireless Keyboard" na página 36.

Para ativar ou desativar o Bluetooth: Escolha Geral > Bluetooth e ative ou desative o Bluetooth.

Serviços de Localização

Os serviços de localização permitem que aplicativos como o Mapas e aplicativos de terceiros com base em localização obtenham e usem dados indicando a sua localização. Os dados de localização obtidos pela Apple não são obtidos de forma que possam identificar você pessoalmente. A sua localização aproximada é determinada utilizando as informações disponíveis das redes Wi-Fi locais (se você estiver com o Wi-Fi ligado).

Quando um aplicativo está utilizando serviços de localização, o **1** aparece na barra de estado.

Cada aplicativo que utiliza os serviços de localização aparece na tela de ajustes Serviços de Localização, mostrando se os serviços de localização estão ativados ou desativados para esse aplicativo. **1** aparece para cada aplicativo que solicitou sua localização nas últimas 24 horas. Você pode desativar os serviços de localização para alguns ou todos os aplicativos se não desejar utilizar este recurso. Se você desativar os serviços de localização, aparecerá uma mensagem perguntando se você deseja ativálo novamente, na próxima vez que um aplicativo tentar utilizar este recurso.

Para ativar ou desativar os serviços de localização: Escolha Geral > Serviços de Localização e ative ou desative os serviços de localização.

Para ativar ou desativar os serviços de localização para alguns aplicativos: Ative ou desative os serviços de localização para os aplicativos individuais.

Se você tem aplicativos de outras marcas no iPod touch que utilizam serviços de localização, reveja os termos e a política de privacidade desses aplicativos de outras marcas para entender como o aplicativo utiliza seus dados de localização.

Para conservar a vida útil da bateria, desative os serviços de localização quando não os estiver utilizando.

Busca do Spotlight

O ajuste Busca do Spotlight permite especificar as áreas de conteúdo procurado pela Busca e reorganizar a ordem dos resultados.

Para definir quais áreas de conteúdo são buscadas pela Busca:

- 1 Escolha Geral > Busca do Spotlight.
- 2 Toque em um item para marcá-lo ou desmarcá-lo.

Todas as categorias de busca da lista são selecionadas por padrão.

Para definir a ordem das categorias do resultado da busca:

- 1 Escolha Geral > Busca do Spotlight.
- 2 Toque em 🚍 ao lado de um item e, em seguida, arraste para cima ou para baixo.

Bloqueio Automático

O bloqueio do iPod touch desativa a tela para economizar bateria e para evitar o uso acidental do iPod touch.

Para ajustar a quantidade de tempo antes que o iPod touch se bloqueie: Escolha Geral> Bloqueio Automático e escolha um tempo.

Bloqueio por Código

Por padrão, o iPod touch não pede que você digite um código para desbloqueá-lo.

No iPod touch 3ª geração ou posterior,a definição de um código ativa a proteção de dados. Consulte "Recursos de segurança" na página 44.

Importante: No iPod touch 3ª geração, você também deve recuperar o software iOS para ativar a proteção de dados. Consulte "Como restaurar o iPod touch." na página 241.

Para definir um código: Escolha Geral > Bloqueio por Código e insira um código de 4 dígitos e, então, insira o código novamente para verificá-lo. Em seguida, o iPod touch solicita que você insira o código para desbloqueá-lo ou para exibir os ajustes de bloqueio por código.

Para desativar o bloqueio por código: Escolha Geral > Bloqueio por Código, digite seu código, toque em Desativar Código e digite o seu código novamente.

Para alterar o código: Escolha Geral > Bloqueio por Código, digite seu código e toque em Alterar Código. Digite o código novamente; em seguida, digite e redigite seu novo código.

Se você esquecer o seu código, deverá restaurar o software do iPod touch. Consulte "Como atualizar e restaurar o software do iPod touch" na página 240.

Para definir o tempo antes de que o código seja pedido: Escolha Geral > Bloqueio por Código e digite seu código. Toque em Requer Código, em seguida, selecione quanto tempo o iPod touch pode ficar bloqueado antes que você precise digitar um código para desbloqueá-lo.

Para ativar ou desativar um Código Simples: Escolha Geral > Bloqueio por Código e ative ou desative um Código Simples.

Um código simples é um número de quatro dígitos. Para aumentar a segurança, desative o Código Simples e utilize um código mais longo com uma combinação de números, letras, pontuação e caracteres especiais.

Para que os dados sejam apagados após digitar o código incorretamente dez vezes: Escolha Geral > Bloqueio por Código, digite seu código e toque em Eliminar Dados para ativar esse recurso.

Após dez tentativas incorretas, todas as configurações são redefinidas e todas as suas informações e mídia são apagadas removendo o código de criptografia dos dados (que é criptografado usando a criptografia AES de 256 bits).

Restrições

No iPod touch, você pode definir restrições para o uso de certos aplicativos e para o conteúdo do iPod. Por exemplo, os pais podem restringir a visualização de música explícita nas listas ou desativar totalmente o acesso ao YouTube.

Para ativar as restrições:

- 1 Escolha Geral > Restrições, depois toque em Ativar Restrições.
- 2 Digite um código de quatro dígitos.
- 3 Digite o código novamente.

Para desativar as restrições: Escolha Geral > Restrições e depois digite o código de acesso. Toque em Desativar Restrições, depois digite novamente o código.

Importante: Se você esquecer o seu código, deverá restaurar o software do iPod touch a partir do iTunes. Consulte "Como atualizar e restaurar o software do iPod touch" na página 240.

Para configurar restrições de aplicativos: Defina as restrições que deseja tocando para ativar ou desativar os controles individuais. Por padrão, todos os controles estão ativados (não restringidos). Toque em um item para desativá-lo e restringir seu uso.
Safari	O Safari é desativado e o seu ícone é removido da tela de Início. Você não poderá utilizar o Safari para navegar na web ou acessar web clips. Aplicativos de outras mar- cas poderão permitir a navegação na web mesmo se o Safari estiver desativado.
YouTube	O YouTube é desativado e o seu ícone é removido da tela de Início.
Câmera	A Câmera é desativada e seu ícone é removido da tela de Início. Você não pode tirar fotos.
FaceTime	Você não pode fazer ou receber ligações de vídeo do FaceTime (iPod touch 4ª geração).
iTunes	A iTunes Store é desativada e seu ícone é removido da tela de Início. Você não pode pré-visualizar, comprar ou transferir conteúdo.
Ping	Você não pode acessar o Ping ou qualquer de seus recursos.
Como instalar aplicativos	A App Store é desativada e o seu ícone é removido da tela de Início. Você não pode instalar aplicativos no iPod touch.
Como Apagar Apps	Você não pode apagar os aplicativos do iPod touch. 🐼 não aparece nos ícones do aplicativo quando você está personalizando a tela Início.
Local	Os ajustes Serviços de Localização e o ajuste Buscar Meu iPhone (nas contas MobileMe no "Mail, Contatos, Calendários") são bloqueados e não podem ser alterados.
Contas	Os ajustes do Mail, Contatos, Calendário são bloqueados e você não pode adicionar, modificar ou apagar as contas.

Para restringir compras dentro dos aplicativos: Desative a opção "Compras em Aplic.". Quando ativado, este recurso permite comprar conteúdo ou funcionalidade adicional dentro de aplicativos transferidos da App Store. **Para ajustar as restrições de conteúdo:** Toque em Classificações Para e selecione um país na lista. Você pode então ajustar as restrições utilizando o sistema de classificação daquele país para as seguintes categorias de conteúdo:

- Música e Podcasts
- Filmes
- Programas de TV
- Apps

Nos Estados Unidos, por exemplo, para permitir apenas filmes com classificação "PG" ou inferior, toque em Filmes e selecione PG na lista.

O conteúdo que você restringir não aparecerá no iPod touch.

Nota: Nem todos os países têm sistemas de classificação.

Para restringir jogos com vários jogadores: Ative a opção Jogos em Grupo.

Quando a opção Jogos em Grupo está desativada, você não pode convidar para uma partida ou enviar e receber convites para jogar ou adicionar amigos no Game Center.

Para restringir a adição de amigos: Desative Adicionar Amigos.

Quando a opção Adicionar Amigos está desativada, você não pode fazer ou receber solicitações de amigos no Game Center. Se a opção Jogos em Grupo está ativada, você pode continuar jogando com os amigos existentes.

Data e Hora

Estes ajustes se aplicam à hora mostrada na barra de estado na parte superior da tela, relógios internacionais e calendários.

Para definir se o iPod touch deve mostrar o padrão 12h ou 24h: Escolha Geral > Data e Hora e ative ou desative a opção Relógio de 24 horas. (Talvez o Relógio de 24 horas não esteja disponível em todos os países ou regiões).

Para definir a data e a hora: Escolha Geral > Data e Hora. Toque em Fuso Horário e digite o nome de uma cidade principal que esteja no seu fuso horário. Toque no botão "Data e Hora", depois toque em "Ajustar Data e Hora" e ajuste a data e a hora.

Teclado

Para ativar ou desativar as maiúsculas automáticas: Escolha Geral > Teclado e ative ou desative a opção Maiúsculas Automáticas.

Por padrão, o iPod touch automaticamente coloca em maiúsculas a primeira letra das palavras depois de pontos finais ou do caractere de retorno.

Para ativar ou desativar a Correção Automática: Escolha Geral > Teclado e ative ou desative a opção Correção Automática.

Por padrão, se o teclado normal do idioma que você selecionou tiver um dicionário, o iPod touch automaticamente sugerirá correções ou completará palavras à medida que você digitar.

Para ativar ou desativar a verificação ortográfica: Escolha Geral > Teclado e ative ou desative a opção Verificar Ortografia.

A verificação ortográfica sublinha as palavras incorretas no texto que você digita. Toque na palavra sublinhada para ver as correções sugeridas. A verificação ortográfica está ativada por padrão.

Para definir se a opção fixar maiúsculas está ativada: Escolha Geral > Teclado e ative ou desative a opção Ativar Fixar Maiúsculas.

Se a fixação de maiúsculas estiver ativada e você pressionar duas vezes a tecla Maiúsculas ☆ no teclado, todas as letras que digitar ficarão em maiúsculas. A tecla Maiúsculas fica azul quando a opção Fixar Maiúsculas está ativada.

Para ativar ou desativar o atalho ".": Escolha Geral > Teclado e ative ou desative o atalho "." Ativar ou desativar o atalho.

O "." permite tocar duas vezes na barra de espaço para digitar um ponto final seguido de um espaço quando você está digitando. Ele está ativado por padrão.

Para adicionar teclados Internacionais:

1 Escolha Geral > Teclado > Teclados Internacionais.

O número de teclados ativos aparece antes da seta da direita.

2 Toque em "Adicionar Novo Teclado...," e, então, selecione um teclado.

Você pode adicionar quantos teclados desejar. Para aprender sobre o uso de teclados internacionais, consulte Apêndice A, "Teclados Internacionais," na página 232.

Para editar sua lista de teclados: Selecione Geral > Teclado > Teclados Internacionais e, em seguida, toque em Editar e execute uma das seguintes ações:

- Para apagar um teclado, toque no e, em seguida, toque Apagar.
- Para reordenar a lista, arraste = ao lado de um teclado para um novo lugar da lista.

Para alterar um leiaute de teclado: Em Ajustes, escolha Geral > Teclado > Teclados Internacionais e, em seguida, selecione um teclado. Você pode fazer seleções separadas tanto para os teclados de software na tela como para os teclados de hardware externos para cada idioma.

O leiaute do teclado do software determina o leiaute do teclado que aparece na tela do iPod touch. O leiaute do teclado do hardware determina o leiaute de um Teclado Apple Wireless Keyboard conectado ao iPod touch.

O ajuste Editar Dicionário aparece quando um dos seguintes teclados está ativado:

- Chinês Simplificado (Pinyin)
- Chinês Tradicional (Pinyin)
- Chinês Tradicional (Zhuyin)

- Japonês (Romaji)
- Japonês (Ten Key)

Para adicionar uma palavra ao dicionário: Em Ajustes, escolha Geral > Teclado > Editar Dicionários. Toque em +, toque no campo Palavra e insira a palavra e, em seguida, toque no campo Yomi, Pinyin ou Zhuyin e insira a entrada.

Você pode ter várias entradas para cada palavra, dependendo dos teclados que estiverem ligados.

Consulte Apêndice A, "Teclados Internacionais," na página 232.

Internacional

Utilize o ajuste Internacional para definir o idioma do iPod touch, para ativar ou desativar teclados para diferentes idiomas e para definir os formatos de data, hora e número de telefone para o seu país ou região.

Para definir o idioma do iPod touch: Escolha Geral > Internacional > Idioma, escolha o idioma que deseja utilizar e toque em OK.

Para definir o idioma do Controle por Voz do iPod touch: Escolha Geral > Internacional > Controle por Voz, em seguida escolha um idioma (iPod touch 3ª geração ou posterior).

Para adicionar teclados Internacionais:

1 Escolha Geral > Internacional > Teclados.

O número de teclados ativos aparece antes da seta da direita.

2 Toque em "Adicionar Novo Teclado...," e, então, selecione um teclado.

Você pode adicionar quantos teclados desejar. Para aprender sobre o uso de teclados internacionais, consulte Apêndice A, "Teclados Internacionais," na página 232.

Para editar sua lista de teclados: Selecione Geral > Internacional > Teclados e, em seguida, toque em Editar e execute uma das seguintes ações:

- Para apagar um teclado, toque no 😑 e, em seguida, toque Apagar.
- Para reordenar a lista, arraste **=** ao lado de um teclado para um novo lugar da lista.

Para alterar um leiaute de teclado: Em Ajustes, escolha Geral > Internacional > Teclados e, em seguida, selecione um teclado. Você pode fazer seleções separadas tanto para os teclados de software na tela como para os teclados de hardware externos para cada idioma.

O leiaute do teclado do software determina o leiaute do teclado que aparece na tela do iPod touch. O leiaute do teclado de hardware determina o leiaute virtual de um Teclado Apple Wireless Keyboard conectado ao iPod touch.

Para ajustar os formatos de data, hora e número de telefone: Escolha Geral > Internacional > Formato da Região e escolha a sua região.

O Formato da Região também determina o idioma usado nos dias e meses que aparecem nos aplicativos originais do iPod touch.

Para definir o formato do calendário: Escolha Geral > Internacional > Calendário e, em seguida, escolha o formato.

Acessibilidade

Para ativar os recursos de acessibilidade (iPod touch 3ª geração ou posterior), escolha Acessibilidade e escolha os recursos que deseja. Consulte Capítulo 27, "Acessibilidade," na página 213.

Perfis

Esse ajuste aparecerá se você instalar um ou mais perfis no iPod touch. Toque em Perfis para ver as informações sobre os perfis que você instalou.

Como redefinir o iPod touch

Para redefinir todas os ajustes: Escolha Geral > Redefinir e toque em Redefinir Todos os Ajustes.

Todas as suas preferências e ajustes são redefinidos. Informações (como contatos e calendários) e mídias (como músicas e vídeos) não serão afetados.

Para excluir todo o conteúdo e ajustes: Conecte o iPod touch ao seu computador ou a um adaptador de alimentação. Escolha Geral > Redefinir e toque em "Apagar Todo o Conteúdo e Ajustes."

Isso redefine todas as configurações e todas as suas informações e mídia são apagadas removendo o código de criptografia dos dados (que é criptografado usando a criptografia AES de 256 bits).

Para redefinir os ajustes de rede: Escolha Geral > Redefinir e toque em Redefinir Ajustes de Rede.

Quando você redefine os ajustes de rede, sua lista de redes usadas anteriormente e os ajustes da VPN não instalados por um perfil de configuração são removidos. A rede Wi-Fi é desativada e ativada novamente, desconectando você de qualquer rede. Os ajustes Wi-Fi e "Solicitar Conexão" permanecem ativados.

Para remover os ajustes da VPN instalados por um perfil de configuração, escolha Ajustes > Geral > Perfil; em seguida, selecione o perfil e toque em Remover.

Para redefinir o dicionário do teclado: Escolha Geral > Redefinir e toque em Redefinir Dicionário do Teclado.

Você adiciona palavras ao dicionário do teclado ao rejeitar palavras que o iPod touch sugere enquanto você digita. Toque em uma palavra para rejeitar a correção e adicionar a palavra ao dicionário do teclado. A redefinição do dicionário do teclado apaga todas as palavras que você adicionou.

Para redefinir o leiaute da tela de Início: Escolha Geral > Redefinir e toque em Redefinir Leiaute de Tela Início.

Para redefinir os avisos de localização: Escolha Geral > Redefinir e toque em Redefinir Avisos de Localização.

Os avisos de localização são solicitações feitas pelos aplicativos (comoo Mapas) para usar serviços de localização. O iPod touch mostra um aviso de localização para um aplicativo na primeira vez que esse aplicativo faz uma solicitação para usar os serviços de localização. Se você tocar em Cancelar em resposta à solicitação, esta não será apresentada novamente. Para redefinir os avisos de localização de modo que você obtenha uma solicitação para cada aplicativo novamente, toque em Redefinir Avisos de Localização.

Música

Os ajustes de Música se aplicam a músicas, podcasts e audiolivros.

Para ativar ou desativar o recurso Agite p/ Ativ. Aleatório: Escolha Música e ative ou desative a opção Agite p/ Ativ. Aleatório. Quando a opção Agite p/ Ativ. Aleatório estiver ativada, você poderá agitar o iPod touch para ativar o aleatório e imediatamente mudar a música que está tocando no momento.

Para ajustar o iTunes para reproduzir músicas no mesmo nível de som: No iTunes, escolha iTunes > Preferências se estiver utilizando um Mac, ou Editar > Preferências se estiver utilizando um PC. Em seguida, clique em Reprodução e selecione Verificação de Som.

Para ajustar o iPod touch para utilizar os ajustes de volume do iTunes (Verificação de Som): Escolha Música e ative a opção Verificação de Som.

Para utilizar o equalizador e personalizar o som do iPod touch: Escolha Música > EQ e escolha um ajuste.

Para definir um limite de volume para música e vídeos: Escolha Música > Limite do Volume e arraste o controle deslizante para ajustar o volume máximo.

Toque em Bloquear Limite de Volume para atribuir um código para evitar que os ajustes sejam alterados.

ADVERTÊNCIA: Para obter informações importantes sobre como evitar a perda de audição, consulte o *Manual de Informações Importantes do Produto* no site support.apple.com/pt_BR/manuals/ipodtouch.

Para mostrar as letras das músicas e as informações de podcast: Escolha Música e ative a opção Letra/Inf. de Podcast.

Vídeo

Os ajustes de vídeo se aplicam ao conteúdo de vídeo, incluindo filmes e programas de TV alugados. Você pode definir onde retomar a reprodução dos vídeos que já começou a assistir, ativar ou desativar as legendas e configurar o iPod touch para reproduzir vídeos na sua TV.

Para definir onde retomar a reprodução de vídeos: Escolha Vídeo > Iniciar Reprodução, depois selecione se deseja que os vídeos que já começou a assistir sejam retomados do começo ou de onde você parou.

Para ativar ou desativar as legendas ocultas: Escolha Vídeo e ative ou desative a opção Legendas Ocultas.

Nota: Nem todos o conteúdo de vídeo está codificado para legendas ocultas.

Saída de TV

Utilize esses ajustes para controlar como o iPod touch reproduz vídeos na sua TV.

Para ativar ou desativar o formato panorâmico: Escolha Vídeo e ative ou desative a opção Formato Panorâmico.

Para ajustar o sinal de TV para NTSC ou PAL: Escolha Vídeo > Sinal de TV e selecione NTSC ou PAL.

NTSC e PAL são padrões de difusão de TV. O iPod touch exibe NTSC 480p/PAL 576p quando conectado a um televisor através de um cabo AV Componente da Apple ou NTSC 480i/PAL 576i usando um cabo AV Composto da Apple. Sua TV pode utilizar os sistemas NTSC ou PAL, dependendo de onde você a comprou. Se não tiver certeza de qual utilizar, verifique a documentação que acompanha sua TV.

Para obter mais informações sobre como utilizar o iPod touch para reproduzir vídeos na sua TV, consulte "Como Assistir Vídeos em uma TV" na página 71.

Fotos

Utilize os ajustes da Apresentação de Slides para especificar como as apresentações de slides exibem suas fotos.

Para definir durante quanto tempo cada slide é apresentado: Escolha Fotos > Mostrar Cada Slide e selecione a duração.

Para definir um efeito de transição: Escolha Fotos > Transição e selecione um efeito de transição.

Para definir se a apresentação de slides deve ser repetida ou não: Escolha Fotos e ative ou desative a opção Repetir.

Para definir se as fotos aparecerão em ordem ou aleatoriamente: Escolha Fotos e ative ou desative a opção Aleatório.

FaceTime

Use os ajustes FaceTime para ativar ou desativar o FaceTime, iniciar ou finalizar a sessão no FaceTime e visualizar ou alterar as informações da conta.

Para ativar ou desativar o FaceTime: Escolha FaceTime, inicie a sessão - caso ainda não a tenha iniciado - e toque em Ativar ou Desativar.

Para iniciar a sessão no FaceTime:Escolha FaceTime, digite seu nome e senha e toque em Iniciar a Sessão.

Para criar um novo ID Apple para usá-lo com o FaceTime: Escolha FaceTime, toque em Criar Nova Conta e siga as instruções da tela. Caso não veja o botão Criar Nova Conta, provavelmente você ainda já iniciou a sessão. Finalize a sessão e tente novamente.

Para visualizar as informações da conta: Escolha FaceTime, toque em Conta e depois toque em Ver Conta.

Para adicionar outr e-mail:Escolha FaceTime e toque em Adic. Outro E-mail e, em seguida, digite o e-mail. Um e-mail de verificação é enviado ao e-mail. Siga as instruções do e-mail de verificação para completar o processo.

Para remover um endereço:Escolha FaceTime, toque no endereço e depois toque em Remover Este E-mail. Se você não vir nenhum endereço, inicie a sessão no FaceTime e tente novamente.

Para finalizar a sessão do FaceTime: Escolha FaceTime, toque em Conta e depois toque em Finaliz. Sessão.

Notas

Use os ajustes Notas para alterar a fonte usada para exibir suas notas e para definir a conta padrão para as notas que você adicionar em iPod touch.

Para alterar a fonte: Escolha Notas e, em seguida, selecione a fonte que deseja usar.

Para definir a conta padrão para novas notas: Escolha Notas e toque em Conta Padrão. Em seguida selecione uma conta ou toque em No Meu iPod touch se você não quiser que notas sejam adicionadas no iPod touch para serem sincronizadas com uma conta.

Loja

Use os ajustes de Loja para conectar a uma conta da Apple, criar uma nova conta da Apple ou editar uma conta existente. Se você possuir mais de uma conta da Apple, pode usar os ajustes de Loja para desconectar de uma e conectar-se em outra. Por padrão, a conta da Apple que aparece nos ajustes Loja é a que com a qual você se conectou quando sincronizou o iPod touch com o seu computador. Visite o site www.apple.com/br/legal/itunes/ww/ para obter mais informações sobre os termos e condições da iTunes Store.

Inicie a sessão em uma conta da Apple: Escolha Loja, toque em Iniciar a sessão, em seguida toque em Usar ID Apple Existente e insira o seu ID e senha da Apple.

Para visualizar e editar as informações da sua conta: Escolha Loja, toque no seu ID da Apple, em seguida toque em Ver ID Apple. Toque em um item para editá-lo. Para alterar a senha da sua conta, toque no campo ID Apple.

Para iniciar a sessão usando um Apple ID diferente: Escolha Loja, toque em Finalizar Sessão, em seguida toque em Iniciar Sessão.

Para criar um novo ID Apple: Escolha Loja, toque em Iniciar Sessão, em seguida, toque em Criar Novo ID Apple e siga as instruções na tela.

Mail, Contatos, Calendários

Utilize os ajustes do Mail, Contatos e Calendários para configurar contas e ativar serviços de contas específicos (como e-mail, contatos, calendários, favoritos e notas) para o iPod touch:

- Microsoft Exchange (e-mail, contatos e calendários)
- MobileMe (e-mail, contatos, calendário, favoritos, notas e Buscar Meu iPod touch)
- Google (e-mail, calendários e notas)
- Yahoo! (e-mail, calendários e notas)
- AOL (e-mail e notas)
- Outros sistemas de correio POP e IMAP
- · Contas LDAP ou CardDAV para Contatos
- · Contas CalDAV ou iCalendar (.ics) para Calendários

Contas

A seção Contas permite configurar contas no iPod touch. Os ajustes específicos que aparecem dependem do tipo de conta que está configurando. Seu provedor de acesso ou administrador de sistema deve fornecer a informação que você necessita digitar.

Para obter mais informações, consulte:

- "Como adicionar Mail, Contatos e Contas do Calendário" na página 20
- "Como adicionar contatos" na página 196
- "Como Assinar Calendários" na página 121

Para alterar os ajustes de uma conta: Escolha "Mail, Contatos, Calendários," escolha uma conta, depois faça as alterações desejadas.

As alterações que você faz aos ajustes de uma conta no iPod touch não são sincronizadas com seu computador; portanto, você pode configurar suas contas para que funcionem com o iPod touch sem afetar os ajustes da conta no seu computador.

Para parar de utilizar o serviço de uma conta: Escolha "Mail, Contatos, Calendários", escolha uma conta, depois desative um serviço de conta (como Mail, Calendários ou Notas).

Se um serviço de conta estiver desativado, o iPod touch não exibe ou sincroniza informações com esse serviço de conta até que você volte a ativá-lo.

Para definir ajustes avançados: Escolha "Mail, Contatos, Calendários", escolha uma conta, depois realize uma das seguintes ações:

• Para definir se os rascunhos, mensagens enviadas e mensagens apagadas são armazenadas no iPod touch ou de maneira remota no seu servidor de e-mail (somente contas IMAP), toque em Avançado e escolha Rascunhos, Enviadas ou Apagadas.

Se você armazenar mensagens no iPod touch, poderá vê-las mesmo quando o iPod touch não estiver conectado à Internet.

- Para ajustar o tempo de permanência das mensagens do Mail no iPod touch, toque em Avançado e em Remover; em seguida, escolha um tempo: Nunca, após um dia, uma semana ou um mês.
- Para configurar os ajustes do servidor de e-mail, toque em Nome do Host, Nome de Usuário ou Senha sob Servidor de Correio de Entrada ou Servidor de Correio de Saída. Peça ao administrador da sua rede ou ao seu provedor de acesso à Internet os ajustes corretos.
- *Para configurar SSL e os ajustes de senha,* toque em Avançado. Peça ao administrador da sua rede ou ao seu provedor de acesso à Internet os ajustes corretos.

Para apagar uma conta do iPod touch: Escolha "Mail, Contatos, Calendários", escolha uma conta, depois role para baixo e toque em Apagar Conta.

O apagamento de uma conta significa que não poderá mais acessar a conta com o seu iPod touch. Todos os e-mails e as informações dos contatos, calendários e favoritos sincronizadas com a conta são removidas do iPod touch. Entretanto, excluir uma conta não remove a conta ou a informação associada do seu computador.

Obter Novos Dados

Este ajuste permite ativar ou desativar a tecnologia Push para o MobileMe, Microsoft Exchange, Yahoo! e qualquer outra conta push do iPod touch. As contas push entregam as novas informações automaticamente ao iPod touch quando essas novas informações aparecem no servidor (podem ocorrer alguns atrasos). Para obter ou sincronizar dados enviados, o iPod touch precisa estar conectado a uma rede Wi-Fi conectada à Internet. Você pode desativar o Push para suspender a entrega de e-mails e outras informações ou para economizar a bateria. Quando o Push está desativado ou com contas que não são compatíveis com o push, os dados ainda podem ser obtidos, ou seja, o iPod touch pode verificar no servidor para ver se há novas informações disponíveis. Utilize o ajuste Obter Novos Dados para determinar a frequência de solicitação dos dados. Para manter uma melhor autonomia da bateria, não obtenha os dados com muita frequência.

Para ativar o Push: Escolha "Mail, Contatos, Calendários" > Obter Novos Dados e pressione para ativar o Push.

Para ajustar o intervalo de obtenção de dados: Escolha "Mail, Contatos, Calendários" > Obter Novos Dados e escolha a frequência com a qual você deseja obter os dados de todas as contas.

Para conservar a autonomia da bateria, obtenha dados com menos frequência.

Ajustar o Push para desativado (ou ajustar a opção Obter Manualmente na tela Obter Novos Dados) substitui os ajustes específicos de uma conta.

Mail

Os ajustes do Mail, exceto quando houver observações, aplicam-se a todas as contas configuradas no iPod touch.

Para ativar ou desativar sons de alerta para novos e-mails ou e-mails enviados, use os ajustes Geral > Sons.

Para definir o número de mensagens exibidas no iPod touch: Escolha "Mail, Contatos, Calendários" > Mostrar, depois escolha um ajuste.

Escolha ver as 25, 50, 75, 100 ou 200 mensagens mais recentes. Para transferir mensagens adicionais quanto estiver no Mail, role até o final da sua caixa de entrada e toque em Carregar Mais Mensagens.

Nota: Para as contas do Microsoft Exchange, escolha "Mail, Contatos, Calendários" e escolha a conta do Exchange. Pressione "Sincronizar Mail" e escolha o número de dias de e-mail que deseja sincronizar com o servidor.

Para definir quantas linhas de cada mensagem são mostradas na lista de mensagens: Escolha "Mail, Contatos, Calendários" > Pré-visualizar, depois escolha um ajuste.

Você pode optar por ver até cinco linhas de cada mensagem. Desta forma, você pode examinar uma lista de mensagens em uma caixa de correio e ter uma ideia do que trata cada mensagem.

Para definir um tamanho mínimo de fonte das mensagens: Escolha "Mail, Contatos, Calendários" > Tamanho de Fonte, depois escolha Pequena, Média, Grande, Extra Grande ou Gigante.

Para definir se o iPod touch mostra as etiquetas Para e Cc nas listas de mensagens: Escolha "Mail, Contatos, Calendários", depois ative ou desative a opção Mostrar Para/Cc. Se a opção Mostrar Para/Cc estiver ativada, o no cc próximos a cada mensagem em uma lista mostram se a mensagem foi enviada diretamente para você ou se você recebeu uma cópia.

Para definir se o iPod touch confirma que você deseja apagar uma mensagem: Escolha "Mail, Contatos, Calendários" e ative ou desative a opção Perguntar ao Apagar.

Para definir se o iPod touch carregará automaticamente as imagens remotas: Escolha "Mail, Contatos, Calendários" e ative ou desative a opção Carregar Imagens.

Para definir se as mensagens de e-mail são organizadas por encadeamentos: Escolha "Mail, Contatos, Calendários" e ative ou desative a opção Organizar Por Encadeamento.

Para definir se o iPod touch envia uma cópia de cada mensagem enviada: Escolha "Mail, Contatos, Calendários"; depois, ative ou desative a opção Cco para Mim.

Para adicionar uma assinatura às suas mensagens: Escolha "Mail, Contatos, Calendários" > Assinatura; depois, digite uma assinatura.

Você pode ajustar o iPod touch para adicionar uma assinatura—a sua citação favorita, ou o seu nome, cargo, e número de telefone, por exemplo—no final da cada mensagem que enviar.

Para definir a conta de e-mail padrão: Escolha "Mail, Contatos, Calendários" > Conta Padrão, depois escolha uma conta.

Este ajuste determina a partir de qual das suas contas um e-mai é enviado quando você cria uma mensagem de outro aplicativo do iPod touch, por exemplo, ao enviar uma foto de Fotos ou tocar em um endereço de e-mail de um empresa em Mapas. Para enviar a mensagem de uma conta diferente, toque no campo De em uma mensagem e escolha outra conta.

Contatos

Para definir como os contatos são ordenados: Escolha "Mail, Contatos, Calendários," depois em Contatos toque em Tipo de Ordenação e proceda da seguinte maneira:

- Para ordenar pelo nome, primeiro, toque em Primeiro, Último.
- Para ordenar pelo sobrenome, primeiro, toque em Último, Primeiro.

Para definir como os contatos são exibidos: Escolha "Mail, Contatos, Calendários," depois sob Contatos toque em Ordenar por e proceda da seguinte maneira:

- Para mostrar o nome primeiro, toque em Nome, Sobrenome.
- Para mostrar o sobrenome primeiro, toque em Sobrenome, Nome.

Calendários

Para definir se haverá um aviso sonoro ao receber um convite de reunião: Escolha "Mail, Contatos, Calendários," e em Calendários toque em "Novos Convites" para ativar.

Para definir o quanto passado mostrar seus eventos de calendário no iPod touch: Escolha "Mail, Contatos, Calendários" > Sincronizar, depois escolha um período de tempo. Para ativar a gestão de fuso horário do Calendário: Escolha "Mail, Contatos, Calendários" > Gestão Fuso Horário, depois ative Gestão Fuso Horário. Selecione um fuso horário para os calendários tocando em Fuso Horário e digitando o nome de uma cidade conhecida.

Quando a Gestão Fuso Horário está ativada, o Calendário exibe a data e hora dos eventos no fuso horário da cidade selecionada. Quando a Gestão Fuso Horário está desativada, o Calendário exibe os eventos na zona horária da sua localização atual, conforme determinada pela hora da rede.

Para definir um calendário padrão: Escolha "Mail, Contatos, Calendários," e em Calendários toque em Calendário Padrão para escolher o calendário padrão para eventos novos. Esse ajuste aparece quando mais de um calendário é sincronizado para o iPod touch.

Importante: Quando viajar, talvez o iPod touch não exiba eventos ou reproduza alertas na hora local correta. Para ajustar a hora correta manualmente, consulte "Data e Hora" na página 182.

Notas

O ajuste Conta Padrão aparece quando você configura mais de uma conta que sincroniza notas.

Para definir a qual conta será atribuída uma nova nota: Escolha "Mail, Contatos, Calendários", e em Notas, toque Conta Padrão e escolha uma conta.

Safari

Os ajustes do Safari permitem selecionar o seu buscador na Internet, definir opções de segurança e, para desenvolvedores, ativar o depurador.

Geral

Para selecionar um buscador: Escolha Safari > Buscador e selecione o buscador que deseja utilizar.

Você pode configurar o Safari para preencher automaticamente formulários da web utilizando informações de contato, nomes e senhas que tenha inserido anteriormente, ou ambos.

Para ativar o Preenchimento Automático: Escolha Safari > Preenchimento Automático e siga um destes procedimentos:

• *Para utilizar as informações dos contatos,* ative Dados de Contato; em seguida, escolha Meus Dados e selecione o contato que deseja utilizar.

O Safari utiliza as informações dos Contatos para preencher os campos de contato nos formulários da web.

• Para utilizar as informações dos nomes e senhas, ative Nomes e Senhas.

Quando esse recurso está ativado, o Safari se lembra dos nomes e senhas dos sites que você visitou e automaticamente preenche as informações quando você visita o site novamente.

• Para remover todas as informações do Preenchimento Automático, toque em Limpar Tudo.

Segurança

Por padrão, o Safari está ajustado para mostrar recursos da web tais como alguns filmes, animações e aplicativos web. Talvez você queira alterar os ajustes de segurança para ajudar a proteger o iPod touch de possíveis riscos de segurança na Internet.

Para alterar os ajustes de segurança: Escolha Safari, depois proceda da seguinte maneira:

 Para ser avisado quando estiver visitando sites potencialmente fraudulentos, ative a opção Aviso de Fraude.

O aviso de fraude o protege de sites da Internet potencialmente fraudulentos. Quando você visita um site suspeito, o Safari lhe avisa sobre a sua natureza duvidosa e não carrega a página.

• Para ativar ou desativar o JavaScript, ative ou desative a opção JavaScript.

O JavaScript permite que programadores web controlem elementos na página—por exemplo, uma página que usa JavaScript pode exibir a data e a hora atuais ou fazer com que uma página proveniente de um link apareça em um pop-up.

- Para bloquear ou permitir pop-ups, ative ou desative a opção Bloquear Pop-ups. O bloqueio de pop-ups para somente os pop-ups que aparecem quando você fecha uma página ou abre uma página digitando seu endereço. Ele não bloqueia os popups que se abrem quando você toca em um link.
- *Para definir se o Safari aceita cookies,* toque em Aceitar Cookies e escolha Nunca, "Dos Visitados", ou Sempre.

Um cookie é um segmento de informação que um site coloca no iPod touch para que ele possa lembrar de você quando você o visitar novamente. Desta forma, as páginas web podem ser personalizadas para você com base na informação que você possa ter fornecido.

Algumas páginas não funcionam corretamente a menos que o iPod touch esteja ajustado para aceitar cookies.

- Para limpar um banco de dados, toque em Banco de Dados e, em seguida, toque em Editar. Toque no próximo a um banco de dados e, em seguida, toque em Apagar. Alguns aplicativos da web utilizam banco de dados para armazenar informações de aplicativo no iPod touch.
- Para limpar o histórico de páginas web visitadas, toque em Limpar Histórico.
- Para limpar todos os cookies do Safari, toque em Limpar Cookies.

• Para limpar o cache do navegador, toque em Limpar Cache.

O cache do navegador armazena o conteúdo das páginas de forma que as páginas sejam abertas mais rapidamente da próxima vez que as visitar. Se uma página que você abriu não estiver mostrando conteúdo novo, limpar o cache pode ajudar.

Desenvolvedores

O console de depuração pode ajudar a resolver erros de páginas web. Se estiver ativado, o console aparece quando ocorre um erro de página web.

Para ativar ou desativar o console de depuração: Escolha Safari > Desenvolvedor, e ative ou desative o Console de Depuração.

Nike + iPod

Use os ajustes Nike + iPod para ativar e personalizar o aplicativo Nike + iPod. Consulte Capítulo 25, "Nike + iPod," na página 202.

Contatos

24



Sobre os Contatos

O aplicativo Contatos permite entrar em contato facilmente com seus amigos e conhecidos. Você pode adicionar contatos diretamente no iPod touch ou sincronizar contatos a partir dos aplicativos do seu computador. Se você tiver uma conta MobileMe ou Microsoft Exchange com Contatos ativada, ou uma conta CardDAV compatível, você pode sincronizar seus contatos sem conectar o iPod touch ao seu computador.

Como adicionar contatos

Você pode adicionar contatos ao iPod touch das seguintes maneiras:

- No iTunes, sincronize contatos do Google ou Yahoo! ou sincronize com aplicativos do seu computador (consulte "Painéis de ajuste do iPod touch no iTunes" na página 50)
- Configure uma conta do MobileMe ou do Microsoft Exchange no iPod touch, com os Contatos ativados (consulte "Como Configurar Contas MobileMe" na página 20 ou "Como Configurar Contas do Microsoft Exchange" na página 21)
- Instale um perfil que configure uma conta do Exchange, com Contatos ativados(visite o site www.apple.com/br/iphone/business)
- Configure uma conta LDAP ou CardDAV no iPod touch
- · Digite contatos diretamente no iPod touch

O número de contatos que você pode adicionar é limitado somente pela quantidade de memória do iPod touch.

Para configurar uma conta LDAP ou CardDAV:

1 Em Ajustes, toque em "Mail, Contatos, Calendários" e toque em Adicionar Conta.

- 2 Toque em Outros e, em seguida, toque em Adicionar Conta LDAP ou adicionar conta CardDAV.
- 3 Digite as informações da sua conta e toque em Seguinte para verificá-la.
- 4 Toque em Salvar.

Quando você configura uma conta LDAP, você pode visualizar e buscar contatos no servidor LDAP de sua empresa ou organização. O servidor aparece como um novo grupo de Contatos. Como os contatos LDAP não são transferidos para o iPod touch, você precisará ter uma conexão à Internet para visualizá-los. Consulte o administrador do seu sistema para obter as configurações específicas e outros requisitos da conta (como VPN).

Ao configurar uma conta CardDAV, os contatos da sua conta são sincronizados com o iPod touch através da tecnologia over the air. Se compatível, você também pode buscar contatos do servidor CardDAV da sua organização ou empresa.

Como Buscar Contatos

Você pode buscar nomes, sobrenomes e nomes de empresas nos seus contatos do iPod touch. Se você possui uma conta Microsoft Exchange configurada no iPod touch, talvez também consiga buscar os contatos na lista GAL (Global Address List) da sua empresa. Se tiver uma conta LDAP no iPod touch, poderá buscar contatos no servidor LDAP da sua organização. Se possuir uma conta CardDAV, você pode buscar contatos sincronizados ao iPod touch ou contatos que permitem buscas em um servidor CardDAV disponível.

Você pode buscar nos campos nome, sobrenome e nome da empresa. A medida em que digita no campo de busca, os contatos com informações coincidentes aparecem imediatamente.

Para buscar contatos: Em Contatos, toque no campo de busca no alto de qualquer lista de contatos e digite sua busca. (Para rolar rapidamente até o alto da lista, toque na barra de estado.)

Para buscar em uma GAL: Toque em Grupos, toque em Diretórios na parte inferior da lista e, em seguida, digite sua busca.

Você não pode editar contatos GAL ou salvá-los no iPod touch.

Para buscar em um servidor LDAP: Toque em Grupos, toque o nome de servidor LDAP e, em seguida, digite sua busca.

Você não pode editar contatos LDAP ou salvá-los no iPod touch.

Buscar um servidor CardDAV: Toque em Grupos, toque no grupo CardDAV que permite buscas na parte inferior da lista e, em seguida, digite sua busca.

Você não pode editar contatos CardDAV que permitem buscas a partir do servidor, mas pode editar contatos CardDAV sincronizados no iPod touch.

Contatos estão incluídos nas buscas a partir da tela Início. Consulte "Como fazer uma busca" na página 39.

Como gerenciar contatos no iPod touch

Para adicionar um contato ao iPod touch: Toque em Contatos e toque em +.

Apagar um contato	Nos Contatos, escolha um contato, depois toque em Editar. Role para baixo e toque em Apagar Contato.
Insira uma pausa suave (dois segundos) em um número	Toque em 🗰 e, em seguida, toque em Pausa. As pausas aparecem como vírgulas quando o número é salvo.

Para editar informações do contato: Escolha um contato e toque em Editar.

- Para adicionar informações: Preencha o campo em branco.
- Para adicionar um endereço: Toque no 🕒 Adicionar Novo Endereço.
- Para adicionar um campo que não está aparecendo: Toque em 🕀 Adicionar Campo.
- *Para alterar o toque do contato:* Toque no campo do toque e escolha um toque. Para usar o toque padrão especificado nos ajustes de sons, escolha Padrão.
- Para apagar um item: Toque em) e, em seguida toque em Apagar.

Você pode alterar as etiquetas dos campos tocando na etiqueta e escolhendo um nome diferente. Para criar uma etiqueta personalizada, role até a parte inferior da lista e toque em Adicionar Etiqueta Personalizada.

Se você sincronizar os contatos de seu computador e também através da tecnologia "over the air", poderá vincular os contatos para criar um único contato unificado.

Para vincular um contato: No modo de edição, toque em ④ Combinar Contato e escolha um contato.

Consulte "Contatos Unificados" na página 200.

Para atribuir uma foto a um contato:

- 1 Toque em Contatos e escolha um contato.
- 2 Toque em Editar e toque em Adicionar Foto, ou toque na foto existente.
- 3 Toque em Escolher Foto e escolha uma foto.
- 4 Arraste e redimensione a foto como desejado.
- **5** Toque em Utilizar Foto (nova foto) ou Escolher (foto existente).

Como Utilizar as Informações de um Contato

Você pode utilizar as informações da tela Informações de um contato para:

- · Criar uma mensagem de e-mail no Mail, endereçada ao contato
- Abrir a página Inicial do contato no Safari
- Buscar a localização do endereço do contato nos Mapas e obter instruções
- · Compartilhar as informações do contato com outras pessoas
- · Adicionar um número de telefone do contato à sua lista de favoritos

Para usar a tela de informações de um contato: Toque em Contatos e escolha um contato. Depois toque em um item.

Todos os Mobi Informações Editar	
Jane Appleseed	
celular (408) 555-0125	
trabalho appleseed@apple.com	— Enviar um e-mail
home page www.apple.com	— Visitar o site
trabalho 950 Whispering Pines Circle Seagoville TX 95159	Ver um mapa e obter itinerário
FaceTime Adicionar a Favoritos	Ligar no FaceTime

(
aparece no botão FaceTime, caso você tenha tido uma ligação do FaceTime anterior com o contato.

Contatos Unificados

Ao sincronizar contatos com várias contas, talvez você tenha entradas para a mesma pessoa em mais de uma conta. Para ajudar a impedir que contatos redundantes apareçam na lista Todos os Contatos no iPod touch, os contatos de contas diferentes que possuam os mesmos nomes e sobrenomes são vinculados e exibidos como um único *contato unificado* (a não ser que eles tenham um segundo sobrenome diferente). Ao visualizar um contato unificado, o título Informação Unificada aparece no alto da lista. Os contatos unificados somente aparecem na lista Todos os Contatos.

Contatos Dado	os Unific.	
Jane A	Appleseed	
celular (408) 555-0125		
trabalho applese	ed@apple.com	
home page www.ap	ple.com	
trabalho 950 Whispering Pines Circle Seagoville TX 75159		
FaceTime	Adicionar a Favoritos	

As contas de origem de um contato unificado aparecem na parte inferior da tela, abaixo de Cartões Vinculados.

Contatos	Dado	os Unific.	Editar
trabalho	applese	ed@apple.co	om
home page	www.ap	ple.com	
trabalho 950 Whispering Pines Circle Seagoville TX 75159			
FaceTi	me E4	Adicionar	a Favoritos
Cartões	Combin	ados	
MobileM	e Jane A	Appleseed	>
iPod tou.	Jane A	Appleseed	>

Para visualizar as informações de contato de uma conta de origem: Toque em uma das contas de origem.

Para desvincular um contato: Toque em Editar, toque em 😑 e, em seguida toque Desvincular.

Para vincular um contato: Toque em Editar e, em seguida toque em 🕞 e escolha um contato.

Se você vincular os contatos com nomes ou sobrenomes diferentes, os nomes de contatos individuais não serão alterados, mas somente um nome aparecerá no cartão unificado. Para escolher qual nome aparecerá ao visualizar um cartão unificado, toque no cartão vinculado com o nome que você preferir e, em seguida, toque em Usar Este Nome Para Cartão Unificado.

Os contatos vinculados não são combinados. A menos que você edite um contato unificado, o contato da conta de origem permanecerá separado e inalterado. Se alterar informações de um contato unificado, as alterações são copiadas para cada conta de origem na qual essa informação já existe. Se adicionar informações a um contato unificado, essas informações são adicionadas ao contato em cada conta de origem.

As informações de contato vinculadas também aparecem na parte inferior da tela Informações de contato individual ao serem visualizadas em uma conta de origem específica (ou seja, não na lista Todos os Contatos), que permite ver a tela Informações Unificadas e o contato vinculado de cada uma das outras contas de origem.

Nike + iPod

25



Como ativar o Nike + iPod

Quando ativado em Ajustes, o aplicativo Nike + iPod aparece na tela Início. Com um Sensor Nike + iPod (vendido separadamente), o aplicativo Nike + iPod fornece comentários audíveis sobre sua velocidade, distância, tempo decorrido e calorias queimadas durante uma corrida ou caminhada. Você poderá enviar suas informações de treinamento ao site nikeplus.com.br, onde poderá acompanhar seu progresso, objetivos estabelecidos e participar de desafios.

Exercícios		
Bá Exer	SICO cício livre	>
Ter Exer	npo cício com tempo definid	o >
Distância Exercício com distância definida		
Ca Exer	loria cício para queimar calor	ias >
Calibragem de Não calibra	Corrida ado Não ca	de Caminhada Ilibrado
Exercícios		L

Para ativar ou desativar o Nike + iPod: Em Ajustes, escolha Nike + iPod e ative ou desative o Nike + iPod. Quando o Nike + iPod está ativado, o ícone do aplicativo aparece na tela Início.

Consulte a documentação do Nike + iPod para obter informações sobre a configuração e o uso do Nike + iPod.

Para vincular um sensor

Na primeira vez que você começar a treinar, aparecerá uma mensagem pedindo que você ative o seu sensor, e o sensor será então automaticamente vinculado ao iPod touch. Você pode também usar os ajustes do Nike + iPod para vincular um sensor com o iPod touch.

O Nike + iPod só pode ser vinculado a um sensor de cada vez. Para usar um sensor diferente, use os ajustes do Nike + iPod para vincular o novo sensor.

Para vincular um sensor ao iPod touch:

- 1 Coloque o sensor do Nike + iPod em seu tênis.
- 2 Nos Ajustes do iPod touch, escolha Nike + iPod > Sensor.
- 3 Toque em Vincular Novo e caminhe conforme instruído.
- 4 Toque em OK quando o sensor estiver vinculado.

Como treinar com o Nike + iPod

Depois de ativar o Nike + iPod e inserir o sensor do Nike + iPod em seu tênis preparado Nike+, você poderá usar o Nike + iPod para seus exercícios.

Como se exercitar com o Nike + iPod:

- Em Nike + iPod no iPod touch, toque em Exercícios e depois escolha um tipo de exercício.
- 2 Dependendo do exercício, talvez seja necessário definir o tempo, a distância ou o objetivo em calorias.
- 3 Escolha uma lista ou uma outra seleção de áudio e comece os exercícios.
- 4 Quando terminar seus exercícios, pressione Finalizar.

Para ativar os comentários de voz ou definir outras opções, consulte "Ajustes do Nike + iPod" na página 205.

Como enviar os exercícios ao Nikeplus.com

Na primeira vez que você conecta o iPod touch ao iTunes depois de um exercício, uma mensagem aparece perguntando se você deseja enviar automaticamente os seus exercícios ao Nike+ quando sincronizar o iPod touch. Clique em Enviar para enviar seus exercícios atuais à nikeplus.com e ajuste o iTunes para enviar automaticamente os seus exercícios futuros quando você sincronizar o iPod touch com o iTunes.

Se você clicar em Não Enviar, poderá ajustar o iTunes para fazer isso mais tarde.

Para ajustar o iTunes para enviar os exercícios automaticamente à nikeplus.com quando você sincronizar o iPod touch com o iTunes:

1 Conecte o iPod touch ao seu computador.

Certifique-se de que o seu computador esteja conectado à Internet.

- 2 No iTunes, clique em Nike + iPod na parte superior da tela e selecione "Enviar automaticamente os dados de exercício a nikeplus.com".
- 3 Clique em "Visitar nikeplus.com" ou clique em Visitar na caixa de diálogo que aparece.
- 4 Clique em Salvar Suas Corridas e inicie a sessão ou registre-se, se ainda não tiver feito isso.

Para enviar dados de exercícios sem o uso de fios para a nikeplus.com a partir do iPod touch:

1 No Nike + iPod no iPod touch, toque em Histórico.

Certifique-se de que o iPod touch esteja conectado à Internet.

- 2 Toque em "Enviar para Nike+".
- 3 Digite seu endereço de e-mail e a senha da conta nikeplus.com. Depois, toque em "Iniciar sessão na Nike +".

Se você ainda não tiver uma conta da nikeplus.com, toque em Conectar-se a Nike+ para configurar uma.

Para ver seus exercícios na nikeplus.com, inicie a sessão em sua conta e siga as instruções da tela.

Como calibrar o Nike + iPod

Você pode calibrar o Nike + iPod usando um exercício que acabou de concluir. Você só pode calibrar os exercícios de um quarto de milha ou mais.

Para calibrar o iPod touch:

- 1 Corra ou caminhe por uma distância conhecida e toque em Finalizar.
- 2 Toque em Calibrar, digite a distância e toque em OK.

Redefina o Nike + iPod à calibragem padrão: Nos Ajustes, escolha Nike + iPod e toque em Redefinir Calibragem.

Ajustes do Nike + iPod

Em Ajustes, escolha Nike + iPod para ativar e ajustar as configurações do aplicativo Nike + iPod.

Para escolher uma PowerSong: Escolha PowerSong e selecione uma música de sua biblioteca.

Para ativar ou desativar os comentários: Escolha Comentários de Voz e selecione uma voz masculina ou feminina para acompanhar seus exercícios ou Desativado para desativar os comentários de voz.

Para ajustar uma preferência de distância: Escolha Distância e, em seguida, selecione Milhas ou Quilômetros para medir a distância do seu exercício.

Para definir o seu peso: Escolha Peso e passe o dedo para inserir o seu peso.

Para ajustar a orientação da tela: Escolha Bloquear Tela e, em seguida, selecione uma preferência de orientação de tela.

Para ajustar o sensor do Nike + iPod: Escolha Sensor e, em seguida, siga as instruções da tela para configurar o seu sensor (vendido separadamente).

Você pode usar um controle remoto compatível com o Nike+ (vendido separadamente) para controlar o Nike + iPod sem fios. Antes de utilizar um controle remoto pela primeira vez, é preciso configurá-lo no iPod touch.

Para configurar o controle remoto do Nike + iPod: Escolha Controle Remoto e siga as instruções da tela para configurar o seu controle remoto (produto de outros fabricantes, vendido separadamente).

Redefina o Nike + iPod à calibragem padrão: Toque em Redefinir Calibragem.

iBooks

26



Sobre o iBooks

O iBooks é uma ótima maneira de ler e comprar livros. Faça a transferência grátis do aplicativo iBooks da App Store e adquira de clássicos a best sellers da loja iBookstore integrada. Depois de ter transferido um livro, ele é mostrado na sua prateleira de livros.

Adicione livros ePub e PDFs a sua estante de livros utilizando o iTunes. Em seguida, toque em um livro ou PDF para começar a ler. O iBooks guarda a sua localização, assim você pode retomar facilmente a leitura do ponto onde parou. A ampla gama de opções de visualização torna fácil a leitura dos livros.

Nota: O aplicativo iBooks e a iBookstore não estão disponíveis em todos os idiomas ou localizações.



Disponível na iBookstore. A disponibilidade do título está sujeita à mudanças.

Para transferir o aplicativo iBooks e utilizar a iBookstore, você precisa de uma conexão à Internet e de uma conta da Apple. Se você não tiver uma conta da Apple ou se quiser fazer compras de outra conta da Apple, abra Ajustes > Loja. Consulte "Loja" na página 188.

Como Sincronizar Livros e PDFs

Utilize o iTunes para sincronizar seus livros e PDFs entre o iPod touch e o seu computador. Quando o iPod touch estiver conectado ao seu computador, o painel Livros permite selecionar quais itens sincronizar.

Você pode sincronizar livros que transferiu ou comprou da iBookstore. Você também pode adicionar livros ePub DRM-free e PDFs na sua biblioteca do iTunes. Existem vários sites que oferecem livros nos formatos ePub e PDF.

Para sincronizar um livro ePub ou um PDF no iPod touch: Transfira o livro ou o PDF usando o seu computador. Em seguida, no iTunes, escolha Arquivo > Adicionar à Biblioteca e selecione o arquivo. Conecte o iPod touch ao seu computador, selecione o livro ou PDF no painel Livros do iTunes e, em seguida, sincronize o iPod touch.

Se um PDF não aparecer no painel Livros, você necessitará alterar seu tipo no iTunes. Busque na sua biblioteca do iTunes para encontrar o PDF, selecione-o e, em seguida, escolha Arquivo > Obter Informações. Na seção Opções da janela de informações do arquivo, selecione Livro do menu local Tipo de Mídia e, em seguida, clique em OK.

Como Utilizar a iBookstore

No aplicativo iBooks, toque em Loja para abrir a iBookstore. A partir dela, você pode navegar pelos livros em destaque ou pelos livros mais vendidos e buscar livros por autor ou assunto. Quando encontrar um livro que goste, pode comprá-lo e transferi-lo.

Nota: Talvez alguns recursos da iBookstore não estejam disponíveis em todas as localizações.

Para obter mais informações: Na iBookstore, você pode ler um resumo do livro, ler ou escrever uma opinião e transferir uma amostra do livro antes de comprá-lo.

Para comprar um livro: Busque um livro que deseja, toque no preço e, em seguida, toque em Comprar Agora. Inicie sessão na sua conta da Apple e toque em OK. Talvez alguns livros tenham a transferência gratuita.

A compra será cobrada na sua conta da Apple. Se fizer compras adicionais nos quinze minutos seguintes, você não terá que digitar sua senha novamente.

Se já comprou um livro e deseja transferi-lo novamente, toque em Compras na iBookstore e busque o livro na lista. Em seguida toque Retransferir. Os livros que você comprar serão sincronizados na sua biblioteca do iTunes da próxima vez que sincronizar o iPod touch com o seu computador. Esta ação proporciona um backup, caso você apague o livro do iPod touch.

Como Ler Livros

Ler um livro é fácil. Vá para a estante e toque no libro que deseja ler. Se você não vir o livro que está procurando, toque no nome da coleção atual na parte superior da tela para ir para outras coleções.



Para virar a página: Toque próximo da margem direita ou esquerda de uma página, ou passe o dedo para a esquerda ou para a direita. Para alterar a direção da passagem da página quando você toca a margem esquerda, abra Ajustes > iBooks.

Para ir para uma página específica: Toque próximo ao centro da página atual para exibir os controles. Arraste o controle de navegação da página da parte inferior da tela para a página desejada e solte-o.

Para ir para o índice: Toque próximo do centro da página atual para mostrar controles e, em seguida, toque em := Toque em uma entrada para saltar para aquela localização, ou toque Retomar para retornar à página atual.

Para adicionar ou remover um favorito: Toque na fita para definir um favorito. Você pode ter vários favoritos. Para remover um favorito, toque nele. Você não necessita definir um favorito ao fechar um livro, o iBooks lembra onde você parou e volta para essa posição quando você abrir o livro novamente.

Para adicionar, remover ou editar um texto destacado: Toque e mantenha pressionada qualquer palavra até que ela seja selecionada. Utilize os pontos de captura para ajustar a seleção, depois toque em Destacar. Para remover um texto destacado, toque no texto e, em seguida, toque em Remover Destaque. Para alterar a cor de um texto destacado, toque no texto destacado e, em seguida, toque em Cores e selecione uma cor no menu. Para adicionar, remover ou editar uma nota: Toque e mantenha pressionada qualquer palavra até que ela seja selecionada. Utilize os pontos de captura para ajustar a seleção, depois toque em Nota. Digite o texto e, em seguida, toque no botão OK. Para visualizar uma nota, toque no indicador da margem próxima ao seu texto destacado. Para remover uma nota, toque no texto destacado e, em seguida, toque em Apagar Nota. Para alterar a cor de uma nota, toque no texto destacado e, em seguida, toque em Cores e selecione uma cor no menu.

Para ver todos os seus favoritos, textos destacados e notas: Para ver os favoritos, textos destacados e as notas que adicionou, toque em **E**, depois toque em Favoritos. Para visualizar uma nota, toque no seu indicador.

Para aumentar uma imagem: Toque duas vezes na imagem.

Para ler um livro deitado, utilize o bloqueio de orientação vertical para evitar que o iPod touch gire a tela quando gira o iPod touch. Consulte "Como Visualizar em Orientação Vertical ou Horizontal" na página 27.

Como ler PDFs

Você pode utilizar o iBooks para ler PDFs. Vá para a estante de livros e toque em Coleções, selecione uma coleção e, em seguida, toque no PDF que deseja ler.

Para virar a página: Passe o dedo para a esquerda ou para a direita

Para aumentar uma página: Separe dois dedos para ampliar uma página e, em seguida, role para ver a parte que deseja.

Para ir para uma página específica: Toque próximo ao centro da página atual para exibir os controles. Em seguida, nos controles de navegação na parte inferior da página, arraste até que apareça o número de página desejado ou toque em uma miniatura para saltar para aquela página.

Para adicionar ou remover um favorito: Toque na fita para definir um favorito. Você pode ter vários favoritos. Para remover um favorito, toque nele.

Você não necessita definir um favorito ao fechar um PDF, o iBooks lembra onde você parou e volta para essa posição quando você abrir o livro novamente.

Para ir para o índice: Toque próximo do centro da página atual para mostrar controles e, em seguida, toque em : Toque em uma entrada para saltar para aquela localização, ou toque em Retomar para retornar para a página atual. Se o autor não definiu um índice, em vez disso, você pode tocar em um ícone da página para ir para essa página.

Como alterar a aparência de um livro

Para alterar a aparência de um livro acesse os controles tocando próximo do centro de uma página.

Para alterar o tamanho do tipo ou fonte: Toque em ${}_{A}A$ e, em seguida, na lista que aparece, toque em A ou em A para reduzir ou aumentar o tamanho do tipo. Para alterar a fonte, toque em Fontes e, em seguida, selecione uma fonte da lista. A alteração da fonte e tamanho da letra também altera a formatação do texto.

Para alterar o brilho: Toque em 🔅, depois ajuste o brilho.

Para alterar a cor da página e da letra: Toque no ${}_{A}A$, e ative a opção Sépia para alterar a cor da página e da letra. Esse ajuste é aplicável a todos os livros.

Você pode alterar a forma que o iBooks justifica o texto dos parágrafos em Ajustes > iBooks.

Como sincronizar livros e PDFs

É possível buscar por título e autor de um livro para localizá-lo rapidamente na estante. Também é possível buscar o conteúdo de um livro para encontrar todas as referências para uma palavra ou frase na qual está interessado. Também é possível enviar uma busca para Wikipédia ou Google para encontrar outros recursos relacionados.

Para buscar um livro: Vá para a estante de livros. Se necessário, altere a coleção que deseja buscar. Toque na barra de estado para rolar para o topo da tela, depois toque na lupa. Digite uma palavra que aparece no título de um livro, ou o nome do autor e toque em Buscar. Os livros coincidentes são exibidos na estante.

Para buscar em um livro: Abra um livro e toque próximo ao centro da página para exibir os controles. Toque na lupa e, em seguida, digite uma frase de busca e toque em Buscar. Toque em um resultado da busca para ir para aquela página do livro.

Para enviar sua busca ao Google ou Wikipédia, toque em Buscar no Google ou Buscar na Wikipédia. O Safari é aberto e exibe o resultado.

Para buscar rapidamente uma palavra em um livro, mantenha pressionada a palavra e, em seguida, toque em Buscar.

Como Procurar a Definição de uma Palavra

É possível procurar a definição de uma palavra utilizando o dicionário.

Para procurar uma palavra: Selecione uma palavra do livro e, em seguida, toque em Dicionário no menu que aparece. Talvez os dicionários não estejam disponíveis em todos os idiomas.

Como fazer para que o livro seja lido

Se você tem uma deficiência visual, pode utilizar o VoiceOver para ler um livro em voz alta. Consulte "VoiceOver" na página 214.

Talvez alguns livros não sejam compatíveis com o VoiceOver.

Como imprimir ou enviar um PDF por e-mail

Você pode usar o iBooks para enviar uma cópia de um PDF via e-mail ou imprimir todo ou uma porção do PDF em uma impressora compatível.

Para enviar uma PDF por e-mail: Abra o PDF, em seguida toque em 🕋 e escolha Enviar por E-mail. Uma mensagem é exibida com o PDF anexado. Quando houver terminado de escrever e colocado o endereço em sua mensagem, toque em Enviar.

Para imprimir um PDF: Abra o PDF, em seguida toque em 🕋 e escolha Imprimir. Selecione uma impressora e o intervalo de página e a quantidade de cópias e, em seguida, toque em Imprimir. Para obter mais informações, consulte "Impressão" na página 37.

Você somente pode imprimir ou enviar os PDFs por e-mail. Essas opções não estão disponíveis para os livros ePub.

Para organizar a estante de livros

Utilize a estante de livros para navegar por seus livros e PDFs. Você também pode organizar os itens em coleções.

Para ordenar a estante: Vá para a estante e toque na barra de estado para rolar para a parte superior da tela e depois toque em ≡ e selecione um método de ordenação a partir das opções na parte inferior da tela.

Para reorganizar os itens em uma estante de livros: Toque e mantenha pressionado um livro ou PDF e, em seguida, arraste-o para um novo local da estante.

Para apagar um item da estante: Vá a sua estante de livros e toque em Editar. Toque em cada livro ou PDF que você deseja apagar para que uma marca de seleção apareça e, em seguida, toque em Apagar. Quando terminar de apagar, toque em OK. Se você apagar um livro que comprou, poderá transferi-lo novamente a partir das Compras na iBookstore. Se você tiver sincronizado o seu dispositivo com o seu computador, o livro também permanecerá na sua biblioteca do iTunes.

Para criar, renomear ou apagar uma coleção: Toque no nome da coleção atual que você está visualizando, tal como Livros ou PDFs, para exibir a lista de coleções. Toque em Novo para adicionar uma nova coleção. Para apagar uma coleção, toque em Editar e, em seguida, toque em en toque em Apagar. Você não pode editar ou remover as coleções de Livros e PDFs integrados. Para editar o nome de uma coleção, toque no seu nome. Quando acabar, pressione OK.

Mova um livro ou PDF para uma coleção: Vá a sua estante de livros e toque em Editar. Toque em cada livro ou PDF que você deseja mover para que uma marca de seleção apareça e, em seguida, toque em Mover e selecione uma coleção. O itens podem estar somente em uma coleção por vez. Quando você adiciona um livro ou PDF à sua estante de livros pela primeira vez, ele é colocado na coleção de Livros ou PDF. A partir daí, você pode movê-lo para uma coleção diferente. Talvez você deseje criar coleções para o trabalho ou para a escola, ou para leitura de referência ou lazer.

Para visualizar uma coleção: Toque no nome da coleção atual na parte superior da tela e, em seguida, escolha um novo nome da lista que é exibida.

Como Sincronizar Favoritos e Notas

O iBooks salva as informações dos seus favoritos, notas e da página atual na sua conta da Apple para que sempre estejam atualizados e você possa ler um livro sem interrupção através de vários dispositivos. Para os PDFs, os favoritos e as informações da página atual são sincronizadas.

Para ativar ou desativar a sincronização de favoritos: Abra Ajustes > iBooks e, em seguida, ative ou desative Sincronizar Favoritos.

É necessário possuir uma conexão à Internet para sincronizar seus ajustes. O iBooks sincroniza as informações de todos os seus livros quando você abre ou encerra o aplicativo. As informações para livros individuais também são sincronizadas quando você abre ou fecha o livro.

Acessibilidade

27

Recursos de Acesso Universal

Além dos muitos recursos que facilitam o uso do iPod touch por qualquer pessoa, os recursos de acessibilidade (iPod touch 3ª geração ou posterior) facilitam o uso do iPod touch pelos usuários com deficiência visual, auditiva ou com outras deficiências físicas. Esses recursos de acessibilidade incluem:

- VoiceOver
- Zoom
- Texto Grande
- Branco sobre Preto
- Áudio Mono
- Falar texto automático
- Suporte para terminais braile

Com exceção do VoiceOver, esses recursos de acessibilidade funcionam com todos os aplicativos do iPod touch, incluindo aplicativos de outras marcas transferidos da App Store. O VoiceOver funciona com todos os aplicativos que vêm pré-instalados no iPod touch e com vários aplicativos de terceiros.

Para obter mais informações sobre os recursos de acessibilidade do iPod touch, acesse o site www.apple.com/br/accessibility.

Cada recurso de acessibilidade pode ser ativado ou desativado nos ajustes de Acessibilidade do iPod touch. Também é possível ativar ou desativar os recursos de acessibilidade no iTunes quando o iPod touch estiver conectado ao seu computador.

Para ativar ou desativar os recursos de acessibilidade no iTunes:

- 1 Conecte o iPod touch ao seu computador.
- 2 No iTunes, selecione iPod touch na lista Dispositivos.
- 3 No painel Resumo, clique em Configurar Acesso Universal na seção Opções.

4 Selecione os recursos de acessibilidade que deseja utilizar e clique em OK.

	Acesso Universal
Visão:	○ VoiceOver
	O Zoom
	💽 Nenhuma
	🗌 Usar exibição com branco sobre preto
	🗌 Falar texto automático
Audição:	🗌 Usar áudio mono
	🗌 Mostrar legendas ocultas quando disponíveis
	Cancelar OK

Texto Maior apenas pode ser ativado ou desativado utilizando-se os ajustes do iPod touch. Consulte "Texto Grande" na página 229.

Também é possível ativar ou desativar as legendas ocultas nos ajustes de Vídeo. Consulte "Vídeos" na página 68.

VoiceOver

O VoiceOver descreve, em voz alta, o que aparece na tela. Assim, você pode utilizar o iPod touch sem ter que vê-lo. O VoiceOver utiliza o idioma especificado no ajuste Internacional, que pode ser influenciado pelo ajuste da região.

Nota: O VoiceOver está disponível em diversos idiomas, mas não em todos.

O VoiceOver descreve cada elemento da tela conforme esse elemento é selecionado. Quando um elemento é selecionado, esse elemento é envolto por um retângulo preto (para benefício das pessoas que podem enxergar a tela) e o VoiceOver diz o nome do item ou o descreve. O retângulo preto é referido como "cursor" do VoiceOver. Se um texto for selecionado, o VoiceOver lê o texto. Se um controle (como um botão ou interruptor) for selecionado e o recurso Falar Dicas estiver ativado, o VoiceOver poderá dizer a ação que o item realiza ou fornecer instruções a você, como, por exemplo, "dê dois toques para abrir".

Quando você vai para uma tela nova, o VoiceOver reproduz um som e, em seguida, seleciona e fala o primeiro elemento que está na tela (normalmente, o item do canto superior esquerdo). O VoiceOver também permite saber quando a tela muda para a orientação horizontal ou vertical e quando está bloqueada ou desbloqueada.

Como Configurar o VoiceOver

Importante: O VoiceOver altera os gestos utilizados para controlar o iPod touch. Depois que o VoiceOver for ativado, você precisará usar os gestos do VoiceOver para utilizar o iPod touch—-até mesmo para desativar o VoiceOver a fim de retomar o funcionamento padrão.

Para ativar ou desativar o VoiceOver: Em Ajustes, escolha Geral > Acessibilidade > VoiceOver e toque no botão Ativar/Desativar do VoiceOver.

Você também pode definir Início Triplo Clique para ativar ou desativar o VoiceOver. Consulte "Clique Triplo em Início" na página 230.

Nota: Não é possível utilizar o VoiceOver e o Zoom ao mesmo tempo.

Para ativar ou desativar as dicas faladas: Em Ajustes, escolha Geral > Acessibilidade > VoiceOver e toque no botão Ativar/Desativar do recurso Falar Dicas. Quando a opção Falar Dicas está ativada, talvez o VoiceOver informe você sobre a ação do item ou forneça instruções — por exemplo, "toque duas vezes para abrir." A opção Falar Dicas está ativada por padrão.

Para definir a velocidade da fala do VoiceOver: Em Ajustes, escolha Geral > Acessibilidade > VoiceOver e ajuste o controle deslizante Velocidade da Fala.

Para adicionar a velocidade da fala ao rotor: Em Ajustes, escolha Geral > Acessibilidade e toque para ativar "Incluir no Rotor".

Você pode escolher o tipo de fala obtida ao digitar. É possível ajustar o VoiceOver para falar caracteres, palavras, ambos, ou nada. Se você escolher ouvir tanto caracteres como palavras, o VoiceOver pronunciará cada caractere à medida que você o digitar e depois pronunciará a palavra inteira quando você terminar (após a inserção de um espaço ou pontuação).

Para selecionar a fala da digitação: Em Ajustes, selecione Geral > Acessibilidade > VoiceOver > Falar Digitação. Você pode escolher Caracteres, Palavras, Caracteres e Palavras, ou Nada para teclados de software e para um teclado Apple Wireless Keyboard (consulte "Como Utilizar um Teclado Apple Wireless Keyboard" na página 36).

Para utilizar fonética	Em Ajustes, selecione Geral > Acessibilidade > VoiceOver e, em seguida, toque no interruptor Usar Fonética para ativá-lo.
	Utilize este recurso quando digitar ou ler carac- tere por caractere para ajudar a esclarecer quais caracteres foram falados. Quando a opção Usar Fonética está ativada, o VoiceOver primeiro fala o caractere e, em seguida, fala uma palavra que começa com o caractere. Por exemplo, se você digitar o caractere "f", o VoiceOver fala "f" e, em seguida "foxtrot".
Alteração de Tom	Em Ajustes, selecione Geral > Acessibilidade > VoiceOver e, em seguida, toque no interruptor Alteração de Tom para ativá-lo.
	O VoiceOver utiliza um tom mais alto ao digitar uma letra e um tom mais baixo para ao apagar uma letra. O VoiceOver também utiliza um tom mais alto quando fala o primeiro item de um grupo (como uma lista ou tabela) e um tom mais baixo quando fala o último item de um grupo.

Por padrão, o VoiceOver utiliza o idioma definido para o iPod touch. É possível definir um idioma diferente para o VoiceOver.

Para definir o idioma do iPod touch: Em Ajustes, escolha Geral, > Internacional> Idioma, selecione um idioma e toque em OK. Alguns idiomas podem ser influenciados pelo ajuste da região. Em Ajustes, escolha Geral > Internacional > Formato da Região e selecione o formato.

Para definir o idioma do VoiceOver: Em Ajustes, escolha Geral > Internacional > Controle por Voz e selecione o idioma.

Se alterar o idioma do iPod touch, talvez você necessite redefinir o idioma do VoiceOver.

Para definir as opções do rotor para navegação web: Em Ajustes, selecione Geral > Acessibilidade > VoiceOver > Rotor Web. Toque para selecionar ou desmarcar opções. Para alterar a posição de um item da lista, toque em = ao lado do item e, em seguida, arraste para cima ou para baixo.

O rotor Idioma sempre está disponível quando você tiver selecionado mais de um idioma.
Gestos do VoiceOver

Quando o VoiceOver está ativado, os gestos da tela sensível ao toque possuem efeitos diferentes. Estes gestos e alguns gestos adicionais permitem que você se mova pela tela e controle os elementos individuais quando estes são selecionados. Os gestos do VoiceOver incluem os gestos de tocar ou passar dois ou três dedos. Para obter melhores resultados ao utilizar os gestos de dois e três dedos, relaxe e deixe que seus dedos toquem a tela com algum espaço entre eles.

Tocando duas vezes e mantendo o seu dedo na tela, você pode utilizar os gestos padrão quando o VoiceOver estiver ativado. Uma série de tons indica que os gestos normais estão em vigor. Eles permanecem efetivos até que você levante o seu dedo. Depois disso, os gestos do VoiceOver são retomados.

Você pode utilizar técnicas diferentes para utilizar os gestos do VoiceOver. Você pode, por exemplo, tocar com dois dedos utilizando dois dedos de uma só mão ou um dedo de cada mão. Também pode utilizar os polegares. Muitos usuários opinam que o gesto do toque dividido é especialmente eficaz: em vez de selecionar um item e tocá-lo duas vezes, você poderá tocá-lo e manter pressionado um item com um dedo e, em seguida, tocar a tela com outro dedo. Tente utilizar técnicas diferentes para descobrir o que funciona melhor para você.

Se os seus gestos não funcionarem, tente usar movimentos mais rápidos, especialmente para os gestos de toque duplo e de passar o dedo. Para passar o dedo, tente roçar a tela rapidamente com o seu dedo ou dedos. Quando o VoiceOver estiver ativado, o botão Praticar do VoiceOver aparece, dando a oportunidade de praticar os gestos do VoiceOver antes de executá-los.

Para praticar os gestos: Em Ajustes, escolha Geral > Acessibilidade > VoiceOver e toque em Prática do VoiceOver. Quando acabar de praticar, pressione OK.

Se não estiver conseguindo ver o botão Prática do VoiceOver, verifique se o VoiceOver está ligado.

Veja abaixo um resumo dos gestos principais do VoiceOver:

Navegação e Leitura

- Tocar: Fala o item.
- *Passar o dedo para a direita ou para a esquerda:* Seleciona o item seguinte ou anterior.
- *Passar o dedo para cima ou para baixo:* Depende do ajuste do Controle de Rotor. Consulte "Controle do Rotor" na página 218.
- Tocar com dois dedos: Para de falar o item atual.
- Passar dois dedos para cima: Lê tudo a partir da parte superior da tela.
- Passar dois dedos para baixo: Lê tudo a partir da posição atual.

- *"Esfregar" com dois dedos :* Mova dois dedos para trás e para frente três vezes rapidamente (fazendo um "z") para ignorar um aviso ou voltar para a tela anterior.
- Passar três dedos para cima ou para baixo: Rola uma página de cada vez.
- *Passar três dedos para a direita ou esquerda:* Ir para a página seguinte ou anterior (como a tela de Início, Bolsa ou Safari).
- Tocar com três dedos: Fala o estado da rolagem (qual página ou linhas estão visíveis).
- *Toque com quatro dedos na parte superior da tela:* Selecione o primeiro item na página.
- Toque com quatro dedos na parte inferior da tela: Selecione o último item na página.
- Passar quatro dedos para cima: Seleciona o primeiro elemento da tela.
- Passar quatro dedos para baixo: Seleciona o último elemento da tela.

Como ativar

- Dois toques: Ativa o item selecionado.
- Três toques: Dá dois toques em um item.
- *Toque dividido:* Uma alternativa para selecionar um item e o toque duplo é tocar um item com um dedo e, em seguida, tocar a tela com outro para ativar um item.
- Tocar um item com um dedo, tocar a tela com outro dedo ("toque-dividido"): Ativa o item.
- Tocar duas vezes e segurar (1 segundo) + gesto padrão: Usa um gesto padrão.

O gesto de tocar duas vezes e segurar faz com que o iPod touch interprete o gesto subsequente como um gesto padrão. Você pode, por exemplo, dar um toque duplo e segurar; então, sem levantar o dedo, pode arrastá-lo para deslizar um controle.

- Toque duplo com dois dedos: Reprodução ou pausa no iPod, YouTube, Gravador ou Fotos. Inicia ou coloca uma gravação em pausa no Gravador. Inicia ou para o cronômetro.
- Toque duplo com três dedos: Silencia ou ativa o som do VoiceOver.
- Toque triplo com três dedos: Ativa ou desativa a cortina de tela.

Controle do Rotor

O controle do rotor é um seletor virtual que você pode utilizar para alterar os resultados dos gestos de passar os dedos para cima e para baixo quando o VoiceOver está ativado.

Para usar o rotor: Gire dois dedos na tela do iPod touch para "ativar" o seletor para escolher entre as opções.

O ajuste atual aparece na tela e é falado em voz alta.



O efeito do rotor dependerá do que você está fazendo. Por exemplo, se você estiver lendo texto em um e-mail recebido, poderá utilizar o rotor para alternar entre ouvir o texto falado palavra por palavra, ou caractere por caractere, quando passar o dedo para cima ou para baixo. Se estiver navegando por uma página web, você pode utilizar o ajuste do rotor para escutar todo o texto (palavra por palavra ou caractere por caractere), ou ir de um elemento para outro de um certo tipo, como cabeçalhos ou links.

As listas seguintes mostram as opções de rotor disponíveis, dependendo do contexto do que você está fazendo.

Leitura de texto

Selecione e escute o texto por:

- Caractere
- Palavra
- Linha

Navegação de uma página web

Selecione e escute o texto por:

- Caractere
- Palavra
- Linha
- Cabeçalho
- Link
- Link visitado
- Link não visitado
- · Link na página
- Controle de Forma
- Tabela
- Linha (ao navegar em uma tabela)
- Lista
- Ponto de referência
- Imagem
- Texto estático

Ampliação ou redução

Digitação de texto

Mova o ponto de inserção e escute o texto por:

- Caractere
- Palavra
- Linha

Selecione a função editar

Selecione o idioma

Utilização de um controle (como o controle giratório para ajustar a hora no Relógio) Selecione e escute os valores por:

- Caractere
- Palavra
- Linha

Ajuste o valor do objeto de controle

Fala (disponível somente com o teclado Apple Wireless Keyboard)

Ajuste a fala do VoiceOver por:

- Volume
- Velocidade
- Digitação em Voz Alta
- Alteração de Tom
- Sistema Fonético

Consulte "Como controlar o VoiceOver usando um teclado Apple Wireless Keyboard" na página 225.

É possível selecionar quais opções de rotor aparecem para navegação web e organizar suas ordens. Consulte "Como Configurar o VoiceOver" na página 215.

Como Usar o VoiceOver

Para selecionar itens na tela: Arraste o dedo sobre a tela. O VoiceOver identifica cada elemento que você toca. Você pode mover sistematicamente de um elemento para o outro passando um único dedo para a esquerda ou para a direita. Os elementos são selecionados da esquerda para a direita, de cima para baixo. Passar o dedo para a direita vai para o elemento seguinte e passar o dedo para a esquerda volta para o elemento seguinte e passar o dedo para a esquerda volta para o elemento anterior.

Use gestos com os quatro dedos para selecionar o primeiro ou o último elemento da tela.

- Para selecionar o primeiro elemento da tela: Passe os quatro dedos para cima.
- Para selecionar o último elemento da tela: Passe os quatro dedos para baixo.

Para "tocar" um item selecionado quando o VoiceOver está ativado: Toque duas vezes em qualquer lugar da tela.

"Toque duas vezes" em um item selecionado quando o VoiceOver estiver ativado: Toque três vezes em qualquer lugar da tela.

Para falar o texto de um elemento, caractere por caractere ou palavra por palavra: Com o elemento selecionado, passe um dedo para cima ou para baixo. Passe um dedo para baixo para ler o caractere seguinte ou passe o dedo para cima para ler o caractere anterior. Utilize fonética para que o VoiceOver também fale uma palavra começando com o caractere que está sendo falado. Consulte "Como Configurar o VoiceOver" na página 215.

Gire o controle do rotor para que o VoiceOver leia palavra por palavra.

Para ajustar um controle deslizante: Com um único dedo, arraste para cima para aumentar o ajuste ou arraste para baixo para diminuí-lo. O VoiceOver anuncia o ajuste conforme você o configura.

Rolar uma lista ou área da tela	Passe três dedos para cima ou para baixo. Passe o dedo para avançar página pela lista ou tela, ou passe o dedo para cima para retroceder página. Se estiver passando por uma lista, o VoiceOver pronunciará o intervalo de itens exibidos (por exemplo, "mostrando linhas 5 a 10"). Você também pode rolar continuamente por uma lista, em vez de passar por ela. Toque duas vezes e mantenha o elemento pressionado. Quando escutar uma série de sons, você pode mover o seu dedo para cima ou para baixo para rolar a lista. A rolagem contínua se interromperá quando você levantar o dedo.
Usar um índice de lista	Algumas listas possuem um índice alfabético do lado direito. O índice não pode ser selecionado passando o dedo entre os elementos; você deve tocar o índice diretamente para selecioná-lo. Com o índice selecionado, passe o dedo para cima ou para baixo para mover-se pelo índice. Você tam- bém pode tocar duas vezes e, em seguida, desli- zar o seu dedo para cima ou para baixo.
Reordenar uma lista	Algumas listas, como Favoritos do Telefone, Rotor Web e Rotor de Idioma nos ajustes de Acessibilidade podem ser reordenados. Selecione do Iado direito de um item, toque duas vezes e segure até ouvir um som e, em seguida, arraste para cima ou para baixo. O VoiceOver fala o item que você moveu para cima ou para baixo, depen- dendo da direção para onde está arrastando.

Para desbloquear o iPod touch: Selecione o controle Desbloquear e toque duas vezes na tela.

Para reordenar a tela Início: Na tela Início, selecione o ícone que deseja mover. Toque duas vezes, mantenha e depois arraste o ícone. O VoiceOver fala a posição da linha e da coluna enquanto você arrasta o ícone. Solte o ícone quando ele estiver na localização desejada. Você pode arrastar ícones adicionais. Arraste um item para a extremidade esquerda ou direita da tela para movê-lo para outra página da tela Início. Quando terminar, pressione o botão 🗆 Início.

Silenciar o VoiceOver	Toque duas vezes com três dedos. Toque duas vezes novamente com três dedos para reativar a fala. Para desativar somente os sons do VoiceOver, ajuste o controle Toque/Silencioso como Silencioso.
	Se um teclado externo estiver conectado, você também poderá pressionar a tecla Controle do teclado para silenciar ou desativar o modo silên- cio do VoiceOver.
Parar de falar um item	Toque uma vez com dois dedos. Toque com os dois dedos novamente para retomar a fala. A função de fala automática é retomada quando você selecionar outro item.
Ativar ou desativar a cortina de tela	Toque três vezes com três dedos. Quando a cor- tina de tela está ativada, o conteúdo da tela fica ativo mesmo quando a tela é desligada.
Falar a tela inteira desde a parte superior	Passe dois dedos para cima.
Para falar do item atual até a parte de baixo da tela	Passe dois dedos para baixo.

Você pode escutar as informações do estado do iPod touch tocando o alto da tela. Esta informação pode incluir a hora, vida útil da bateria, força do sinal de Wi-Fi e outras.

Digitação e edição de texto

Ao digitar um campo de texto editável, você pode utilizar o teclado da tela ou um teclado externo conectado ao iPod touch para digitar o texto.

Há duas maneiras de digitar o texto no VoiceOver – a digitação padrão e a digitação por toque. Na digitação padrão, você seleciona uma tecla, em seguida, toca duas vezes na tela para digitar o caractere. Na digitação por toque, você toca para selecionar uma tecla e o caractere é digitado automaticamente quando seu dedo é levantado. A digitação por toque pode ser mais rápida, mas pode exigir mais prática que a digitação padrão.

O VoiceOver também permite utilizar os recursos de edição do iPod touch para recortar, copiar ou colar em um campo de texto.

Para digitar texto:

1 Selecione um campo de texto para fazer aparecer o teclado da tela.

Talvez você tenha que tocar duas vezes para fazer aparecer o teclado, se ele não aparecer automaticamente. O VoiceOver informará se o campo de texto está sendo editado ou se você precisa tocar duas vezes para editar.

Se o campo já contiver algum texto, o ponto de inserção está colocado no começo ou no final do texto. Toque duas vezes para mover o ponto de inserção para a extremidade oposta. O VoiceOver fala a posição do ponto de inserção.

- 2 Para utilizar o teclado para digitar os caracteres:
 - Digitação padrão: Selecione uma tecla no teclado passando o dedo para a esquerda ou para a direita; em seguida, toque duas vezes para digitar o caractere. Ou mova seu dedo pelo teclado para selecionar uma tecla e, enquanto mantiver a tecla pressionada com um dedo, toque na tela com outro dedo para digitar o caractere. O VoiceOver fala a tecla quando ela for selecionada e novamente quando o caractere for inserido.
 - Digitação por toque: Selecione uma tecla no teclado para selecioná-la, em seguida, levante o dedo para digitar o caractere. Se você tocar a tecla errada, mova o dedo no teclado até selecionar a tecla desejada. O VoiceOver fala o caractere para cada tecla tocada, mas não insere um caractere até que você levante o seu dedo.

Nota: A digitação por toque funciona apenas para teclas que realmente inserem textos. Utilize a digitação padrão para outras teclas como Maiúsculas, Apagar e Retorno.

O VoiceOver o informará quando achar que você digitou uma palavra errada.

Para escolher entre digitação padrão ou por torque: Com VoiceOver ativado e uma tecla selecionada no teclado, utilize o rotor para selecionar o Modo de Digitação, em seguida, passe o dedo para cima ou para baixo.

Para mover o ponto de inserção: Utilize o rotor para escolher se você deseja mover o ponto de inserção por caractere, por palavra ou por linha. Por padrão, o VoiceOver move o ponto de inserção caractere por caractere.

Passe o dedo para cima ou para baixo para mover o ponto de inserção para frente ou para trás no texto. O VoiceOver emite um som quando o ponto de inserção se move e fala o caractere sobre o qual o ponto de inserção passou.

Ao mover o ponto de inserção por palavra, o VoiceOver fala cada palavra enquanto você se move por elas. Ao mover para a frente, o ponto de inserção é colocado no fim da palavra passada, antes do espaço ou pontuação que o segue. Ao mover para a frente, o ponto de inserção é colocado no fim da palavra *que precede* a palavra passada, antes do espaço ou pontuação que o segue. Para mover o ponto de inserção, cole a pontuação no fim de uma palavra ou de um sentença e utilize o rotor para retornar ao modo de caractere.

Ao mover o ponto de inserção por linha, o VoiceOver fala cada linha enquanto você se move por elas. Ao mover para a frente, o ponto de inserção é colocado no começo da próxima linha (exceto quando você alcança a última linha de um parágrafo, quando o ponto de inserção é movido para o final da linha falada recentemente). Ao mover para trás, o ponto de inserção é colocado no começo da linha falada.

Para apagar um caractere: Selecione a 🖾, e, em seguida, toque duas vezes ou toque dividido. Você deve fazer isso mesmo na digitação por toque. Para apagar múltiplos caracteres, toque e mantenha pressionada a tecla Apagar, em seguida, toque uma vez na tela com outro dedo para cada caractere que você deseja apagar. O VoiceOver fala o caractere conforme ele é apagado. Se a opção Usar alteração de tom estiver ativada, o VoiceOver fala os caracteres apagados em um tom inferior.

Para selecionar texto: Ajuste o rotor para Editar, passe o dedo para cima e para baixo para escolher Selecionar ou Selecionar Tudo, em seguida, toque duas vezes. Se você escolher Selecionar, a palavra que estiver mais próxima ao ponto de inserção será selecionada quando você tocar duas vezes. Se você escolher Selecionar Tudo, o texto inteiro será selecionado.

Separe ou junte os dedos para aumentar ou diminuir a seleção.

Para cortar, copiar ou colar: Certifique-se de que o rotor esteja ajustado em edição. Com o texto selecionado, passe o dedo para cima ou para baixo para escolher Cortar, Copiar ou Colar e, em seguida, toque duas vezes.

Para desfazer: Agite o iPod touch, passe o dedo para a esquerda ou para a direita para escolher a ação de desfazer e, em seguida, toque duas vezes.

Para digitar um caractere acentuado: No modo de digitação padrão, selecione o caractere simples, em seguida, toque duas vezes e mantenha pressionado até ouvir um som indicando que os caracteres alternativos apareceram. Arraste para a esquerda ou para a direita para selecionar e ouvir as opções. Solte o dedo para inserir a seleção atual.

Para alterar o idioma que você está digitando: Ajuste o rotor em Idioma, em seguida, passe o dedo para cima e para baixo. Escolha "idioma padrão" para utilizar o idioma especificado no ajuste Internacional.

Nota: O Rotor de Idioma só aparece se você selecionar mais de um idioma no ajuste do Rotor de Idioma do VoiceOver. Consulte "Como Configurar o VoiceOver" na página 215.

Como controlar o VoiceOver usando um teclado Apple Wireless Keyboard

Você pode controlar o VoiceOver usando um teclado Apple Wireless Keyboard emparelhado com o iPod touch. Consulte "Como Utilizar um Teclado Apple Wireless Keyboard" na página 36.

Os comandos de teclado do VoiceOver permitem navegar na tela, selecionar itens, ler conteúdo da tela, ajustar o rotor e realizar outras ações do VoiceOver. Todos os comandos de teclado (exceto um) incluem Controle + Opção, abreviado na tabela abaixo como "VO".

A Ajuda do VoiceOver fala as teclas ou os comandos do teclado conforme você os digita. Você pode usar a Ajuda VoiceOver para aprender o leiaute do teclado e as ações associadas com as combinações de tecla.

Comandos de teclado do VoiceOver

VO = Controle-Opção

Ler tudo, começando da posição atual	VO-A
Ler a partir do início	VO-B
Mover para a barra de estado	VO-M
Pressionar o botão Início	VO-H
Selecionar o item seguinte ou anterior	VO-Seta à direita ou VO-Seta à esquerda
Tocar em um item	VO-barra de espaço
Tocar duas vezes com dois dedos	VO-"-"
Selecionar o item de rotor seguinte ou anterior	VO–Seta para cima ou VO–Seta para baixo
Selecionar o item de rotor de fala seguinte ou anterior	VO–Comando–Seta à esquerda ou VO–Seta à direita
Ajustar o item de rotor de fala	VO–Comando–Seta Acima ou VO–Seta Abaixo
Desativar ou reativar som do VoiceOver	VO–S
Ativar ou desativar a cortina de tela	VO–Maiúsculas-S
Ativar a Ajuda do VoiceOver	VO-K
Voltar à tela anterior ou desativar a Ajuda do VoiceOver	Escape

Nav Rápida

Ative a Navegação Rápida para controlar o VoiceOver com as teclas de seta. A Navegação Rápida está desativada por padrão.

Ativar ou desativar a Navegação Rápida	Seta à esquerda-Seta à direita
Selecionar o item seguinte ou anterior	Seta à direita ou seta à esquerda
Selecionar o item seguinte ou anterior especifi- cado pelo ajuste do rotor	Seta para cima ou seta para baixo
Selecionar o primeiro ou o último item	Controle–Seta para cima ou Controle–Seta para baixo
"Tocar" em um item	Seta para cima–Seta para baixo
Rolar para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita	Opção–Seta para cima, Opção–Seta para baixo, Opção–Seta à esquerda ou Opção–Seta à direita
Alterar o rotor	Seta para cima–Seta à esquerda ou Seta para cima–Seta à direita

Você também pode usar as teclas numéricas do teclado Apple Wireless Keyboard para inserir números na Calculadora.

Como usar o Safari

Quando você pesquisa na web no Safari com o VoiceOver ativado, os itens do rotor dos Resultados da Busca permitem que você ouça a lista de frases pesquisadas sugeridas.

Para buscar na web:

- 1 Selecione o campo de busca e, em seguida, insira a sua pesquisa.
- 2 Selecione Resultados da Busca usando o rotor.
- 3 Passe os dedos para a direita ou para a esquerda para mover a lista para baixo ou para cima e ouvir as frases de busca sugeridas.
- 4 Toque duas vezes na tela para pesquisar na web usando a frase de busca atual.

Utilização dos Mapas

Com o VoiceOver, você pode ampliar ou reduzir, selecionar alfinetes e obter informações sobre localizações.

Para ampliar e reduzir: Use o rotor para escolher o modo de zoom e, em seguida, passe o dedo para cima ou para baixo para ampliar ou reduzir.

Para selecionar um alfinete: Toque em um alfinete, passe o dedo para a esquerda ou para a direita para mover de um item a outro.

Para obter informações sobre uma localização: Com um alfinete selecionado, toque duas vezes para exibir a sinalização de informação. Passe o dedo para a esquerda ou para a direita para selecionar a sinalização e, em seguida, toque duas vezes para exibir a página de informações.

Como editar as gravações

Você pode utilizar os gestos do VoiceOver para recortar as gravações.

Para recortar uma gravação: Na tela do Gravador, selecione o botão ao lado da gravação que você deseja recortar e, em seguida, toque duas vezes. Depois, selecione Recortar e toque duas vezes. Selecione o início ou o final da ferramenta de recorte. Passe o dedo para cima para arrastar para a direita ou passe o dedo para baixo para arrastar para a esquerda. O VoiceOver anuncia a quantidade de tempo que a posição atual recortará da gravação. Para realizar o recorte, selecione Recortar Gravação e toque duas vezes.

Como utilizar um Terminal Braille com o VoiceOver

Configuração de um Terminal Braille

Você pode utilizar um terminal em braille Bluetooth atualizável para ler a saída do VoiceOver em braille. Além disso, os terminais em braille com teclas de entrada e outros controles podem ser utilizados para controlar o iPod touch quando o VoiceOver estiver ativado. O iPod touch funciona com muitos terminais em braille sem fio. Para obter uma lista dos terminais em braille compatíveis, acesse o site www.apple.com/br/ accessibility.

Para configurar um terminal em braille:

- 1 Ative o terminal em braille.
- 2 No iPod touch, ative o Bluetooth.

Em Ajustes, escolha Geral > Bluetooth, em seguida, toque no botão Bluetooth.

3 Em Ajustes, escolha Geral > Acessibilidade > VoiceOver > Braille, em seguida, escolha o terminal em braille.

Para ativar ou desativar o braille abreviado: Em Ajustes, escolha Geral > Acessibilidade > VoiceOver > Braille, em seguida, toque para ativar o Braille Abreviado.

Seleção de um Idioma

O terminal em braille utiliza o idioma definido para o Controle por Voz. Por padrão, esse é o idioma definido para o iPod touch em Ajustes > Internacional > Idioma. Você pode usar o ajuste de idioma do VoiceOver para ajustar um idioma diferente para o VoiceOver e para os terminais em braille.

Para definir o idioma do VoiceOver: Em Ajustes, escolha Geral > Internacional > Controle por Voz e selecione o idioma.

Se alterar o idioma do iPod touch, talvez você necessite redefinir o idioma do VoiceOver e do terminal em braille.

Controle do VoiceOver com seu Terminal em Braille

É possível definir a célula mais à esquerda e mais à direita do seu terminal em braille para fornecer o estado do sistema e outras informações:

- O Histórico de Avisos contém um mensagem não lida
- A mensagem do Histórico de Avisos atual não foi lida
- A fala do VoiceOver está silenciada
- A bateria do iPod touch está baixa (carga inferior a 20%)
- O iPod touch está em orientação horizontal
- A exibição de tela está desativada
- · A linha atual contém texto adicional à esquerda
- A linha atual contém texto adicional à direita

Para ajustar a célula mais à esquerda e mais à direita para exibir as informações de estado: Em Ajustes, escolha Geral > Acessibilidade > VoiceOver > Braille, Célula de Estado, em seguida, toque em Esquerda ou Direita.

Para ver uma descrição expandida da célula de estado: No seu terminal em braille, pressione o botão do roteador da célula de estado.

Zoom

Muitos aplicativos do iPod touch permitem que você amplie e reduza elementos específicos. Você pode, por exemplo, tocar duas vezes ou utilizar o gesto de passar os dedos para expandir colunas de uma página da web no Safari.

O zoom também é um recurso de acessibilidade especial que permite ampliar a tela de qualquer aplicativo que você estiver utilizando, para ajudá-lo a ver o que há nessa tela.

Para ativar ou desativar o zoom: Em Ajustes, escolha Geral > Acessibilidade > Zoom e toque no controle Ativar/Desativar Zoom.

Nota: Não é possível utilizar o VoiceOver e o Zoom ao mesmo tempo.

Para ampliar e reduzir: Toque duas vezes na tela com três dedos. Por padrão, a tela é ampliada em 200 por cento. Se você alterar a ampliação manualmente (utilizando o gesto de tocar e arrastar descrito abaixo), o iPod touch retorna automaticamente à ampliação que estava quando você ampliou tocando duas vezes com três dedos.

Para aumentar a ampliação: Com três dedos, toque e arraste na direção da parte superior da tela (para aumentar a ampliação) ou na direção da parte inferior da tela (para diminuir a ampliação). O gesto de tocar e arrastar é semelhante a um toque duplo, exceto pelo fato de que você não levanta os dedos no segundo toque; em vez disso, você arrasta os dedos na tela. Quando você começar a arrastar, poderá arrastar com um único dedo.

Para mover-se pela tela: Quando a tela estiver ampliada, arraste ou passe três dedos. Quando você começar a arrastar, poderá arrastar com um único dedo para poder ver melhor as informações da tela. Mantenha um único dedo pressionado perto da borda da tela para passar para esse lado da imagem da tela. Mova o dedo mais perto da borda para deslocar-se mais rapidamente. Quando você abre uma nova janela, o Zoom sempre vai para o meio da parte superior da tela.

Ao usar o Zoom com em teclado Apple Wireless Keyboard (consulte "Como Utilizar um Teclado Apple Wireless Keyboard" na página 36), a imagem da tela segue o ponto de inserção, mantendo-o no centro a exibição.

Texto Grande

O Texto Grande permite aumentar o tamanho do texto nos avisos e no Calendário, Contatos, E-mail, Mensagens e Notas. Você pode escolher textos de 20, 24, 32, 40, 48 ou 56 pontos.

Para definir o tamanho do texto: Em Ajustes, escolha Geral > Acessibilidade > toque em Texto Grande, em seguida, toque no tamanho do texto desejado.

Branco sobre Preto

Utilize a função Branco sobre Preto para inverter as cores da tela do iPod touch, o que pode facilitar a leitura. Quando a função Branco sobre Preto estiver ativada, a tela fica semelhante a um negativo de foto.

Para inverter as cores da tela: Em Ajustes, escolha Geral > Acessibilidade e toque no controle "Branco sobre Preto".

Geral Acessibilidade	
VoiceOver	Inativo >
Zoom	Inativo >
Texto Grande	Inativo 👂
Branco sobre Preto	
Áudio Mono	0
Falar texto autom.	•
Falar automaticamente as correções e as maiúsculas automáticas.	
Clique Triplo em Início	Inativo >

Áudio Mono

O recurso de Áudio Mono combina o som dos canais esquerdo e direito em um sinal mono reproduzido dos dois lados. Isso permite que usuários com deficiências auditivas em um ouvido possam ouvir a totalidade do sinal sonoro com o outro ouvido.

Para ativar ou desativar o Áudio Mono: Em Ajustes, escolha Geral > Acessibilidade e toque no controle Áudio Mono.

Falar texto automático

O recurso "Falar texto automático" pronuncia as correções e as sugestões de texto que o iPod touch faz quando você está digitando.

Para ativar ou desativar o recurso "Falar texto automático": Em Ajustes, escolha Geral > Acessibilidade e toque no controle "Falar texto automático".

O recurso "Falar texto automático" também funciona com o VoiceOver ou o Zoom.

Clique Triplo em Início

O Clique Triplo em Início proporciona um jeito fácil de ativar ou desativar alguns dos recursos de Acessibilidade quando você pressiona rapidamente o botão Início), três vezes. Você pode ajustar o Clique Triplo em Início para ativar ou desativar o VoiceOver, ativar ou desativar Branco sobre Preto ou mostrar as opções para:

- · Ativar ou desativar o VoiceOver
- Ativar ou desativar o Branco sobre Preto
- Ativar ou desativar o Zoom

Por padrão, o Clique Triplo em Início está desativado.

Para definir a função do Clique Triplo em Início: Em Ajustes, escolha Geral > Acessibilidade > Clique Triplo em Início e escolha a função desejada.

Legendas Ocultas e Outros Recursos Úteis

Vários recursos do iPod touch facilitam iPod touch o acesso a todos os usuários, inclusive os portadores de deficiências visuais ou auditivas.

Legendas Ocultas

Você pode ativar as legendas ocultas dos vídeos nos ajustes do iPod. Consulte "Vídeo" na página 187.

Nota: Nem todos o conteúdo de vídeo está codificado para legendas ocultas.

Controle por Voz

O Controle por Voz (iPod touch 3ª geração ou posterior) permite que você controle a reprodução de músicas no iPod utilizando comandos de voz. Consulte "Para utilizar o Controle por Voz com o iPod" na página 63.

Teclados com Formato Panorâmico

Vários aplicativos permitem girar o iPod touch durante a digitação, assim você pode utilizar um teclado maior:

- Mail
- Safari
- Notas
- Contatos

Bate-papo com Mensagens Instantâneas (IM)

A App Store têm vários aplicativos de Mensagens Instantâneas (IM), como AIM, BeejiveIM, ICQ e o Messenger do Yahoo! , que são otimizados para o iPod touch.

Tamanho Mínimo de Fonte das Mensagens do Mail

Ajuste o tamanho mínimo de fonte para o texto das mensagens do Mail para Grande, Extra Grande ou Gigante para aumentar a legibilidade. Consulte "Mail" na página 191.

Acesso Universal no Mac OS X

Aproveite os recursos do Acesso Universal no Mac OS X quando usar o iTunes para sincronizar informações e conteúdo da sua biblioteca do iTunes para o iPod touch. No Finder, escolha Ajuda > Ajuda Mac, depois busque por "acesso universal".

Para obter mais informações sobre os recursos de acessibilidade do iPod touch e do Mac OS X, visite o site www.apple.com/br/accessibility.

Teclados Internacionais



Os Teclados Internacionais permitem digitar o texto em vários idiomas diferentes, incluindo idiomas Asiáticos e idiomas que são escritos da direita para a esquerda.

Como adicionar teclados

Você insere idiomas diferentes no iPod touch usando teclados diferentes. Por padrão, somente o teclado para o idioma que você definiu para o iPod touch (nos ajustes Internacional) está disponível. Para tornar disponível os teclados para outros idiomas, use os ajustes de Teclado.

Para adicionar um teclado:

1 Em Ajustes, escolha Geral > Teclado > Teclados Internacionais.

O número antes da flecha mostra a quantidade de teclados atualmente ativados.

2 Toque em Adicionar Novo Teclado e, em seguida, selecione um teclado da lista.

Repita o processo para adicionar mais teclados. Alguns idiomas possuem diversos teclados disponíveis.

Para obter uma lista de teclados compatíveis com o iPod touch, visite o site www.apple.com/br/ipodtouch/specs.html.

Para editar sua lista de teclados: Selecione Geral > Teclado > Teclados Internacionais e, em seguida, toque em Editar e execute uma das seguintes ações:

- Para apagar um teclado, toque no 😑 e, em seguida, toque Apagar.
- Para reordenar a lista, arraste ≡ ao lado de um teclado para um novo lugar da lista.

Como alternar teclados

Para inserir texto em um idioma diferente, alterne os teclados.

Para alternar teclados durante a digitação: Toque ⊕. Ao tocar no símbolo, o nome do teclado ativado mais recentemente aparece rapidamente.

Também é possível tocar e manter pressionada mara exibir uma lista de teclados disponíveis. Para selecionar um teclado da lista, deslize seu dedo para o nome do teclado e, em seguida, solte.



Vários teclados fornecem letras, números e símbolos que não estão visíveis no teclado.

Para digitar letras, números ou símbolos que não estão no teclado: Toque e mantenha pressionada a letra, número ou símbolo relacionado, depois deslize para escolher uma variação. Em um teclado tailandês, por exemplo, você pode escolher os números nativos tocando e mantendo pressionado o número arábico relacionado.

Chinês

Você pode usar os teclados para inserir chinês usando vários métodos de entrada diferentes, incluindo Pinyin, Cangjie, Wubi Hua e Zhuyin. Você também pode usar o seu dedo para escrever caracteres chineses na tela.

Como digitar em Chinês Pinyin Simplificado ou Tradicional

Use o teclado QWERTY para digitar Pinyin para caracteres em chinês. Conforme você digita, aparecem caracteres sugeridos em chinês. Toque em uma sugestão para selecioná-la ou continue digitando em Pinyin para ver mais opções.

Se você continuar digitando o Pinyin sem espaços, aparecem sugestões de frases.

Como digitar em Chinês Cangjie

Use o teclado para construir caracteres chineses a partir das teclas Cangjie componentes. Conforme você digita, aparecem caracteres sugeridos em chinês. Toque um caractere para selecioná-lo ou continue digitando até um total de cinco componentes para ver mais opções de caracteres.

Como digitar com Traço de Chinês Simplificado (Wubi Hua)

Use o teclado para construir caracteres chineses usando até cinco traços na sequência de escrita correta: da esquerda para a direita, de cima para baixo, de fora para dentro e de dentro para um traço de fechamento (por exemplo, o caractere chinês 圈 (círculo) deve começar com o traço vertical 丨).

Conforme digita, os caracteres chineses sugeridos aparecem (os caracteres mais comumente utilizados aparecem primeiro). Toque em um caractere para selecioná-lo.

Se não souber qual é o traço correto, digite um asterisco (*). Para ver mais opções de caracteres, digite outro traço ou role pela lista de caracteres.

Toque na tecla correspondente (匹配) para exibir apenas os caracteres que coincidem exatamente com o que você digitou. Por exemplo, se digitar —— (um um) e tocar a tecla correspondente (匹配), o menos comumente usado — (dois) aparece como a combinação exata.

Para digitar em Chinês Tradicional Zhuyin

Utilize o teclado para digitar as letras Zhuyin. Conforme você digita, aparecem caracteres sugeridos em chinês. Toque em uma sugestão para selecioná-la ou continue digitando letras Zhuyin para ver mais opções. Depois de digitar uma letra inicial, o teclado é alterado para mostrar mais letras.

Se você continuar digitando em Zhuyin sem espaços, aparecem sugestões de frases.

Para digitar escrita manual em Chinês Simplificado ou Tradicional

Escreva caracteres em Chinês diretamente na tela com o dedo. Conforme você escreve os traços, o iPod touch os reconhece e mostra caracteres coincidentes em uma lista, com o mais parecidos em primeiro. Ao escolher um caractere, é provável que caracteres seguintes relacionados apareçam na lista como escolhas adicionais.

Você pode obter alguns caracteres complexos escrevendo dois ou mais caracteres componentes. Por exemplo, se você inserir o caractere [] (peixe) e depois inserir o caractere [] (pelo), o caractere [] (nome parcial do Aeroporto Internacional de Hong Kong) aparecerá na lista de caracteres com uma seta ao lado. Toque no caractere para substituir os caracteres inseridos.

Com a escrita à mão em chinês simplificado, os caracteres romanos também são reconhecidos.

Como converter entre Chinês Simplificado e Tradicional

Selecione o caractere ou caracteres que deseja converter e, em seguida, toque em Substituir. Consulte "Como Editar—Cortar, Copiar e Colar" na página 35.

Como desenhar os caracteres em chinês

Quando os formatos manuscritos de chinês tradicional ou simplificado estão ativados, você pode digitar caracteres em chinês com o dedo, conforme mostrado:



Japonês

Você pode digitar em japonês usando os teclados Kana, QWERTY ou Emoji. Você também pode digitar facemarks.

Como digitar em japonês Kana

Use o teclado Kana para selecionar as sílabas. Para obter mais opções de sílabas, toque na tecla da seta e selecione outra sílaba ou palavra da janela.

Como digitar em japonês QWERTY

Use o teclado QWERTY para introduzir código para sílabas em Japonês. Conforme você vai digitando, aparecem sugestões de sílabas. Toque na sílaba para selecioná-la.

Como digitar caracteres de imagem Emoji

Utilize o teclado Emoji. Disponível somente em modelos do iPod touch comprados e utilizados no Japão.

Como digitar Facemarks

Utilizando o teclado Kana Japonês, toque a tecla "^_^".

Utilizando o teclado Japonês Romaji (leiaute Japonês QWERTY), toque na tecla Numérica 🖽 e, em seguida, toque na tecla "^_^?.

Utilizando os teclados chineses (simplificado ou tradicional) Pinyin ou Zhuyin (Tradicional), toque na tecla Símbolos 🕮 e, em seguida, toque na tecla "^_^".

Coreano

Use o teclado coreano 2-Set para digitar letras Hangul. Para digitar consoantes duplas ou vogais compostas, toque e mantenha pressionada a letra e depois deslize para escolher a letra dupla.

Vietnamita

Toque e mantenha pressionado um caractere para ver os pontos diacríticos disponíveis e, em seguida, deslize para selecionar o que deseja.

Você pode também digitar as seguintes sequências de teclas para inserir caracteres com pontos diacríticos:

- aa—â (a circunflexo)
- aw—[] (a caron)
- ee-ê (e circunflexo)
- oo—ô (o circunflexo)
- ow—□ (o gancho)
- w—🛛 (u gancho)
- dd—[] (d traço)
- as—á (a agudo)
- af—à (a craseado)
- ar-1 (a ponto de interrogação)
- ax—ã (a til)
- aj—🛛 (a ponto inferior)

Como criar dicionários

Ao usar certos teclados chineses ou japoneses, você pode criar um dicionários de palavras e pares de entrada. Quando você digita uma palavra do dicionário enquanto usa um teclado compatível, a entrada associada é substituída pela palavra. O dicionário está disponível para os seguintes teclados:

- Chinês Simplificado (Pinyin)
- Chinês Tradicional (Pinyin)
- · Chinês Tradicional (Zhuyin)
- Japonês (Romaji)
- Japonês (Ten Key)

Para adicionar uma palavra ao dicionário: Em Ajustes, escolha Geral > Teclado > Editar Dicionários. Toque em +, toque no campo Palavra e insira a palavra e, em seguida, toque no campo Yomi, Pinyin ou Zhuyin e insira a entrada. Você pode ter várias entradas para cada palavra, dependendo dos teclados que estiverem ligados.

Para apagar uma palavra do dicionário: Toque na palavra na lista Dicionário do Usuário e, em seguida, toque em Apagar Palavra.

Suporte e outras informações

Site de suporte da Apple para o iPod touch

Abrangentes informações de suporte on-line estão disponíveis no site www.apple.com/br/support/ipodtouch. Você também pode usar a Linha Expressa para obter suporte personalizado (não disponível em todos os países ou regiões). Vá para expresslane.apple.com.

Como reiniciar e redefinir o iPod touch

Se algo não estiver funcionando bem, tente reiniciar o iPod touch, forçando o encerramento de um aplicativo ou redefinindo-o iPod touch.

Para reiniciar o iPod touch: Pressione e mantenha pressionado o botão Ligar/Desligar Repouso/Despertar até que apareça o controle deslizante vermelho. Deslize o seu dedo pelo controle para desligar o iPod touch. Para ligar novamente o iPod touch mantenha pressionado o botão Ligar/Desligar Repouso/Despertar até que o logotipo da Apple apareça.

Se você não puder desativar o iPod touch ou se o problema continuar, talvez você necessite reiniciar o iPod touch. A redefinição só deve ser feita se você desligou e ligou novamente o iPod touch e não solucionou o problema.

Para forçar o encerramento de um aplicativo: Mantenha pressionado o botão Ligar/ Desligar Repouso/Despertar por alguns segundos até que um controle deslizante vermelho apareça e, em seguida, pressione o botão Início 🗋 até que o aplicativo seja encerrado.

Você pode também remover um aplicativo da lista de aplicativos recentes para forçar seu encerramento. Consulte "Como Abrir e Alternar Apps" na página 24.

Para redefinir o iPod touch: Mantenha o botão Ligar/Desligar Repouso/Despertar e Início pressionados ao mesmo tempo por pelo menos dez segundos, até que o logotipo da Apple apareça.

Como fazer o backup do iPod touch

O iTunes cria backups de ajustes, aplicativos e dados transferidos, e outras informações no iPod touch. Você pode utilizar um backup para restaurar esses itens no seu iPod touch depois de uma restauração de software ou para transferir a informação para outro iPod touch. Consulte "Como atualizar e restaurar o software do iPod touch" na página 240.

Fazer um backup do iPod touch ou restaurar de um backup não é o mesmo que sincronizar o conteúdo e outros itens (tais como música, podcasts, fotos, vídeos e aplicativos transferidos via iTunes) com a sua biblioteca do iTunes. Os backups incluem ajustes, aplicativos e dados transferidos e outras informações do iPod touch. Depois que você restaurar o iPod touch, você necessita sincronizar novamente para ter suas músicas, vídeos, fotos, aplicativos e outro conteúdo de volta ao iPod touch. Consulte "Como Restaurar de um Backup" na página 241.

Será realizado o backup dos aplicativos transferidos da App Store da próxima vez que você sincronizar com o iTunes. Em outras palavras, o backup é realizado somente nos dados dos aplicativos, quando você sincroniza com o iTunes.

Como Realizar um Backup

O iTunes cria um backup do iPod touch quando você:

• Sincroniza com o iTunes

Por padrão, o iTunes sincroniza automaticamente com o iPod touch cada vez que você conecta o iPod touch ao seu computador. Consulte "Como Sincronizar com o iTunes" na página 49. O iTunes não realizará o backup automático de um iPod touch que não está configurado para sincronizar com aquele computador. Você também pode sincronizar manualmente clicando em Sincronizar no iTunes. Observe que o iTunes cria um backup somente uma vez, quando o iPod touch está conectado ao seu computador, antes que ocorra a primeira sincronização. Se você sincronizar no-vamente, o iTunes não criará outro backup.

• Atualiza o iPod touch

O iTunes realiza o backup do iPod touch antes de atualizar o iPod touch, mesmo se ele não estiver configurado para sincronizar com o iTunes daquele computador.

Restaura o iPod touch (se você escolher realizar o backup)

O iTunes pergunta se você deseja realizar o backup do iPod touch antes de restaurálo.

Para obter mais informações sobre backups, incluindo os ajustes e informações armazenados em um backup, visite o site support.apple.com/kb/HT1766?viewlocale=pt_BR.

Como Remover um Backup

Você pode remover um backup do iPod touch da lista de backups no iTunes. Você pode desejar fazer isto, por exemplo, se um backup foi criado no computador de outra pessoa.

Para remover um backup:

- 1 No iTunes, abra as Preferências do iTunes.
 - Mac: Escolha iTunes > Preferências.
 - Windows: Escolha Editar > Preferências.
- 2 Clique em Dispositivos (o iPod touch não precisa estar conectado).
- 3 Selecione o backup que deseja remover e clique em Apagar Backup.
- 4 Confirme que deseja remover o backup selecionado clicando em Apagar Backup.
- 5 Clique em OK para fechar a Janela de Preferências do iTunes.

Como atualizar e restaurar o software do iPod touch

Você pode usar o iTunes para atualizar ou restaurar o software do iPod touch.

 Se você atualizar, o software do iPod touch será atualizado. Seus aplicativos transferidos, ajustes e dados não são afetados.

Nota: Em alguns casos, uma atualização também supõe a restauração do iPod touch.

Se você restaurar, a última versão do software do iPod touch é reinstalada, os ajustes são restaurados aos valores padrão e os dados armazenados no iPod touch são apagados, incluindo aplicativos, músicas, vídeos, contatos, fotos, informações de calendário e quaisquer outros dados. Se você tiver feito o backup do iPod touch com o iTunes no seu computador, poderá restaurar os dados do backup no final do processo de restauração.

Os dados apagados não estarão mais acessíveis através da interface de usuário do iPod touch, mas não serão apagados do seu iPod touch. Para obter informações sobre como eliminar todo o conteúdo e ajustes, consulte "Como redefinir o iPod touch" na página 185.

Se você utiliza headset Bluetooth com o iPod touch e restaurou os ajustes, você deve emparelhar o dispositivo Bluetooth com o iPod touch novamente para usá-lo.

Para obter mais informações sobre atualização e restauração do software do iPod touch, visite o site support.apple.com/kb/HT1414?viewlocale=pt_BR.

Como atualizar iPod touch

Certifique-se de ter uma conexão à Internet e de ter instalado a última versão do iTunes de www.apple.com/br/itunes.

Para atualizar o iPod touch:

- 1 Conecte o iPod touch ao seu computador.
- 2 No iTunes, selecione o iPod touch na lista Dispositivos e clique em Resumo, na parte superior da tela.
- 3 Clique em "Verificar Atualizações". O iTunes dirá se há uma versão mais recente do software do iPod touch disponível.
- 4 Clique em Atualizar para instalar a última versão do software.

Como restaurar o iPod touch.

Certifique-se de ter uma conexão à Internet e de ter instalado a última versão do iTunes de www.apple.com/br/itunes.

Para restaurar o iPod touch:

- 1 Conecte o iPod touch ao seu computador.
- 2 No iTunes, selecione o iPod touch na lista Dispositivos e clique em Resumo, na parte superior da tela.
- 3 Clique em "Verificar Atualizações". O iTunes dirá se há uma versão mais recente do software do iPod touch disponível.
- 4 Clique em Restaurar. Siga as instruções on-line para completar o processo de restauração. Ao restaurar, é recomendado que você realize o backup do iPod touch quando for solicitado.

Quando o software do iPod touch tenha sido restaurado, você pode você pode configurá-lo como um novo iPod touch ou restaurar suas músicas, vídeos, dados de aplicativo e outro conteúdo de um backup.

Depois de restaurar de um backup, os dados anteriores já não estarão acessíveis através da interface de usuário do iPod touch, mas não serão eliminados do seu iPod touch. Para obter informações sobre como eliminar todo o conteúdo e ajustes, consulte "Como redefinir o iPod touch" na página 185.

Como Restaurar de um Backup

Você pode restaurar os ajustes, dados de aplicativo e outras informações a partir de um backup, ou usar este recurso para transferir estes itens a outro iPod touch. Certifique-se de ter uma conexão à Internet e de ter instalado a última versão do iTunes de www.apple.com/br/itunes. *Importante:* A restauração a partir de um backup não é o mesmo que restaurar o iPod touch do painel Resumo do iTunes. Consulte "Como restaurar o iPod touch." na página 241. A restauração a partir de um backup não restaura completamente o software do seu iPod touch. Além disso, a restauração do iPod touch a partir de um backup restaura todos os dados do backup, incluindo dados de aplicativos. Se você escolher um backup antigo, a restauração poderia substituir os dados do aplicativo por dados não atualizados.

Se você restaurar o iPod touch de um backup de outros iPhone ou iPod touch, talvez algumas senhas e ajustes não serão restaurados. (Além disso, talvez as senhas e ajustes sejam restaurados se o backup está criptografado.) Para obter mais informações sobre os ajustes e informações armazenados em um backup, visite o site support.apple.com/ kb/HT1766.

Para restaurar o iPod touch de um backup:

- 1 Conecte o iPod touch ao computador com o qual você normalmente sincroniza
- 2 No iTunes, mantenha a tecla Controle pressionada e clique no iPod touch na lista Dispositivos e selecione "Restaurar do Backup" no menu que aparece.
- 3 Escolha o backup que você deseja restaurar no menu local e, em seguida, clique em Restaurar.

Se o seu backup está criptografado, digite a senha.

Informações Sobre Segurança, Softwares e Serviços

Esta tabela descreve onde obter mais informações sobre segurança, software e serviços relacionados ao iPod touch.

Para obter informações sobre	Faça o seguinte
Como usar o iPod touch com segurança	Consulte o <i>Manual de Informações Importantes do Produto, no site</i> http://support.apple.com/pt_BR/ manuals/ipodtouch para obter as últimas informações sobre segurança e normas.
iPod touch Serviço e suporte, dicas, fóruns e transferências de software da Apple	Visite www.apple.com/br/support/ipodtouch.
As últimas informações sobre o iPod touch	Visite o site www.apple.com/br/ipodtouch.
Como usar o iTunes	Abra o iTunes e escolha Ajuda > Ajuda iTunes. Para ver o tutorial on-line do iTunes (talvez não esteja disponível em todos os países e regiões), visite www.apple.com/br/support/itunes.
Para criar um ID Apple	Vá para https://appleid.apple.com/pt_BR.
MobileMe	Visite o site www.me.com.

Para obter informações sobre	Faça o seguinte
Como usar o iPhoto no Mac OS X	Abra o iPhoto e escolha Ajuda > Ajuda iPhoto.
Como usar a Agenda no Mac OS X	Abra a Agenda e escolha Ajuda > Ajuda Agenda.
Como usar o iCal no Mac OS X	Abra o iCal e escolha Ajuda > Ajuda iCal.
Microsoft Outlook, Catálogo de Endereços do Windows ou Adobe Photoshop Elements	Consulte a documentação que acompanha estes aplicativos.
Como obter serviços da garantia	Primeiro, siga as instruções deste manual e dos recursos on-line. Em seguida, visite o site www.apple.com/br/support ou consulte o <i>Manual de Informações Importantes do Produto</i> no site support.apple.com/pt_BR/manuals/ ipodtouch.
Como Substituir a Bateria:	Visite o site www.apple.com/support/ipod/ service/battery/country.

Como usar o iPod touch em um Ambiente Empresarial

Visite o site www.apple.com/br/iphone/business para saber mais sobre os recursos empresariais do iPod touch, incluindo:

- Microsoft Exchange
- Como instalar perfis de configuração
- CalDAV
- CardDAV
- IMAP
- LDAP
- VPN

Informações sobre descarte e reciclagem

Você deve descartar o iPod adequadamente de acordo com as leis e normas locais. Como este produto contém uma bateria, ele precisa ser descartado separado do lixo doméstico. Quando o iPod atingir o fim de sua vida útil, entre em contato com a Apple ou com as autoridades locais para saber mais sobre opções de reciclagem.

Para obter mais informações sobre o programa de reciclagem da Apple, visite: www.apple.com/br/environment/recycling

Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen. *Nederlands:* Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeerd.

Türkiye: EEE yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik) uygundur.





Substituição da Bateria: A bateria recarregável do iPod touch só deve ser substituída por um fornecedor de serviços autorizado. Para saber sobre os serviços de substituição da bateria, visite o site www.apple.com/support/ipod/service/battery/country

União Européia - Informações sobre descarte:



Este símbolo significa que, de acordo com as leis e regulamentações locais, o seu produto deve ser descartado separado do lixo residencial. Quando este produto atingir o fim de sua vida útil, leve-o a um ponto de coleta designado pelas autoridades locais. Alguns pontos de coleta aceitam os produtos de graça. A coleta separada e a reciclagem de seu produto e bateria no momento do descarte ajudarão a conservar os recursos naturais e a garantir que a reciclagem será feita de maneira a proteger a saúde humana e ambiental.

Brasil—Informações sobre descarte:



Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem: O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.

A Apple e o meio ambiente

Na Apple, reconhecimentos nossa responsabilidade em minimizar os impactos ambientais de nossas operações e produtos. Para obter mais informações, consulte: www.apple.com/br/environment

🗯 Apple Inc.

© 2011 Apple Inc. Todos os direitos reservados.

Apple, o logotipo da Apple, AirPlay, AirPort, Aperture, Apple TV, Cover Flow, FaceTime, Finder, iBooks, iCal, iMovie, iPhone, iPhoto, iPod, iPod touch, iTunes, Keynote, Mac, Macintosh, Mac OS, o logotipo Made for iPod, Numbers, Pages, QuickTime, Safari, e Spotlight são marcas comerciais da Apple Inc. registradas nos EUA e em outros países.

AirPrint, iPad, Multi-Touch e Shuffle são marcas comerciais da Apple Inc.

Apple, Apple Store, iDisk e iTunes Store são marcas de serviço da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países.

App Store, iBookstore, iTunes Extras e MobileMe são marcas de serviço da Apple Inc.

IOS é uma marca comercial ou registrada da Cisco nos EUA e em outros países e é utilizada sob licença.

Ping é uma marca registrada da Karsten Manufacturing Corporation e é usada nos EUA sob licença.

O kit esportivo Nike + iPod está coberto por uma ou mais patentes dos EUA números 6.018.705, 6.052.654, 6.493.652, 6.298.314, 6.611.789, 6.876.947 e 6.882.955, seja individualmente ou quando utilizado em combinação com um reprodutor de mídia iPod ativado com Nike + iPod. A logomarca e os logotipos Bluetooth® são marcas de fábrica registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso dessas marcas pela Apple Inc. é feito sob licença.

Adobe e Photoshop são marcas de fábrica ou marcas registradas da Adobe Systems Incorporated nos EUA e/ ou outros países.

Outras empresas e nomes de produtos mencionados aqui podem ser marcas de fábrica das suas respectivas empresas.

A menção de produtos de terceiros é somente para fins informativos e não constitui nem um endosso nem uma recomendação. A Apple não assume nenhuma responsabilidade com respeito ao desempenho ou uso destes produtos. Todos os acordos, contratos ou garantias, se houver algum, acontecem diretamente entre o fornecedor e os potenciais usuários. Foram feitos todos os esforços para garantir que as informações deste manual sejam precisas. A Apple não se responsabiliza pelos erros de impressão ou administrativos.

BR019-2027/2011-03