

Mode d'emploi





CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



Les symboles représentés ci-dessus sont admis sur le plan international comme des mises en garde contre les risques électriques. L'éclair terminé par une flèche dans un triangle équilatéral signifie que le produit contient des tensions électriques dangereuses. Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral indique que l'utilisateur doit se rapporter au mode d'emploi.

Ces symboles avertissent que le produit ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. N'auvrez pas le produit. N'essayez pas de réparer le produit vousmême. Faites effectuer les réparations par un personnel qualifié. L'auverture du châssis pour quelle raison que ce soit annule la granhie du constructeur. N'exposez pas le produit à l'humidité. Si du liquide a été répandu sur le produit, éteignez l'appareil immédiatement et portez-le chez le revendeur pour réparation. Déconnectez le produit lors des orages afin d'éviter de possibles dégâts.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

POUR LES UTILISATEURS DONT LES ÉQUIPEMENTS SONT MUNIS D'UN CORDON SECTEUR.

ATTENTION : CET APPAREIL DOIT ÊTRE CONNECTÉ À UNE PRISE SECTEUR AVEC TERRE.

Les fils de la fiche secteur sont repérés par couleurs :

VERT et JAUNE - Terre BLEU - Neutre MARRON - Phase

Si les couleurs des fils de vos prises électriques sont différentes de celles du cordon secteur de notre produit, procédez comme suit :

- Le fil jaune et vert doit être connecté à la borne E (Earth, ou terre), ou à la borne avec le symbole de la terre, ou la borne verte, ou à la borne jaune et vert.
- Le fil bleu doit être connecté à la borne N ou noire.
- La phase doit être reliée à la borne L ou repérée en rouge.

Cet appareil peut nécessiter un cordon et/ou une fiche secteur différent. Consultez un électricien et demandez-lui de se référer au tableau ci-dessous. Le fil vert/jaune doit être connecté au boîtier de l'appareil.

	CONDUCTEUR		COULEUR		
			Normal	Autre	
	L	PHASE	MARRON	NOIR	
	N	NEUTRE	BLEU	BLANC	
	E	TERRE	VERT/ JAUNE	VERT	
1					

MISE EN GARDE : Si la mise à la terre est désactivée, vous courez de graves risques d'électrocution avec des possibilités de tension secteur portée entre la terre et le boîtier de l'appareil lui-même. Cette condition peut entraîner la mort.

ATTENTION — POUR VOTRE SÉCURITÉ, LISEZ CE QUI SUIT :

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

TENEZ-COMPTE DE TOUTE LES MISES EN GARDE

RESPECTEZ TOUTES LES CONSIGNES

L'APPAREIL NE DOIT PAS ÊTRE EXPOSÉ À L'HUMIDITÉ ET AUCUN OBJET CONTENANT DU LIQUIDE, COMME UN VASE, NE DOIT ÊTRE PLACÉ SUR L'APPAREIL.

NETTOYEZ UNIQUEMENT A L'AIDE D'UN TISSU SEC.

NE BLOQUEZ PAS LES OUÏES DE VENTILATION. INSTALLEZ L'APPAREIL EN SUIVANT LES CONSIGNES DU FABRICANT.

N'INSTALLEZ PAS L'APPAREIL PRÈS D'UNE SOURCE DE CHALEUR COMME UN RADIATEUR, UN FOUR OU AUTRE APPAREIL DÉGAGEANT DE LA CHALEUR (Y COMPRIS LES AMPLIS DE PUISSANCE).

N'UTILISEZ QUE DESACCESSOIRES ET FIXATIONS RECOMMANDÉS PAR LE CONSTRUCTEUR.

DÉCONNECTEZ CET APPAREIL DU SECTEUR PENDANT LES ORAGES OU LORS DE LONGUES PÉRIODES D'INUTILISATION.

Ne supprimez jamais la mise à la terre ou le repérage de polarisation des prises de terre (Canada). Les prises polarisées possèdent deux broches dont une plus large que l'autre. Une prise avec terre possède deux contacts plus une mise à la terre. La broche la plus large ou la troisième broche de mise à la terre sont là pour votre sécurité. Si la fiche fournie ne correspond pas à votre installation électrique, faites appel à un électricien pour effectuer les modifications.

Protégez le cordon d'alimentation afin qu'on ne puisse pas marcher dessus ni le pincer, particulièrement à l'endroit des prises et des rallonges électriques, ainsi qu'à la sortie de l'appareil.

Utilisez uniquement un chariot, un trépied ou un diable ou une table recommandé par le fabricant ou vendu avec l'appareils. Soyez très prudent lorsque vous utilisez un chariot et évitez tout accident ou blessure possible liée à la chute de l'appareil et du chariot.



Les travaux d'entretien de l'appareil doivent être effectués par un personnel qualifié. Une révision de l'appareil est nécessaire si l'appareil a été endommagé de quelle manière que ce soit, comme lorsque le cordon d'alimentation ou la fiche secteur sont endommagés, si du liquide ou un objet a pénétré à l'intérieur du boîtier, si l'appareil a été exposé à la pluie ou l'humidité, ne fonctionne pas correctement ou a la suite d'une chute.

INTERRUPTEUR SECTEUR : Pour les produits équipés d'un interrupteur, l'interrupteur ne DÉCOUPLE PAS l'appareil totalement du secteur.

DÉCONNEXION DU SECTEUR : La fiche secteur doit rester accessible à tout moment. Pour les installations en Rack ou pour les installations où la fiche secteur n'est pas accessible, installez un interrupteur secteur multi-polaire avec une séparation entre les bornes d'au moins 3 mm.

APPAREIL AVEC FUSIBLE EXTERNE : Remplacez par un autre exactement identique.

APPAREIL À TENSION, SECTEUR MULTIPLE : Ce appareil peut nécessiter un cordon secteur répondant à d'autres normes et formats électriques selon le pays d'utilisation. Connectez cet appareil uniquement à une tension secteur dont les caractéristiques sont indiquées à l'arrière de l'appareil. Pour éviter tout risque d'électrocution, confiez toutes les opérations d'entretien à un personnel qualifié.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Nom du fabricant : Adresse du fabricant : Lexicon® 8760 S. Sandy Parkway Sandy, Utah 84070, USA

déclare que le produit :

Nom du produit : I•ONIX U82S Remarque : Le nom du produit peut être précédé par la désignation "EU".

Aucune

Options du produit :

Ce produit est conforme aux normes suivantes :

Sécurité :	IEC 60065-01 + Amd. 1
EMC :	EN 55013 (2001 + A1) EN 55020 (1998)

Informations supplémentaires :

Ce produit est conforme aux normes sur les produits à basse tension 2006/95/EC et EMC 2004/108/EC.

Le Vice Président 8760 S. Sandy Parkway Sandy, Utah 84070, USA Date : 30 avril 2009

Contact en Europe : Votre filiale locale ou votre point de vente ou de réparation Lexicon, ou

Harman Music Group 8760 South Sandy Parkway Sandy, Utah 84070, USA Tél : (801) 566-8800 Fax : (801) 566-7005

COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE

Ce produit est conforme aux caractéristiques de fabrication indiquées sur la **déclaration de conformité**. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- cet appareil ne doit causer aucune interférence
- dangereuse, et
- cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris les interférences pouvant causer des dysfonctionnements.
- Le fonctionnement de cet appareil à l'intérieur de champs magnétiques importants doit être évité.
- Utilisez uniquement des câbles blindés.



Si vous souhaitez vous débarasser de ce produit, ne le jetez pas avec les autres ordures ménagères. Le ramassage des équipements électroniques se fait séparément pour assurer le recyclage correct de ces équipements.

Les citoyens des 25 états membres de la CEE, les Suisses et les Norvégiens peuvent apporter leurs produits électroniques sans frais dans le centre de recyclage le plus proche ou auprès de leur revendeur (dans le cas de l'achat d'un produit similiare).

Pour les membres des autres pays, consultez les autorités locales.

En agissant ainsi de façon responsable, les produits sont recyclés de façon convenable, ce qui aide à protéger notre environnement et évite tout effet négatif potentiel sur notre santé.



Informations sur les réparations

Pour toute information technique, contactez le service clientèle de Lexicon[®], votre revendeur, ou votre distributeur.

Vous devrez décrire en détail le problème. Préparez le numéro de série de l'appareil, situé sur un autocollant placé sous l'I-ONIX 82S. Prenez le temps de remplir la carte de garantie et renvoyez-la.

Avant de nous renvoyer le produit, consultez le mode d'emploi. Veuillez suivre les étapes d'installation et les procédures d'utilisation. Si vous n'arrivez toujours pas à résoudre le problème, contactez notre Service Clientèle au (801) 568-7660. Si vous devez nous renvoyer le produit, vous DEVEZ au préalable contacter le Service Clientèle pour obtenir un numéro d'autorisation pour le retour du produit. Nous n'accepterons aucun produit sans numéro d'autorisation préalable. Consultez les informations de garantie. Une fois la garantie terminée, nous facturerons un prix raisonnable pour les pièces, la main d'œuvre, et les frais d'emballage et de manutention, si vous souhaitez faire réparer l'appareil en usine. Dans tous les cas, vous êtes responsable des frais de port jusqu'à nos usines. Lexicon Professional prend en charge les frais de retour lorsque le produit est sous garantie.

Utilisez l'emballage original pour le retour. Inscrivez le nom du transporteur sur le paquet et écrivez en rouge : **INSTRUMENT FRAGILE !** Assurez le transport avec une valeur correcte. Vous devez payer les frais de retour par avance auprès du transporteur. N'envoyez pas par la poste.

Garantie

Les conditions de garantie peuvent varier d'un pays à un autre, d'une région à une autre, d'une province à une autre, etc.

Consultez votre revendeur ou votre distributeur pour connaître des conditions de garantie qui vous sont propres. Notez les points suivants :

- 1. Vous devez renvoyer la carte de garantie fournie avec le produit (vous pouvez également vous enregistrer en ligne à l'adresse www.lexiconpro.com) dans les 30 jours suivant l'achat du produit pour activer la garantie. Le consommateur est responsable de la fourniture de la preuve d'achat.
- 2. Selon les termes de la garantie, la responsabilité de Lexicon Professional se limite à la réparation (ou à notre discrétion, au remplacement) des éléments défectueux, dans la mesure où le produit est renvoyé à Lexicon Professional AVEC UNE AUTORISATION DE RETOUR délivrée par nos usines. Toutes les pièces et la main d'œuvre sont couvertes pendant une période d'1 an. Vous pouvez obtenir un numéro de retour auprès de Lexicon Professional par téléphone. La société ne peut être tenue responsable de dommages directs ou indirects liés à l'utilisation du produit.
- 3. Lexicon Professional se réserve le droit d'apporter des modifications dans la conception ou l'apparence du produit sans obligation d'apporter ces modifications aux produits déjà fabriqués.
- 4. La société Lexicon Professional, ses filiales, distributeurs ou revendeurs ne peuvent être tenus responsables des dommages directs ou indirects liés à l'utilisation du produit.

Table des matières

MODE D'EMPLOI 1	
Informations sur les réparations4	
Garantie	
TABLE DES MATIÈRES5	
INTRODUCTION 1	
Généralités1	
Découverte de l'interface I•ONIX U82S2	
Éléments fournis :	
Systèmes requis	
FAÇADE	
FACES AVANT ET LATÉRALES	
CONNEXION DE L'I+ONIX LI825	
Micros 8	
Sources à niveau ligne 8	
Instruments 8	
Ordinateur/Station d'enregistrement audionumérique 8	
Casques	
Moniteurs 8	
Fxemples de connexions 9	
Exemples de contexions	
U825 — EXEMPLE : ENREGISTRER UNE GUITARE 10	
Installation des pilotes, de l'application de gestion,	
et de Cubase [®] LE 410	
Activez Cubase LE 4	
Configuration audio et MIDI sous	
Windows [®] (optionnel)11	
Connexions pour notre exemple11	
Connectez la guitare	
Connectez l'ordinateur	
Ecoute directe de l'entrée guitare14	
Configuration de Cubase [®] LE 4 pour l'I•ONIX U82S.15	
(Windows [®])15	
Configuration de Cubase [®] LE 4 pour l'I•ONIX U82S.16	
(Mac [®])16	
Enregistrement d'une piste dans Cubase® LE 417	
Création d'un nouveau morceau17	
Lancement de l'enregistrement18	
Ecoute de l'enregistrement	
Mixage audio	
Options et fonctions de Cubase LE 4 19	
Utilisation de la réverbération Pantheon II dans	
Cubase LE 4 19	
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	





Introduction



Merci d'avoir choisi cette interface d'enregistrement Lexicon[®] I•ONIX U82S.

Le système breveté I•ONIX U82S s'insère parfaitement entre votre clavier et votre écran. Avec tous les niveaux d'écoute et d'entrée au bout de vos doigts, vous vous demanderez comment vous avez fait jusqu'à aujourd'hui.

Équipé de nos nouveaux préamplis micro à haute tension dbx[®] 60 V, à ultra-faible bruit de fond sur chaque canal, l'I•ONIX U82S vous garantit des enregistrements de qualité professionnelle avec une musique toujours de la plus haute qualité. Les préamplis sont alimentés par une haute tension de 60 Volts pour vous garantir une stabilité totale, une qualité d'enregistrement inégalée et une plage dynamique très élevée. Les convertisseurs A/N et N/A hautes performances travaillent en 24 Bits à 96 kHz et capturent avec subtilité chaque détail de vos enregistrements.

Le nom de Lexicon est synonyme de "meilleures réverbérations au monde". Le Plug-In VST/AU de réverbération Pantheon™ II vous offre 6 types de réverbérations avec 16 paramètres réglables, et 35 Presets d'usine allant des chants de studio aux réverbérations de scène en passant par les effets spéciaux. Il vous est facile d'apporter cette touche de finition ultime à votre musique grâce à ces réverbérations soyeuses et riches qui ont fait la renommée de Lexicon.

Généralités

- Connexion USB 2.0 à votre application de MAO jusqu'à 480 Mo/s
- Fréquence d'échantillonnage de 44,1 à 96 kHz, en 24 bits
- Huit embases analogiques combinées Jack 6,35 mm et XLR en face arrière sur les entrées micro/ligne
- Deux entrées instruments haute impédance latérales en Jacks 6,35 mm
- Sorties analogiques en Jack symétriques 6,35 mm (sorties stéréo)
- Préamplis micro haute tension 60 Volts dbx[®] à bruit de fond ultra faible sur toutes les entrées micro/ligne analogiques
- Entrée/sortie numérique S/PDIF stéréo
- Compatible Windows® et Mac®
- Alimentation fantôme 48 V sur chaque paire d'entrées en embases combinées
- Affichage du niveau d'entrée par 8 Leds par canal
- Affichage du niveau de mixage et du niveau de bus stéréo
- Deux Sorties casque en Jacks 6,35 mm à niveau de sortie élevé
- MIDI In/Out
- Écoute exempte de toute latence
- Pilotes ASIO à faible latence
- Plug-In de réverbération VST/AU Lexicon Pantheon II
- La suite logicielle comprend Cubase[®] LE 4 de Steinberg[®], et Toontrack[®] EZdrummer[®] Lite



Découverte de l'interface I•ONIX U82S

Les interfaces d'enregistrement I•ONIX U82S sont expédiées dans un carton unique, contenant le boîtier U82S et un DVD de logiciels pour Windows® et Macintosh®. Après déballage, conservez les produits d'emballage au cas où vous devriez les utiliser à nouveau. Inspectez avec soin l'I•ONIX U82S et l'emballage pour tout signe de dommage. Rapportez immédiatement les dommages liés au transport auprès du transporteur ou du vendeur auprès duquel vous avez acheté le produit.

ÉLÉMENTS FOURNIS :

U82S

- Le DVD d'installation avec les pilotes, le Plug-in de réverbération Lexicon Pantheon II, l'application de MAO Cubase LE 4, et l'application de rythmes ToonTrack[®] EZ Drummer Lite pour Mac[®] et Windows[®]
- Le câble USB
- Carte de garantie Lexicon Professional
- L'adaptateur secteur
- Le cordon secteur

REMARQUE : Le mode d'emploi complet de Cubase LE 4 est également situé sur le DVD.

Systèmes requis

Les applications audionumériques puissantes nécessitent des configurations informatiques puissantes avec le système d'exploitation adapté, un processeur rapide et une mémoire importante. La plupart des ordinateurs disponibles sur le marché de nos jours semblent répondre à ces exigences ou peuvent être aisément mis à jour pour être compatibles avec l'I•ONIX U82S. Comme toujours, l'ajout de mémoire RAM supplémentaire par rapport aux exigences minimales vous offrira une puissance de traitement accrue et des performances globales améliorées.

Windows[®] Vista (32 bits) et XP (32 bits)

- Processeur multi-coeur
- 1 Go de RAM (recommandé)
- Résolution d'affichage de 1024 x 768 pixels
- Lecteur de DVD-ROM
- Accès Internet pour l'activation de la licence

Mac®

- Processeur Intel[®]
- 1 Go de RAM (recommandé)
- OS X Version 10.4.9 ou plus récente
- Résolution d'affichage de 1024 x 768 pixels
- Lecteur de DVD-ROM
- Accès Internet pour l'activation de la licence

Remarque : Adobe Reader est nécessaire pour afficher les documents .pdf contenus sur le DVD.



1. LEDS DE NIVEAU D'ENTRÉE

Elles indiquent le niveau du signal de chaque entrée en indiquant la réserve dynamique avant écrêtage. Les valeurs sont :

ajmanique	a and our ounge
Rouge	Écrêtage
Jaune	-3 dB
Vert	6 dB
Vert	-9 dB
Vert	-12 dB
Vert	-18 dB
Vert	-24 dB
Vert	-30 dB

2. LEDS DE NIVEAU DE MIXAGE D'ÉCOUTE

Elles indiquent le niveau du signal de chaque sortie en indiquant la réserve dynamique avant écrêtage. Les valeurs sont :

Rouge	Écrêtage
Jaune	4 dB
Vert	-8 dB
Vert	-13 dB
Vert	−17 dB
Vert	–25 dB
Vert	-34 dB
Vert	-42 dB

3. BOUTONS DE NIVEAUX PHONES 1 ET PHONES 2

Règle le niveau de la sortie casque correspondante. Le bouton Phones 1 règle le niveau de la sortie casque Phones 1, et le bouton Phones 2 règle le niveau de la sortie casque Phones 2.

4. BOUTON DE GAIN MIC/LINE/INST 1

Détermine le gain de l'entrée Mic/Line 1 ou Instrument 1.

5. LED INSTRUMENT 1

S'allume lorsqu'un Jack 6,35 mm est inséré dans l'embase Instrument 1 du panneau latéral droit.



6. BOUTON STÉRÉO ET LED STÉRÉO — MIC/LINE/INST 1 ET MIC/LINE/INST 2

Cette touche vous permet de configurer l'entrée Mic/Line 1 (ou Instrument 1) et l'entrée Mic/Line 2 (ou Instrument 2) en stéréo ou mono. La Led s'allume en stéréo.

En **mode stéréo** (Led Stereo allumée), les signaux des entrées Instrument 1 et Mic/Line 1 sont dirigés vers la sortie gauche Left Main Out, et les signaux des entrées Instrument 2 et Mic/Line 2 vers la sortie droite Right Main Out.

En **mode Mono** (Led Stereo éteinte), chaque paire d'entrées est mélangée et dirigée vers les sorties Main Outs Left et Right sous la forme d'un signal mono. Une paire comprend l'entrée Instrument 1 ou Mic/Line 1 et l'entrée Instrument 2 ou Mic Line 2.

7. LED 48 V

S'allume lorsque l'alimentation fantôme est active pour la paire d'entrées Mic/Line 1 et 2. Vous pouvez activer/désactiver l'alimentation fantôme par paires d'embases d'entrées combinées grâce aux touches 48V de la face arrière. Les micros dynamiques n'ont pas besoin d'être alimentés. Ceci dit, l'alimentation fantôme ne leur pose aucun risque de dommage. La plupart des micros à condensateur ont besoin de l'alimentation fantôme pour fonctionner. En cas de doute, consultez le mode d'emploi du micro ou contactez votre revendeur.

8. LED INSTRUMENT 2

S'allume lorsque vous insérez une fiche Jack 6,35 mm dans l'embase Instrument 2 située sur le panneau latéral droit.

9. BOUTON DE GAIN MIC/LINE/INST 2

Ce bouton règle le gain de l'entrée Mic/Line 2 ou Instrument 2.

10. MIC/LINE GAIN KNOB

Ce bouton règle le gain de l'entrée Mic/Line indiquée.

11. BOUTON STEREO ET LED STEREO

Cette touche vous permet de configurer les entrées Mic/Line de chaque côté en stéréo ou en mono. La Led s'allume en mode stéréo.

En **mode stéréo** (Led Stereo allumée), les signaux des entrées gauches (Mic/ Line 3, par exemple) sont dirigés vers la sortie gauche Left Main Out, et les signaux des entrées droites (Mic/Line 4, par exemple) vers la sortie droite Right Main Out

En **mode mono** (Led Stereo éteinte), chaque paire d'entrées est mélangée et dirigée vers les sorties Main Outs Left et Right sous la forme d'un signal mono.

12. LED 48V

S'allume lorsque l'alimentation fantôme est active pour la paire d'entrées de chaque côté de la Led. Vous pouvez activer/désactiver l'alimentation fantôme par paires d'embases d'entrées combinées grâce aux touches 48V de la face arrière. Les micros dynamiques n'ont pas besoin d'être alimentés. Ceci dit, l'alimentation fantôme ne leur pose aucun risque de dommage. La plupart des micros à condensateur ont besoin de l'alimentation fantôme pour fonctionner. En cas de doute, consultez le mode d'emploi du micro ou contactez votre revendeur.

13. BOUTON OUTPUT LEVEL

Ce bouton règle le niveau des sorties générales gauche et droite.

14. LED S/PDIF LED

S'allume lorsqu'une connexion S/PDIF est détectée. Notez que vous ne pouvez établir une connexion S/PDIF que si une connexion USB est établie.

15. BOUTON MONITOR MIX

L'I•ONIX U82S vous permet d'écouter directement vos entrées analogiques pendant l'enregistrement, sans avoir à régler les niveaux dans le logiciel, et avant les temps de retard causés par les convertisseurs numériques et la latence d'enregistrement de l'ordinateur. Cette écoute analogique exempte de toute latence est contrôlée par le bouton Monitor Mix, que vous pouvez utiliser pour régler le dosage entre les entrées analogiques ("directes") et les signaux revenant de votre ordinateur par USB ("lecture"). Pour régler le niveau de la lecture en provenance de l'ordinateur (pistes précédentes, retours d'effets, etc.), utilisez les Faders de l'écran du mélangeur du logiciel. Pour écouter uniquement les sources d'entrées directes connectées à l'U82S, réglez le bouton Mix au minimum, en position Direct. Pour écouter uniquement le mixage en provenance de l'ordinateur, placez le bouton Mix complètement à droite, sur Playback. Les signaux en provenance de l'entrée S/PDIF sont convertis en analogique et transmis au bouton de Mix, ce qui vous permet d'écouter directement cette entrée, comme c'est le cas avec les entrées analogiques. La sortie du bouton Monitor Mix est dirigée vers les sorties Line et Headphone.

16. LED USB

S'allume lorsqu'une connexion USB est détectée.





Faces avant et latérales



1. ENTRÉES INSTRUMENT 1 ET INSTRUMENT 2

Ces entrées asymétriques acceptent les fiches Jack 6,35 mm et les signaux à niveau instrument (dont les guitares). Notez que lorsque l'entrée Instrument 1 est utilisée, l'entrée Mic/Line 1 est désactivée. Il en va de même pour les entrées Instrument 2 et Mic/Line 2 : lorsque l'entrée Instrument est utilisée, l'entrée Mic/Line est désactivée.

2. EMBASE POWER

Utilisez uniquement l'adaptateur secteur PSS3-xxx fourni ("xxx" correspond à la tension secteur).

3. PORT USB

Le port USB permet de connecter l'U82S à votre ordinateur. Nous vous fournissons un câble USB standard. L'U82S est compatible USB 2.0 uniquement.

4. MIDI IN ET MIDI OUT

Les embases MIDI IN et OUT vous permettent la connexion à votre ordinateur, vos claviers MIDI, vos expandeurs, et vos contrôleurs externes.

5. S/PDIF IN ET OUT

Les embases S/PDIF In et Out sont au format asymétrique (*RCA*). Ils transmettent et reçoivent un signal audionumérique à deux canaux en 16 bits ou 24 bits. Les connexions S/PDIF sont utilisées par de nombreux lecteurs/enregistreurs audio professionnels et grand public. Utilisez un câble coaxial avec une impédance de 75 Ohms pour les transferts S/PDIF, avec une distance maximale de 10 mètres pour éviter toute interférence parasite et tout décrochage des données.

6. SORTIES GÉNÉRALES MAIN OUTPUTS

Ces sorties fournissent des liaisons symétriques (Jacks 6,35 mm stéréo) ou asymétriques (Jacks 6,35 mm mono). Utilisez-les pour la connexion à une console de mixage, un amplificateur de puissance, des moniteurs actifs, un enregistreur, ou tout autre équipement à niveau ligne. Pour obtenir les meilleurs résultats sonores, utilisez des connexions symétriques.

7. ENTRÉES MIC/LINE 1–8

Ces entrées symétriques acceptent des fiches XLR ou Jack 6,35 mm, et des signaux à niveau micro et ligne. Notez que lorsque l'entrée Instrument 1 est utilisée, l'entrée Mic/Line 1 est désactivée. Il en va de même pour les entrées

Instrument 2 et Mic/Line 2 : lorsque l'entrée Instrument est utilisée, l'entrée Mic/Line est désactivée Mic/Line.



8. TOUCHE D'ALIMENTATION FANTÔME 48V

Ces touches activent l'alimentation fantôme des entrées Mic/Line de chaque côté de la Led. Lorsque l'alimentation est activée la Led +48V entre les boutons de gain correspondants de la face avant s'allume. Les micros dynamiques n'ont pas besoin d'être alimentés. Ceci dit, l'alimentation fantôme ne leur pose aucun risque de dommage. La plupart des micros à condensateur ont besoin de l'alimentation fantôme pour fonctionner. En cas de doute, consultez le mode d'emploi du micro ou contactez votre revendeur. Laissez cette touche en position désactivée si vous utilisez des signaux à niveau ligne dans les entrées Mic.

9. JACKS HEADPHONE 1 ET HEADPHONE 2

Ces sorties permettent la connexion de casques avec fiches Jack stéréo 6,35 mm. Ces sorties transmettent le même signal que ceux des sorties générales Main, et possèdent leur propre niveau de sortie.



Connexion de l'I•ONIX U82S

Micros

Connectez un câble XLR directement entre le micro et l'entrée Mic/Inst en face arrière de l'U82S.

Si le micro doit être alimenté par fantôme, connectez le micro puis appuyez sur la touche +48V au-dessus des entrées correspondantes. Si le micro n'utilise pas l'alimentation fantôme laissez la touche relâchée.

Remarque : Certains micros peuvent être endommagés par la présence de la tension fantôme 48 Vcc. Consultez le mode d'emploi de votre micro avant d'activer l'alimentation fantôme 48 Vcc.

Sources à niveau ligne

Les sources à niveau ligne regroupent les claviers, les boîtes à rythmes, les lecteurs de CD, les préamplis micro extérieurs et les effets. Connectez un câble en Jacks 6,35 mm mono (asymétrique) ou stéréo (symétrique) directement entre la source à niveau ligne et l'entrée Mic/Inst d l'U82S, en face arrière.

Instruments

Les Jacks Instrument du panneau latéral acceptent les signaux d'instruments comme une guitare ou une basse électrique. Connectez un câble Jack 6,35 mm directement entre l'instrument et l'une des entrées Instrument du panneau latéral droit de l'U82S.

Ordinateur/Station d'enregistrement audionumérique

Connectez le port USB de votre ordinateur au port USB à l'arrière de l'U82S à l'aide du câble USB standard fourni.

Casques

Connectez les casques aux sorties Headphones du panneau latéral gauche. Les embases casque sont au format Jack stéréo 6,35 mm. Réglez le volume des casques avec les boutons Phones 1 et Phones 2.

Moniteurs

Utilisez des câbles en Jacks 6,35 mm entre les sorties L/R Main Out de la face arrière et les entrées de votre console de mixage, amplis de puissance, ou moniteurs actifs (amplifiés). Réglez le niveau de sortie avec le bouton Output Level. Pour obtenir les meilleurs résultats sonores, utilisez des câbles symétriques.







U825 — Exemple : Enregistrer une guitare

Suivez les étapes de cet exemple pour commencer à vous familiariser avec l'U82S. Cet exemple utilise Cubase[®] LE 4, mais l'U82S fonctionne avec toutes les applications de MAO.

Installation des pilotes, de l'application de gestion, et de Cubase $^{\ensuremath{\mathbb{R}}}$ LE 4

1. Insérez le DVD dans votre lecteur de DVD-ROM. L'application d'installation démarre automatiquement.

Si l'installeur ne se lance pas automatiquement, lancez-le manuellement en ouvrant le fichier correspondant sur le DVD :

Mac®:Cliquez sur Open MeWindows®:Lancez le fichier Menu.exe

2. Une fois l'installeur ouvert, suivez les instructions à l'écran pour installer le logiciel.

Remarque : Vous devez installer les pilotes de l'I-ONIX U82S pour utiliser l'U82S avec Cubase[®] LE 4. Vous devez également installer Cubase LE 4 pour suivre les étapes du projet d'exemple dans les pages suivantes.

Vous trouverez les derniers pilotes sur le site www.lexiconpro.com.

Activez Cubase LE 4

- 1. Installez Cubase LE 4.
- 2. Lancez Cubase LE 4 et cliquez sur Register Now (enregistrer maintenant) ou allez sur le site www.steinberg.net/en/mysteinberg
- 3. Créez un compte MySteinberg (suivez les instructions à l'écran) et connectez-vous à votre compte MySteinberg.
- 4. Cliquez sur Cubase LE 4 dans la section Activation & Reactivation puis clilquez sur More (plus) dans la section Permanent Activation.
- 5. Saisissez votre numéro de licence logicielle Soft-eLicense (Sel Nr.). Pour trouver ce numéro :

Windows : Démarrer > Tous Programes > Syncrosoft > Centre de gestion des licences.

Mac : Applications > Centre de gestion des licences.

- 6. Sélectionnez Lexicon dans le champ des fabricants (Hardware Manufacturer) et cliquez sur Request Activation Code (requête d'activation du code).
- 7. Copiez votre code d'activation.
- 8. Revenez à la fenêtre du Centre de gestion des licences (où vous avez trouvé votre licence eLicense) et cliquez sur Wizards (assistant) > License Download (téléchargement de la licence).
- 9. Cliquez sur Next (suite) et copiez/collez ou saisissez manuellement le code d'activation. Cliquez sur Enter, Next, puis sur Start (démarrer).
- 10. Une fois la licence téléchargée, cliquez sur OK puis sur Finish (terminer).

X Syncrosoft License Control Center 5.2.24.2 Program ⊻ew ₩izards 2	×
My eLicenses Set. N(x000000000000000000000000000000000000	
Befresh	

For To	ew Pavorkes	Toop	Gob	
ss 阉 htt	p://www.steinbe	rg.net/e	n/mysteinberg/my_steinberg_activation/mysteinberg_cubase_le_4/permar 💌	U
Rec	juest Perma	nent A	ctivation Code for Cubase LE 4	
Your re	quest was cor	npleted	successfully. Your Activation Code for Cubase LE was	
general	.eu.		Activation code	
Activati	on Code: XX	XX X000X	(32 characters)	
You car	see all Activ	ation Co	des you received online here Show registered products.	
	0	2008 5	teinberg Media Technologies GmbH <u>To top</u>	
•	Imprint Te	rms and	Conditions	
				_



Configuration audio et MIDI sous Windows[®] (optionnel)

Une fois les pilotes et le logiciel de gestion Control installés, Windows peut les avoir sélectionnés automatiquement comme vos sorties audio et MIDI par défaut. Cela signifie que vos sons système Windows seront envoyés à l'U82S à la place de la carte son de l'ordinateur. Vous devez regardez si l'ordinateur à fait la modification, et, si c'est le cas, revenir aux réglages d'origine :

- 1. Sélectionnez Démarrer>Panneau de Configuration>Périphériques Son et Audio (XP) ou Périphériques et Son (Vista).
- 2. Sélectionnez l'onglet Audio (XP) ou Gestion des périphériques Audio (Vista).
- 3. Dans **Périphérique de lecture son>Défaut (XP)**, ou **Lecture (Vista)**, vérifiez que la carte son de l'ordinateur soit sélectionnée comme périphérique par défaut.
- 4. Dans les périphériques **Son Enregistrement>Défaut (XP)**, ou **Enregistrement (Vista)**, vérifiez que la carte son de l'ordinateur soit sélectionnée comme périphérique par défaut.
- 5. Dans la section du périphérique MIDI **Lecture>Défaut**, ouvrez le menu déroulant et vérifiez que Microsoft GS Wavetable Synth soit sélectionné comme périphérique par défaut (XP uniquement).

Connexions pour notre exemple





Connectez la guitare 1. Réglez le bouton Mic/Line/Inst 1 au minimum.



Mic/Line/Inst 1 Knob

Connectez la guitare à l'entrée Instrument 1 sur le panneau latéral droit.



Instrument 1 input



Connectez le casque

2. Réglez le bouton **Phones 1** au minimum.



Phones 1 Knob

Connectez le casque à l'embase **Phones 1** sur le panneau latéral gauche.



Phones 1 output



Connectez l'ordinateur

Reliez le port USB de votre ordinateur au port USB de l'I•ONIX U82S situé en face arrière, à l'aide du câble USB standard fourni.



Écoute directe de l'entrée guitare

- 1. Placez le casque sur vos oreilles.
- 2. Réglez le bouton Monitor Mix en position centrale. Ceci vous permet d'écouter un mixage 50 % - 50 % du signal direct de l'U82S et des signaux en provenance de Cubase.
- 3. Jouez de la guitare.
- 4. Montez progressivement le niveau Phones 1 jusqu'à ce que vous obteniez le niveau d'écoute souhaité.

Configuration de Cubase[®] LE 4 pour l'I•ONIX U82S (Windows[®])



- 1. Vérifiez que le câble USB fourni soit connecté entre l'ordinateur et l'U82S. Veillez à ce que l'U82S soit sous tension.
- 2. Lacez Cubase® LE 4 (dans le menu Démarrer, dans Lexicon®).
- 3. Si la fenêtre suivante s'affiche, cliquez sur OK.

SIO Direct So	und Full Duplex Driver	×
The audio in Please click Setup (Nuer Make sure a the correspo	put is not activated. Recording audio is not possible, on the ASID Control Panel button in the System (VST) or Device do Jdalog, device name is selected in the Input Ports section and activate nding check box in the first column.	,
Show This	Alert Next Time.	

4. Une fois dans Cubase LE 4, allez dans **Devices>Device Setup**.

MIDI Device Manage	r
Mixer	F3
Plug-in Information	
VST Connections	F4
VST Performance	F12
Video	F8
Show Panel	
Device Setup	

5. Dans le menu Devices, cliquez sur VST Audio System et sélectionnez Lexicon I•ONIX U82S dans le menu déroulant des pilotes ASIO s'il n'est pas déjà sélectionné. Cliquez sur Switch pour changer de pilote, puis cliquez sur OK dans la fenêtre Device Setup. Vous êtes prêt à enregistrer avec l'U82S dans Cubase LE 4.

• - H	VST Audio System
Devices	ASIO Directo Fut Daples Driver
HED O MEX For Setup Were Were Were Work Characterization Alto Direct for Judges Drives Work Characterization Work Statused Land	AED Develo Full Dates Drive Lexant-CARDUAS ASD Lexant-GARDUAS VERNORALISON LEAD
	Advancent Dytimes Satis Datails
	Dek Perced
	Lover Latency
	Aduat ha Record Latence
	Cenzitian Record Shift

Remarque : Dans de nombreux cas, vous pouvez améliorer les performances en sélectionnant une latence plus importante dans le menu déroulant des performances système du panneau de contrôle ASIO (**Périphériques** > **Configuration du périphérique** > **Lexicon I•ONIX U82S** > **Panneau de configuration** > **ASIO**).



Configuration de Cubase[®] LE 4 pour l'I•ONIX U82S (Mac[®])

- 1. Vérifiez que le câble USB fourni soit connecté entre l'ordinateur et l'U82S. Veillez à ce que l'U82S soit sous tension.
- 2. Ouvrez Cubase LE 4 (dans le dossier Applications), et ouvrez le menu **Devices>Device Setup** comme indiqué :

Devices	Window	Help	
MIDI De	MIDI Device Manager		
Mixer	Mixer		
Plug-in Information			
VST Connections F4			
VST Performance F12			
Video F8			
Show Panel			
Device	Setup		

3. Cliquez sur VST Audio System et sélectionnez Lexicon I•ONIX U82S comme pilote ASIO, si ça n'est pas déjà le cas.

• - H	VST Audio System
Devices D MOR O MOR Part Lehup Woles The Value Payer Ecologies I-ORNE UB22 VDT Samer Lok	Auto-mic-Content and Auto-Down Built-in-Audio (1) Built-in-Audio (2) Content an Racignated Content and Audio (2) Content and Audio (2) Content and Audio (2)
	Advanced Options <u>Set in Orfsets</u>
	Muti Processing
	Chik Precar
	E Addat the Record Callency
*1	The sector (March) (Accept

4. Cubase[®] LE 4 vous demande maintenant si vous souhaitez remplacer le pilote. Sélectionnez **Switch**, puis **OK**.

	Do you want to switch the ASIO driver?
de.	
100	
	(Keep) (Switch

5. Veillez à ce que le pilote soit chargé en cliquant sur **Reset**. Cliquez ensuite sur **OK**.

Utilisateurs de Mac[®] OS 10.4.x uniquement : Après avoir sélectionné Lexicon X4 comme pilote ASIO, vérifiez que les entrées du périphérique soient actives. À cette fin, procédez comme suit :

- 1. Sélectionnez le menu Device>VST Connections.
- 2. Lorsque la fenêtre des connexions VST s'affiche, cliquez sur l'onglet des entrées **Inputs**.
- 3. La case sous la colonne du périphérique Audio peut indiquer "**Not Connected**". Dans ce cas, cliquez sur cette case et sélectionnez **Lexicon I-ONIX U82S** pour activer les entrées de l'U82S.
- 4. Fermez la fenêtre des connexions VST.

Vous pouvez maintenant passer à l'étape suivante et enregistrer avec Cubase LE 4.

Enregistrement d'une piste dans Cubase® LE 4



Création d'un nouveau morceau

- 1. Dans Cubase, cliquez sur File > New Project. La fenêtre New Project s'affiche.
- 2. Sélectionnez Lexicon I•ONIX U82S Mono In et cliquez sur OK.
- 3. Sélectionnez un dossier de morceau et cliquez sur Choose.
- 4. Ajoutez une piste mono en cliquant sur **Project -> Add Track -> Audio**. Sélectionnez la configuration **Mono** et cliquez sur **OK**.
- 5. Dans la fenêtre **Audio 1**, le bouton d'armement de l'enregistrement doit déjà être allumé en rouge. Sinon, cliquez dessus pour l'allumer.



6. Dans la fenêtre **Audio 1**, cliquez sur le bouton d'écoute d'entrée • pour l'éteindre.





Lancement de l'enregistrement

1. Cliquez sur la touche d'**enregistrement** dans la zone des touches de transport de Cubase[®] LE 4.



- 2. Jouez de la guitare.
- 3. Lorsque vous avez terminé appuyez sur la touche Stop.



Écoute de l'enregistrement

1. Dans Cubase, cliquez sur la touche de retour à zéro.



- 2. Réglez le bouton Phones 1 au minimum.
- 3. Placez le casque sur vos oreilles.
- 4. Dans Cubase, cliquez sur la touche de lecture.



5. Dans l'U82S, montez progressivement le bouton **Phones 1** jusqu'à obtenir le niveau d'écoute souhaité.

Dès que vous ajoutez une piste à votre morceau, le champ de routage des entrées Input Routing passe par défaut sur l'entrée In 1. Si vous connectez des instruments ou d'autres entrées à l'interface U82S, vous devez modifier le routage d'entrée de la piste sur laquelle vous enregistrez. Consultez le tableau ci-dessous pour voir comment les entrées sont indiquées dans Cubase LE 4 par rapport aux entrées physiques de l'interface U82S.

Entrées de l'interface U82S	Notation des entrées dans les pis- tes mono de Cubase LE 4 (en uti- lisant le modèle de morceau par défaut Lexicon [®] I•ONIX U82S Mono In Project)
1	U82S In 1
2	U82S In 2
3	U82S In 3
4	U82S In 4
5	U82S In 5
6	U82S In 6
7	U82S In 7
8	U82S In 8

Mixage audio

Vous pouvez utiliser les fonctions de mixage audio de Cubase[®] LE 4 pour créer un fichier .wav à partir de votre morceau Cubase. Le fichier .wav peut être gravé sur CD ou être lu par le lecteur audio de votre ordinateur. Cubase LE 4 ne génère pas de fichiers mp3 — vous devez utiliser un autre logiciel pour convertir un fichier .wav en mp3.

Pour mixer votre morceau, vous devez commencer par définir les Locators gauche et droit, notamment en utilisant le raccourci clavier [Ctrl] + [A] puis en appuyant sur [P]. Vous pouvez aussi faire glisser les Locators.

Une fois les Locators en place, ouvez le menu **File > Export > Audio mixdown**. Cliquez sur **Choose** et nommez le fichier dans la zone **File name:**. Sélectionnez l'emplacement de la sauvegarde du fichier .wav dans le champ **Look in** et cliquez sur **Save**. Vous devez tout d'abord sauvegarder le fichier sur le disque dur de votre ordinateur pour pouvoir le graver sur CD.

Sélectionnez ensuite Wave File (.wav) dans le champ 'File Format', réglez la fréquence d'échantillonnage **Sample Rate** sur 44.1 kHz, réglez la résolution **Bit Depth** sur 16 bits, et cliquez sur Export.

Options et fonctions de Cubase LE 4

Cubase LE 4 offre de nombreuses fonctions et options d'enregistrement, d'édition et de mixage audio. Pour en savoir plus, consultez les sections **Getting started** et **Operation Manual** de Cubase LE 4 dans le menu **Help** > **Documentation**.

Utilisation de la réverbération Pantheon II dans Cubase LE 4

La réverbération Pantheon est configurable dans Cubase LE 4 de deux façons : en insertion sur une piste audio ou sur une voie d'effets.

Pour utiliser la réverbération Pantheon II en insertion sur une piste audio :

- 1. Placez l'interface U82S sous tension et reliez-la à votre ordinateur (la Pantheon II ne fonctionne que lorsque l'interface I•ONIX est détectée).
- 2. Cliquez sur l'onglet **Inserts** de la voie sur laquelle vous souhaitez insérer la réverbération Pantheon II.
- Cliquez dans la banque et sélectionnez Earlier VST Plug-ins > Lexicon
 Pantheon II. La réverbération Pantheon II est audible uniquement sur les voies sur lesquelles elle est insérée.

Pour utiliser la réverbération Pantheon II en insertion sur une voie d'effets : 1. Placez l'interface U82S sous tension et reliez-la à votre ordinateur (la

- Pantheon II ne fonctionne que lorsque l'interface I•ONIX est détectée).
- 2. Ajoutez une voie d'effets FX : allez dans **Project > Add track > FX Channel**, et cliquez sur **Inserts** de la voie FX.
- 3. Cliquez dans la banque et sélectionnez Earlier VST Plug-ins > Lexicon > Pantheon II.
- 4. Cliquez sur l'onglet **Sends** des pistes audio sur lesquelles vous souhaitez ajouter de la réverbération.
- 5. Cliquez dans un emplacement vide et réglez la sortie sur **FX-1 Pantheon II.**
- 6. Cliquez sur le bouton Marche et réglez le niveau de départ. N'importe quelle piste peut bénéficier de l'effet défini sur la voie d'effets FX.







Caractéristiques techniques



Entrées micro : Impédance d'entrée : Alimentation fantôme : Gain maximum : Bruit (gain max) : Niveau d'entrée maximum : Réponse en fréquence : DHT + bruit :	XLR femelle (broche 2 = point chaud) 3 kΩ symétrique 48 Volts +58 dB -125 dBu avec gain type de 58 dB (source de 150 Ω) -128 dBu avec gain type de 58 dB et pondération A (source de 150 Ω) +20 dBu à gain minimum +0/-1 dB, 20 Hz - 20 kHz <0,01 % 20 Hz - 20 kHz (entre entrée mic et sortie Main) 0 dBu en entrée <0,008 % 1 kHz, +4 dBu en entrée, +4 dBu en sortie (entre entrée mic et sortie Main).
Entrées ligne : Impédance d'entrée : Niveau d'entrée maximum : Réponse en fréquence : DHT + bruit :	Jack stéréo 6,35 mm symétrique ou asymétrique 20 kΩ symétrique, 13 kΩ asymétrique +32 dBu +0/-1 dB, 20 Hz - 20 kHz (référence de 1 kHz) <0,015 %, 20 Hz - 20 kHz, +4 dBu (entre entrée ligne et sorties Main)
Entrées Instrument : Impédance d'entrée : Niveau d'entrée maximum : Réponse en fréquence : DHT + bruit :	Jack mono 6,35 mm asymétrique 1 MΩ +13 dBu +0/-1 dB, 20 Hz - 20 kHz (entre entrée instrument et sortie Main) <0,05 %, 20Hz - 20kHz, +4 dBu en entrée, +4 dBu en sortie (entre entrée instrument et sortie Main)
Sorties ligne : Niveau : Impédance :	Jack stéréo 6,35 mm symétrique ou asymétrique >+18 dBu maximum 32 Ω symétrique, 16 Ω asymétrique
Sortie casque :	Jack stéréo 6,35 mm, 350mW par canal dans 50 Ω
Interface MIDI : Fréq. d'échantillonnage :	Connecteurs DIN MIDI In et Out à 5 broches 44,1, 48, 88,2, ou 96 kHz (définie par l'application logicielle)
Plage dynamique :	A/N (24 Bits) 102 dB type, mesure pondérée A, 20 Hz - 20 kHz (fréquence d'échantillonnage de 44,1 kHz) N/A (24 Bits) 106 dB type, mesure pondérée A, 20 Hz - 20 kHz A/N/A (24 Bits) 102 dB type, mesure pondérée A, 20 Hz - 20 kHz (analogique vers PC et PC vers analogique)
Alimentation :	24 W, 12 Vcc Adaptateurs secteur disponibles : PS1225DC (USA) PS1225DC (Europe) PS1225DC (Royaume Uni) PS1225DC (Australie)

Les ingénieurs de Lexicon[®] cherchent en permanence à améliorer la qualité de nos produits. Les caractéristiques sont par conséquent sujettes à modifications sans préavis.



Harman Music Group 8760 South Sandy Parkway | Sandy, Utah 84070 U.S.A. Tél : (801)-568-7660 | Fax : (801)-568-7662 I•ONIX U82S Questions ou commentaires ? Envoyez-nous un email à : customer@lexiconpro.com ou consultez notre site Internet : www.lexiconpro.com

