



Lataa ja asenna iTunes osoitteesta
www.apple.com/fin/ipod/start


Tutustu käyttöoppaaseen osoitteessa
www.apple.com/fin/support/manuals/ipod




Hanki musiikkia ja muuta sisältöä iTunes Storesta.




Tuo musiikkia myös CD-levyiltä.



Ota iPod classic käyttöön ja aloita akun lataaminen liittämällä laite tietokoneen USB-porttiin (ei näppäimistön porttiin).



Noudata näytölle tulevia ohjeita.
(Ohjeiden näkyviintulo voi viedä muutaman minuutin, kun iPod classicin akku latautuu.)




Synkronoi sisältöä akun latautuesssa.


Ladataan Ladattu



Lataa akku täyteen (tai lataa ainakin 4 tuntia) tietokoneen ollessa hereillä.



Kun haluat irrottaa laitteen synkronoinnin jälkeen, osoita poistosymbolia (X).



Irrota sitten kaapeli.


iPod classic




Katso täydelliset ohjeet ja
tärkeitä tietoja turvallisuudesta
iPod classicin käyttöoppaasta:
www.apple.com/fi/support/manuals/ipod
Kuuntele vastuullisesti.



Selaa kohteita.



Toista kappaletai
keskeytä toisto (▶||).




Valitse kohde.

Palaa painamalla
Menu-painiketta.



Säädä äänenvoimakkuutta.



Sammuta pitämällä ▶▶
painettuna.



Lukitse klikkauspyörä.

Toiminto	Tee näin
iPod classicin käynnistäminen	Paina mitä tahansa painiketta.
iPod classicin sammuttaminen	Pidä Toisto/tauko-painiketta (▶) painettuna.
Taustavalon sytyttäminen	Paina mitä tahansa painiketta tai käytä klikkauspyörää.
iPod classicin nollaaminen (jos se ei reagoi)	Liu'uta lukituskytkin kohtaan HOLD ja takaisin. Paina sitten Menu- ja keskipainikkeita noin 6 sekuntia, kunnes Apple-logo tulee näkyviin.
Siirtyminen suoraan päävalikkoon	Pidä Menu-painiketta painettuna.
Soittolistan tai albumin kaikkien kappaleiden toistaminen	Valitse soittolista tai albumi ja paina Toisto/tauko (▶).
Kaikkien kappaleiden toistaminen satunnaisessa järjestyksessä	Valitse päävalikosta Sekoitus.
Siirtyminen mihin tahansa kohtaan kappaleessa tai videossa	Paina Toistettava-ikkunassa keskipainiketta ja selaa mihin tahansa kohtaan kappaleessa tai videossa.
Siirtyminen seuraavaan kappaleeseen	Paina Seuraava/kelaus eteenpäin (▶▶).
Kappaleen tai videon aloittaminen alusta	Paina Edellinen/kelaus taaksepäin (◀◀).
Edellisen kappaleen toistaminen	Paina kahdesti Edellinen/kelaus taaksepäin (◀◀).
Kappaleen tai videon kelaaminen eteen- tai taaksepäin	Pidä Seuraava/kelaus eteenpäin (▶▶) tai Edellinen/kelaus taaksepäin (◀◀) painettuna.
Muiden musiikkivalintojen käyttäminen	Pidä keskipainiketta painettuna, kunnes valikko avautuu.

Apple iPod classic

www.apple.com/ipodclassic
www.apple.com/support/ipodclassic

© 2009 Apple Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.
Apple, Apple-logo, iPod, iPod classic ja iTunes ovat Apple Inc:n
Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä.
iTunes Store on Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja
muissa maissa rekisteröity palvelumerkki.

K034-5054-A
Printed in XXXX

Pikaopas