




iPod shuffle
機能ガイド

目次

第 1 章	3 iPod shuffle の基本
	4 iPod shuffle 各部の説明
	4 iPod shuffle のコントロールを使用する
	5 iPod shuffle を接続する／接続解除する（取り外す）
	6 バッテリーを充電する
	7 ステータスランプ
第 2 章	9 音楽を読み込む／再生する
	9 iTunes について
	10 iTunes ライブラリに音楽を読み込む
	13 音楽を整理する
	13 音楽を iPod shuffle に読み込む
	16 音楽を再生する
第 3 章	19 iPod shuffle にファイルを保存する
	19 iPod shuffle を外部ディスクとして使用する
第 4 章	21 iPod shuffle のアクセサリ
	21 アップル製イヤフォン
	22 iPod shuffle Dock
	22 iPod USB Power Adapter（iPod USB 電源アダプタ）
	22 購入できるアクセサリ
第 5 章	23 ヒントとトラブルシューティング
	26 iPod shuffle ソフトウェアをアップデートする／復元する
第 6 章	27 安全にお使いいただくための注意点と取り扱い方法
	27 安全性に関する重要な情報
	29 取り扱いに関する重要な情報
第 7 章	30 その他の情報、サービス、サポート

このたびは **iPod shuffle** をご購入いただき、ありがとうございます。
この章では、**iPod shuffle** の機能、コントロールの使用方法などについて説明します。


iPod shuffle を使用するには、曲およびその他のオーディオファイルをお使いのコンピュータに置いてから、iPod shuffle に読み込みます。



iPod shuffle は、以下の用途に使用できます：

- 曲を読み込み、持ち歩いて聴く
- Podcast（インターネット経由で配布される、ダウンロード可能なラジオ形式の番組）を聴く
- iTunes Store または audible.com から購入したオーディオブックを聴く
- iPod shuffle を外部ディスクとして使用して、ファイルやその他のデータを保存またはバックアップする

iPod shuffle 各部の説明



iPod shuffle のコントロールを使用する

iPod shuffle では、いくつかのコントロールを操作するだけで、曲、オーディオブック、および Podcast を簡単に再生できます。

操作	手順
iPod shuffle の電源を入れる/切る	電源スイッチを切り替えます (緑色は、iPod shuffle の電源が入っていることを示します)。
再生する	「再生/一時停止」(▶) ボタンを押します。
一時停止する	「再生/一時停止」(▶) ボタンを押します。
音量を調節する	「音量アップ」(+) ボタンまたは「音量ダウン」(-) ボタンを押します。
再生順序を設定する	シャッフルスイッチを切り替えます (シャッフル再生するときは  、順序通りに再生するときは  の位置にします)。
次のトラックを再生する	「次へ/早送り」ボタン (⏭) を押します。
トラックの最初から再生する	「前へ/巻き戻し」ボタン (⏮) を押します。
前のトラックを再生する	「前へ/巻き戻し」ボタン (⏮) を 2 回押します。
最初のトラックに移動する	「再生/一時停止」(▶) ボタンをすばやく 3 回押します。
早送りする/巻き戻す	「次へ/早送り」ボタン (⏭) または「前へ/巻き戻し」ボタン (⏮) を押し続けます。
iPod shuffle のボタンを一時的に使用できないようにする (誤って操作ボタンを押してしまうのを防ぎます)	「再生/一時停止」(▶) ボタンを約 3 秒間 (オレンジ色のステータスランプが 3 回点滅するまで) 押します。 ボタンを使用できるようにするときは、同じ操作を繰り返します (緑色のステータスランプが 3 回点滅します)。
iPod shuffle をリセットする (iPod shuffle が応答しない場合)	iPod shuffle を Dock から取り出します。iPod shuffle の電源を切って、5 秒待ち、それからもう一度電源を入れ直します。
iPod shuffle のシリアル番号を確認する	iPod shuffle 底面のクリップの噛み合わせ部分を見てください。または、iPod shuffle をコンピュータに接続しているときに、「iTunes」のソースパネルで iPod shuffle を選択し、「設定」タブをクリックしてください。

iPod shuffle を接続する／接続解除する（取り外す）


iPod shuffle をコンピュータに接続して、曲やその他のオーディオファイルの読み込み、およびバッテリーの充電ができます。完了したら、iPod shuffle を取り外します。

iPod shuffle を接続する

iPod shuffle をコンピュータに接続するには：

- 付属の iPod shuffle Dock をコンピュータの USB ポートに接続します。次に、iPod shuffle を Dock にセットします。

参考：バッテリーを充電するときは、高電力型 USB ポートに Dock を接続してください。USB 2.0 ポートの使用をお勧めします。キーボード上の USB ポートは使用しないでください。



iPod shuffle をコンピュータにはじめて接続するときには、「iPod 設定アシスタント」に従って、iPod shuffle の設定や iTunes ライブラリの同期を行うことができます。

重要：一度あるコンピュータの iTunes ライブラリと iPod shuffle を同期した後は、その iPod shuffle を別のコンピュータに接続するたびに、その新しいコンピュータの iTunes ライブラリと同期するかどうかを確認するメッセージが表示されます。現在 iPod shuffle 上にある音楽コンテンツを残しておきたい場合は、「キャンセル」をクリックします。または、iPod shuffle 上にあるコンテンツは残したままで、その中から購入した曲だけを新しいコンピュータの iTunes ライブラリにコピーしたい場合は、「購入したものを転送」をクリックします。詳しくは、「iTunes ヘルプ」を参照してください。

iPod shuffle の接続を解除する

オーディオファイルを読み込んでいる間、または iPod shuffle を外部ディスクとして使用しているときは、コンピュータから iPod shuffle を絶対に取り外さないでください。iTunes ウィンドウの上部または iPod shuffle のステータスランプを見れば、iPod shuffle を取り外せるかどうか分かります。

重要：「iTunes」に「接続を解除しないでください。」というメッセージが表示されているとき、または iPod shuffle 上でオレンジ色のステータスランプが点滅しているときは、iPod shuffle を取り出してから取り外す必要があります。この操作を行わないと、iPod shuffle 上のファイルが壊れてしまう可能性があります。

ディスクとして使用するよう iPod shuffle を設定している場合は（19 ページを参照）、必ず iPod shuffle を取り出してから取り外す必要があります。


iPod shuffle を取り出すには：

- 「iTunes」で、ソースパネルの iPod shuffle の横にある「取り出し」(⏏) ボタンをクリックします。
Mac を使用している場合は、iPod shuffle のデスクトップアイコンを「ゴミ箱」にドラッグして iPod shuffle を取り出すこともできます。

Windows PC を使用している場合は、Windows システムトレイで「ハードウェアを安全に取り外す」アイコンを選択し、お使いの iPod shuffle を選択することによって、iPod shuffle を取り出すこともできます。

iPod shuffle の接続を解除するには：

- iPod shuffle を Dock から取り出します。



バッテリーを充電する

iPod shuffle には、充電式のバッテリーが内蔵されています。

快適にお使いいただくために、iPod shuffle をはじめて使用するときは、バッテリーを完全に充電してください。空のバッテリーは約 2 時間で 80% 充電され、約 4 時間で完全に充電されます。

iPod shuffle をしばらく使用しなかった場合、バッテリーの再充電が必要になることがあります。

コンピュータを使ってバッテリーを充電するには：

- 付属の iPod shuffle Dock を使って、iPod shuffle をコンピュータの高電力型 USB ポートに接続します。コンピュータの電源が入っていて、スリープモードになっていない必要があります（一部のモデルの Macintosh では、スリープモードでも iPod shuffle を充電できます）。

バッテリーの充電中は、iPod shuffle 上のステータスランプがオレンジ色になっています。バッテリーが完全に充電されると、ランプは緑色に変わります。

参考：iPod shuffle をディスクとして使用している場合（19 ページを参照）、または「iTunes」を使って iPod shuffle に曲または設定を読み込んでいる場合は、オレンジ色のステータスランプが点滅し、iPod shuffle を取り出してから取り外す必要があることが警告されます。


ステータスランプが表示されない場合は、iPod shuffle が高電力型 USB ポートに接続されていない可能性があります。コンピュータの別の USB ポートで試してください。

参考：バッテリーの充電中に音楽を読み込むことができます。

お使いのコンピュータから離れているときに iPod shuffle を充電したい場合は、iPod shuffle を iPod USB Power Adapter（iPod USB 電源アダプタ）に接続することもできます。この装置は www.apple.com/jp で購入できます。

iPod USB 電源アダプタを使ってバッテリーを充電するには：

- 1 AC プラグアダプタを電源アダプタに接続します（すでに接続されている場合もあります）。
- 2 iPod shuffle Dock の USB コネクタを電源アダプタに差し込みます。
- 3 電源アダプタのプラグをコンセントに差し込みます。
- 4 iPod shuffle を Dock にセットします。



警告：ご使用になる前に、28 ページに記載されている安全性に関する指示（「iPod USB 電源アダプタ（別売）を使用する」）をよくお読みください。

完全に充電される前でも、コンピュータから取り外して、iPod shuffle を使用することができます。

参考：充電式のバッテリーに充電できる回数は限られています。バッテリーの寿命と充電回数は、使用方法と設定によって異なります。詳しくは、www.apple.com/jp/batteries を参照してください。


バッテリーステータスを確認する

iPod shuffle の電源を入れたときまたはコンピュータや電源アダプタから取り外したときに、ステータスランプを見ればおおまかなバッテリー残量が分かります。詳しくは、次のセクションの表を参照してください。iPod shuffle の電源がすでに入っているときは、iPod shuffle のスイッチをオフにしてからすぐにオンに戻すことで、再生を中断しなくてもバッテリーステータスを確認できます。

ステータスランプ

iPod shuffle には、上部と下部に 1 つずつ、2 つのステータスランプがあります。これらのランプを見ることで、ボタンを押したこと、バッテリーの状態、iPod shuffle がディスクとして使用されていること、または何らかの問題が起きているかどうか分かります。

電源を入れたとき、または取り外したとき



- 緑
- オレンジ
- 赤
- 消灯
- ● 緑色 1 回とオレンジ色 2 回が交互に繰り返される (10 秒間)

残量十分 (30% - 100%)
残量少ない (10% - 30%)
残量ほとんどなし (< 10%)
残量なし
エラー: iPod shuffle を復元する
必要があります

接続しているとき



- オレンジ (連続して点灯)
- 緑 (連続して点灯)
- ● ● ● オレンジ色が点滅 (連続して点灯)

充電中
充電完了
取り外さないでください (「iTunes」が同期しているか、またはディスクとして使用するよう iPod shuffle が設定されています)

ボタンを押したとき




- 緑
- ● ● ● 緑 (1 分間)

押し続けたとき:

- ● ● ● 緑色の後にオレンジ色 3 回
- ● ● ● オレンジ色の後に緑色 3 回

再生 (▶||)
一時停止 (▶||)

ボタンは一時的に使用できません
ボタンを使用できます




- 緑
- ● ● ● オレンジ色 3 回

押し続けたとき:

- 緑
- 消灯
- ● ● ● オレンジ色 3 回

音量アップ (+) または音量ダウン (-)
ユーザが設定した音量制限に達しました

音量アップ (+) または音量ダウン (-)
最大音量または音量ゼロに達しました
ユーザが設定した音量制限に達しました




- 緑

押し続けたとき:

- 緑

前のトラック (◀◀)

巻き戻し (◀◀)



- 緑

押し続けたとき:

- 緑

次のトラック (▶▶)

早送り (▶▶)

いずれかのボタン

- オレンジ
- ● ● ● 緑色とオレンジ色が交互に繰り返される (2 秒間)

操作なし (ボタンは使用できない状態です)
エラー: 音楽が読み込まれていません

iPod shuffle を再生しているとき

- ● ● ● 赤色が点滅 (連続して点灯)

バッテリーがほとんどありません

iPod shuffle を使って、好きな場所に音楽コレクションを持ち出すことができます。この章では、音楽を読み込んで iPod shuffle で再生する方法について説明します。

iPod shuffle を使うときには、曲、オーディオブック、および Podcast（ラジオ形式のオーディオ番組）をコンピュータに読み込んでから、それらを iPod shuffle に読み込みます。この操作に含まれる手順について、詳しく説明していきます：

- 音楽を手持ちの CD コレクション、ハードディスク、または iTunes Store（「iTunes」の一部で、一部の国でのみ利用可能です）から、コンピュータの「iTunes」アプリケーションに読み込みます。
- 音楽やその他のオーディオを並べ替えてプレイリストを作成する
- 曲、オーディオブック、および Podcast を iPod shuffle に読み込む
- 音楽やその他のオーディオを持ち歩いて聴く

iTunes について


「iTunes」は、音楽、オーディオブック、Podcast を iPod shuffle と同期するときに使用するソフトウェアです。iPod shuffle をコンピュータに接続すると、「iTunes」が自動的に開きます。

このガイドでは、「iTunes」を使って、曲やその他のオーディオをコンピュータに読み込む方法、お気に入りの曲のパーソナルコンピレーション（プレイリストと呼びます）を作成する方法、それらを iPod shuffle に読み込む方法、および iPod shuffle の設定を調整する方法について説明します。

「iTunes」にはほかにも多くの機能があります。詳しくは、「iTunes」を開き、「ヘルプ」>「iTunes ヘルプ」と選択してください。

iTunes ライブラリに音楽を読み込む

iPod shuffle で音楽を聴くときは、まずお使いのコンピュータ上の iTunes ライブラリにその音楽を読み込む必要があります。



iTunes ライブラリに音楽を読み込むには、3 つの方法があります：

- iTunes Store からオンラインで音楽およびオーディオブックを購入したり Podcast をダウンロードする。
- オーディオ CD から音楽を読み込む。
- すでにコンピュータ上にある音楽およびその他のオーディオを追加する。

iTunes Store を使って曲を購入する / Podcast をダウンロードする

インターネットに接続している場合は、iTunes Store を使って、曲、アルバム、およびオーディオブックをオンラインで簡単に購入してダウンロードできます。Podcast(ラジオ形式のオーディオ番組)を登録してダウンロードすることもできます。

iTunes Store からオンラインで音楽を購入するときは、「iTunes」で Apple アカウントを設定してから、目的の曲を探して購入します。Apple アカウントをすでに持っている場合、または AOL (America Online) アカウントを持っている場合は、そのアカウントを使って iTunes Store にサインインし、曲を購入できます (このオプションは一部の国でのみ利用可能です)。

iTunes Store にサインインするには：

- 「iTunes」を開きます：
 - すでに iTunes アカウントがある場合は、「Store」>「サインイン」と選択します。
 - まだ iTunes アカウントがない場合は、「Store」>「アカウントを作成」と選択し、画面上の指示に従って Apple アカウントを作成するか、既存の Apple アカウント情報または AOL アカウント情報を入力します。

曲、オーディオブック、および Podcast を検索するには：

iTunes Store で、目的のアルバム、曲、アーティストをブラウズまたは検索できます。「iTunes」を開き、ソースパネルで「iTunes Store」をクリックします。

- iTunes Store をブラウズするには、「ジャンルを選ぶ」ポップアップメニューから音楽ジャンルを選択するか、表示されているリリースまたは曲の 1 つをクリックするか、iTunes Store ウィンドウにある「ブラウズ」ボタンをクリックします。
- Podcast をブラウズするには、iTunes Store ウィンドウにある Podcast へのリンクをクリックします。

- iTunes Store で検索を行うときは、「iTunes Store を検索」フィールドにアルバム、曲、アーティスト、または作曲者の名前を入力します。
- 検索結果を絞り込むときは、「iTunes Store を検索」検索フィールドに何か入力し、キーボードの Return キーまたは Enter キーを押した後、検索バー内の項目をクリックします。たとえば、曲のタイトルやアルバムに絞り込むには、「ミュージック」をクリックします。
- 複数の項目を組み合わせて検索するには、iTunes Store ウィンドウにある「パワーサーチ」をクリックします。
- iTunes Store のメインページに戻るには、iTunes Store ウィンドウの左上にあるホームボタンをクリックします。

曲、アルバム、またはオーディオブックを購入するには：

- 1 ソースパネルで「iTunes Store」をクリックし、購入したい項目を探します。
曲やその他の項目をダブルクリックしてその一部を試聴して、欲しい項目を確認できます。
- 2 「曲を購入」、「アルバムを購入」、または「ブックを購入」をクリックします。
項目がコンピュータにダウンロードされ、お持ちの Apple アカウントまたは AOL アカウントで指定されているクレジットカードに請求が発生します。

Podcast をダウンロードする／登録するには：

- 1 ソースパネルで「iTunes Store」をクリックします。
- 2 iTunes Store のメインページの左側にある Podcast へのリンクをクリックします。
- 3 ダウンロードしたい Podcast をブラウズします。
 - 1 つの Podcast エピソードをダウンロードするときは、エピソードの横にある「エピソードを入手」ボタンをクリックします。
 - Podcast を登録するときは、Podcast グラフィックスの横にある「登録する」ボタンをクリックします。最も新しいエピソードが「iTunes」にダウンロードされます。インターネットに接続している場合、新しいエピソードが入手できる状態になると、それらが「iTunes」に自動的にダウンロードされます。

オーディオ CD から iTunes に音楽を読み込む

CD から「iTunes」に音楽を読み込むには、以下の手順を行います。

オーディオ CD から iTunes に音楽を読み込むには：

- 1 コンピュータに CD を挿入し、「iTunes」を開きます。
インターネットに接続している場合は、CD に収録されている曲の名前が自動的にインターネットから取得され（取得できる場合）、ウィンドウに表示されます。
インターネットに接続していない場合でも、CD を読み込んでおいて、後でインターネットに接続したときに「詳細」>「CD トラック名を取得」と選択することもできます。読み込んだ CD のトラック名がインターネットから取得されます。
CD トラック名をオンラインで取得できない場合は、曲の名前を手動で入力できます。12 ページの「曲の名前やその他の詳細を入力する」を参照してください。

入力された曲の情報を使って、「iTunes」でタイトル、アーティスト、アルバムなどで曲をブラウズできます。

- 2 CD から読み込みたくない曲がある場合は、その曲の横にあるチェックマークをクリックして外します。
- 3 「読み込み」(Mac OS X の場合) または 「インポート」(Windows の場合) ボタンをクリックします。iTunes ウィンドウの上部の表示領域に、各曲の読み込みにかかる時間が表示されます。
デフォルトでは、読み込み中に曲が再生されます。多数の曲を読み込む場合は、パフォーマンスを向上させるために曲の再生を停止することをお勧めします。
- 4 CD を取り出すには、「取り出し」(⏏) ボタンをクリックします。
- 5 ほかの CD から曲を読み込みたい場合は、これらの手順を繰り返します。

曲の名前やその他の詳細を入力する

iTunes ライブラリの曲やその他の項目について、曲のタイトルやその他の情報（コメントなど）を手動で入力できます。

CD に収録されている曲のタイトルやその他の情報を手動で入力するには：

- 1 CD の最初のトラックを選択し、「ファイル」>「情報を見る」と選択します。
- 2 「情報」をクリックします。
- 3 曲の情報を入力します。
- 4 「次へ」をクリックして、次のトラックの情報を入力します。

コンピュータ上の既存の曲を「iTunes」のライブラリに追加する

MP3 などのデジタル音楽ファイルがすでにコンピュータ上にある場合、簡単にそれらを「iTunes」のライブラリに追加することができます。

コンピュータ上の曲を「iTunes」のライブラリに追加するには：

- オーディオファイルが含まれるフォルダまたはディスクを、「iTunes」のソースパネルにある「ライブラリ」にドラッグします（または、「ファイル」>「ライブラリに追加」と選択し、フォルダまたはディスクを選択します）。「iTunes」が曲のファイル形式に対応している場合には、「iTunes」のライブラリに曲が自動的に追加されます。

曲のファイルを個別に「iTunes」にドラッグすることもできます。

参考：Windows で「iTunes」を使用する場合は、「Windows Media Player」で作成された保護されていないデジタル音楽ファイルを、AAC や MP3 などの iTunes 対応のファイル形式に変換できます。これは、WMA 形式でエンコードされた音楽がある場合に便利です。詳しいことを知りたいときは、「iTunes」を開き、「ヘルプ」>「iTunes ヘルプ」と選択してください。

音楽を整理する

「iTunes」を使用して、音楽やその他の項目を好きな方法で並べ替えて、プレイリストと呼ばれるリストを作成することができます。たとえば、運動中に聴くための曲をまとめたプレイリストや、気分合った曲をまとめたプレイリストを作成できます。

設定したルールに基づいて自動的にアップデートされるスマートプレイリストを作成することもできます。それらのルールに一致する曲を「iTunes」に追加すると、自動的にスマートプレイリストに追加されます。

「iTunes」のライブラリに入っている曲を使って、好きなだけプレイリストを作成できます。曲をプレイリストに追加したり、後でプレイリストから削除しても、その曲が「iTunes」のライブラリから取り除かれることはありません。

iTunes にプレイリストを作成するには：

- 1 追加 (+) ボタンをクリックするか、「ファイル」 > 「新規プレイリスト」と選択します。
- 2 プレイリストの名前を入力します。
- 3 「ライブラリ」リストにある「ミュージック」をクリックしてから、曲やその他の項目をプレイリストにドラッグします。


複数の曲を選択するには、Shift キーかコマンド (⌘) キー (Mac OS X の場合)、または Shift キーか Control キー (Windows の場合) を押しながら、曲をクリックします。

スマートプレイリストを作成するには：

- 「ファイル」 > 「新規スマートプレイリスト」と選択し、プレイリストのルールを選択します。

音楽を iPod shuffle に読み込む

音楽を「iTunes」に読み込んで整理したら、iPod shuffle にその音楽を簡単に読み込むことができます。



「iTunes」から iPod shuffle に音楽を読み込む方法を設定するために、iPod shuffle をコンピュータに接続し、ソースパネルで iPod shuffle を選択して、「コンテンツ」パネルの下部にあるオプションを設定します。音楽の読み込みおよび iPod shuffle の使用方法に関するオプションは、「設定」パネルにもあります。

オートフィルを使って iPod shuffle に読み込む

「iTunes」では、ボタンを1回クリックするだけで、選択した曲を自動的に iPod shuffle に読み込むことができます。ライブラリ全体または特定のプレイリストを選択して曲を読み込んだり、オートフィルに関するその他のオプションを設定することができます。

オートフィルを使って音楽を iPod shuffle に読み込むには：

- 1 iPod shuffle をコンピュータに接続します。
- 2 ソースパネルの装置のリストから iPod shuffle を選択します。
- 3 「コンテンツ」タブをクリックします。
- 4 ポップアップメニューから、オートフィルで読み込みたいプレイリストを選択します。
ライブラリ全体から音楽を読み込むときは、「ミュージック」を選択します。

- 5 必要に応じて次のオプションを選択します：

「項目をランダムに選択する」：iPod shuffle に曲を読み込むときに、曲の順序をシャッフルします。このオプションを選択しない場合、「iTunes」は、ライブラリまたは選択したプレイリストに表示される順序で曲をダウンロードします。

「レートの高い項目の再生頻度を増やす」：再生頻度の高い曲を自動的に読み込みます。

「オートフィル時にすべての項目を置き換える」：iPod shuffle 上の曲を、選択した新しい曲に置き換えます。このオプションを選択しない場合は、iPod shuffle にすでに読み込まれている曲はそのまま残り、「iTunes」はさらに別の曲を選択して使用可能な領域にコピーします。

- 6 「オートフィル」をクリックします。

音楽が「iTunes」から iPod shuffle に読み込まれている間、「iTunes」の状況ウィンドウに進行状況が表示されます。オートフィルが完了すると、「iPod のアップデートが完了しました。」(Mac OS X の場合) または 「iPod の更新が完了しました。」(Windows の場合) というメッセージが「iTunes」に表示されます。

iTunes ライブラリでチェックマークを付けた項目だけをオートフィルで読み込む

iTunes ライブラリでチェックマークを付けた項目だけをオートフィルで読み込むように「iTunes」を設定できます。チェックマークを外した項目は無視されます。

チェックマークを付けた項目だけをオートフィルで読み込むには：

- 1 iPod shuffle をコンピュータに接続します。
- 2 iTunes ウィンドウに iPod shuffle が表示されたら、それを選択します。
- 3 「設定」タブをクリックします。
- 4 「チェックマークのある曲だけをアップデートする」(Mac OS X の場合) または 「チェックマークのある曲だけを更新する」(Windows の場合) を選択します。
- 5 「適用」をクリックします。

曲、オーディオブック、および Podcast を手動で読み込む

曲やプレイリストを iPod shuffle に手動で読み込むことができます。オーディオブックや Podcast を iPod shuffle に読み込みたいときは、手動で読み込む必要があります。

曲やその他の項目を iPod shuffle に読み込むには：

- 1 iPod shuffle をコンピュータに接続します。
- 2 「iTunes」のソースパネルで、ライブラリまたはプレイリストを選択します。
- 3 ソースパネルにある iPod shuffle に曲やその他の項目をドラッグします。
プレイリスト全体をドラッグして iPod shuffle に読み込むこともできます。

iPod shuffle 上の曲の順序を並べ替える

iPod shuffle に曲を読み込んだ後、「iTunes」でプレイリストを操作するときと同じように曲の順序を並べ替えることができます。

iPod shuffle 上の曲の順序を並べ替えるには：

- 1 iPod shuffle をコンピュータに接続します。
- 2 「iTunes」を開き、ソースパネルで iPod shuffle をクリックします。
- 3 「コンテンツ」タブをクリックします。
- 4 最初の列の上にある、名前のない列見出し（デフォルトでは一番左上にあります）をクリックして、曲を番号順に並べ替えます。
- 5 曲をドラッグして好きな順序に並べ替えます。

iPod shuffle により多くの曲を読み込む

AIFF などのビットレートの高いフォーマットで曲を「iTunes」に読み込んでいる場合は、iPod shuffle に曲を読み込むときに 128 kbps の AAC ファイルに自動的に変換するように「iTunes」を設定できます。これによって、「iTunes」内の曲の音質やサイズが変わることはありません。

参考：Apple ロスレスなど、iPod shuffle が対応していないフォーマットの曲を iPod shuffle に読み込みたい場合は、それらを変換する必要があります。iPod shuffle が対応しているフォーマットについて詳しくは、24 ページの「iPod shuffle に曲やその他の項目を読み込めない」を参照してください。

ビットレートの高い曲を AAC ファイルに変換するには：

- 1 iPod shuffle をコンピュータに接続します。
- 2 「iTunes」を開き、ソースパネルで iPod shuffle をクリックします。
- 3 「設定」タブをクリックします。
- 4 「ビットレートの高い曲を 128 kbps AAC に変換する」を選択します。
- 5 「適用」をクリックします。

曲やその他の項目を iPod shuffle から取り除く

オートフィルを使って項目を読み込むときに、iPod shuffle 上の項目を自動的に置き換えるように「iTunes」を設定できます。また、iPod shuffle の項目を手動で取り除くこともできます。

オートフィル時に iPod shuffle 上の項目を自動的に置き換えるには：

- 1 iPod shuffle をコンピュータに接続します。
- 2 「iTunes」を開き、ソースパネルで iPod shuffle をクリックします。
- 3 「コンテンツ」タブを選択します。
- 4 「オートフィル時にすべての項目を置き換える」が選択されていることを確認します。

iPod shuffle の曲やその他の項目を削除するには：

- 1 iPod shuffle をコンピュータに接続します。
- 2 「iTunes」を開き、ソースパネルで iPod shuffle をクリックします。
- 3 iPod shuffle の曲やその他の項目を選択し、キーボードの Delete キーまたは Backspace キーを押します。

iPod shuffle の曲やその他の項目を手動で取り除いても、iTunes ライブラリからは削除されません。

音楽を再生する

音楽とその他のオーディオを iPod shuffle に読み込んだら、再生できます。

iPod shuffle で曲やその他の項目を再生するには：

- 1 iPod shuffle にイヤフォンを差し込み、イヤークリップを耳に挿入します。
- 2 「再生／一時停止」(▶||) ボタンを押します。

音量を調節するときは、「音量アップ」(+) ボタンまたは「音量ダウン」(-) ボタンを押します。音量を上げすぎないように注意してください。17 ページの「音量制限を設定する」を参照してください。

警告：ご使用になる前に、28 ページに記載されている安全性に関する指示（「聴覚の損傷を避ける」）をよくお読みください。

iPod shuffle のコントロールの概要については、4 ページの「iPod shuffle のコントロールを使用する」を参照してください。

参考：オーディオブックを再生するときは、チャプタを正しい順序で再生するために、シャッフルスイッチをリピート (↺) の位置に設定してください。

曲をシャッフルまたは順序通りに再生するように iPod shuffle を設定する

曲をシャッフルまたは順序通りに再生するように iPod shuffle を設定できます。

シャッフルするように iPod shuffle を設定するには：

- シャッフルスイッチをシャッフル (🔀) の位置に切り替えます。
曲を再シャッフルするには、「再生／一時停止」(▶⏸) ボタンをすばやく 3 回押します。

順序通りに曲を再生するように iPod shuffle を設定するには：

- シャッフルスイッチをリピート (🔄) の位置に切り替えます。
最初の曲に戻るには、「再生／一時停止」(▶⏸) ボタンをすばやく 3 回押します。

同じ音量レベルで曲を再生するように設定する

曲やその他のオーディオの音量は、オーディオの録音方法またはエンコード方法によって異なることがあります。「iTunes」では、曲の音量を自動的に調節してすべての曲が相対的に同じ音量レベルで再生されるように設定できます。「iTunes」の音量設定を使用するように iPod shuffle を設定できます。

曲が同じサウンドレベルで再生されるように iTunes を設定するには：

- 1 「iTunes」で、「iTunes」>「環境設定」(Mac OS X の場合)と選択するか、「編集」>「設定」(Windows の場合)と選択します。
- 2 「再生」をクリックし、「サウンドチェック」を選択します。

iTunes の音量設定を使用するように iPod shuffle を設定するには：

- 1 iPod shuffle をコンピュータに接続します。
- 2 「iTunes」を開き、ソースパネルで iPod shuffle をクリックします。
- 3 「設定」タブをクリックします。
- 4 「サウンドチェックを有効にする」を選択します。
- 5 「適用」をクリックします。

重要：「iTunes」で「サウンドチェック」を選択していない場合は、iPod shuffle で設定しても効果はありません。

音量制限を設定する

iPod shuffle の音量の限界を設定できます。また、「iTunes」にパスワードを設定して、ほかの人がこの設定を変更できないようにすることもできます。

iPod shuffle に音量制限を設定した場合、その制限を越えて音量を上げようとすると、オレンジ色のステータスランプが 3 回点滅します。

iPod shuffle の音量制限を設定するには：

- 1 iPod shuffle を目的の最大音量に設定します。
- 2 iPod shuffle をコンピュータに接続します。
- 3 「iTunes」を開き、ソースパネルで iPod shuffle をクリックします。

4 「設定」タブをクリックします。

5 「最大音量を制限する」を選択します。

6 スライダを目的の最大音量までドラッグします。

スライダの初期設定は、「最大音量を制限する」チェックボックスを選択したときに iPod shuffle に設定されていた音量になっています。

7 この設定を変更するときにパスワードを要求する場合は、カギをクリックし、パスワードを入力します。

パスワードを設定した場合は、音量制限を変更または解除するとき、最初にその番号を入力する必要があります。

参考：いくつかの種類のイヤフォンやヘッドフォンを使っている場合は、音量レベルがそれぞれ異なることがあります。

音量制限を解除するには：

1 iPod shuffle をコンピュータに接続します。

2 「iTunes」を開き、ソースパネルで iPod shuffle をクリックします。

3 「設定」タブをクリックします。

4 「最大音量を制限する」の選択を外します。

必要に応じて、パスワードを入力します。

参考：パスワードを忘れてしまった場合は、iPod shuffle を復元できます。詳しくは、26 ページの「iPod shuffle ソフトウェアをアップデートする／復元する」を参照してください。

iPod shuffle のボタンを一時的に使用できないようにする／使用できるようにする

誤って操作ボタンを押してしまうのを防ぐために、iPod shuffle のボタンを一時的に使えなくすることができます。

iPod shuffle のボタンを一時的に使用できないようにするには：

- 「再生／一時停止」(▶||) ボタンを 3 秒間押し続けます。

ボタンが使用できなくなると、ステータスランプが緑色で点灯した後、オレンジ色で 3 回点滅します。ボタンが使用できない状態のときにボタンを押すと、オレンジ色のステータスランプが 1 回点滅します。

ボタンを使用できるようにするには：

- 「再生／一時停止」(▶||) ボタンを再度 3 秒間押し続けます。

ボタンが使用できるようになると、ステータスランプがオレンジ色で点灯した後、緑色で 3 回点滅します。

iPod shuffle を使えば、音楽だけでなくデータも持ち歩くことができます。

この章では、iPod shuffle を外部ディスクとして使用する方法について説明します。

iPod shuffle を外部ディスクとして使用する

iPod shuffle を外部ディスクとして使用して、データファイルを保存できます。

参考：再生したい音楽やその他のオーディオを iPod shuffle に読み込むときは、「iTunes」を使う必要があります。Macintosh の「Finder」または Windows の「エクスプローラ」を使って iPod shuffle にコピーしたオーディオファイルは再生できません。

iPod shuffle を外部ディスクとして使用するには：

- 1 iPod shuffle をコンピュータに接続します。
- 2 「iTunes」を開き、ソースパネルで iPod shuffle をクリックします。
- 3 「設定」タブをクリックします。
- 4 「オプション」セクションにある「ディスクとして使用する」を選択します。

参考：ディスクの設定を表示するために、下スクロールが必要な場合があります。

- 5 スライダを調節して、曲とデータそれぞれにどのくらいの領域を割り当てるか設定します。
- 6 「適用」をクリックします。

iPod shuffle を外部ディスクとして使用すると、Mac では、デスクトップに iPod shuffle のディスクアイコンが表示されます。Windows PC では、Windows の「エクスプローラ」に、次に利用できるドライブ文字を使ってディスクアイコンが表示されます。

コンピュータ間でファイルを転送する

iPod shuffle をディスクとして使用するよう設定しているときは、あるコンピュータから別のコンピュータにファイルを転送できます。iPod shuffle は、Mac と PC の両方が対応している FAT32 ボリュームとしてフォーマットされています。そのため、オペレーティングシステムの異なるコンピュータ間でも、iPod shuffle を使ってファイルを転送できます。

コンピュータ間でファイルを転送するには：

- 1 iPod shuffle をディスクとして使用するよう設定した後、ファイルの転送元のコンピュータに接続します。

重要 :iPod shuffle を別のコンピュータ(または別のユーザアカウントで使用中の同じコンピュータ)に接続すると、iPod shuffle を消去して新しい iTunes ライブラリと同期するかどうかを確認するメッセージが表示されます。iPod shuffle 上にある現在の音楽コンテンツを削除したくない場合は、「キャンセル」をクリックします。

- 2 コンピュータのファイルシステム (Mac の場合は「Finder」、PC の場合は Windows の「エクスプローラ」) を使って、目的のファイルを iPod shuffle にドラッグします。
- 3 iPod shuffle を取り外してから、転送先のコンピュータに接続します。
ここでも、iPod shuffle 上にある現在の音楽コンテンツを削除したくない場合は、「キャンセル」をクリックします。
- 4 iPod shuffle のファイルを転送先コンピュータのディスクにドラッグします。

iTunes が自動的に開かないようにする

コンピュータに iPod shuffle を接続したときに「iTunes」が自動的に開かないように設定することができます。

iTunes が自動的に開かないようにするには：

- 1 iPod shuffle をコンピュータに接続します。
- 2 「iTunes」を開き、ソースパネルで iPod shuffle をクリックします。
- 3 「設定」タブをクリックします。
- 4 「オプション」セクションにある「この iPod の接続時に iTunes を開く」の選択を解除します。
- 5 「適用」をクリックします。

iPod shuffle には、アップル製イヤフォンと iPod shuffle Dock が付属しています。


アップル製イヤフォン、iPod shuffle Dock、および iPod shuffle で利用できるその他のアクセサリについて説明します。

アップル製イヤフォン

iPod shuffle には、高性能なアップル製イヤフォンが付属しています。

イヤフォンを使用するには：

- イヤフォンをヘッドフォンポートにつなぎます。そして、図のようにイヤパッドを耳に挿入します。



警告：ご使用になる前に、28 ページに記載されている安全性に関する指示（「聴覚の損傷を避ける」）をよくお読みください。

iPod shuffle Dock

iPod shuffle には、お使いのコンピュータまたはその他の USB 装置に iPod shuffle を接続するための iPod shuffle (2nd Generation) Dock (iPod shuffle (第二世代) Dock) が付属しています。5 ページの「iPod shuffle を接続する／接続解除する (取り外す)」を参照してください。

iPod USB Power Adapter (iPod USB 電源アダプタ)

iPod USB 電源アダプタは、お使いのコンピュータから離れているときに iPod shuffle を充電するための、オプションのアクセサリです。

購入できるアクセサリ

iPod shuffle のアクセサリは、www.apple.com/jp/ipodstore から購入できます。

次のアクセサリを購入できます：

- Apple iPod In-Ear Headphones (Apple iPod インイヤー式ヘッドフォン)
- iPod shuffle (2nd Generation) Dock (iPod shuffle (第二世代) Dock)
- iPod USB Power Adapter (iPod USB 電源アダプタ)

iPod shuffle で発生した問題のほとんどは、この章のアドバイスに従ってすばやく解決できます。

5つの「R」：リセット (Reset)、再試行 (Retry)、再起動 (Restart)、再インストール (Reinstall)、復元 (Restore)

iPod shuffle で問題が起こった場合、これら5つの基本的な提案を思い出してください。問題が解決するまで、これらのステップを1つずつお試しください。もし下記のどれでも解決しない場合には、特定の問題の解決法の個所を読んでください。

- リセット：iPod shuffle の電源を切って、5秒待ち、それからもう一度電源を入れます。
- 再試行：「iTunes」に iPod shuffle が表示されない場合、別の USB ポートで再度試してみます。
- 再起動：コンピュータを再起動し、最新のソフトウェア・アップデートをインストールしていることを確認します。
- 再インストール：Web にある最新バージョンの「iTunes」ソフトウェアを再インストールします。
- 復元：iPod shuffle を復元します。26 ページの「iPod shuffle ソフトウェアをアップデートする／復元する」を参照してください。

iPod shuffle の電源が入らない／動かない

- バッテリー・ステータス・ボタンを押したときにステータスランプがオレンジ色に点滅する場合は、iPod shuffle ボタンが使用できなくなっています。「再生／一時停止」(▶||) ボタンを約3秒間押し続けて、ステータスランプを緑色に点滅させてください。
- iPod shuffle をお使いのコンピュータの高電力型USBポートに接続します。iPod shuffle のバッテリーの再充電が必要な場合もあります。
- iPod shuffle の電源を切って、5秒待ち、それからもう一度電源を入れます。
- iPod shuffle ソフトウェアの復元が必要である可能性があります。26 ページの「iPod shuffle ソフトウェアをアップデートする／復元する」を参照してください。

iPod shuffle で音楽を再生できない

- イヤフォンのコネクタがしっかりと差し込まれていることを確認します。
- 音量が正しく調節されていることを確認します。音量制限が設定されている可能性があります。17 ページの「音量制限を設定する」を参照してください。
- iPod shuffle が一時停止の状態になっている可能性があります。「再生／一時停止」(▶||) ボタンを押してみてください。

iPod shuffle をコンピュータに接続しても何も起こらない場合

- iPod shuffle をお使いのコンピュータの高電力型USBポートに接続します。iPod shuffle の再充電が必要な可能性があります。
- www.apple.com/jp/ipod/start にある最新版の「iTunes」ソフトウェアがインストールされていることを確認してください。
- お使いのコンピュータの別のUSBポートに接続してみてください。iPod shuffle がDockにしっかりと固定されていることを確認します。USB コネクタの向きが正しいことを確認します。正しい向きでしか差し込めません。
- iPod shuffle のリセットが必要な可能性があります。iPod shuffle の電源を切って、5 秒待ち、それからもう一度電源を入れ直します。
- ステータスランプが点灯せず（またはステータスランプが暗く）、iPod shuffle が「iTunes」や「Finder」に表示されない場合は、バッテリーの電力が完全になくなっている可能性があります。iPod shuffle を数分間充電して、正常に戻るかどうかを確認してみてください。
- お使いのコンピュータとソフトウェアがシステム条件に合っていることを確認します。25 ページの「システム条件を再確認したい場合」を参照してください。
- コンピュータを再起動してみてください。
- 上記のいずれの方法でも問題が解決しない場合は、iPod ソフトウェアを復元する必要がある可能性があります。26 ページの「iPod shuffle ソフトウェアをアップデートする／復元する」を参照してください。
- iPod shuffle を復元しても問題が解決しない場合は、iPod shuffle は修理が必要な可能性があります。修理は、iPod shuffle サービス&サポートの Web サイトで申し込みます：
www.apple.com/jp/support/ipodshuffle/service

曲の読み込みが遅い

高速な読み込み速度を得るには、iPod shuffle をお使いのコンピュータの USB 2.0 ポートに接続します。USB 2.0 では、USB 1.1 に比べ、かなり高速で曲やデータが読み込まれます。

iPod shuffle に曲やその他の項目を読み込めない

iPod shuffle が対応していない形式でその曲がエンコードされている可能性があります。iPod shuffle は次のオーディオファイルの形式に対応しています：これらはオーディオブックおよび Podcast 用の形式を含みます：

- AAC (M4A、M4B、M4P) (最大 320 kbps)
- MP3 (最大 320 kbps)
- MP3 可変ビットレート (VBR)
- WAV

- AA (audible.com の format 2、3、および 4 の朗読ファイル)
- AIFF

Apple ロスレス形式を使ってエンコードした曲のサウンド品質は CD と同等ですが、使用する容量は AIFF 形式または WAV 形式を使ってエンコードした曲の約半分で済みます。AAC 形式または MP3 形式でエンコードした場合は、さらに少ない容量で済みます。「iTunes」を使用して CD から音楽を読み込む場合、デフォルトで AAC 形式に変換されます。

高いビットレート (Apple ロスレスなど) でエンコードされたファイルを iPod shuffle に読み込むときに、自動的に 128 kbps の AAC ファイルに変換されるように iPod shuffle を設定できます。15 ページの「iPod shuffle により多くの曲を読み込む」を参照してください。

Windows で「iTunes」を使用する場合は、保護されていない WMA ファイルを AAC 形式または MP3 形式に変換できます。これは、WMA 形式でエンコードされた音楽コレクションがある場合に便利です。

iPod shuffle は、Apple ロスレス、WMA、MPEG Layer 1、MPEG Layer 2 のオーディオファイル、または audible.com の format 1 には対応していません。

「iTunes」に iPod shuffle が対応していない曲がある場合は、iPod shuffle が対応している形式に変換できます。詳しくは、「iTunes ヘルプ」を参照してください。

オーディオブックのチャプタが順序通りに再生されない

- オーディオブックのチャプタが順序通りに再生されるように、iPod shuffle のシャッフルスイッチがリピート (🔄) の位置にあることを確認します。
- チャプタが iPod shuffle に順序通りに追加されていない場合は、iPod shuffle をコンピュータに接続し、「iTunes」でトラックを正しく並べ替えます。15 ページの「iPod shuffle 上の曲の順序を並べ替える」を参照してください。

システム条件を再確認したい場合

iPod shuffle を使うには、次のものがが必要です：

- 次のコンピュータ構成のいずれか：
 - USB ポートを搭載した Macintosh (USB 2.0 を推奨)
 - USB ポートまたは USB カードを搭載した Windows PC (USB 2.0 を推奨)
- 次のオペレーティングシステムのいずれか：Mac OS X v10.3.9 以降、Windows 2000 Service Pack 4以降、もしくはWindows XP Home EditionまたはWindows XP ProfessionalのService Pack 2 以降
- インターネットアクセス (ブロードバンド接続を推奨)
- iTunes 7.0.2 以降 (「iTunes」は www.apple.com/jp/ipod/start からダウンロードできます)

お使いの Windows PC に高電力型 USB ポートがない場合は、USB 2.0 カードをご購入いただき取り付けることができます。詳しくは、www.apple.com/jp/ipodstore を参照してください。



高電力型の USB 2.0 ポート

iPod shuffle を Mac と Windows PC で使う場合

iPod shuffle を別の iTunes ライブラリと同期するときは、オペレーティングシステムに関係なく、iPod shuffle 上にすでにある音楽を消去する必要があります。iPod shuffle を別のコンピュータに、または別のユーザアカウントで使用中の同じコンピュータに接続すると、iPod shuffle を消去して新しい iTunes ライブラリと同期するかどうかを確認するメッセージが表示されます。

ただし、iPod shuffle を Macintosh コンピュータおよび PC で外部ディスクとして使用して、オペレーティングシステム間でファイルを転送することはできます。19 ページの第 3 章「iPod shuffle にファイルを保存する」を参照してください。

iPod shuffle ソフトウェアをアップデートする／復元する

「iTunes」を使用して、iPod shuffle ソフトウェアをアップデートする／復元することができます。iPod shuffle をアップデートして、最新のソフトウェアをお使いいただくことをお勧めします。また、ソフトウェアを復元することもできます。復元した場合には、iPod shuffle は元の状態に戻ります。

- アップデートを選んだ場合は、ソフトウェアがアップデートされますが、お使いの設定と曲は影響を受けません。
- 復元を選んだ場合は、曲とその他のデータを含むすべてのデータが iPod shuffle から消去されます。iPod shuffle の設定はすべて元の状態に復元されます。

iPod shuffle をアップデートする／復元するには：

- 1 お使いのコンピュータがインターネットに接続していることと、最新版の「iTunes」ソフトウェアがインストールされていることを確認してください（www.apple.com/jp/ipod/start からダウンロードできます）。
- 2 iPod shuffle をコンピュータに接続します。
- 3 「iTunes」のソースパネルで iPod shuffle を選択して、「設定」タブをクリックします。
「バージョン」セクションで、iPod shuffle が最新の状態で、新しいバージョンのソフトウェアが必要かを確認します。
- 4 次のいずれかを行います：
 - 最新バージョンのソフトウェアをインストールする場合は、「アップデート」（Mac OS X の場合）または「更新」（Windows の場合）をクリックします。
 - iPod shuffle をオリジナルの設定に戻す場合は、「復元」をクリックします。これにより、iPod shuffle からすべてのデータが消去されます。画面の説明に従って復元操作を完了します。

安全にお使いいただくための注意点と 取り扱い方法

6

この章には、iPod shuffle の安全性および取り扱いに関する重要な情報が記載されています。



負傷を避けるため、iPod shuffle をお使いになる前に、以下の安全性に関する指示、および操作方法をよくお読みください。

この iPod shuffle 機能ガイドは、いつでも参照できるように手元に置いておいてください。

安全性に関する重要な情報

警告：以下の安全性に関する指示を守らないと、火災、感電、その他の負傷や損害を招くおそれがあります。

iPod shuffle を取り扱う：iPod shuffle を曲げたり、落としたり、ぶつかけたり、穴を開けたり、燃やしたり、開けたりしないでください。

水中や水気のある場所、湿気が多い場所を避ける：雨の中や洗面台の近くなど、液体のある場所で iPod shuffle を使用しないでください。iPod shuffle に食べ物や液体をこぼさないよう注意してください。iPod shuffle を濡らしてしまった場合は、すべてのケーブルを取り外し、iPod shuffle の電源を切ってから、水気を拭き取ってください。完全に乾くまで、電源は入れないでください。

iPod shuffle を修理する：絶対に iPod shuffle を自分で修理しないでください。iPod shuffle には、お使いの方がご自身で修理できる部品はありません。修理に関する情報については、「iTunes」の「ヘルプ」メニューから「iPod ヘルプ」を選択するか、www.apple.com/jp/support/ipod/service を参照してください。iPod shuffle に内蔵されているバッテリーは、お使いの方ご自身では交換できません。バッテリーについて詳しくは、www.apple.com/jp/batteries を参照してください。

iPod USB 電源アダプタ（別売）を使用する：iPod USB 電源アダプタ

(www.apple.com/jp/ipodstore で別途購入できます) を使って iPod shuffle を充電する場合は、コンセントに差し込む前に、電源アダプタが完全に組み立てられていることを確認してください。確認後、iPod USB 電源アダプタをコンセントにしっかりと差し込んでください。濡れた手で iPod USB 電源アダプタを抜き差ししないでください。また、iPod shuffle を充電するときは、アップルの iPod USB 電源アダプタ以外の電源アダプタは使用しないでください。

iPod USB 電源アダプタは、通常の使用中でも熱くなることがあります。常に、iPod USB 電源アダプタの周りには十分な換気空間を設けるようにし、電源アダプタに触れる際には十分に注意してください。

以下のいずれかの場合には、iPod USB 電源アダプタをコンセントから抜いてください：

- 電源コードまたはプラグが擦り切れたり損傷したりした場合。
- アダプタが、雨または過度の湿気にさらされた場合。
- アダプタのケースが損傷した場合。
- アダプタを修理する必要があると思われる場合。
- アダプタを清掃する場合。

聴覚の損傷を避ける：ハンズフリーヘッドセットやヘッドフォンを大音量で使用すると、聴覚を損なうおそれがあります。音量は適切なレベルに設定してください。大音量で再生を続けていると、耳が慣れ、通常の音量のように聴こえることがありますが、聴覚が損なわれている可能性があります。耳鳴りがする場合や話がよく聞こえない場合は、聴くのを中止して、聴力検査を受けてください。音量が大きいくらい、聴覚に影響を受けるまでの時間が早くなります。聴覚の専門家は、次のような方法で聴覚を保護することを勧めています：

- 大音量でハンズフリーヘッドセットやヘッドフォンを使用する時間を制限します。
- 周囲の騒音を遮断する目的で音量を上げることを避けます。
- 近くで人が話す声が聞こえない場合には、音量を下げます。

iPod shuffle の音量制限を設定する方法については、17 ページの「音量制限を設定する」を参照してください。

ヘッドフォンを安全に使用する：乗り物を運転しながらのヘッドフォンの使用は、大変危険です。自動車の運転中は特に注意してください。乗り物の運転やその他注意が必要な作業を行っているときに、iPod shuffle の再生によって注意力が妨げられると感じたときは、再生を中止してください。

取り扱いに関する重要な情報

注意：以下の取り扱いに関する指示を守らないと、iPod shuffle またはその他の部品の損傷を招くおそれがあります。

iPod shuffle を持ち運ぶ：iPod shuffle には、精密部品が内蔵されています。iPod shuffle を曲げたり、落としたり、ぶついたりしないように注意してください。

コネクタとポートを使用する：コネクタは、ポートに無理に押し込まないでください。ポートに障害物がないか確認してください。コネクタとポートを簡単に接続できない場合は、それらの形状が一致していない可能性があります。コネクタとポートの形状が一致していることを確認し、ポートに対して正しい向きでコネクタを差し込んでください。

適切な温度の範囲内で iPod shuffle を扱う：iPod shuffle は、温度が 0° C ~ 35° C (32° F ~ 95° F) に保たれた場所で使用してください。低温の状態では、iPod の再生時間が一時的に短くなることがあります。

iPod shuffle は、温度が -20° C ~ 45° C (-4° F ~ 113° F) に保たれた場所に保管してください。駐車した車の中の温度はこの範囲を超えることがあるので、iPod shuffle を車の中に置いたままにしないでください。

iPod shuffle の使用中またはバッテリーの充電中は、iPod shuffle がやや熱を持ちますが、これは異常ではありません。iPod shuffle の外装には、装置内部の熱を外部の空気で冷却する機能があります。

iPod shuffle の外側を清掃する：iPod shuffle を清掃するときは、Dock から取り出し、iPod shuffle の電源を切ってください。その後、柔らかくけば立たない布を水で湿らせて使用してください。開口部に水が入らないように注意してください。iPod shuffle を清掃するために、窓ガラス用洗剤、家庭用洗剤、スプレー式の液体クリーナー、有機溶剤、アルコール、アンモニア、研磨剤は使用しないでください。

iPod shuffle を適切に廃棄する：iPod shuffle の適切な廃棄方法、およびその他の法規制の順守に関する重要な情報については、31 ページの「法規制の順守に関する情報」を参照してください。

オンスクリーンヘルプおよびインターネットで、iPod shuffle の詳しい使いかたを調べることができます。

次の表には、iPod 関連のソフトウェアとサービスに関する情報の参照先をまとめてあります。

知りたい内容	手順
サービスとサポート情報、ディスカッション、チュートリアル、およびアップルのソフトウェアダウンロード	次を参照してください： www.apple.com/jp/support/ipodshuffle
「iTunes」を使用する	「iTunes」を開き、「ヘルプ」>「iTunes ヘルプ」と選択します。「iTunes」のオンラインチュートリアル（一部の地域でのみ利用可能です）については、次にアクセスしてください： www.apple.com/jp/life/tutorials/itunes
iPod shuffle に関する最新情報	次を参照してください： www.apple.com/jp/ipodshuffle
iPod shuffle のユーザ登録をする	iPod shuffle のユーザ登録を行うには、お使いのコンピュータに「iTunes」をインストールし、iPod shuffle を接続します。
iPod shuffle のシリアル番号を確認する	iPod shuffle 底面のクリップの噛み合わせ部分を見てください。または、iPod shuffle をコンピュータに接続しているときに、「iTunes」のソースパネルで iPod shuffle を選択し、「設定」タブをクリックしてください。
保証サービスを受ける	最初にこの冊子、オンスクリーンヘルプ、およびオンライン参考情報の指示に従い、それから次にアクセスしてください： www.apple.com/jp/support/ipodshuffle/service

法規制の順守に関する情報

FCC Compliance Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. See instructions if interference to radio or television reception is suspected.

Radio and Television Interference

This computer equipment generates, uses, and can radiate radio-frequency energy. If it is not installed and used properly—that is, in strict accordance with Apple’s instructions—it may cause interference with radio and television reception.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device in accordance with the specifications in Part 15 of FCC rules. These specifications are designed to provide reasonable protection against such interference in a residential installation. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

You can determine whether your computer system is causing interference by turning it off. If the interference stops, it was probably caused by the computer or one of the peripheral devices.

If your computer system does cause interference to radio or television reception, try to correct the interference by using one or more of the following measures:

- Turn the television or radio antenna until the interference stops.
- Move the computer to one side or the other of the television or radio.
- Move the computer farther away from the television or radio.
- Plug the computer into an outlet that is on a different circuit from the television or radio. (That is, make certain the computer and the television or radio are on circuits controlled by different circuit breakers or fuses.)

If necessary, consult an Apple-authorized service provider or Apple. See the service and support information that came with your Apple product. Or, consult an experienced radio/television technician for additional suggestions.

Important: Changes or modifications to this product not authorized by Apple Inc. could void the EMC compliance and negate your authority to operate the product.

This product was tested for EMC compliance under conditions that included the use of Apple peripheral devices and Apple shielded cables and connectors between system components.

It is important that you use Apple peripheral devices and shielded cables and connectors between system components to reduce the possibility of causing interference to radios, television sets, and other electronic devices. You can obtain Apple peripheral devices and the proper shielded cables and connectors through an Apple Authorized Reseller. For non-Apple peripheral devices, contact the manufacturer or dealer for assistance.

Responsible party (contact for FCC matters only):
Apple Inc. Product Compliance, 1 Infinite Loop
M/S 26-A, Cupertino, CA 95014-2084, 408-974-2000.

Industry Canada Statement

This Class B device meets all requirements of the Canadian interference-causing equipment regulations.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

VCCI クラス B 基準について

情報処理装置等電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用されることを目的としています。この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取扱をしてください。

Korea Class B Statement

B급 기기용 경고문

B급 기기 (가정용 정보통신기기)
이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서
주거지역에서는 물론 모든지역에서 사용할 수 있습니다.

Russia



ME67

European Community

Complies with European Directives 2006/95/EEC and 89/336/EEC.



廃棄とリサイクルに関する情報

iPod にはバッテリーが内蔵されています。お使いの iPod を廃棄する際は、お住まいの地域の環境法と廃棄基準に従ってください。

アップルのリサイクルプログラムについては、次の Web サイトを参照してください：

www.apple.com/jp/environment

Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

China:

警告： 不要刺破或焚烧。该电池不含水银。

Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponneerd.



Taiwan:

警告：請勿戳刺或焚燒。此電池不含汞。



廢電池請回收

European Union—Disposal Information:



This symbol means that according to local laws and regulations your product should be disposed of separately from household waste. When this product reaches its end of life, take it to a collection point designated by local authorities. Some collection points accept products for free. The separate collection and recycling of your product at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment.

環境向上への取り組み

Apple Inc. では、事業活動および製品が環境に与える影響をできる限り小さくするよう取り組んでいます。

詳しくは、次の Web サイトを参照してください：

www.apple.com/jp/environment

© 2007 Apple Inc. All rights reserved. Apple, Apple ロゴ、FireWire、iPod、iTunes、Mac、Macintosh、および Mac OS は、米国その他の国で登録された Apple Inc. の商標です。Finder および Shuffle は、Apple Inc. の商標です。Apple Store は、米国その他の国で登録された Apple Inc. のサービスマークです。本書に記載のその他の社名、商品名は、各社の商標または登録商標である場合があります。

本書に記載の他社商品名は参考を目的としたものであり、それらの製品の使用を強制あるいは推奨するものではありません。また、Apple Inc. は他社製品の性能または使用につきましては一切の責任を負いません。すべての同意、契約、および保証は、ベンダーと将来のユーザとの間で直接行われるものとします。本書には正確な情報を記載するように努めました。ただし、誤植や制作上の誤記がないことを保証するものではありません。

J019-0996/6-2007