


ULTRA FLANGER UF300

2-Mode Flanger Effects Pedal

Kiitämme siitä luottamuksesta, jota osoitit meitä kohtaan ostamalla BEHRINGER ULTRA FLANGER UF300-laitteen. Tämä korkealaatuinen tehostepoljin tarjoaa kaksi Flanger-tehostetta yhdessä – ”suihkari”-soinnista täyteläisiin kuoro-, vibrato- ja lyhytviivetehosteisiin asti on kaikki mahdollista. lukuisien erikoispiirteiden ansiosta aikaansaavat klassisen ja modernin flanger-tehosteen, jonka laajamittainen parametrien säätö luo henkeäsalpaavan soinnin.

Alunperin flanger-tehoste tuotettiin kahdella nauhurilla, jotka pyörivät samassa tahdissa. Molemmat koneet nauhoittavat samat signaalit. Jos panet sitten yhden sormen yhden koneen vasemman kelan päälle, niin tämä jarruttaa kelaa ja siten myös toistonopeutta. Tästä aiheutuvan viivästymisen vuoksi signaaleihin tulee vaiheidensiirtymiä.

1. Käyttölaitteet



- 1** **MODE**-kytkimellä voit valita flanger-tehosteen negatiivisen palautteen (moodi 1) ja positiivisen palautteen (moodi 2) välillä. Negatiivinen palaute tarkoittaa, että viivytetyn signaalin vaihe invertoidaan, ennen kuin se lisätään alkuperäissignaaliin. Positiivisessa palautteessa ei viivytetyn signaalin vaihetta muuteta. Tässä tapauksessa tehoste antaa hieman vääremmin viritetyn luonteen, mikä sopii täydellisesti vibrato-sointeihin.
- 2** **MANUAL**-säätimellä määrätään flanger-viiveaika. Pitemmistä viiveajoista seuraa terävämpi väärä sointi, joka muistuttaa suuresti kuorotehostetta.
- 3** **DEPTH**-säätimellä voit lisätä tehosteääneen täyteläisemmän, syvemmän soinnin.
- 4** **RATE**-säädin määrittää flanger-tehosteen nopeuden.
- 5** **RES**(onance)-säädin määrää palautesignaalin voimakkuuden, jonka kautta flanger-kaiutetaajuus nousee. Täten flanger-tehosteesta tulee intensiivisempi.
- 6** **ON/BATT**-valodiodi syttyy heti kun tehoste on toimennettu. Lisäksi voit tarkastaa sillä pariston lataustilan.
- 7** Jalkapoljinta käytetään tehosteen aktivoimiseen/sammuttamiseen.

- 8) 6,3-mm:n **IN**-monojakkipistokkeeseen voit liittää soittimesi.
- 9) 6,3-mm:n **OUT**-monojakkiiliitäntä johdattaa signaalin eteenpäin vahvistimesi.

DC IN-liitäntää käytetään 9 V-sovittimen liittämiseen (ei kuulu toimitukseen).

PARISTOLOKERO on jalkapolkimen alapuolella. Pariston asentamiseksi tai vaihtamiseksi paina nivelet varovasti kuulakärkikynällä yhteen ja ota poljin pois. Varo, ettet raaputa laitetta.

♦ **UF300:ssa ei ole päälle/pois-katkaisinta. UF300 on valmis käyttöön heti kun IN-holkkiin on työnnetty johto. Vedä pistoke IN-holkista ulos, kun UF300 ei ole käytössä. Tämä pidentää paristojen elinikää.**

SARJANUMERO löytyy laitteen alapinnalta.

2. Turvallisuusmääräykset

Älä käytä laitetta veden tai lämmönlähteiden lähellä. Käytä vain hyväksytyjä lisätarvikkeita. Älä tee laitteeseen itse minkäänlaisia korjauksia. Ainoastaan pätevä ammattihenkilökunta saa suorittaa korjaukset; tämä koskee erityisesti vaurioituneita verkkokaapeleita tai -pistokkeita.

3. Takuu

Voimassaolevat takuehdot löydät Internet-osoitteesta <http://behringer.com>.

4. Tekniset Tiedot

In	
Liitäntä	6,3-mm-monojakkiiliitäntä
Impedanssi	500 kΩ

Out	
Liitäntä	6,3-mm-monojakkiiliitäntä
Impedanssi	1 kΩ

Virransyöttö	
	9 V $\overline{\text{---}}$, 100 mA, säädely

BEHRINGER PSU-SB

USA/Kanada	120 V~, 60 Hz
Iso-Britannia/Australia	240 V~, 50 Hz
Kiina/Korea	220 V~, 50 Hz
Eurooppa	230 V~, 50 Hz
Japani	100 V~, 50 - 60 Hz

Verkkoliitäntä	2-mm-tasavirtaliitäntä, keskus negatiivinen
Paristo	9 V tyyppi 6LR61
Virranotto	30 mA

Mitat/Paino	
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	n. 54 x 70 x 123 mm
Paino	n. 0,33 kg

Tämi BEHRINGER tekee aina parhaansa varmistaa kseen parhaat laatuvaatimukset. Tarvittavista muutoksista ei ilmoiteta ennakolta. Tämän vuoksi saatavat laitteen tekniset tiedot ja ulkoasu poiketa annetuista tiedoista tai kuvista.

TEKNISET MÄÄRITTELYT JA ULKOASU VOIVAT MUUTTUA ILMAN ERILLISTÄ ILMOITUSTA. TÄSSÄ KERROTUT TIEDOT OVAT OIKEELLISIA PAINOIHETKELLÄ. KAIKKI TAVARAMERKIT OVAT OMAISUUTTA, NIIDEN OMISTAJIEN OMAISUUTTA. MUSIC GROUP EI OTA VASTUUTA HENKILÖLLE KOITUVISTA MENETYKSIÄ, JOTKA SAATAVAT AIHEUTUA TÄYDELLISESTÄ TAI OSITTAISESTA LUOTTAMUKSESTA TÄSSÄ KUVATTUJA KUVAKUUSIA, VALOKUVIA TAI LAUSUNTOJA KOHTAAN. VÄRIT JA TEKNISET MÄÄRITTELYT SAATAVAT VAHDELLA JONKIN VERRAN TUOTTEIDEN VÄLILLÄ. MUSIC GROUP TUOTTEITA MYYVÄT VAIN VALTUUTETUT JÄLLEENMYYJÄT. JAKELIJAT JA JÄLLEENMYYJÄT EIVÄT OLE MUSIC GROUP:IN EDUSTAJIA, EIKÄ HEILLÄ OLE MINKÄÄNLAISIA VALTUUKSIA ESITTÄÄ MUSIC GROUP: IÄ SITOVIA, SUORIA TAI EPÄSUORIA LUPAUKSIA TAI TUOTE-ESITTELYJÄ. TÄMÄ OPAS ON TEKIJÄNOIKEUSSUOJATTU. MITÄÄN TÄMÄN OPPAAN OSAA EI SAA KOPIOIDA TAI LEVITTÄÄ MISSÄÄN MUODOSSA TAI MILLÄÄN TAVOIN, SÄHKÖISESTI TAI MEKAANISESTI, MUKAAN LUKIEN VALOKOPIOINTI JA KAIKENLAINAIN TALLENTAMINEN, MITÄÄN TARKOITUSTA VARTEN, ILMAN MUSIC GROUP IP LTD.:N AIEMPAA KIRJALLISTA LUPAA. KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN. © 2012 MUSIC Group IP Ltd. Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands