

**ELECTRO HARMONIX
SMALL CLONE
FULL CHORUS**

-INSTURCCIONES DE OPERACIÓN-

EL Small Clone es un aparato compacto de Chorus, operado por una pila, presentando controles de DEPTH (Profundidad) y RATE (velocidad), con un LED indicador de función.

Para producir el efecto de Chorus, el Small Clone desafina (bend) ligeramente la frecuencia de la fuente de entrada y mezcla esta señal alterada con una parte de la señal directa (sin efecto). La combinación produce un efecto de doblaje.

Para su desempeño óptimo utilice una pila de 9V, aunque también se puede usar un adaptador de AC de 9V /100mA con un plug de 1/8" con la punta positiva (no incluido).

Conecte su guitarra al jack de INPUT (entrada) y su amplificador al de OUTPUT (salida). Por favor note que mientras cualquier cosa esté conectada al INPUT, se está descargando su pila. Se recomienda que desconecte el INPUT cuando el aparato no está en uso para incrementar la vida de la pila.

El switch de DEPTH controla la cantidad de cambio de frecuencia que ocurre en la señal alterada. La velocidad de alteración entre bajar y subir la frecuencia es controlada por la perilla de RATE.

El LED rojo indica cuando el efecto está activado. El switch de pie (footswitch) activa y desactiva el efecto de Chorus.

El jack pequeño en la parte superior del Small Clone es para un eliminador de pilas de 9 Volts con capacidad de 100mA de corriente. La pila del aparato puede ser dejada adentro o sacada cuando el eliminador esté en uso.