



Руководство пользователя



STUDIO CONDENSER MICROPHONE C-3

Dual-Diaphragm Studio Condenser Microphone

RU

RU

Важные указания по технике безопасности**Предупреждение**

Входы и выходы, обозначенные символом, находятся под напряжением, которое способно привести к поражению электрическим током. Используйте только качественный серийный акустический кабель с готовым ¼" TS-штекером. Другие работы по установке или модификации оборудования должен выполнять только квалифицированный персонал.



Этот символ указывает на важную информацию в сопроводительной документации, касающуюся эксплуатации/и обслуживания устройства. Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.

**Внимание**

Во избежание поражения электрическим током запрещено снимать крышку или заднюю панель устройства. Внутри устройства нет элементов, которые пользователь может отремонтировать самостоятельно. Ремонтные работы должны выполняться только квалифицированным персоналом.



Конденсаторные микрофоны крайне восприимчивы к влажности. Не эксплуатируйте микрофон вблизи воды (например, ванной, умывальника или мойки, стиральной машины, бассейна и т.д.). Обязательно используйте при записи песен поставляемый вместе с микрофоном ветрозащитный колпачок, который надежно защитит капсулю от влажности.



Электропитание устройства должно осуществляться в строгом соответствии с указаниями в инструкции.



Не роняйте микрофон, так как это может вызвать серьезную поломку. Мы не предоставляем гарантию на нанесенных вами повреждения.



После каждого использования вынимайте микрофон из держателя и протирайте его мягкой салфеткой. Затем уберите микрофон в поставляемый вместе с ним кейс, помещая на капсулю микрофона пакетик с впитывающими влагу кристаллами.

ЗАКОННОЕ ОПРОВЕРЖЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА МОГУТ ИЗМЕНЯТЬСЯ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ИНФОРМАЦИЯ, УКАЗАННАЯ В ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ, ЯВЛЯЕТСЯ ВЕРНОЙ НА МОМЕНТ СДАЧИ ДОКУМЕНТА В ПЕЧАТЬ. ВСЕ ТОРГОВЫЕ МАРКИ ЯВЛЯЮТСЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ ИХ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ. КОМПАНИЯ MUSIC GROUP НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УЩЕРБ, НАНЕСЕННЫЙ КОМУ-ЛИБО ИЗ-ЗА ФОРМУЛИРОВКИ, ИЗОБРАЖЕНИЙ ИЛИ УТВЕРЖДЕНИЙ, ПРИВЕДЕННЫХ В ДАННОМ ДОКУМЕНТЕ. ЦВЕТА И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ МОГУТ НЕЗНАЧИТЕЛЬНО ОТЛИЧАТЬСЯ. ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ MUSIC GROUP ПРОДАЕТСЯ ТОЛЬКО У АВТОРИЗОВАННЫХ ДИЛЕРОВ. ДИСТРИБЬЮТОРЫ И ДИЛЕРЫ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ АГЕНТАМИ КОМПАНИИ MUSIC GROUP И НЕ УПОЛНОМОЧЕНЫ СВЯЗЫВАТЬ КОМПАНИЮ MUSIC GROUP ПРЯМЫМИ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫМИ ГАРАНТИЯМИ ИЛИ ПОРУЧИТЕЛЬСТВАМИ. ДАННАЯ ИНСТРУКЦИЯ ЗАЩИЩЕНА ЗАКОНОМ ОБ АВТОРСКОМ ПРАВЕ.

ЧАСТИЧНОЕ ИЛИ ПОЛНОЕ КОПИРОВАНИЕ
НАСТОЯЩЕЙ ИНСТРУКЦИИ В ЛЮБОМ ВИДЕ И
ЛЮБЫМ СПОСОБОМ, КАК МЕХАНИЧЕСКИМИ,
ТАК И ЭЛЕКТРОННЫМИ СРЕДСТВАМИ,
ВКЛЮЧАЯ КСЕРОКОПИРОВАНИЕ И ЗАПИСЬ
НЕЗАВИСИМО ОТ ЦЕЛИ ТАКИХ ДЕЙСТВИЙ,
ДОПУСКАЕТСЯ ТОЛЬКО С ПИСЬМЕННОГО
СОГЛАСИЯ MUSIC GROUP IP LTD.

АВТОРСКИЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ.

© 2013 MUSIC Group IP Ltd.

Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146,
Road Town, Tortola, British Virgin Islands

1. Электропитание

Для работы конденсаторного микрофона требуется фантомное питание (+36 В). Подключение к микрофонному предусилителю с активированным фантомным питанием сигнализируется свечением контрольного светодиодного индикатора. За повреждения Вашего C-3, возникшие из-за дефектного фантомного электропитания, мы не несем никакой ответственности. Перед активированием фантомного питания выключите звук Вашей воспроизводящей системы.

2. Характеристики Направленности

Ваш C-3 представляет собой микрофон с двойной мембраной. Благодаря этому, Вы имеете выбор между тремя различными характеристиками направленности – кардиоида, круг и восьмерка. Они устанавливаются переключателем на задней стороне микрофона.

2.1 Кардиоида (Однонаправленная)

Микрофон с этой характеристикой (центральное положение переключателя, ☉) воспринимает звук преимущественно спереди и немного сбоку. Звук, приходящий к микрофону сзади, в значительной степени ослабляется. Поэтому кардиоидная характеристика лучше всего подходит для направленного восприятия звучания инструментов и вокала.

2.2 Восьмерка (Двунаправленная)

Микрофон с характеристикой восьмерка (левое положение переключателя, 8) восприимчив к звукам, приходящим к нему спереди или сзади. Боковые звуки или шумы снизу и сверху гасятся. Благодаря этому он может использоваться, например, как модерационный микрофон для двух дикторов. При желании может быть воспроизведен эффект естественной реверберации или задержки. Для этого микрофон устанавливается между источником звука и стеной. Прямой звук попадает на мембрану спереди. Отраженный от стены звук приходит с задержкой на вторую мембрану на обратной стороне микрофона. Таким образом получается эффект отзвука или даже эхо. При изменении расстояния от микрофона до стены изменяется время задержки.

2.3 Круг (Всенаправленный)

При использовании C-3 с круговой характеристикой (правое положение переключателя, ○) звук воспринимается одинаково со всех направлений. Поэтому микрофон с круговой характеристикой называют также “всенаправленным”. Особенно хороший результат с этой характеристикой достигается при записи четко выраженного естественного звучания в помещении или при нескольких источниках звука, расположенных вокруг C-3.

3. Обрезной Фильтр Низких Частот и Снижение Уровня

Обрезной НЧ фильтр (Low Cut) активируется левым переключателем на передней стороне микрофона (левое положение, ). Он позволяет отфильтровать такие низкочастотные помехи, как глухие ударные, хлопающие звуки и шум ветра. С активированным НЧ фильтром Вы получаете при близком произношении почти линейную частотную характеристику.

Правым переключателем на передней стороне микрофона включается снижение уровня -10 дБ (правое положение, -10 дБ). Это положение рекомендуется при записи импульсных источников звука с высоким звуковым давлением (таких, как Bass Drum).

4. Установка Микрофона




Рис. 4.1: Крепление микрофона

К Вашему микрофону привинчен держатель, который можно установить на микрофонную стойку с резьбой $\frac{3}{8}$ " или $\frac{5}{8}$ ". Переходник также прилагается к Вашему микрофону. Сначала отсоедините микрофон от держателя, для чего отверните винт в нижней части микрофона. Закрепите держатель на микрофонной стойке, затем снова установите микрофон в держатель и затяните винт.

Как правило, микрофон в держателе устанавливается вертикально перед источником звука. Угол наклона микрофона к источнику влияет на звучание записи, поэтому экспериментируйте с различными положениями для достижения желаемого результата. С этой целью можно вращать микрофон в держателе, немного ослабив и затем снова затянув винт.

Для наклона микрофона от вертикального положения на держателе имеется шарнир.

♦ **Не затягивайте винты слишком сильно, этим можно повредить резьбу.**

Естественно, можно снять C-3 с держателя и закрепить на обычном микрофонном кронштейне.

5. Аудиоподключение



Для подключения C-3 используйте симметричный микрофонный кабель XLR со следующим подключением контактов: Pin 1 = экран, Pin 2 = + и Pin 3 = -. Все контакты C-3 покрыты золотом, поэтому желательно, чтобы кабель также имел штекер с золотым покрытием.

6. Регулировка Уровня/ Настройка Основного Звука



Установите регулятор усиления микрофонного канала микшерного пульта так, чтобы светодиодный индикатор пиков не загорался совсем, или загорался только изредка. Регуляторы эквалайзера микрофонного канала должны сначала оставаться в среднем положении; НЧ фильтр и аттенюатор должны быть отключены. Попытайтесь добиться желаемого звучания изменением положения микрофона по отношению к источнику звука, а также его перемещением в студии звукозаписи.

Часто бывает полезным установка в студии звуко-поглощающих экранов под различным углом к источнику сигналов. Только при достижении желаемого основного звука можно, при необходимости, настроить эквалайзер и процессоры обработки сигналов, причем в незначительной степени.

Благодаря практически линейной частотной характеристике и высокому звуковому разрешению Вашего C-3 можно отказаться от высокочастотной эквалазации, которая сильно влияет на сигнал и поднимает уровень шумов. Таким образом выдерживается желаемая прозрачность звучания, которая часто теряется при микшировании и записи.



Полярная диаграмма



Частотная характеристика

7. Технические Характеристики

Принцип преобразования	конденсатор, мембрана 16 мм
Характеристика направленности	кардиоида/восьмерка/круг
Подключение	симметричный разъем XLR с золотым покрытием
Коэффициент передачи в режиме холостого хода	-40 дБВ/па (10 мВ/пз)
Частотная характеристика	40 Гц - 18 кГц
Максимальный уровень звукового давления (i 0,5% @ 1 кГц)	142 дБ
Эквивалентный уровень звукового давления	23 дБА (IEC 651)
Динамический диапазон	119 дБ
Номинальное полное сопротивление	350 Вт

Сетевое Напряжение

Напряжение питания	+48 В
Потребляемый ток	7,0 мА

Габариты/Вес

Размеры	Ø 54 x 180 мм
Вес	около 0,42 кг

Фирма BEHRINGER прилагает все усилия для обеспечения высочайшего качества своей продукции. Необходимые модификации производятся без предварительного уведомления. Поэтому технические данные и внешний вид устройства могут отличаться от приведенных в данном документе.



We Hear You